


ra Bochelle

Le marché des microcontrôleurs

- Aller vers l'utilisation des microcontroleurs dans leur utilisation pour les objets connectés...
- 98% des processeurs pour les « systèmes enfouis »



Contrôle industriel
Militaire

Automobile :
Calculateur de bord
Airbags
ABS
Sécurité
Transmission
Climatisation

Applications domestiques: Téléphone/Fax Téléphone mobile Sécurité Portes garage TV, set top box Jeux vidéo Caméscopes Lecteurs DVD, BR-Disk Instruments musique

Réfrigérateurs/Fours...

Jouets

Bureautique : Téléphones PC Fax Sécurité Imprimantes Photocopieurs PDA...

Aujourd'hui, un aspirateur exige un microcontrôleur 16 bits!
Un téléphone portable intègre au minimum un microcontrôleurs
32/64 bits multi-cœurs, un GPU (Graphic Processing Unit), un DSP
(Digital Signal Processor) et d'autres microcontrôleurs

GPS

Injection..

La Rochelle

Microcontrôleurs vs microprocesseur

 Unité centrale simple (ALU), manipulant des nombres binaires de 8, 16 ou 32bits, avec des fonctionnalités étendues au niveau des entrées/sorties

Un processeur performant, manipulant des nombres codés sur 64 bits et en format « virgule flottante » sur 64 ou 128 bits.

- Un contrôle facile des E/S à partir du logiciel
 Il faut passer par des couches de firmware et pilotes (drivers)
- Peu de mémoire de données (1Ko ... 512 Ko RAM), souvent toute la mémoire se trouve « on-chip »

Beaucoup de mémoire (4GB mini), généralement ajoutée sous forme de barrettes mémoires

 Peu de mémoire pour le programme (4Ko...128Ko), souvent sous forme de PROM, EPROM, EEPROM, ...)

Pas de différence entre mémoire programme et mémoire donnée, mais il y une mémoire « de masse » en plus (Disque Dur, SSD)

- Donc, pour une microcontrôleur :
 - Peu de mémoire, puissance de calcul limité!
 - Mais faible consommation énergétique, forte intégration !

3

La Rochelle

Ordinateur vs. Microcontôleur

- Ordinateur
 - Mémoire et unité de calcul
 - · Exécute le code
 - Entrées (Inputs) :
 - Keyboard
 - Mouse
 - Microphone
 - Sorties (Outputs) :
 - Monitor
 - Speakers

- Microcontrôleur
 - Mémoire et unité de calcul
 - · Exécute le code
 - Inputs
 - · Voltage on pins
 - Outputs
 - Voltage on pins





Définition, evolutions

- Un microcontrôleur est un composant programmable, d'une architecture similaire à celle d'un microprocesseur.
- L'avantage d'un microcontrôleur est évidement d'intégrer d'un grand nombre d'Entrées/Sortie (E/S ou I/O): Computer on a chip / SoC (System on a Chip)
- Un microcontrôleur doit faciliter le développement d'objets intelligents et permettre de réduire les couts, généralement liés à l'interfaçage
 - 1980 : Contrôle industriel avec des circuits intégrés et des composants discrets
 - 1990 : Premiers microcontrôleurs, nécessitant énormément de « glue logic »
 - 2000 : Essor des microcontrôleurs « modernes »
 - Intégration de composant autrefois externe (controleur LCD)
 - Développement des familles : de centaines de variantes





Tamagochi breakdown



Part	Quantity in Product
Capacitors (0402)	8
Resistors (0402)	5
Crystal Oscillator	1
Electrolytic Capacitor	1
Speaker (Piezoelectric)	1
Battery (3V)	1
LCD Screen	1
Printed Circuit Board	1
Plastic Housing	1
Clear Plastic Screen	1
Soft Plastic Button Pallet	1
Integrated Circuit	1
Screws	4
Keychain	1
Plastic Washer	1
Cardboard LCD Screen Backing	1


Fabrication: 20% du cout final \$1,6 pour un prix de vente de \$7,99

7





Microcontrôleurs : architecture générale


On retrouve en général les éléments suivants (dans le chip)




- Un processeur (CPU: Computing Processing Unit ou ALU Arithmetic and Logic Unit) qui travaille généralement sur les mots de largeur 8, 16 ou 32 bits (le support des nombres flottants n'est généralement pas assuré par les « petits » microcontrôleurs.)
 - L'ALU exécute le code, au rythme de l'horloge (OSC)
- De la mémoire de différent types (RAM, PROM, EEPROM)
- Beaucoup d'interfaces (Ports : parallèles, série), timers, etc...)
 Cette énorme diversité des E/S permet de décliner une famille
- Un bus relie ces composants, généralement de largeur de mot équivalente à la largeur des mots manipulés par l'ALU












Rappel sur l'architecture interne

- Arithmetic and Logic Unit (Unité Arithmetique et Logique) = Circuits électroniques (transistors, ...) assurant :
 - Les opérations de bases : additions / soustractions et opération logiques (ET, OU, NOT, ...)
 - Tests & branchements : généralement une opération qui affecte un indicateur et influe au final sur le déroulement du code
 - Le transfert des données de case mémoire vers case mémoire.
- Remarques:
 - Multiplication et division...
 - Opération sur des nombres « à virgule »





13



Architecture RISC

- Reduced Instruction Set Computer
- Étude statistique ayant conduit au RISC :
 - Les opérations les plus usitées sont :
 - les opérations d'échange entre l'ALU et la mémoire.
 - · les appels à des sous-programmes.
 - L'instruction d'appel d'une procédure est la plus gourmande en temps : sauvegarde et restitution du contexte et passage des paramètres.
 - Maintenir les structures de données complexes comme des variables globales : éviter de les passer en paramètre et éviter de saturer la pile
- On ne programme plus les microcontrôleur en ASSEMBLEUR (transcription du jeu d'instruction dudit microcontrôleur) mais dans un langage comme C ou JAVA -> Le compilateur joue son rôle!




Concepts du RISC

- Jeu réduit d'instructions
- Exécuter si possible 1 instruction par cycle
- 2 instructions seulement pour l'accès mémoire (load/store) ou 1 seule instruction (move)
- Beaucoup de registres
- Certaines instructions plus complexes sont des séquences d'instruction plus simples
 - · Instructions dites émulées
 - Exemple : CLR R4 (Effacer le registre R4)
 en fait, l'instruction CLR peut ne pas exister, et l'action effectuée est en fait :

XOR R4, R4

- Séquences créés par des compilateurs
- Designs« anciens » reutilisés pour des microcontrolleurs





Langages de programmation

ASSEMBLEUR

L'assembleur est spécifique à chaque famille de microcontrôleur (le code n'est pas portable)

- Proche du matériel, permet facilement l'accès au Entrées/Sorties, gestion des interruptions, des modes de veille
- Il n'y a pas de typage de données, pas de structures de données complexes, pas de structure de contrôle d'exécution (for, while, if, switch)
- Maitrise de la localisation en mémoire (RAM, ROM, ...) des variables, constantes et instructions du code exécutable
- Opérations arithmétiques complexes non implementés : pas d'instruction assembleur pour cela (types long long, arithmétique en virgule flottante) -> routines Difficile à documenter
- Programmation « compacte »Exécution très rapide

LANGAGE HAUT NIVEAU


- Indépendant de la plateforme
- Le typage des données évite bien des erreurs
- Le type de donnée long long ou float ou double fait partie du langage, ainsi que les opérateurs associés.
- Structure de données évolués possibles, et plus encore avec :
 - Utilisation des bibliothèques (STL)
- Placement en mémoire des variables et constantes est délicat, dépend du typage des données, nécessite des mots clés particuliers
- L'accès aux E/S dont la localisation est fixe n'est guère aisée, et nécessite une syntaxe spéciale.
- Accès au modes de veille ? Au routines d'interruption ?

17

Fa Kochelle

Rappel: Phase de compilation

- Le compilateur analyse le code « de haut niveau » et converti celui-ci en code machine
- Cross-compilation : le compilateur génère du code pour l'architecture de la cible (le microcontrôleur).





Phase de compilation

Exemple pour ce code en 'C': while (x < (a-b))
x = 2*x;</pre>

 Sortie du compilateur, code assembleur "generique"

```
LOD R1,A
L1:
                    // Load A into reg. 1
                   // Subtract B from reg. 1
      SUB R1,B
      STO R1, Temp1 // Temp1 = A - B
      CMP X, Temp1 // Test for while condition
      BL L2
                   // Continue with loop if X<Temp1
      B L3
                   // Terminate loop
L2:
      LOD R1,='2'
                   // Load immediate
      MUL R1,X
      STO R1,X
                    // x = 2*x
      JMP L1
                    // Repeat loop
L3:
```

19



Phase de compilation

Exemple pour ce code en C': while (x < (a-b)) x = 2*x;

- Sortie du compilateur, code assembleur "RISC"
 - Pas de LOAD et STORE, mais MOVE
 - · Pas d'instruction SUB ni MUL

```
L1: MOV R1,B
                 // Load B into reg. 1
    NOT R1
                  // B complement's to 1
    ADD R1,'1'
                 // B complement's to 2 (-B)
// Add A to reg. 1
    ADD R1,A
    MOV Temp1,R1 // Temp1 = A - B (can be discarded)
                  // Temp1 complement's to 1
    NOT R1
        R1,'1'
    ADD
                  // Temp1 complement's to 2 (-Temp1)
    ADD R1,X
                   // Test for while condition
                   // stop if x >= a+b
    BN
         L3
    MOV R1,'2'
    CALL mult
                   // no multiply instruction !
                   // X = 2*X
    MOV X,R1
    JMP L1
                   // Repeat loop
L3:
```



Microcontrôleur: Recap...


- Processeurs basés sur un design généralement ancien, manipulant des mots de taille réduite, avec un jeu d'instructions réduit.
- Disposant de peu de mémoire (registres, quelques KB de RAM, plusieurs dizaines à quelques MB de flash/ROM)
- Conceptions et outils de développement (compilateurs, émulateurs, etc...) amortis donc économiques, et bibliothèques de code existants car long historique d'utilisation
- A savoir :
 - Leur architecture n'aime ni les multiplications, ni les divisions (ou opérateur modulo...)
 - Leur architecture n'aime pas manipuler les nombres réels
 - Comme la RAM est réduite, la pile est réduite :
 - Ne pas effectuer des appels de fonction avec beaucoup de paramètres
 - Ne pas passer en paramètre des données complexes (tableau, structure, ...)
 - Ne pas implémenter de fonctions récursives

21



Microcontrôleurs : les E/S

- Les microcontrôleurs intègrent des périphériques et se distinguent par leur grand nombre d'Entrées/Sorties (E/S)
 - Entrées/Sorties digitales (port parallèle, port série)
 - Entrées/sorties analogiques
 - Timer(s) interne(s) avec E/S (comptage, génération d'impulsions)
 - Sorties de pilotage LCD
 - Interfaces avec des bus de périphérique (I2C, CAN, ...)
 - Eventuellement, interface USB (host)
- L'usage étant orientés « temps réel », Le E/S doivent pouvoir fonctionner en mode interruptif
- Contraintes fortes :
 - footprint et nombre de broches (= multiplexage des fonctions)
 - Consommation électrique



La Rochelle

Comment choisir?

- Platine avec interfaces E/S
 - Robuste, testé
 - Pas ou peu de câblage :
 - Peu de risque de casse, courts-circuits
 - Les projets et travaux possible dépendent des E/S disponibles
- Platine sans équipements E/S sur la platine
 - Moins chères mais fragiles
 - Il faut acquérir (et maintenir en état) les capteurs/actionneurs, plaquettes d'essais, fils, ...
- Simulation sans hardware réel possible (Fritzling) mais est-ce bien le but recherché?
- Le choix du logiciel est déterminant :
 - Programmation
 - Bibliothèques disponibles



Raspberry Pi & Co.

- Ordinateur simplifié avec quelques entrées / sortie
 - Processeur 64 bit
 - Système d'exploitation (linux, Win10 IOT)
 - Sortie vidéo
 - 1 GB RAM
 - Carte SD
 - 27 GPIO, UART, I²C
 - Faible consommation



Pour:

 Serveur multimédia, centrale domotique, console (retro-) gaming, ...

25



La platine Arduino

- Platine développé par des enseignants à Ivrée, Italie, à destination d'étudiants mais aussi artistes, créateurs, ... souhaitant créer des interactions entre capteurs et actionneurs (a partir de 2005)
- Pensé pour des novices, le framework *Wiring* simplifie la programmation à l'extreme.
- Plateforme open source :
 - Cool, fait du buzz, plébiscité par les hackers & makers
 - Dans la réalité... moins de 1% de platines conçues par les « amateurs ». Les chinois clonent, mais beaucoup d'acheteurs « soutiennent »l'initiative et achètent « genuine arduino »
 - Prix de fabrication : \$1 à \$2, prix de vente \$30
 - Estimation: 700000 platines officielles vendues en 2013

La Rochelle

Pour comparer, STM 429 DISCOVERY, env. 2015

\$ 23.52



- STM32F429ZIT6 microcontroller featuring 2 MB of Flash memory, 256 KB of RAM
- CPU 32bits ARM Cortex M4 180MHz / FPU / MCU
- 2.4" QVGA TFT LCD (touchscreen)
- SDRAM 64 Mbits
- L3GD20, ST MEMS motion sensor, 3-axis digital output gyroscope
- Six LFDs
- Two pushbuttons (user and reset)
- USB on board

Coût microcontrôleur : \$0,23 pour un STM8S003F3 (ALU 8bits) ... \$0,40 pour un NXP LPC811 (ALU 32-Bit Cortex M0+)

27

La Rochelle

Circuit intégrant un microcontrôleur et un module de communication WiFi développé par le fabricant chinois Espressif.

- Module pour équiper des imprimantes de la connectivité WiFi
 -> adopté par les hackers et makers pour des applications IoT basiques
- kit de développement logiciel (SDK) depuis fin 2014
- Rapidement, le Framework Arduino est adapté à ce circuit. Des versions intégrant un interpréteur sont également disponibles (Lua, uPython)

ESP8266

- 32-bit RISC CPU 80 MHz
- 64 KB of instruction Mem, 96 KB of data RAM
- IEEE 802.11 b/g/n Wi-Fi
- 16 GPIO pins
- SPI, I2C, UART
- 10-bit ADC





Espressif ESP32

- Sorti en 2016, SoC intégrant un microcontrôleur et les modules de communication WiFi et BT.
 - CPU 32bits single/dual core @ 160 or 240 MHz
 - 520 KB SRAM
 - Communication Radio : Wifi et BT
 - Accélération cryptage et décryptage (sécurisation des liaisons sans fil)
 - Liaisons séries selon divers protocoles
- Cette fois ci conçu comme un microcontrôleur : Documentation, SDK, IDE, debug, ...

