

allayooy a

Exploiter les performances « basse consommation » des microcontrôleurs

- Changement de technologie :
 - Vaccum Tubes → Transistor → Integrated Circuits
 - TTL → CMOS
- Conséquences :
 - Miniaturisation
 - Baisse de la consommation
 - Tension d'alimentation (Vcc) : 5V→3,3V→2,2V
 - Consommation proportionnelle à la fréquence (CMOS)
- Evidemment, il faut que la programmation suive...
 - Ne plus utiliser des boucles pour attendre. Utiliser les timers intégrés et mettre le CPU en veille
 - Ne plus faire de *polling* pour détecter des changement d'état. Utiliser des interruptions (source des interruptions : timers, évènements externes) pour sortir le CPU de sa veille.
 - Le framework Arduino n'est pas forcement adapté!



Exemple: Alimentation d'un PC (Personal Computer)

- Alimentation du IBM PC AT (1981) : 64W sur du 5V et 12V
- Standard ATX: 60W sur du 3.3V
 Au total (3.3V, 5V, 12V) environ 300W
- Sur un PC actuel : Maximum de puissance sur le rail 12V.
 La carte mère et le GPU convertissent le 12V dans les tensions nécessaires.

480 Watt ATX12V 1.3 PSU		
Voltage	Maximum current	Maximum wattage
+3.3 volts	34.0 amps	112.2 watts
+5 volts	35.0 amps	175 watts (200 watts maximum combined +5 and +3.3)
+12 volts	28.0 amps	336 watts
5 volts standby	2.0 amps	10 watts
-12 volts	1 amps	12 watts


- Mac Pro (2013): inactif 43 W, actif 205 W
- Raspberry Pi 4 (2019) : 15W

5




Mode de veille des microcontroleurs


- MSP430 de T.I. (un des précurseurs...)
 - Active Mode (AM): CPU, all clocks, all modules active ($\approx 300~\mu A$)





 LPM4: On coupe toute les horloges. Seule la RAM est alimentée (≈0.1 μA). Only off-chip interrupts can wake the device



To go further, drop core voltage (RAM retention > 1.8V) <50 nA pin leakage







```
Fonction delay = boucle d'attente

Fonction delay, définie dans wiring.c:

void delay(unsigned long ms)
{
    uint32_t start = micros();
    while (ms > 0) {
        yield();
        while (ms > 0 && (micros() - start) >= 1000) {
            ms--;
            start += 1000;
        }
    }
}

Et yield() est défini dans hooks.c.

static void __empty() {
    // Empty
}
void yield(void) __attribute__ ((weak, alias("__empty")));
```




Boucles d'attente active

Boucle d'attente :

for(int i = 0 ; i < 100000 ; i++)
 volatile void nop();</pre>

- Ex : inversion d'état de la LED toute les secondes.
 - 100000 tours de boucles pour attendre, environ 10 cycles par tour,
 - Inversion d'état de la LED : opération logique avec le port de sortie, environ 3 cycles
 - Efficacité: 3 / ((100000 * 10) + 3) = 0.00000125 soit 0,99999875 % de la puissance électrique est consommée pour attendre!
- Idem pour la prise en compte des entrées : Interrogation en continu...
- Difficulté d'effectuer une autre tache en même temps




11

La Rochalla

Le concept "interruption"

- [wikipedia] Arrêt temporaire de l'exécution normale d'un programme informatique par le microprocesseur afin d'exécuter un autre programme (appelé routine d'interruption ou ISR Interrupt Service Routine).
- Différentes sources d'interruptions
- Eventuellement des priorités
- Les occurrences ne sont pas prévisibles (difficile à debugger/simuler)
- Les interruptions constituent une tache épisodique (ne pas se substituer au prog. Principal)






Sources des Interruptions

- Saisie (de la part d'un humain = lent, possibilité de mise en veille entre deux actions)
- Sources possibles d'interruption:
 - Timer (3 comparateurs par core pour l'ESP32)
 - Réception ou fin de transmission
 - Performance monitoring (interne)
 - Changement d'état GPIO
 - Fin de conversion AD
- Remarques:
 - Déclenchement sur front (Edge Sensitive): Déclenchement sur un front actif (changement de 0 à 1 ou de 1 à 0)

The ESP32 offers only edge sensitive interrupts, and only one edge may be detected at a time.

200ms entre deux frappes touches. 240MHz -> 48.10⁶ cycles Ou alors mise en veille!



13



Caractéristiques des interruptions

- Hiérarchie des interruptions (c'est selon les uP...)
 - Les interruptions sont dites masquables si on peut décider de ne pas les prendre en compte (désactivation par un bit de contrôle individuel)
 - Plusieurs sources peuvent déclencher la même interruption (par ex. chaque bit d'un port 8 bits peut provoquer la même interruption). Dans ce cas (partage d'interruption), un drapeau (flag) est positionné (set) dans une registre dédié pour identifier la source
 - Une interruption non traitée est mémorisée. Une seconde interruption de même source alors que la première n'est pas traitée est perdue...



Interrupt Service Routines

- Une ISR n'est pas prédictible
- Une ISR doit être courte et d'exécution rapide
 - On ne fera donc aucun calcul compliqué et aucun appel à des fonctions longues comme un affichage sur un écran LCD... et pas d'écriture vers la liaison série!
 - Si le programme principal exploite les interruptions, il ne faut évidemment pas désactiver trop souvent les interruptions
- On peut communique avec l'ISR par des variables globales.
- ESP32 = multicore... Echange d'information entre la routine d'interruption et le programme principal
 - Protection par une section critique
 - Entrer dans la section critique
 - Modifier les valeurs
 - Sortir de la section critique

15



Programmer avec des interruptions

- Avec instructions assembleur
 - On place le vecteur d'interruption (adresse de l'ISR) à la bonne place (dans un tableau de vecteurs d'interruption)
 - Instructions pour valider/dévalider : DINT, EINT
- Mais on programme en langage C ou C-like!
- Utilisation de commandes intrinsègues (intrisincs)
 - The _DINT() and _EINT() operations are intrinsic functions defined in the IAR C Compiler.

```
#pragma vector=TIMERA0_VECTOR
__interrupt void Timer_A (void)
{
...
}
```

Ou appel d'une fonction utilitaire du framework reliant la routine à la source d'interruption attachInterrupt (numero, ISR, mode);



Interruption avec le framework Arduino et l'ESP32

- attachInterrupt(numero, ISR, mode);
- Cette fonction prend 3 arguments :
 - le numéro d'interruption externe (attention limité selon plateforme)
- la fonction à appeler quand l'interruption survient
- la condition selon laquelle l'interruption survient :
 RISING : l'interruption est déclenchée quand la broche concernée passe de LOW à HIGH, ou FALLING : de HIGH à LOW.
- ISR est la fonction desservant cette interruption (Interrupt Service Routine). Toujours même prototype : une fonction qui ne renvoie rien et qui ne prend aucun argument :

```
void monTraitementISR(void) { ... }
```


- detachInterrupt(...) permet de déconnecter l'ISR de la source d'interruption. Son prototype est le suivant :
 - detachInterrupt(numero);

17



Exemple

- A faire: Un bouton allume la LED.
- digitalPinToInterrupt(
 interruptPin) permet de
 s'affranchir de la
 plateforme



```
byte ledPin = 14;  // LED pin
byte interruptPin = 12;  // pin that is attached to interrupt
volatile byte state = LOW;  // hold the state of LED

void setup() {
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
  pinMode(interruptPin, INPUT_PULLUP);
  attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(interruptPin), blink,
  CHANGE);
}
```



Suite du code

```
byte ledPin = 14;  // LED pin
byte interruptPin = 12;  // pin that is attached to interrupt
volatile byte state = LOW;  // hold the state of LED

void setup() {
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
  pinMode(interruptPin, INPUT_PULLUP);
  attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(interruptPin), blink,
  CHANGE);
}

void loop()
{
}

/* interrupt function toggle the LED */
void blink()
{
  state = !state;
  digitalWrite(ledPin, state);
}
```

19



Autre possibilité...

```
byte ledPin = 14;  // LED pin
byte interruptPin = 12;  // pin that is attached to interrupt
volatile byte state = LOW;  // hold the state of LED

void setup() {
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
  pinMode(interruptPin, INPUT_PULLUP);
  attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(interruptPin), blink,
  CHANGE);
}


void loop() {
  digitalWrite(ledPin, state);
}

/* interrupt function toggle the LED */
void blink()
  {
  state = !state;
}
```



Les interruption peuvent survenir à n'importe quel moment !

- Echange d'informations entre la routine d'interruption et le programme principal = variables globales
- Si nécessaire, protection par une section critique
 - Entrer dans la section critique, modifier les valeurs, sortir de la section critique
- Utilisation de ressources comme les Mutex ou les Semaphores



21

La Rochelle

Comment déclarer une routine d'interruption

- Une ISR est une fonction.
- Il faut associer l'adresse de la fonction au vecteur d'interruption

```
MSP430
Commande C et
typage
intrinsèques

#pragma vector=TIMERA1_VECTOR
#pragma vector=TIMERA0_VECTOR
__interrupt void Timer_A (void)

{
...
}

#pragma vector=TIMERA1_VECTOR
#pragma vector=TIMERA1_VECTOR
__interrupt void Timer_A (void)

{
...
}


#pragma vector=TIMERA1_VECTOR
#pragma vector=TIMERA1_VECTO
```

attachInterrupt(0, myISR, RISING);



Résumons

- Sauf cas particulier, ne plus utiliser le polling pour détecter des actions extérieures
- Mais:
 - Difficile à formaliser
 - Difficile à debugger
- Ne pas faire :
 - Declaration de « grosses » variables dans l'ISR
 - -> Stack overflow
 - Calcul longs ou transmission série dans l'ISR



23



Le mode interruptif autorise la mise en veille

- Si des interruptions sont possible, on peut éviter l'attente active
- Comment mettre le processeur en veille :
 - Assembleur: En positionnant certains bits dans certains registres
 - Langage C ou C-like : fonction intrinsèques

void low power mode 3(void);

• Fonction(s) du framework


esp_deep_sleep_start();

Prévoir un réveil possible : si l'exécution de code est inhibé (CPU=HALT), seule une interruption peut faire sortir le microcontrôleur de veille (issue d'un composant périphérique actif ou d'un évènement extérieur)



Utilisations possibles d'un Timer

- Un timer est un périphérique matériel permettant de compter des évènements. Si ces évènements sont des tops d'horloge, on détermine une durée.
 - Un timer est généralement un circuit indépendant de l'ALU, celui-ci n'est pas mobilisé.
 - Souvent, un timer peut être déclenché/arrêté par un évènement extérieur (un niveau sur une broche)
 - Le timer peux éventuellement piloter directement une broche pour par exemple générer un signal



25



Timers pour l'ESP32

- ESP32 chip contains two hardware timer groups, each containing two general-purpose hardware timers.
- They are all 64-bit generic timers based on 16-bit prescalers and 64-bit auto-reload-capable up/down counters.
- Une dizaine de fonctions utilitaires dans le portage du framework Wiring/Arduino



Utilisations possibles d'un Timer

- Sans relation avec "l'extérieur", un Timer permet d'executer des routines à périodes fixes, ou à un moment précis
 - PWM
 - Audio




Attention : ne pas confondre Timer et RTC

Une RTC (Real Time Clock) est souvent une horloge hardware indépendante avec une batterie de backup.

Un timer s'arrete si l'alimentation est coupée

L'ESP32 dispose d'une RTC, mais pas de batterie de backup



27



Timers et horloges

- Principe pour économiser de l'énergie : désactiver des fonctions internes et ralentir l'horloge
- Il faut savoir quelle horloge est utilisée par le timer (éventuellement configurable)
 Car arrêt complet de certaines horloges dans certains modes de veille
- Divisions de fréquence intermédiaires possibles (prescaling)
 - ESP32 : Classiquement, l'horloge faisant évoluer le timer est cadencée à 80 Mhz. Si prescaling avec une division de 80, le « pas » ou tick du timer est la microseconde
 - MSP430 : Avec un Quartz et le bon prescaling, on peut avoir un *tick* d'une seconde.
 - définir le mode de comptage (UP, DOWN ou autre)



Fonctions utilitaire pour le timer (specifique ESP32)

- Dans l'ordre :
 - Creer le timer (parametres : num, pré-division, sens)
 - timer = timerBegin(0, 80, true);
- Attacher la routine d'interruption au timer
 - timerAttachInterrupt(timer, &onTimer, true);
 - Remarquer la différence de syntaxe avec AttachInterrupt
- Positionner la valeur de déclenchement
 - timerAlarmWrite(timer, 1000000, true);
 - Exprimé en microseconde uniquement si la prédivision est 80
 - Combien d'alarmes par timer ?
- Lancer le comptage
 - timerAlarmEnable(timer);

29



Les fonctions de mise en veille : light sleep

```
Light Sleep
void setup()
{
    Serial.begin(115200);
    Serial.println("setup");
}
void loop()
{
    esp_sleep_enable_timer_wakeup(5000000); //5 seconds
    int ret = esp_light_sleep_start(); // bloquant !
    Serial.print("light_sleep:");
    Serial.println(ret);
}
```

Attention, quelques bug (derègle la RTC, ...)

La Rochelle

Les fonctions de mise en veille : deep sleep

La sortie de veille deep sleep est assimilé à un redémarrage

31



La sortie de veille

- Fonctions identiques, peu importe le mode (light sleep ou deep sleep)
- Le framework propose :
 - Un fonction pour le reveil via le timer (interne)
 esp_sleep_enable_timer_wakeup(microsec)
 - Une fonction si le reveil est provoqué par un GPIO unique
 - Une fonction si le reveil peut-être provoqué par des sources multiples

you can enable the wake up if the specified pin (*gpio_num*) changes its status (*level*).

You can only use the pins with RTC function (0, 2, 4, 12-15, 25-27, 32-39) and the possible levels are **0** (= low) or **1** (high). If, for example, you want to wake up the chip from deep sleep if **pin 4** has a **low level**, you'll write:

esp_sleep_enable_ext0_wakeup(4, 0);



La sortie de veille

Si possibilités multiples de sortie de veille :

esp_sleep_enable_ext1_wakeup(bitmask, mode)

This function accepts two arguments:

- •A bitmask of the GPIO numbers that will cause the wake up;
- •Mode: the logic to wake up the ESP32. It can be:
 - •ESP EXT1 WAKEUP ALL LOW: wake up when all GPIOs go low;
 - •ESP EXT1 WAKEUP ANY HIGH: wake up if any of the GPIOs go high.

Pour savoir exactement quell(s) GPIO a (ont) causé(s) le reveil :

uint64_t esp_sleep_get_ext1_wakeup_status()

On recupere un masque binaire indiquant le(les) GPIO(s) incriminé(s), ou 0 si c'est une autre raison.

33



Sortie de veille

Comme la sortie d'un deep sleep agit comme un reset, il existe un moyen pour savoir si reset ou sortie de veille

esp_sleep_wakeup_cause_t esp_sleep_get_wakeup_cause()

```
typedef enum {

ESP_SLEEP_WAKEUP_UNDEFINED, //! In case of deep sleep, reset was ESP_SLEEP_WAKEUP_EXT0, //! Wakeup caused by external signal ESP_SLEEP_WAKEUP_EXT1, //! Wakeup caused by external signal ESP_SLEEP_WAKEUP_TIMER, //! Wakeup caused by timer ESP_SLEEP_WAKEUP_TOUCHPAD, //! Wakeup caused by touchpad ESP_SLEEP_WAKEUP_ULP, //! Wakeup caused by ULP program }

3 } esp_sleep_wakeup_cause_t;
```


uint64_t esp_sleep_get_ext1_wakeup_status()




Développer des applications économes en énergie

- Laisser le plus souvent le processeur en veille (donc savoir gérer des connexions reseau non persistantes)
- Alimenter électriquement les périphériques (interne et externes) que si nécessaire
- Utiliser au maximum les périphériques intégrés (concevoir des systèmes sans « glue logic »)
- Programmation :
 - Limiter les calculs. Par exemple, utiliser des tables de correspondance
 - Pas d'attente active (pooling) -> interruptions

35










Accès direct aux registres avec ESP32

- Registres de 32 bits
- Des GPIO avec des restrictions :
 - GPIO 34, 35, 36 et 39 : uniquement des entrées
 - GPIO 6,7,8,9,10 et 11 : utilisés pour communiquer avec la mémoire Flash interne (ne pas utiliser)
 - GPIO 22 et 23 : Liaisons I2C, donc ne pas utiliser si périphériques I2C
 - GPIO 25 et 26 : Sortie analogique (DAC=PWM hardware)
- Pour faciliter le développement (portage de code développé avec des processeurs disposant d'I/O sur des port 8 bits) :
 - Utiliser les GPIO 12 à 19 (8 bits consécutifs =1« octet »)
 - Accès direct aux registres :

REG_WRITE(GPIO_ENABLE_REG, BIT15);
REG_WRITE(GPIO_OUT_REG, BIT15);

39



La Rochelle

Lecture / Ecriture directe de registres pour l'ESP32

Comment mettre à 1 un seul bit d'un Port (bit 3)

```
PORTD = PORTD | 0x04;

val = REG_READ(GPIO_OUT_REG, BIT15);

REG_WRITE(GPIO_OUT_REG, val | BIT15);

Ou bien

Val = REG_READ(GPIO_OUT_REG, BIT15);

REG_WRITE(GPIO_OUT_REG, val | (0x04 << 12));</pre>
```

Mais attention : dual-Core !

```
Task A reads the reg value
Task A or's the value with (0x04 << 12)
***CONTEXT SWITCH***
Task B reads the reg value
Task B ors the reg value with (0x05 << 12)
Task B writes the value back
***CONTEXT SWITCH***
Task A writes the reg value back
```

41



Lecture / Ecriture directe de registres pour l'ESP32

- Pour que l'opération reste atomique, utiliser des registres spéciaux :
- GPIO_OUT_W1TS_REG
 mise à 1 « cablé » dans le microprocesseur
 (Write One To Set)
- GPIO_OUT_W1TC_REG
 mise à 0 « cablé » dans le microprocesseur
 (Write One To Clear)
- Donc, mettre à 1 un seul bit d'un Port (bit 3) : (faisable aussi avec DigitalWrite)

```
REG_WRITE(GPIO_OUT_W1TS_REG, (0x04 << 12));</pre>
```

Interet : mise à 1 de plusieurs bits simultanément :

```
REG_WRITE(GPIO_OUT_W1TS_REG, (0x1C << 12));</pre>
```