

#### Cours #03:

Framework, environnements de développement, debug

Entrées/Sorties de base


Bernard Besserer

1



### Le Framework Arduino

- Wiring is an open-source programming framework for microcontrollers.
- Initialement pour ATMEL AVR (platine Arduino), mais :
  - Portage pour microprocesseur Texas Instruments MSP430 (projet Energia)
  - Portage pour ESP8266 et ESP32
- Le framework utilise un C++ épuré de beaucoup de ses fonctionnalités ; les outils sont des versions adaptés et modifiés de GCC, pilotés par un IDE (*Integrated Development Environment*) spécifique




Développement avec les outils GCC en ligne de commande \_ 🗆 × Compile Link :\works\MDBA\Blink\avr-gcc -o blink.elf -mmcu=atmega8 blink.o orks\MDBA\Blink\avr-objcopy -0 ihex blink.elf blink.hex :\works\MDBA\Blink\avrdude -p m8 -c sp12 -U flash:w:blink.hex -E noreset Convert dude: AVR device initialized and ready to accept instructions .elf to .hex dude: Device signature = 0x1e9307 dude: NOTE: FLASH memory has been specified, an erase cycle will be performe To disable this feature, specify the -D option. erasing chip reading input file "blink.hex" input file blink.hex auto detected as Intel Hex writing flash (236 bytes): Download to Device .elf: Executable and Linking Format, segment and ordude: verifying ... ordude: 236 bytes of flash verified section information vrdude: safemode: Fuses OK vrdude done. Thank you.

# La Rochelle

#### Le Framework Arduino

- Un programme se nomme "sketch" (.ino)
- Le main() est masqué, un sketch expose deux fonctions :
  - void setup(): appelé initialement, ne s'execute qu'une fois.
  - void loop(): boucle sans fin (equivalent à while(1) { })
    - Interrompu par un reset, power-down ou bootloader



C'est la structure générale d'un programme sur microcontrôleur (+ déclaration des variables et constantes)

5

# La Kochelle

### Debug avec l'IDE Arduino

Ni point d'arret, ni « pas à pas », ni inspection des variables... Il n'est même pas possible d'interrompre un programme!

Well, you cannot actually issue a HALT command because there is no such thing for Arduino. Once entered, the void loop() function runs endlessly.

DEBUG:Méthode« ancestrale »des printf!

```
Serial.begin(9600);
Serial.print("item x=");
Serial.print(x);
Serial.print(", item y=");
Serial.println(y);
```









### Transférer le programme vers la cible

- Compilation croisée. Il faut une liaison entre plateforme de développement et cible
- Solution 0 : Le programme est dans une mémoire amovible !
  - Ex : carte mémoire SD du raspberry pi
  - Mais, la mémoire Flash est intégrée dans le microcontrôleur : En général, liaison série (USB) filaire (ce qui « mobilise » 2 broches au minimum). Sur les microcontroleurs IoT : liaison sans fil
- Solution 1 : développer un bootloader (programme d'amorcage ) qui écoute sur un port série (ou ethernet ?) et qui permet de transférer le code dans la mémoire Flash
- Solution 1bis : Mettre un interpréteur sur le microcontrôleur
- Solution 1ter : Mettre un OS embarqué



Un interpréteur ou un OS prend aussi beaucoup de place en mémoire

Tout comme les fonctions mises à disposition par un framework !





### Solution Bootloader

- Comment télécharger et comment communiquer (plus précisément dans la phase de développement -> DEBUG)
- Il faut consacrer au minimum 2 broches à la communication!
  - 1<sup>er</sup> solution : développer un bootloader qui écoute sur un port serie (ou ethernet ?) et qui permet de transfèrer le code dans la Flash
    - Il faut livrer le microcontrôleur déjà programmé
    - Solution Arduino
  - 2eme solution : Avoir une norme respectée par tous les constructeurs permettant de dialoguer à tout moment avec le microcontrôleur


9




### JTAG, or IEEE Standard 1149.1




- Permet la programmation (ISP)
- Permet d'établir un dialogue avec le microcontrôleur et de Controller celui-ci :
  - Points d'arrêt
  - Arrêt de l'horloge, pas à pas
  - R/W des registres internes,
  - R/W des mémoires internes et externes
- Permet le boundary scan
  - Chaque broche d'entrée-sortie n'est pas connectée directement au core mais à travers une « cellule JTAG »
  - Lecture des niveaux electriques même si packaging BGA



- Pendant l'execution normale d'un programme (hors mode DEBUG), les cellules JTAG sont non actives et « transparentes »
- L'utilisation des fonctionnalités JTAG nécessite 4 signaux (Bus série synchrone).







### Autre ajouts du framework

- Nombreuses fonctions spécifiques microcontrôleur (I/O centric): pour garantir une portabilité, les accès directs aux registres sont masqués.
- On sélectionne une plateforme -> accès aux fonctions intrinsèques pour cette plateforme
- Il manque des fonctionnalités (intégration GitHub par exemple)
- Visual Studio Code + PlatformIO :

PlatformIO is a cross-platform, cross-architecture, multiple framework, professional tool for embedded systems engineers and for software developers who write applications for embedded products

13



#### Fonctions élémentaires du framework Arduino

- Entrées-sorties numériques
  - pinMode(broche, état) (configuration des broches)
  - digitalWrite(broche, état) (écrire un état sur une broche)
  - · digitalRead(broche) (lire un état sur une broche)
  - unsigned long pulseIn(broche, état) (lire / compter impulsion(s) Sur une broche num.)
- Entrées analogiques
  - int analogRead(broche) (lire la valeur d'une broche ana.)
  - analogWrite(broche, valeur) (PWM : écrire une valeur analogique sur les broches 9, 10 ou 11)
- Gestion du temps
  - unsigned long millis() (temps de fonctionnement)
  - delay(ms) (attente, en millisecondes)
  - delayMicroseconds (us) (attente, en microsecondes)
- Liaison Série : Obiet Serial
  - Serial.begin(), Serial.print(), Serial.println(), Serial.read()



### Exemple de programme basique

- Faire clignoter une LED (blink)
- Sans framework : le point d'entrée du programme c'est la fonction main()
- Deux parties : configuration (setup) et boucle d'exécution

```
Les
#include <msp430x14x.h>
                                              initialisations
void main (void)
                                              ne se font
                                              qu'une fois !!!!
 WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD: // Stop watchdog timer
 for (;;)
   unsigned int i;
   P2OUT ^= 0x02;
                       // Toggle P2.1 using exclusive-
                        // Delay
  i = 50000;
   do
   while (i != 0);
```

15

# La Rochelle

### Code avec AVR studio (sans framework Arduino)



### Exemple de programme basique

Avec le framework Arduino

17



#### Arduino C is Derived from C++

### Clignotement LED pour broche 13

```
avr-libc
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>


int main(void) {
   while (1) {
      PORTB = 0x20;
      _delay_ms(1000);
      PORTB = 0x00;
      _delay_ms(1000);
   }
   return 1;
}
```


```
- Arduino C
  void setup()
  {
    pinMode(13, OUTPUT);
  }


  void loop() {
    digitalWrite(13, HIGH);
    delay(1000);
    digitalWrite(13, LOW);
    delay(1000);
}
```



- SPIFFS (Serial Peripheral Interface Flash File System) est un système de fichiers léger adapté (entre autre) aux micro-contrôleurs disposant d'une mémoire flash SPI tel que l'ESP32 et ESP8266.
  - Attention, la mémoire flash est limitée à 10000 cycles d'écritures.
  - Actuellement, SPIFFS ne gère pas d'arborescence (flat file structure)
  - Il faut réserver de la mémoire Flash dédié à SPIFFS (en général, de 0,5 MB à 4MB)









### Entrées/sorties numeriques (digital I/O ou GPIO)

- Entrées sorties "de base"
- En general regroupés par paquets de 8 pour former un **Port**

fonctionnalités

- Ex. PORT B
  - Pins PB0 PB7 PB6 ☐ 9 20 🗆 AVC PB7 ☐ 10 19 🗆 PB5 Attention, 18 🗆 PB4 PD5 🗖 11 pas forcement PD6 ☐ 12 17 🗆 PB3 ordonné sur la puce PD7 ☐ 13 16 PB2 ou la platine PB0 ☐ 14 15 PB1 En general bidirectionnels et avec un multiplexage des

23




### **Terminologie**

- Une broche / Pin / GPIO / PortX.Y est en entrée (input)
  - Quand le microcontrôleur doit récupérer des informations en provenance du monde extérieur
  - Pour saisir des informations issues de capteurs
- Une broche / Pin / GPIO / PortX.Y est en sortie (output)
  - Quand le microcontrôleur doit modifier une valeur qui sera perçu par quelque chose d'exterieur au microcontrôleur.
  - En général, ce sont des actionneurs / afficheurs.
- A la mise sous tension, tous les GPIO sont en mode « entrée ».




### **Mode GPIO**

- Par défaut (mise sous tension), chaque broche est :
  - en mode GPIO : Entrée / Sortie numérique
  - En mode Entrée




On power up the GPIOs are configured as high impedance CMOS floating **inputs**.





### Details interne des ports AVR

 Donc un registre specifique pour choisir entre la fonctionnalité de base (GPIO) ou une autre fonction



Port Pin	Alternate Functions		
PB0	AIN0 (Analog Comparator positive input)		
PB1	AIN1 (Analog Comparator negative input)		
PB3	OC1 (Timer/Counter1 Output Compare Match output)		
PB5	MOSI (Data input line for memory downloading)		
PB6 MISO (Data output line for memory uploading)			
PB7	SCK (Serial clock input)		


Table 19. Port D Pin Alternate Functions

Port Pin	Pin Alternate Function			
PD0	RXD (Receive data input for the UART)			
PD1	TXD (Transmit data output for the UART)			
PD2	INTO (External interrupt 0 input)			
PD3	INT1 (External interrupt 1 input)			
PD4	TO (Timer/Counter0 external input)			
PD5	T1 (Timer/Counter1 external input)			
PD6	ICP (Timer/Counter1Input Capture pin)			

27



### Multiplexage des fonctionnalités





CHIP_PU	9	1	High: On; enables the chip
			Low: Off; resets the chip
			Note: Do not leave the CHIP_PU pin floating.
VDET_1	10	1	GPI034, ADC1_CH6, RTC_GPI04
VDET_2	11	1	GPI035, ADC1_CH7, RTC_GPI05
32K_XP	12	I/O	GPIO32, 32K_XP (32.768 kHz crystal oscillator input), ADC1_CH4, TOUCH9, RTC_GPIO9
32K_XN	13	I/O	GPIO33, 32K_XN (32.768 kHz crystal oscillator output), ADC1_CH5, TOUCH8, RTC_GPIO8
GPIO25	14	I/O	GPIO25, DAC_1, ADC2_CH8, RTC_GPIO6, EMAC_RXD0
GPIO26	15	1/0	GPIO26, DAC_2, ADC2_CH9, RTC_GPIO7, EMAC_RXD1
GPIO27	16	1/0	GPI027, ADC2_CH7, TOUCH7, RTC_GPI017, EMAC_RX_DV
MTMS	17	NO	GPI014, ADC2_CH6, TOUCH6, RTC_GPI016, MTMS, HSPICLK, HS2_CLK, SD_CLK, EMAC_TXD2
MTDI	18	1/0	GPI012, ADC2_CH5, TOUCH5, RTC_GPI015, MTDI, HSPIQ, HS2_DATA2, SD_DATA2, EMAC_TXD3
VDD3P3_RTC	19	Р	Input power supply for RTC IO (2.3 V ~ 3.6 V)
MTCK	20	1/0	GPI013, ADC2_CH4, TOUCH4, RTC_GPI014, MTCK, HSPID, HS2_DATA3, SD_DATA3, EMAC_RX_ER
MTDO	21	1/0	GPI015, ADC2_CH3, TOUCH3, RTC_GPI013, MTD0, HSPICS0, HS2_CMD, SD_CMD, EMAC_RXD3

etc...

A moins de réaliser des grandes séries, l'ESP32 n'est pas acquis sous forme ce chip, mais de module (avec l'antenne WiFi) ou de circuit d'évaluation ou de prototypage








# Fa Kochelle

### Broche utilisée en entrée

- Branchement d'un interrupteur ou bouton poussoir sur la broche 3 (PD3)
  - Configurer la direction pinMode(\_\_\_\_\_, \_\_\_\_);
  - Quel est la tension lorsque l'interrupteur est fermé ? OV
  - Quel est la tension lorsque l'interrupteur est ouvert ? Indeterminé!




ussoir — |

31

# Fa Kochelle

### Ajout d'une résistance de tirage (pullup)


- Branchement d'un interrupteur ou bouton poussoir sur la broche 3 (PD3)
  - Une résistance permet de fixer le potentiel... si aucun courant (ou presque) ne la traverse.
  - La resistance de tirage ne doit pas :
    - être trop faible = court-circuit
    - être trop importante = chute de tension importante même si un faible courant la traverse (U=RI)
    - Ordre de grandeur : une dizaine à un centaine de KOhms





### Résistance de tirage interne

- Plus pratique, les microcontroleurs de génération recente peuvent avoir des résistances de tirage intégrés.
  - Il faut penser à les activer !
- Dans le framework Arduino : Pinmode (3, INPUT PULLUP);
  - = Mise en service la resistance de tirage intégrée
- ESP32 : Fonctionnalité disponible sur chaque GPIO, PULLUP seulement (pas PULLDOWN)
- Aucun effet si GPIO en sortie



33

# La Rochelle

### Example 1

Configurer les broches 3, 5 et 7 de l'Arduino (PD3, PD5 et PD7) comme des sorties :

Avec le framework

pinMode(3, OUTPUT);
pinMode(5, OUTPUT);
pinMode(7, OUTPUT);
or

Plus proche du
microcontroleur

DDRD = 0b10101000;
or

or

Eventuellement: DDRD = 0xA8:

pinMode(PIN\_D3, OUTPUT); pinMode(PIN\_D5, OUTPUT); pinMode(PIN\_D7, OUTPUT);

Si PIN\_DX define dans les fichiers .h

DDRD | = 1<<PD7 | 1<<PD5 | 1<<PD3;



## Entrées : actionneurs du type "tout ou rien"

- Interrupteurs a levier, boutons poussoirs, fin de course
- ILS, capteurs hall
- Claviers... de tout types
  - « Décodage » confié à une électronique extérieure
- Joysticks, manettes de jeuSouris - trackballs







35

# Fa Bochelle

## Avec le framework Arduino/Wiring

pinMode(pin, mode)

pin: the number of the pin whose mode you wish

to set

mode: <a href="mailto:INPUT">INPUT</a>, OUTPUT, or <a href="mailto:INPUT\_PULLUP">INPUT\_PULLUP</a> (R=20K)

digitalWrite(pin, value)
pin: the pin number

value: HIGH or LOW

digitalRead(pin)


pin: the number of the digital pin you want to


read (int)

Returns HIGH or LOW

Defining built-ins: LED\_BUILTIN

The constant LED\_BUILTIN is the number of the pin to which the on-board LED is connected.







### E/S Analogiques

#### Syntax

analogRead(pin)

#### Parameters

pin: the number of the analog input pin to read from (0 to 5 on most boards, 0 to 7 on the Mini and Nano) Returns

int (0 to 1023) -> ADC sur 10 bits int (0 to 4095) -> ADC sur 12 bits

Dépends du microcontroleur (Wiring porté sur différentes plateformes) et du câblage de la platine d'évaluation


Et analogWrite ?

39




# Commande en modulation de largeur d'impulsion PWM

- Comment varier une grandeur electrique ?
  - Commande dite "linéaire" avec un transistor de puissance : rendement faible, 50% de l'energie en cahleur dans le transistor
  - Commande "hachée" ou "pulsée": commande tout ou rien dont la durée ON et OFF varie. L'equipment voit la moyenne



Modulation par largeur d'impulsion







## analogWrite()

analogWrite(pin, value)

Parameters

pin: the pin to write to.

value: the duty cycle: between 0
(always off) and 255 (always on).

Returns Nothing

The frequency of the PWM signal on most pins is approximately 490 Hz.

On the Uno and similar boards, pins 5 and 6 have a frequency of approximately 980 Hz ESP32: 2 hardware DAC channels

43



### Sorties – Servomoteur et moteurs pas a pas






- Servo-moteurs
  - Economique (jouets/modelisme), à partir de 5€ piece
  - Une seule ligne de commande, on envoie une impulsion, la durée de l'impulsion détermine un ANGLE
  - Pas de tour complet
- Moteurs pas à pas
  - Contrôle précis d'une POSITION
  - Rotation continue possible
  - Délicats à piloter, il faut respecter une séquences
  - Des composants électroniques externes facilitent leur utilisation



### Servomoteur

- On peut commander la position angulaire, de 0° à 180° (ou selon les modèles 270°) avec précision (mais pas de tour complet)
- Facile a connecter
- La commande
  (improprement
  nommée PWM...) est
  une suite d'impulsions
  dont la durée contrôle
  l'angle





45

# Fa Bochelle

#### Servomoteur

- Il existe des bibliothèques spécifique pour les servomoteurs
- Attention : la bibliothèque « classique » des platines ARDUINO ne marche pas avec l'ESP32
- Plusieurs de dispo specifique ESP32 sur Github.
- En général, classe Servo avec plusieurs méthodes, par exemple :
  - int attach(pin): Turn a pin into a servo driver. pins 2,4,12-19,21-23,25-27,32-33 are recommended
  - void write () : Sets the servo angle in degrees;
  - void writeMicroseconds() : Sets the servo pulse width in microseconds.
  - void detach(): Stops the attached servo, frees the attached pin, and frees its channel for reuse.