

## Como instalar las placas "MakerAlc" en Arduino

1.- Abrir el IDE de Arduino y acceder a "Preferencias" (Ctrl + ,)



- 2.- Abrir el "Gestor de URLs adicionales de tarjetas" y añadir el siguiente enlace: https://raw.githubusercontent.com/AsociacionMakerAlicante/PlacasMaker/main/package\_MakerAlc\_index.json
- 3.- Acceder al menú "Herramientas | Placa | Gestor de tarjetas...". Cuando se abra filtramos por "MakerAlc" y pinchamos el botón "Install" (el boton aparece cuando pasas el ratón por encima de la tarjeta)
- 4.- Una vez instalada volvemos al menú ""Herramientas | Placa " y nos aparecerá una nueva plataforma "MakerAlc Boards" donde podremos seleccionar la placa "MakerAlc Basic"



## Como instalar las placas "MakerAlc" en PlatformIO

- 1.- Descargar el fichero MakerAlc\_Install.zip del siguiente enlace <a href="https://github.com/AsociacionMakerAlicante/PlacasMaker/raw/main/MakerAlc\_Install.zip">https://github.com/AsociacionMakerAlc\_Install.zip</a>
- 2.- Desempaquetar el fichero en una carpeta y hacer doble clic en MakerAlc\_Install.bat
- 3.- Una vez realizada la instalación puedes buscar las placas buscando por MakerAlc.

