# РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СИЛОВЫЕ ШКАФЫ СЕРИИ ШРС-1 И ШР-11

### Назначение

Низковольтные комплектные устройства распределительные шкафы ШРС-1 и ШР-11 предназначены для приема и распределения электроэнергии в сетях с глухозаземленной и изолированной нейтралью трехфазного переменного тока частотой 50Гц номинальным током до 400А напряжением до 380В с защитой линий при перегрузках и токах короткого замыкания. Также при необходимости могут комплектоваться приборами учета.

### Конструктивное исполнение

ШРС-1 (ШР-11) изготавливаются в унифицированных металлических корпусах одностороннего обслуживания.

Двери открываются на угол не менее 95 градусов (в зависимости от расположения корпусов внутри щитового помещения имеется возможность перенавешивания дверей на другую сторону и двухдверное исполнение) и снабжены замками и ключами.

При установке ШРС-1 (ШР-11) имеется возможность дополнительно оснастить их цоколями высотой 100 и 200мм.

#### ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие ШРС-1 (ШР-11) ТУ 3430-0023-72902398-2009 и ГОСТ Р 51321.1-2007. При соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации, предприятие гарантирует безотказную работу в течение 3 лет со дня ввода в эксплуатацию, но не более 3,5 лет с даты отгрузки потребителю.

Установленный срок службы до замены - не более 15 лет с возможной заменой отдельных комплектующих. Предельным состоянием считают физический износ, при котором проведение восстановительных работ нецелесообразно.

#### Комплектность поставки

- ШРС-1 (ШР-11) 1шт.
- Комплект ключей от замка 2шт.
- Паспорт на изделие 1шт.

## Конструктивное исполнение

Степень защиты	IP31, IP54			
Окраска	Порошково-полимерная			
F-6	1600x700x350 мм			
Габаритные размеры	1600x500x350 мм			
Толщина металла	1,2 мм			
Ввод и вывод питающих кабелей	снизу			
Система заземления	TN-C-S			

Имеют изолированную от корпуса нулевую рабочую шину и соединенную с корпусом заземляющую (защитную) шину.

При присоединении к пятипроводной сети TN-S с нулевым рабочим N и нулевым защитным PE проводниками, необходимо демонтировать перемычку между шинами N и PE.

## Условия эксплуатации

Климатическое исполнение	УХЛ4			
Высота на уровнем моря	не более 2000 м			
Рабочее положение	вертикальное,			
в пространстве	с допустимым отклонением от вертикали в любую сторону не более чем на 5%			
Температура	от 1°C до + 35°C			
окружающего воздуха	от те до таз е			
Относительная влажность	не более 60%			
окружающего воздуха	при макс.температуре + 20°C			
Группа механического исполнения	M1			
Номинальный режим работы шкафа	продолжительный			
Класс защиты	1			


Окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли, агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих металл и изоляцию.

## СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

## ШР-11



# ШРС-1



Принципиальная схема	Т	<b>и</b> П	Номинальный		ЕСТВО ГРУПП ПРЕ, ОТХОДЯЩИХ ЛИН	
The state of the s	ШРС-1	ШР-11	ток		ППНИ-33 100А	
N PE = 3 \( \frac{1}{2} \) 3 \( \frac{4}{4} \) 5 \( \frac{1}{2} \) = =	-20 -50	-73701-31 -73701-54	250A	5	_	—
	-21 -51	-73702-31 -73702-54		_	5	_
	-22 -52	-73703-31 -73703-54		2	3	—
	—	-73707-31 -73707-54	400A	_	3	2
	-26 -56	-73708-31 -73708-54				5
N PE	-23 -53	-73504-31 -73504-54		8		—
	-24 -54	-73505-31 -73505-54		—	8	
	_	-73506-31 -73506-54		_	<u> </u>	8
	-25 -55	-73509-31 -73509-54		4	4	—
	-28 -58	-73510-31 -73510-54		2	4	2
	<u> </u>	-73511-31 -73511-54		_	6	2
N PE = 1 2 3 4 4 5 5 6 7 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8	—	-73512-31 -73512-54		8		—
		-73513-31 -73513-54		_	8	_
	—	-73514-31 -73514-54				8
	_	-73515-31 -73515-54		4	4	—
		-73516-31 -73516-54		2	4	2
	<u> </u>	-73517-31 -73517-54		_	6	2
N PE = = = = = = = = = = = = = = = = = =		-73518-31 -73518-54		8	_	—
	<u> </u>	-73519-31 -73519-54		—	8	—
	_	-73520-31 -73520-54				8
	_	-73521-31 -73521-54		4	4	
	_	-73522-31 -73522-54		2	4	2
		-73523-31 -73523-54			6	2