Prova pratica di Calcolatori Elettronici

C.d.L. in Ingegneria Informatica, Ordinamento DM 270

20 luglio 2022

1. Siano date le seguenti dichiarazioni, contenute nel file cc.h:

```
struct st {
        long vv2[4];
        char vv1[4];
class cl {
public:
        cl(char v[]);
        void elab1(st& ss, int d);
        void stampa()
                 for (int i = 0; i < 4; i++)
                         cout << (int)s.vv1[i] << ' ';</pre>
                 cout << '\t';
                 for (int i = 0; i < 4; i++)
                          cout << s.vv2[i] << ' ';
                 cout << endl;</pre>
                 cout << endl;</pre>
        }
};
Realizzare in Assembler GCC le funzioni membro seguenti.
cl::cl(char v[])
{
        for (int i = 0; i < 4; i++) {
                 s.vv1[i] = s.vv2[i] = v[i];
}
void cl::elab1(st& ss, int d)
        for (int i = 0; i < 4; i++) {
                 if (d \ge ss.vv2[i])
                         s.vv1[i] -= ss.vv1[i];
                 s.vv2[i] = i - d;
        }
}
```

2. Colleghiamo al sistema delle periferiche PCI di tipo ce, con vendorID 0xedce e deviceID 0x1234. Ogni periferica ce usa 8 byte nello spazio di I/O a partire dall'indirizzo base specificato nel registro di configurazione BAR0, sia b.

La periferiche ce sono periferiche di ingresso in grado di generare richieste di interruzione. Ciascuna periferica contiene un certo numero di canali, numerati a partire da 0, ciascuno in grado di operare independentemente dagli altri. Questo permette di avere più trasferimenti attivi contemporaneamente. Per attivare un canale è necessario settare il corrispondente bit nel registro di controllo (CTL). La periferica contiene un unico registro di ingresso, RBR, e un unico piedino per generare richieste di interruzione, condivisi tra tutti canali. Quando un canale attivo produce un nuovo valore e trova RBR libero, deposita il valore in RBR, scrive il numero del canale nel registro CHN e invia una richiesta di interruzione. Il registro RBR risulterà poi occupato fino a quando non verrà letto dal software.

Per conoscere il numero di canali che ciascuno dispositivo possiede si può leggere CHN quando CTL è 0. In ogni caso ciascuna periferica può avere al massimo MAX_CHAN canali.

I registri accessibili al programmatore sono i seguenti:

- 1. **CTL** (indirizzo *b*, 1 byte, lettura/scrittura): registro di controllo; il bit *i*-esimo permette di attivare (1) o disattivare (0) il canale *i*-esimo;
- 2. **CHN** (indirizzo b + 4, 1 byte, sola lettura): (CHannel Number) se la periferica ha inviato una richiesta di interruzione, il registro contiene il numero del canale che ha prodotto il valore contenuto in RBR; se non ci sono canali attivi, CHN contiene il numero di canali che la periferica possiede.
- 3. **RBR** (indirizzo b + 8, 1 byte, sola lettura): registro di ingresso;

L'interfaccia genera una interruzione se uno dei canali attivi ha depositato un nuovo valore in RBR. La lettura di RBR funge da risposta alla richiesta di interruzione: l'interfaccia non presenta nuovi valori in RBR e non cambia il contenuto di CHN fino a quando RBR non viene letto.

Vogliamo fornire all'utente una primitiva

```
void ceread(natl id, natl n, char *buf, natl quanti);
```

Il parametro id identifica una delle periferiche ce installate e il parametro n uno dei suoi canali. La primitiva permette di leggere una sequenza di quanti byte dal canale n della periferica id. Se il canale n è già occupato da un'altra richiesta, la primitiva attende che il canale si liberi. I byte letti saranno scritti a partire dall'indirizzo buf.

La primitiva abortisce il processo in caso di errore. È un errore tentare di accedere ad una periferica o a un canale che non esiste. Controllare eventuali problemi di Cavallo di Troia.

Modificare i file io.s e io.cpp in modo da realizzare la primitiva come descritto.