RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMAKAIAN INFUS PUMP DI ICU**		
	No.Dokumen 400.7.3.4/1232/2026	No.Revisi 0.2	Halaman : 1/3
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 15 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk.I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Infus pump adalah alat untuk memasukkan cairan infus sesuai dengan yang diinginkan.
TUJUAN	Agar jumlah cairan yang diinginkan, dapat tercapai dan tepat sesuai dosis.
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor 03 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus.
PROSEDUR	1. Sambungkan kabel mesin dari sumber listrik. 2. Pasang Infus set 3. Konfirmasi type Infus set dengan menekan tombol OK (type Infus set tertera harus sama dengan infuse set yang digunakan) 4. Pada Infusomat Space bila tidak menggunakan DRIP SENSOR, setelah konfirmasi Infus set, masukkan VTBI (Volume To Be Infuse) terlebih dahulu dengan  dan konfirmasi dengan tombol OK 5. Pada menu utama pilih Rate dengan menekan  dan kecepatan pemberian cairan diatur dengan  6. Untuk memeulai menjalankan cairan tekan 7. Jalannya cairan ditandai dengan LED hijau yang menyala dan gambar anak panah yang bergerak. 8. Untuk mematikan pump, tekan selama 3 detik. 9. PENGHITUNGAN VOL / TIME OTOMATIS :

Pilih VTBI pada main menu kemudian buka menu dengan :

a. Masukkan besarnya Volume To Be Infused (VTBI) dengan lalu tekan

b. Masukkan besarnya Volume To Be Infused (VTBI) dengan lalu tekan

c. Pilih Time dengan kemudian buka menu dengan

d. Masukkan lamanya waktu pemberian obat (Time), dengan lalu tekan Otomatis Rate (kecepatan dosis) akan didapat.

e. Untuk menjalankan terapi tekan

10. MENGGANTI PUMP PADA SAAT PUMP BERJALAN

a. Tekan , lalu atur kecepatan pemberian obat / cairan dengan lalu tekan

11. ALARM

a. Pre alarm / Remiding

LED kuning akan berkedip diikuti dengan suara

Alarm, Pemberian terapi tetap, alat tidak berhenti. Tekan untuk mematikan suara alarm.

b. Operating alarm

LED merah akan berkedip dengan suara alarm.Alat akan berhenti, untuk mematikan suara alarm. Tekan , kenali masalah yang terjadi denganmembaca tampilan yang ada pada display, perbaiki masalah dengan menekan untuk melanjutkan terapi.

RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH** **dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**PEMAKAIAN INFUS PUMP DI ICU**		
	No.Dokumen 400.7.3.4/1232/2026	No.Revisi 0.2	Halaman : 3/3
UNIT TERKAIT	ICU IGD IBS Instalasi Rawat Inap Instalasi Rawat Jalan		