第11章 齿轮传动

本章教学内容

- § 11-1 <u>齿轮传动的失效形式和设计准则</u>
- § 11-2 齿轮材料和热处理
- § 11-3 直齿圆柱齿轮传动的作用力及计算载荷
- § 11-4 直齿圆柱齿轮传动的强度计算
- § 11-8 <u>齿轮的构造</u>
- § 11-9 齿轮传动的润滑和效率

本章重点

- ✓ 齿轮传动的失效形式及设计准则
- ✓ 直齿圆柱齿轮的受力分析
- ✓ 直齿圆柱齿轮的强度计算

教学要求

- 1、了解齿轮传动特点、分类;
- 2、掌握主要失效形式及设计准则;
- 3、了解常用齿轮材料及热处理方法;
- 4、掌握齿轮传动的受力分析;
- 5、了解直齿圆柱齿轮的强度计算;

介绍直齿圆柱、斜齿圆柱、直齿圆锥齿轮传动的设计。

按类 型分

直齿圆柱齿轮传动 斜齿圆柱齿轮传及人字齿轮传动 锥齿轮传动

开式传动 外露、灰尘、易磨损,适于低速传动。

按工作 条件分

按齿

闭式传动 全封闭、润滑良好、适于重要应用。

· 硬齿面齿轮 (齿面硬度350>HBS)

软齿面齿轮(齿面硬度≤350HBS)

面硬 度分

低速轻载: V≤1~3m/S; Fn≤5~10KN

中速中载: 3m/S<V<10m/S; 10KN≤Fn<50KN

高速重载: V≥10m/S ; Fn≥50KN

分 类

§ 11-1齿轮传动的失效形式和设计准则

- 一、轮齿的失效形式
 - 1.轮齿折断
 - 2.齿面磨料磨损
 - 3.齿面疲劳点蚀
 - 4.齿面胶合
 - 5.齿面塑性变形
- 二、齿轮设计计算准则

- 1、齿轮主要的失效形式有哪些?
- 2、各种失效形式产生的原因?
- 3、各种失效形式主要发生的场合?
- 4、应对各种失效形式的措施?

主要考虑的情况:

软齿面、硬齿面、高速、低速、 重载、轻载、开式、闭式

一、轮齿的失效形式

1.轮齿 折断 r疲劳折断 L过载折断 闭式硬齿面、脆性材料 齿轮传动的主要破坏形式

∫全齿折断(齿根)(直齿)

「局部折断(斜齿受载不均)

疲劳折断:轮齿受的弯曲应力是循环<u>变化</u>的,在齿根的过渡圆角处具有较大的<u>应力</u>集中。易发生轮齿疲劳折断。

过载折断:齿轮受到过载或冲击时,引起轮齿的突然折断。



提高轮齿抗折断能力的措施:

- 1) 增大齿根过渡圆角半径,消除加工刀痕,减 小齿根应力集中;
- 2) 增大轴及支承的刚度,使轮齿接触线上受载较为均匀;
- 3) 采用合适的热处理,使轮齿芯部材料具有足够的韧性;
- 4)采用喷丸、滚压等工艺,对齿根表层进行强化处理。

2.齿面失效

齿面点蚀 齿面胶合 齿面磨损 齿面塑性变形


1)齿面点蚀

闭式软齿面齿轮传动的主 要破坏形式。开式传动中 一般不会出现点蚀现象。

发生部位:一般出现在齿根表

<u>面靠近节线处。</u>

(载荷大;速度低难形成油膜)



齿面点蚀





采取措施:

- 提高材料硬度→增强抗点蚀能力
- 合理选择润滑油→防止裂纹扩展

2) 齿面胶合

润滑失效→表面粘连 →沿运动方向撕裂

当齿面所受的压力很大且润滑效果差,或压力很大而速度 很高时,由于发热大,瞬时温度高,相啮合的齿面发生粘联现象, 此时两齿面有相对滑动,粘接的地方被撕裂。→这叫<mark>热胶合。</mark>

低速重载的齿轮,油膜遭破坏也发生胶合现象。这时齿面温度无明显增高,这种胶合→**冷胶合**。

高速重载、低速重载闭式传动的主要破坏形式。

措施: 1) 材料的硬度及配对

- 2) 减小齿面粗糙度
- 3) 增加润滑油粘度(低速)
- 4) 加抗胶合添加剂(高速)



3)齿 面 磨 损

→齿形破坏


1) 磨粒磨损:由于金属微粒,灰石砂粒进入齿轮引起的磨损。

2) 跑合磨损:一般指新机器。

开式齿轮传动易发 发生磨粒磨损。

措施: 1) 减小齿面粗糙度

- 2) 改善润滑条件, 清洁环境
- 3) 提高齿面硬度



4)齿面塑性变形

应力过大→材料屈服→塑性流动 →齿面变形

低速重载软齿面闭式传动的主要破坏形式。

因为重载时,摩擦力增大使齿面表层材料沿摩擦力方向流动,在从动轮接线处形成凹棱,而在主动接线处形成凹槽。

′齿面点蚀: σ_H 反复 \rightarrow 裂纹 \rightarrow 扩展 \rightarrow 麻点状脱落

→靠近节线的齿根表面

齿面胶合: 润滑失效→表面粘连→沿运动方向撕裂

齿面磨粒磨损: 磨粒磨损→齿形破坏

-齿面塑性变形: 齿面沿摩擦力方向塑性变形

3.各种场合的主要失效形式

.齿面失效

*闭式传动 → {软齿面→ 齿面点蚀 便齿面→ 轮齿折断

- *开式传动 → 齿面磨粒磨损
- *闭式高速重载传动→ 齿面胶合
- *低速重载软齿面→ 齿面塑性变形

二、齿轮传动设计准则

```
防齿面点蚀→齿面接触疲劳强度计算→求中心距a
防轮齿折断→齿根弯曲疲劳强度计算→求模数 m
  常用的计算方法:
                  按齿面强度设计(先求a) →按弯曲强
                  度校核
       硬齿面(折断):
                  按弯曲强度设计(先求m)
                  →按齿面强度校核
开式传动:
        按弯曲强度设计(求m)→
  (磨损)
        考虑<mark>磨损</mark>将[\sigma_F] ×(0.7~0.8)
             (许用弯曲应力)
```

§ 11-2 齿轮材料和热处理

1、对齿轮材料性能的要求

- 1) 齿面要硬, 齿芯要韧
- 2) 易于加工及热处理
- 3) 软齿面齿轮齿面配对硬度差为30~50HBS

2、常用齿轮材料

钢材的韧性好,耐冲击,通过热处理和化学处理可改善材料的机械性能,最适于用来制造齿轮。

锻钢 含碳量为(0.15~0.6)%的碳素钢或合金钢。 一般齿轮用碳素钢,重要齿轮用合金钢。

铸钢 耐磨性及强度较好,常用于大尺寸齿轮。

铸铁 常作为低速、轻载、不太重要的场合的齿轮材料;

非金属材料 适用于高速、轻载、且要求降低噪声的场合。

3. 常用热处理

软齿面: 正火、调质

两轮材料相同时,采用不同的热处理

硬齿面: 低碳钢一渗碳十淬火

中碳钢一表面淬火

为什么要求钢制软齿面齿轮要求小齿轮硬度大于大齿轮30-50HBS?

原因: 1) 小齿轮齿根强度较弱

- 2) 小齿轮的应力循环次数较多
- 3) 当大小齿轮有较大硬度差时,较硬的小齿轮会对 较软的大齿轮齿面产生冷作硬化的作用,可提高大 齿轮的接触疲劳强度

4. 钢制齿轮加工工艺过程

软齿面齿轮:

坯料→热(正、调)→切齿(一般8级、精切7级)

硬齿面齿轮:

坯料→热(正)→切齿→表面硬化处理(淬火、氰化、 氮化)→精加工(磨齿)

此类齿轮精度高、强度大、价格贵一般用在高速、重载及要求尺寸紧凑的场合。


§ 11-3 直齿圆柱齿轮传动的作用力及计算载荷

一、轮齿上的作用力

设一对标准齿轮正确安装, 齿廓在C点接触,略去 F_t 不计 \rightarrow 轮齿间的法向力为 F_n ,沿啮合线 指向齿面

 \rightarrow 对 F_n 进行分解:

1. F, 的分解:




2. 作用力的大小:

圆周力 $F_t = 2T_1/d_1$ 径向力 $F_r = F_t \cdot t g \alpha$ (11-1) 法向力 $F_n = F_t/\cos \alpha$

式中: T_I :小齿轮转矩 $N \cdot mm$,

 d_1 :小齿轮分度圆直径mm,

α:压力角



$$T_1 = 10^6 \frac{P}{\omega_1} = 9.55 \times 10^6 \frac{P}{n_1}$$
 $N \cdot mm$

P-功率kw, n 转速-r/min

3. 作用力的方向及判断


F_t {F_{t1}(主): 与V₁反向 F_{t2}(从): 与V₂同向

、F_r一由啮合点指向各自 轮心

示意图

$$F_{t1} = -F_{t2}$$
$$F_{r1} = -F_{r2}$$

※: 画受力图时,各分力 画在啮合点上




例题1

•已知:如图

•求: 齿轮2、3的圆

周力的方向



四、计算载荷

名义载荷Fn——由于齿轮传递的额定功率及转速所计算出的载荷(齿面接触线上的法向载荷Fn)。

计算载荷K·F_n

F。一名义载荷; K一载荷系数>1

载荷集中:由于传动装置制造和安装误差、轴和轴承的变形,载荷沿齿宽分布不均匀,出现载荷集中。

主要影响因素: 支承情况; 轴、轴承和支座的刚度; 齿轮宽度; 制造安装精度等。制造安装精度高、齿宽系数小、轴和轴承刚度好, 载荷沿齿宽分布均匀, 集中载荷越小。

附加载荷:由于齿轮制造误差、工作中的变形、原动机和工作机的特性等原因,会引起附加载荷。

主要影响因素:原动机和工作机的类型;齿轮的制造精度一级圆周速度。制造精度越低,圆周速度越大,附加载荷越大。

§ 11-3 齿轮传动强度计算

齿轮传动设计准则


齿轮工作条件	主要失效形式	设计准则
软齿面闭式齿轮传动	齿面点蚀	按齿面接触强度设计 校核齿根弯曲强度
硬齿面闭式齿轮传动	齿根折断	按齿跟弯曲强度设计 校核齿面接触疲劳强度
开式齿轮传动	磨损	只按齿根弯曲疲劳强度设计 适当降低许用应力以增大模数 值(考虑磨损齿厚的影响)

一、齿面接触疲劳强度计算

 1、直齿圆柱齿轮齿面接触疲劳强度 接触强度(σ_H)→点、线接触,接触 A≈O。
 →(受载弹性变形)小矩形、小椭圆。

σμ特点:

- ①接触 A 小,且分布不均→中心 σ_H =1.5 σ_H
- $2\sigma_{H1} = \sigma_{H2}$
- ③ σ_{H} 与 \sqrt{F} , $\sqrt{1/\rho_{\Sigma}}$, $\sqrt{1/b}$ 成正比
- →:接触面小,: σ_H 大→在 σ_H 反复作用下
- → 疲劳裂纹→扩展→点蚀→振动、噪音。



σμ计算式(赫兹公式)

一对圆柱体


µ一泊松比


E₁,E₂----弹性系数


F。——轮齿上的法向力

b------齿宽

ρ——综合曲率半径







2、直齿圆柱齿轮齿面接触疲劳强度计算

1) 强度公式建立的依据:

(1) 以赫兹公式为基础→一对圆柱 $\sigma_H = \Phi$ 体(线接触)接触面上的接触应力


(2) 以节点作为计算点 \rightarrow 以齿 廓节点处的 ρ 作为圆柱体的半径 r


$$\rho_1 = \overline{N_1 P} = d_1 \cdot \sin \alpha / 2$$

$$\Rightarrow \frac{d_2}{d_1} = \frac{z_2}{z_1} = u$$

则中心距
$$a = \frac{1}{2}(d_1 \pm d_2) = \frac{d_1}{2}(u \pm 1)$$

或表示为
$$d_1 = \frac{2a}{u \pm 1}$$





为计算方便,令:

$$Z_{E} = \sqrt{\frac{1}{\pi[(\frac{1-\mu_{1}^{2}}{E_{1}})+(\frac{1-\mu_{2}^{2}}{E_{2}})]}} ----- \stackrel{\text{index}}{=} \frac{1}{\pi[(\frac{1-\mu_{1}^{2}}{E_{1}})+(\frac{1-\mu_{2}^{2}}{E_{2}})]}$$

$$Z_{\rm H} = \sqrt{\frac{2}{\cos^2 \alpha \tan \alpha'}}$$

——区域系数,标准直齿为2.5,节圆=分度圆

将圆周力
$$F_t = \frac{2T_1}{d_1}$$
 和齿宽系数 $\phi_d = \frac{b}{d_1}$ 代入

得: 齿面接触强度

校核公式

$$\sigma_{H} = Z_{H} \cdot Z_{E} \sqrt{\frac{KF_{t}}{bd_{1}} \cdot \frac{u \pm 1}{u}}$$

$$= Z_{H} \cdot Z_{E} \sqrt{\frac{2KT_{1}}{\phi_{d}d_{1}^{3}} \cdot \frac{u \pm 1}{u}} \leq [\sigma_{H}]$$

齿面接触强度

设计公式

$$d_1 \ge \sqrt[3]{\frac{2KT_1}{\phi_d} \cdot \frac{u \pm 1}{u} \left(\frac{Z_H Z_E}{[\sigma_H]}\right)^2} \quad \star \quad (11-3)$$

式中: σ_H 一轮齿齿面接触应力 Mpa;

T₁一小轮传递的转矩 N·mm;

a — 中心距 mm ;

K一载荷系数;

为什么小齿轮要比大齿轮宽呢?

b-(大)齿轮的宽度mm, b=b₂, b₁= b₂+(5~10)。

齿轮接触强度分析:

1)当一对齿轮的材料、传动比、齿宽系数一定时,

轮齿的表面接触强度仅取决于中心距 a (d₁)

$$\sigma_{H} = Z_{H} \cdot Z_{E} \sqrt{\frac{2KT_{1}}{\phi_{d}d_{1}^{3}} \cdot \frac{u \pm 1}{u}}$$

- 2) 受载时,两齿轮的 σ_{H1} = σ_{H2} 接触面积也相同;但因两齿轮材料不同,热处理方法不同其许用应力不同[σ_{H}]₁≠[σ_{H}]₂
- → 按接触设计时→取较小[σ_H]代入计算

$$d_1 \ge \sqrt[3]{\frac{2KT_1}{\phi_d} \cdot \frac{u \pm 1}{u} \left(\frac{Z_H Z_E}{\left[\sigma_H\right]}\right)^2}$$

圆柱齿轮传动按公式计算出中心距a,初选齿数 z_1 、 z_2 ,计算出模数m,圆整取标准值。


在其他参数相同的情况下,齿轮的接触疲劳强度与中心距或齿轮的分度圆直径有关。

二、齿根弯曲疲劳强度计算

1、强度公式建立的依据

- 1) 载荷作用在齿顶, 仅由一对轮齿承担(7~9级)
- 2) 30° 切线法确定危险截面 图11-6
- 2、强度计算公式

$$\sigma_F = M/W$$



1) 公式的建立:

(1) 求
$$M$$
 F_n $\begin{cases} F_1 = F_n \cos \alpha_F & ($ 弯曲 $) \end{cases}$ $F_2 = F_n \sin \alpha_F & ($ 压 $) \rightarrow$ 舍去 $\rightarrow M = KF_n \cos \alpha_F h_F$

(2)
$$\Re W = \frac{bS_F^2}{6}$$
 : $F_n = F_t / \cos \alpha$

$$\sigma_F = \frac{6KF_n h_F \cos \alpha_F}{b s_F^2} = \frac{KF_t}{bm} \cdot \frac{6(h_F/m) \cos \alpha_F}{(S_F/m)^2 \cos \alpha}$$


$$\sigma_F = \frac{KF_t}{bm} \cdot \frac{6\left(\frac{h_F}{m}\right)\cos\alpha_F}{\left(\frac{s_F}{m}\right)^2\cos\alpha}$$

$$\frac{6\left(\frac{h_F}{m}\right)\cos\alpha_F}{\left(\frac{S_F}{m}\right)^2\cos\alpha} = Y_F$$

Y_F一齿形系数

 Y_F :齿形系数 \rightarrow 与齿形(尺寸比例)有关,与m无关

$$Z \uparrow \rightarrow Y_F \downarrow \sigma_F \downarrow$$





2) 强度计算公式

(1) 校核公式:

$$\sigma_F = \frac{KF_t Y_F Y_S}{bm} = \frac{2KT_1 Y_F Y_S}{bz_1 m^2} \le \left[\sigma_F\right]$$

Y_E ——齿形系数 查图11-7;

Z₁——小轮齿数

 $[\sigma_F]$ ——许用弯曲应力 $MPa \rightarrow [\sigma_F] = \sigma_{FE} / S_F$

σ_{Flim} ——弯曲疲劳极限

S_F ——弯曲疲劳安全系数

(2) 设计公式:

$$m \ge \sqrt[3]{\frac{4KT_1Y_F}{\psi_a z_1^2 (u \pm 1)[\sigma_F]}}$$
 mm (11-6)

 ϕ_{d} -齿宽系数; u-齿数比



3. 弯曲强度计算说明

- 1)标准齿轮的 Y_F 只决定于齿数,与模数无关,齿数越多,齿形系数越小。
- 2) 主从齿轮齿数不同,齿形系数不同,弯曲应力不同,

$$\sigma_{F1} \neq \sigma_{F2}$$
 大校核时: 分别校核 $\sigma_{F1} \leq [\sigma_{F1}]$ $\sigma_{F2} \leq [\sigma_{F2}]$ 大子 $\sigma_{F2} \leq [\sigma_{F1}]$ $\sigma_{F2} \leq [\sigma_{F2}]$ 为别校核 $\sigma_{F1} \leq [\sigma_{F1}]$ $\sigma_{F2} \leq [\sigma_{F2}]$ 为别校核 $\sigma_{F2} \leq [\sigma_{F2}]$ 为别校核 $\sigma_{F1} \leq [\sigma_{F1}]$ $\sigma_{F2} \leq [\sigma_{F2}]$ 为别校核 $\sigma_{F2} \leq [\sigma_{F2}]$ 为别校核 $\sigma_{F1} \leq [\sigma_{F1}]$ $\sigma_{F2} \leq [\sigma_{F2}]$ 为别校核 $\sigma_{F2} \leq [\sigma_{F2}]$ 为别校核 $\sigma_{F1} \leq [\sigma_{F1}]$ $\sigma_{F2} \leq [\sigma_{F2}]$ 为别校核 $\sigma_{F1} \leq [\sigma_{F1}]$ $\sigma_{F2} \leq [\sigma_{F2}]$ 为别校核 $\sigma_{F1} \leq [\sigma_{F1}]$ $\sigma_{F2} \leq [\sigma_{F2}]$ 为别校核 $\sigma_{F2} \leq [\sigma_{F2}]$ 为别校核 $\sigma_{F1} \leq [\sigma_{F1}]$ $\sigma_{F2} \leq [\sigma_{F2}]$ 为别校核 $\sigma_{F2} \leq [\sigma_{F2}]$ 为别校核 $\sigma_{F1} \leq [\sigma_{F1}]$ $\sigma_{F2} \leq [\sigma_{F2}]$ 为别校核 $\sigma_{F2} \leq [\sigma_{F2}]$ 为别校核 $\sigma_{F1} \leq [\sigma_{F1}]$ 为别校核 $\sigma_{F2} \leq [\sigma_{F2}]$ 为别校核 $\sigma_{F1} \leq [\sigma_{F1}]$ 为别校核 $\sigma_{F2} \leq [\sigma_{F2}]$ 为别校核 $\sigma_{F2} \leq [\sigma_{F2}]$ 为别校核 $\sigma_{F2} \leq [\sigma_{F2}]$ 为别校核 $\sigma_{F2} \leq [\sigma_{F2}]$ 为别校 σ_{F2}

3) 轮齿的弯曲强度主要取决于m, m必取标准值, 传递动力齿轮模数m≥1.5mm。

$$\sigma_F = \frac{2KT_1Y_FY_S}{bm^2z_1} \le \left[\sigma_F\right] \qquad m \ge \sqrt[3]{\frac{2KT_1Y_FY_S}{\phi_d z_1^2 \left[\sigma_F\right]}}$$



三、计算方法

→按主要失效形式决定

√闭 √软齿面(点蚀): 按齿面接触强度设计→按弯曲强度校核

式 硬齿面(折断): 按弯曲强度设计→按齿面接触强度校核

开式传动: (磨损): 按弯曲强度设计→考虑磨损将

 $[\sigma_{\rm F}] \times (0.7 \sim 0.8)$

§ 11-5 圆柱齿轮传动的设计

1 齿数比u

 $u=z_2/z_1$ 由传动比而定,为避免大齿轮齿数过多,导致径向尺寸过大,u<7

- 2 模数m和齿数z
- 模数m主要影响齿根弯曲强度
- 齿面接触强度主要与d₁与u有关
- 闭式软齿面: z₁宜取多→提高平稳性, z₁=20~40
- 开式或闭式硬齿面: z₁宜取少→保证轮齿弯曲强度, z₁≥17

3 齿宽系数 ϕ_d 及齿宽b

 $\phi_d \uparrow \to b \uparrow \to$ 承载能力↑但载荷分布不均匀 $\uparrow \to$ 应取得适当

4 齿轮精度的选择

齿轮的精度按国家标准分为0~12级,其中0级最高,12级最低。

例题: 某两级直齿圆柱齿轮减速器用电动机驱动,单向运转,载荷有中等冲击。高速级传动比i = 3.7,高速轴转速 n = 745 r/min,传动功率P = 17kw,采用软齿面,试计算此高速级传动。

解: 1.选材料, 定 $[\sigma_H]$, $[\sigma_F]$: P.184

- 2.按齿面接触强度计算:
- (1)选8级精度(表11-5 P.191); 取载荷系数K=1.5 选齿宽系数 $\phi_d=0.9$
- (2) 求 $T_1 = 9.55 \times 10^6$ $P_1/n_1 = 2.18 \times 10^5$ N mm $u = Z_2/Z_1 = i = 3.7$
- (3)按接触强度初求 $a \ge (u \pm 1)^3 \left(\frac{335}{\sigma_H} \right)^2 \frac{KT_1}{\sigma_a u}$

中心距 a = 220.2 mm

- (4) 选齿数Z并求模数 m: $\mathbb{R}Z_1=32$, $\mathbb{Z}_2=\mathbb{R}Z_1\approx 118$ m= $2a/(\mathbb{Z}_1+\mathbb{Z}_2)=2.94$ mm, $\mathbb{R}Z_1=32$, $\mathbb{Z}_2=\mathbb{R}Z_1\approx 118$
- (5)求中心距 a,齿宽b: $a=m(Z_1+Z_2)/2=225mm$ $b= \phi_d d_1=84.7mm b_2=85mm$, $b_1=b_2+5=90mm$

3.校核轮齿弯曲强度

- (1) 查齿形系数 Y_F(图11-7 P.189): Y_{F1}=2.57 , Y_{F2}=2.18
- (2)验算弯曲应力

$$\sigma_{F1} = 64.9 \text{Mpa} < [\sigma_{F1}] = 185 \text{Mpa}$$

$$\sigma_{F2} = \sigma_{F1} \cdot Y_{F2} / Y_{F1} = 55.1 \text{Mpa} < [\sigma_{F2}] = 138 \text{Mpa}$$

- : 安全
- (3)求圆周速度 V: V=3.74m/S 所选精度合适 表(11-5) P.191。



二. 弯曲强度公式

校核:
$$\sigma_F = \frac{2KT_1}{bd_1m_n}Y_FY_S \leq [\sigma_F]$$
 Mpa (11-10)

$$m_n \ge \sqrt[3]{\frac{2KT_1Y_FY_S\cos^2\beta}{\phi_d z_1^2 \left[\sigma_F\right]}} \quad \text{mm} \quad (11-11)$$

注意: 1.Y_F用Z_V查

2.设计→先选Z₁、β=8~20°→求 m_n ,取标准→求a a 取整→修正 β (精确到小数后3~4位) (d、d_a、d_f)

§ 11-8 齿轮的构造

→由直径确定

```
d_a 很小 \rightarrow 齿轮轴 d_a \leq 160mm \rightarrow 实心齿轮轴 d_a \leq 500mm \rightarrow 锻或铸  实心齿轮   腹板式齿轮(或带加强筋)
 d<sub>a</sub> ≥400mm → 铸铁、铸钢→<sub>{</sub> 轮幅式齿轮 组装式齿轮
```

齿轮轴



腹板式齿轮



实心齿轮



轮幅式齿轮

§ 11-9 齿轮传动的润滑和效率

开式传动→ 人工定期(油或脂)

闭式传动

油池润滑: ſ最低油面=1全齿高≥10mm


V≤12m/S 〕最高油面≤(1/3~1/6) r

惰轮蘸油润滑 (多级)图11-19 喷油润滑:

V > 12 m/S

理由:

- 1)v过高,油被甩走,不能进入啮合区;面
- 2) 搅油过于激烈, 使油温升高, 降低润滑性能;
- 3) 搅起箱底沉淀的杂质,加剧轮齿的磨损。



啮合中的摩擦损耗;

齿轮传动的损耗: √ 搅动润滑油的油阻损耗;

轴承中的摩擦损耗。

表11-8 齿轮传动的平均效率

传动装置	6级或7级精度 的闭式传动	8级精度的 闭式传动	开式传动
圆柱齿轮	0. 98	0. 97	0. 95
圆锥齿轮	0. 97	0. 96	0. 93

小 结:

- 1.分类 , 正确啮合条件
- 2.失效形式; 计算准则; 常用的计算方法
- 3.结构尺寸、参数计算及选择(直、斜)
- 4.直、斜齿轮特点及强度比较
- 5.作用力分析:

F_t-F_{t1}(主):与V₁反向

F_{t2}(从): 与V₂同向

Fr 一 由啮合点指向轮心

- 6.强度计算
- 1)强度公式建立的依据:
- 2)强度计算说明: (1)接触强度:①主要取决于中心距
 - $\bigcirc \sigma_{H1} = \sigma_{H2}$; $[\sigma_H]_1 \neq [\sigma_H]_2 \rightarrow$

成对计算→ 取较小[σ μ]代入计算

- (2)弯曲强度: ①主要取决于 m
- ② $\sigma_{F1} > \sigma_{F2}$; $[\sigma_{F1}] \neq [\sigma_{F2}] \rightarrow 分别计算$
- →校核时分别校核;设计时应取 $Y_F/[\sigma_F]$ 中大者
- 3)强度公式(不用记)中参、系数的含义及选择计算