
### 自动控制理论的任务与体系结构




## ※第六章 线性系统的校正方法





## 控制系统的组成





### 完整的反馈控制系统的基本组成




图 反馈控制系统基本组成



## 所谓校正

• 在系统中加入一些其参数可以根据需

要而改变的机构或设置。使系统整个

特性发生变化。从而使系统性能全面

满足设计要求的各项性能指标。




### 第六章 线性系统的校正与综合

- 6-1 系统设计与校正的基本问题
- 6-2 基于频率添约分析法校正
- 6-3 根轨迹法校正
- 6-4 综合法校正




### 串联校正



串联校正串联于前向通道中,接在比较器后和放大器前




## 反馈校正



### 反馈校正位于局部反馈通路中




### 按批动补偿的复合校正






## 按输入补偿的复合校正






• 此例控制规律(P控制器)






• 比例+微分控制规律(2)]控制器)






• 积分控制规律(I控制器)






• 比例+积分控制规律()[控制器)





• 比例+积分+微分控制规律


(PID控制器)





## § 6.2 基于频率%的分析法校正

## 串联校正






# 一、串联超前校正



### 无源超前校正网络对数频率特性





# 串联趋葡校正设计步骤

- ①根据稳态性能求K, 碱定低频段
- ②确定校正方案
- ③确定需要装置怨供的最大超前相角
- 4确定校正参数  $\alpha$ 、T
- 5 验证指标,不满足重新取参数, 给出结论



### 例: 设待校正系统不可变部分的开环传递函数为

$$G_0(s) = \frac{K}{s(0.1s+1)(0.001s+1)}$$

### 要求校正后的系统满足的性能沿标:

- 1 响应  $r(t) = R_1 t$  的稳态误差不大于  $0.001R_1$
- $\omega_c = 165 s^{-1}$
- $\gamma \ge 45^{\circ}$
- **4 幅值裕煲** 20 lg  $K_g \ge 15 dB$

试设计近似PD控制器。



# 二、串联滞后校正



# 串联筛后校正设计步骤

- ①根据稳态性能求K,
- 2确定校正方案
- ③确定参数 月 4 确定参数 7
- 5验证指标,不满尺重新取参数, 给出结论



## 三、串联游后——超前校正



# 串联牌后—超前校正步骤

- ①根据稳态性能求K, 碱定低频段
- ②确定校正方案
- ③选牌后部分的两个转折频率
- 4确定趋着部分的两个转折频率
- 5 验证指标, 不满足重新取参数, 给出结论



#### 例: 设待校正系统不可变部分的开环传递函数为

$$G_0(s) = \frac{K}{s(0.1s+1)(0.01s+1)}$$

### 要求校正后的系统满足的性能沿标:

$$1 \quad K_{v} \ge 100 / s$$

$$\omega_c = 20 rad/s$$

$$\gamma \geq 40^{9}$$

#### 试设计串联校正装置



### 己知待校正系统的开环传递函数为

$$G_0(s) = \frac{K_v}{s(0.1s+1)(0.2s+1)}$$

### 要求校正后的系统满足的性能指标:

1、系统的型 1/41

$$2$$
、开环增益  $K_v \ge 25/s$ 

3、相角淡度  $\gamma \geq 40^0$ 

4、剪切频率  $\omega_c=2.5 rad/s$ 

试设计串联校正装置。



# § 6.3 根轨迹捻校正设计

### 例: 设待校正系统不可变部分的开环传递函数为

$$G_0(s) = \frac{4}{s(s+2)}$$


要求系统的: 闭环主导极点  $S_{1,2} = -2 \pm j2\sqrt{3}$ 

开环增益%
$$K_v = 50s^{-1}$$

试利用根轨迹法设计串联校正装置



## 串联综合法校正





## 串联综合法校正设计步骤

- ①根据稳态性帐求K,确定低频段
- 2根据劲态性化,绘制期望的中频段
- 3 绘制符接段(低频与中频、中频与高频)
- 4)绘制期望特性高频段
- ⑤计算校正环节  $G_c(s) = G(s)/G_0(s)$
- 6 验算校正后的系统指标



#### 已知待校正系统的开环传递函数为

$$G_0(s) = \frac{K_v}{s(0.1s+1)(0.02s+1)(0.01s+1)(0.005s+1)}$$

#### 要求校正后的系统满足的性能指称:


1、误差系数 
$$C_0 = 0$$
  $C_1 = \frac{1}{200}$ 

- 2、单位阶跃响。立的超调量  $\sigma_p \leq 30\%$
- 3、单位阶跃响应的调节时间  $t_s \leq 0.7s$
- 4、幅值浴度  $20\lg K_g \ge 6dB$

#### 试应用综合法设计串联校正装置。



## 反馈校正






## 反馈核正的作用

- ① 利用反馈改变局部结构、参数, 改善参数性能
- 2) 降低系统对参数变化的敏感性
- ③ 利用反馈削弱非线性因素的影响
- 4 利用负反馈可以消除系统中不希望 有的特性



## 反馈校正的综合法设计步骤





### 本章重点

- 1. 基于频率法进行超对、滞后和滞后—超前核正方法
- 2. 设计指标转换、设计方法选取、校正结果的验算

