第8章8088微机系统应用举例

本章基于 8088 最小系统,综合运用 8255,8253,8259 等接口芯片以及汇编语言技术,设计了定时采用监控系统和直流电机闭环调速系统。

8.1 定时采样监控系统

8.1.1 系统功能要求

利用 8088、8255、8253、8259、ADC0809 设计一个定时采样监控系统,实现功能如下:系统对标准的 0-5V 物理信号每间隔 2 秒进行采样一次,数码管显示采样值(0-255 之间),当数字量超过 100 时,要求实现声光报警。设定提供给 8253 的基准时钟频率为 1.19MHZ,8088 的基准时钟为 4.47MHZ。

8.1.2 系统组成

定时采样监控系统由采样通道、显示以及声光报警三个部分组成,其原理组成框图如图 8.1 所示。由于 8088 属于单 CPU 的芯片,片上不带任何外设,所以要通过总线拓展外围的接口功能芯片,采用 8253 和 8259 共同实现定时中断,ADC0809 对物理量对应的电压信号进行采样转换,8255 实现对显示数码管和声光报警的管理,系统实现的结构示意如图 8.2 所示。




图 8.1 定时采样监控系统框图




图 8.2 定时采样监控系统结构示意图

8.1.3 系统各部分实现

1. 数码管动态显示

系统设计采用 PITA-A 实验台上的硬件资源。实验台上数码管为 4 位共阴极数码管,设计中只用三位。PBO-PB7 管理数码管的段码, PAO-PA2 管理位选。由于 8255 的各端口的带载能力有限,无论输出还是输出都需要外接驱动芯片,系统中采用集电极开路 74LS07 作为驱动。如图 8.2 所示。




图 8.3 8255 管理数码原理示意图

8255 片选和各端口地址分配如表 8.1 所示

表 8.1 8255 端口地址

	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
片选信号线	寄存器	地址
	АП	60H
IOA3	ВП	61H
	СП	62Н
	控制寄存器	63Н

8255 初始化, A、B 口均为输出, 工作方式 0-基本输入输出方式。

MOV AL, 10000000B

OUT 63H, AL

数码管为共阴,位选信号为 0,则该位显示,利用人眼滞留原理,可同时显示多位数字。数码管动态显示程序主要设计步骤: 1)要显示的数据查表得到对应七段码; 2)段码从 8255的端口输出; 3)对应的位选为低,其他位为高; 4)延时一段时间。5)下一次循环。

数码管显示程序的主要问题有: 1) 硬件线路线路的问题; 2) 数据区的七段码表有误; 3) 16 进制转换为 BCD 码程序转换程序有误。4) 查表的指针定位错误。

由于采用的是底层动态刷新的方式,占用了 CPU 大量的资源,在监控程序任务较重的系统中,这种方式不能胜任,应采用专门的数码管管理芯片以减轻 CPU 的负担。

2. 声光报警

8255 的 PC0 、PC1 分别管理声报警和光报警。8255 各端口的驱动能力为 2.5mA, 所以声光报警电路加入驱动,电路示意图如图 8.4 所示。




图 8.4 声光报警电路示意图

3. 定时中断设计

1) 定时 2S

利用 8253 的分频的作用,将一个高频的基准频率分频后变成低频输出,即将一个短时间变成了一个较长的时间。

系统中提供给8253的基准时钟源为1.19MHz。

T=1/1.19M

定时 2S 的初值=2/T= $2.38*10^6$ =2380000,由于 8253 的单通道最大计数次数为 65535,一个计数器不能满足要求,所以采用通道 0 和通道 2 级联方式,连接示意图如图 8.2 所示。

8253 可编程定时/计数器,其片选和计数器的地址分配如表 8.2。

表 8.2 8253 端口地址

片选信号线	寄存器	地址
	0#计数器	40H
I0Y2	1#计数器	41H
	2#计数器	42H
	控制寄存器	43H

初始化程序:

MOV AL, 00110110B ; 定时器 0 方式 3

OUT 43H, AL

MOV AX, 1000

OUT 40H, AL

MOV AL, AH

OUT 40H, AL

MOV AL, 10110110B ; 定时器 2 方式 3

OUT 43H, AL

MOV AX, 2380 ;约 2s

OUT 42H, AL

MOV AL, AH

OUT 42H, AL

还有一种方式可以实现单通道计数器定时 2s,利用单通道定时一个基本的时间单元触发中断,在中断服务程序中计数。例如在利用计算器 0 定时 10ms,在中断中计数到 200 次就可以实现定时 2s。

2) 中断

定时采样的另一个关键在于设计定时中断服务程序。系统中采用外部8259中断控制器实现定时中断源的管理。

中断控制器的使用需要做以下工作:(1)建立中断矢量表;(2)初始化 ICW;(3)初始化 OCW(4)编写中断服务程序。

系统中8259的端口地址和中断矢量表如表8.3和表8.4所示。

	ICW1	ICW2	ICW3	ICW4
系统口地址	20Н	21Н	21Н	21Н
	13Н	08Н		ODH

表 8.3 8259 初始化命令字 ICW

表 8.4 8259 中断矢量

中断序号	0	1	2	3	4	5	6	7
功能调用	08Н	09Н	ОАН	OBH	ОСН	ODH	0EH	0FH
矢量地址	20H	24H 	28H 	2CH	30H 	34H 	38H 	3CH
	23H	27H	2BH	2FH	33H	37H	ЗВН	3FH

4. 采样通道

系统采样的是标准的 0-5V 的标准电压信号,所以采样通道的关键部分在 ADC 芯片的接口设计和使用。本系统通过系统总线拓展 8 位 8 通道的 ADC0809,使用 INO 采集物理量。ADC 与 CPU 连接如图 8.5 所示,端口地址分配如表 8.5 所示。

根据 ADC0809 的工作时序图,可知启动 AD 转换通过写时序来完成,读取 AD 转换结果的方法可以是延时等待、EOC 中断和 EOC 状态查询三种方法,由于 ADC 转换时间是几十 us,系统中采用延时等待的方法,具体 ADC 控制程序如下。

OUT OOH, AL ;通过写时序启动 AD CALL DELAY ;延时等待转换结束

IN AL, OOH ;读 AD 值,存取 AD 值到 AL 中

注: 延时应大于 AD 采样转换时间, 否则会出现 AD 值不稳定。




图 8.5 A/D 接口连接示意图 表 8.5 ADC0809 的端口地址

	地址		
С	В	A	选中通道
0	0	0	INO
0	0	1	IN1
0	1	0	IN2
0	1	1	IN3
1	0	0	IN4
1	0	1	IN5
1	1	0	IN6
1	1	1	IN7

8.1.4 系统程序

1. 软件设计

系统程序包括:初始化,AD 转换程序、报警处理、16 进制转换 BCD、数码管显示程序以及中断服务程序,主程序和子程序流程图如图 8.6 所示。

汇编语言程序设计中应注意:

- 1)由于汇编语言的语句有严格的要求,基本上每条语句都要用到固定的寄存器,所以在程序中尽量在数据区定义全局变量,不要采用寄存器保存全局值;
- 2)变量的名称尽量根据完成的功能和实际意义来定义,在程序中多加注释,以便提高程序的可读性;
 - 3) 功能模块尽量写成子程序, 既提能提高通用性又能增加程序的可读性。子程序调用的参

数入口和结果输出接口尽量简洁明了。如十六进制转换为 BCD 码子程序 CHANGE,入口参数 LEA DI, AD,即把 AD DATA 的地址存入 DI。输出结果在变量中 GEI, SHI, BAI。

- 4) 定时中断服务程序中尽量少做操作和运算,尽量把运算和控制任务放在主程序中。中断服务程序的时间不能大于定时的采样的间隔的时间。
- 5)子函数和中断服务程序尽量将用到寄存器保护,压栈程序肯定不会出现错误,不压栈可能出错,注意压栈与出栈的顺序正好相反。




图 8.6 主程序及定时中断服务程序示意图

2. 系统参考程序

DATA SEGMENT

NUM_SEG DB 3FH, 06H, 5BH, 4FH, 06H, 6DH, 7DH, 07H, 7FH, 6FH;段选

AD DATA DB 0;保存AD值

FLAG DB 0 ;采样时间到标志位

GEI DB 0 ;十六进制转十进制子程序输出个位,汉语拼音表示,

```
;GE 是关键字, 汇编会出现报错, 所以用 GEI 表示
            ;十位
SHI DB 0
BAI DB 0
            ;百位
DATA ENDS
STACK SEGMENT
TOP DB 100 DUP(?)
STACK ENDS
CODE SEGMENT
  ASSUME CS:CODE, DS:DATA, SS:STACK
GO: MOV AX, DATA
  MOV DS, AX
  MOV AX, STACK
  MOV SS , AX
  MOV SP, SIZE TOP
  CALL DELAY
                     ;延时一段时间,等待外部芯片复位就绪
  ;ICW 初始化
  MOV AL, 13H; ICW1
  OUT 20H, AL;
  MOV AL, 08H; ICW2
  OUT 21H, AL;
  MOV AL, 01H; ICW4
   OUT 21H, AL
:中断向量表的建立开始
  CLI
  PUSH DS
  MOV AX, 0000H
  MOV DS, AX
  MOV AX, OFFSET IRQ7
  MOV DS: [003CH], AX
  MOV AX, CS
  MOV DS: [003EH], AX
  POP DS
 ;开中断
  STI
  IN AL, 21H
                       ;读8259中断屏蔽
                       ; 开 8259 中断 7
  AND AL, 7FH
  OUT 21H, AL
; 8253 初始化开始
  MOV AL, 00110110B
                      ; 计数器 0 方式 3
  OUT 43H, AL
  MOV AX, 10000
                       ; 计数器初值应写入相应通道
  OUT 40H, AL
```

MOV AL, AH

OUT 40H, AL

MOV AL, 10110110B ; 计数器 2 方式 3

OUT 43H, AL

MOV AX, 2380 ;约 2S

OUT 42H, AL

MOV AL, AH

OUT 42H, AL

; 8255 初始化开始

MOV AL, 10000000B

OUT 63H, AL

MAIN: ;主监控程序程序循环体开始

CMP FLAG, 01H ;判别标志位

JNZ DISP ;不断显示,等待两秒后中断

MOV FLAG, 0 ;清零 OUT OOH, AL ;启动 AD

CALL DELAY

IN AL, 00H ; 读 AD 采样值 MOV AD_DATA, AL ;保存 AD 值 CMP AD_DATA, 100 ;报警判断

JAE ALARM

MOV AL, OOH ; PCO 输出低电平, PC1 输出低电平, 声光报警关

OUT 63H, AL

MOV AL, 02H OUT 63H, AL

JMP NEXT

ALARM:

MOV AL, 01H ; PCO 输出高电平, PC1 输出高电平, 声光报警

OUT 63H, AL MOV AL, 03H

OUT 63H, AL

NEXT:

LEA DI, AD_DATA ;十六进制转换成十进制,个位、十位、百位 CALL CHANGE ;十六进制转换成十进制,个位、十位、百位

DISP: CALL SHOW ; 数码管显示

JMP MAIN

SHOW PROC NEAR ;数码管显示子程序

PUSH AX

PUSH BX

LEA BX, NUM_SEG

MOV AL, GEI ;显示个位

XLAT

OUT 61H, AL ;段码 B 口输出 MOV AL, OFEH ;位选, 个位

```
OUT 60H, AL
  CALL DELAY1
                           ;显示十位
  MOV AL, SHI
  XLAT
  OUT 61H, AL
                          ;段码输出
  MOV AL, OFDH
                          ;位选,十位
  OUT 60H, AL
  CALL DELAY1
  MOV AL, BAI
                          :显示百位
  XLAT
  OUT 61H, AL
                          ;段码输出
                          ;位选,百位
  MOV AL, OFBH
  OUT 60H, AL
  CALL DELAY1
  POP BX
  POP AX
  RET
SHOW ENDP
DELAY: PUSH CX
                          ;延时函数,用于 AD 采样延时
     PUSH AX
     MOV CX, 0040H
BACK: MOV AX, 050CH
ZERO:DEC AX
     JNZ ZERO
    LOOP BACK
    POP AX
    POP CX
    RET
                          ;延时函数,用于数码管显示延时
DELAY1: PUSH CX
     PUSH AX
     MOV CX, 001H
BACK1:MOV AX, 0100H
ZERO1:DEC AX
     JNZ ZERO1
    LOOP BACK1
     POP AX
    POP CX
     RET
CHANGE PROC NEAR
                          ;字节十六进制转成十进制,调用前提: LEA DI, XXX
  PUSH AX
  PUSH BX
  PUSH CX
  PUSH DX
  MOV AL, DS:[DI]
```

```
MOV AH, O
   MOV BL, OAH
   DIV BL
   MOV GEI, AH
   MOV AH, O
   DIV BL
  MOV SHI, AH
   MOV BAI, AL
  POP DX
   POP CX
   POP BX
   POP AX
   RET
CHANGE ENDP
IRQ7:;中断服务程序
  PUSH AX
                            ;FLAG 置 1
  MOV FLAG, 1
  MOV AL, 20H
                          ;发 EOI 命令
  OUT 20H, AL
  POP AX
   IRET
CODE ENDS
 END GO
```

程序可以将 AD 采样部分直接放在中断服务程序中,这样采样时间更精准。