第3章指令系统3.1指令格式



- 1. 指令(Instruction): 把要求计算机执行的各种操作以命令的形式写下来,通常一条指令对应着一种基本操作。
- 2. 指令格式

操作码 操作数,操作数

干什么 参与的对象

操作数:数,寄存器,变量,内存地址,端口地址

3.指令长度

1-6字节 1 字节 只有操作码 如 NOP



3.2 寻址方式

寻址方式: 寻找操作数的方法

寻址方式分四种:

立即寻址

存储器寻址

寄存器寻址

端口寻址



1.立即寻址

操作数在指令中,紧跟在操作码之后,操作数也称为立即数。

MOV AL, 34H

执行后 AL=34H

MOV BL ,10

执行后 BL=0AH


MOV AX , 1234H

执行后 AX=1234H




MOV BL ,10

MOV AL, 34H





MOV AX , 1234H





- 2. 寄存器寻址 寄存器的内容是操作数
- 1) MOV BL, AL 执行前 AL=23H,BL=10H 执行后 AL=23H,BL=23H
- 2) MOV AH, AL
- 3) MOV BX, AL
- 4) MOV DL, AX
- 5) MOV BX, BP



- 1) MOV AH, AL √
- 2) MOV BX, AL ×
- 3) MOV DL, $AX \times$
- 4) MOV BX, BP √

错误原因: 类型不匹配

在C语言中


uchar a ; uint b;

b=a; √ a=b; √



7

- 3. 存储器寻址
- 1)直接寻址 操作码的后面是操作数的 (偏移)地址 偏移地址就是有效地址 MOV AX,[1234H]




直接寻址默认在数据段 设 DS=1000H


这操作数的物理地址为11234H



8

- 区别
- MOV AX, 1234H
- MOV AX, [1234H]





MOV AX, 1234H

例1 完整的执行指令包括取指、译码、执行三个过过程,设计算机主频为5MHZ,此语句三个字节,存放IP=1000H,问8086/8088完整执行此语句访问内存需要多少时间?

答: 8086取指令2个总线周期 译码和执不需要访问总线 t=2*4*T=8/5M 8088取指令3个总线周期 译码和执行不需要访问总线 t=3*4*T=12/5M

MOV AX, [1234H]



例2完整的执行指令包括取指、译码、执行三个过过程,设计算机主频为5MHZ,此语句三个字节,IP=1000H,问8086/8088完整执行此语句,访问内存需要多少时间?

答: 8086取指令2个总线周期 译码忽略不计 执行1个总 线周期 t=(2+1)*4*T=12/5M

8088取指令3个总线周期 译码忽略不计 执行2个总线 周期 t=(3+2)*4*T=20/5M



变量(符号地址),直接寻址的常用的方式

在数据段定义

ORG 0000H

BUF DB 13H, 14H, 15H; 字节变量

在代码段使用

MOV AL,[BUF] == MOV AL, [0000H]


执行后 AL=13H


MOV AL, [BUF+1]== MOV AL, [0001H]

执行后 AL=14H

MOV AL,[BUF]

MOV AL,[BUF+1]









在数据段定义 ORG 0000H BUF1 DW 1314H, 1516H; 字变量

在代码段使用
MOV AX, BUF1 == MOV AX, [0000H]
执行后 AX=1314H
MOV AX, BUF1+2== MOV AX, [0002H]
执行后 AX=1516H

MOV AX, [BUF1]



MOV AX, [BUF1+2]



一般在汇编语言中变量(符号地址) MOV AL, [BUF] 省掉括号写成 MOV AL, BUF MOV AX,[BUF1] 写成 MOV AX, BUF1



直接寻址方式的物理地址

MOV AX, [1234H]

默认情况在数据段

物理地址= DS*16+直接地址

MOV AX, ES: [1234H]

段超越前缀改变段属性

物理地址= ES*16+直接地址

2) 寄存器间接寻址



寄存器的内容是操作数的地址

MOV AX, [BX] 设 BX=1000H

设DS=2000H 操作数的实际地址 21000H

	代码段 OP1	操作码
	OP2	
	数据段	
OFFFH	14	
1000H	13	
1001H	16	AX ↓
1002H	15	16 13



可用于寄存器间接寻址的寄存器:

BX SI DI BP

如:

MOV AL, [BX]

MOV AX, [BP]

MOV BX, [SI]

MOV DX, [DI]



寄存器间接寻址方式的物理地址

默认情况在数据段

BX SI DI

物理地址=DS*16+寄存器(BX或SI或DI)的值 默认在堆栈段

BP

物理地址= SS*16+寄存器BP的值

段超越前缀改变段默认段属性



MOV AX, ES: [SI]

物理地址= ES*16+寄存器SI的值



■寄存器间接寻址的作用

寄存器里存放数据的首地址,实际是指针。 将数组的首地址给BX 如果是字节变量,BX加1指向下一个字节元素 **ORG 1000H** BUF DB 12H,34H,56H,78H MOV BX,1000H MOV AL,[BX] ADD BX, 1 ; MOV BX,1001H MOV AL,[BX]



如果是字变量,BX加2指向下一个字元素

ORG 0200H

BUF1 DW 1234H,5678H

MOV BX,0200H

MOV AX,[BX]

ADD BX, 2; MOV BX,0202H

MOV AX,[BX]



3)相对寄存器寻址(寄存器相对寻址)

相对量加上寄存器的内容是操作数的地址

MOV AL, [BX+100H]

如果BX=1000H,

则 操作数的偏移地址=1100H

假如 DS=1000H

则CPU访问内存的实际地址=11100H 也可以写成:

MOV AL, 100H[BX]





要处理的数据的首地址可以作为相对量,相对首地址的偏移地址存放在寄存器中。

将数组的首地址作为偏移量

如果是字节变量,BX加1指向下一个字节元素

ORG 0100H

BUF DB 12H,34H,56H,78H

.

MOV BX,0H

MOV AL ,[BX+100H]

MOV BX,1H

或者:

ORG 0100 BUF DB 12H,34H,56H,78H

• • • • • • •

LEA BX,BUF

;取变量的偏移地址,相当于把

0100H取出来赋值给BX

MOV AL,[BX+00H];取12H

MOV AL,[BX+01H];取34H

;此处的相对量是离BUF变量的起始

位置的偏移



ORG 0100H BUF DW 1234H,5678H

• • • • •

MOV BX, 0H

MOV AX, [BX+0100H]

MOV BX, 2

MOV AX, [BX+0100H]



4) 基址变址寻址

操作数的内容(偏移)地址由基址BX、BP寄存器内容和变址SI、DI寄存器的内容之和组成

基址 变址

BX SI

BP DI



$$MOV AX,[BX+BP] \times$$



默认约定 物理地址=16*DS +BX+ DI或SI 物理地址=16*SS+BP+DI或SI 段超越前缀改变段属性 MOV AX,SS:[BX+SI] 基址变址寻址的作用

基址寄存器存放数据的首地址,变址寄存器存放偏移地址。

将数组的首地址给BX

如果是字节变量,SI加1指向下一个字节元素



ORG 0200H
BUF DB 12H,34H,56H,78H
MOV BX,0200H
MOV SI,0
MOV AL ,[BX+SI]
MOV SI ,1

MOV AL,[BX+SI]



5)相对基址变址寻址 操作数的内容(偏移)地址由基址 BX、BP寄存器内容和变址SI、DI寄 存器的内容再加上偏移量之和组成

基址 变址

BX SI

BP DI

各种寻址方式

MOV AL,03H

MOV AX, BX

MOV AX, 1234H

MOV AX,[1234H]

MOV AL,BUF (字节变量)

MOV AL,[BX]

MOV AL,10H[BX]

MOV AL,[BX+SI]

MOV AL,10H[BX+SI]

各种寻址方式除立即寻址方式和 寄存器寻址外,其他的寻址方式都是 给出的操作的偏移地址,计算机根据 各种寻址方式的给出偏移(有效)地 址以及其段属性,就能计算出对应操 作数所在的物理地址,进而可以访问 内存获取该操作数。

各种寻址方式

MOV AX, 1234H

操作码 目的操作数, 源操作

除了立即寻址方式,其他都可以作为目的操作数的寻址方式

```
MOV BX , AX
MOV [1234H], AX
MOV BUF, AX
MOV [BX] , AL
MOV 10H[BX], AL
MOV [BX+SI], AL
MOV 10H[BX+SI], AL
```



3.3 数据传送指令


指令按功能分为六类: 传送指令 算术运算指令 逻辑运算指令 串操作指令 程序控制指令 CPU控制指令 √



MOV , XCHG , PUSH POP, LEA XLAT OUT IN (以后讲)

1.MOV

格式 MOV DST, SRC ;(B/W)(字节/字)



39

■ 1)寄存器之间

MOV BL, BH

MOV DH, AL

MOV CX, AX

MOV DL, BX

MOV CS, AX

MOV BP, BX



■ 1.寄存器之间

MOV BL,BH

MOV DH, AL

MOV CX, AX

MOV DL, BX X

MOV CS, AX X

MOV BP, BX

- 1) 类型不匹配错误
- 2) 代码段寄存器不允许用语句赋值,一般由系统赋值



■ 2) 寄存器和存储器之间

MOV [1000H], AL MOV CX ,[2000H]

3) 立即数和寄存器、存储器之间

MOV AL, 30

MOV BL, 'A'

MOV [1000H], 20H

MOV [1000H], 200H

MOV [BX], 30H

MOV [BX], 300H



MOV [1000H], 20H 错因,不明确把20H存放字节单元还是字单元 MOV [1000H], 200H 只能是字单元存放 MOV [BX], 30H 错因,不明确把30H存放字节单元还是字单元 MOV [BX], 300H 只能是字单元存放



4) 段寄存器赋值(CS DS SS ES)

MOV DS, 1000H ×;不能立即数赋值由下面替代

MOV AX, 1000H ; 可以是BX,CX,DX MOV DS, AX

MOV CS, AX ×

;不能在程序中给CS用语句赋值,(并不是不能改变CS的值)



```
5) 不允许内存单元之间直接用MOV传送
 MOV [BX], [1000]
 MOV [BX], BUF (字节) ×
可改为
MOV AX, [1000H] ;字传送
MOV [BX], AX
或
MOV AL,[1000H];字节传送
```

MOV [BX], AL

2023/4/19 曾薄文 机器人1.2班 45



2. 堆栈操作指令 PUSH POP (W)


堆栈:是一个采用"先进后出"原则的主存区域,位于堆栈段中,使用SS段寄存器记录其段地址。

堆栈大小(高度):由堆栈指针寄存器SP设定 SP始终指向栈顶

堆栈




MOV AX,1000H MOV SS, AX MOV SP,1000H





1) PUSH (W) MOV AX, 1234H PUSH AX



步骤

- 1) SP-1→SP
- 2) AH \rightarrow [SP]
- 3) SP-1→SP
- 4) AL \rightarrow [SP]

•	•
见在SP──► OFFEH	34
→ OFFFH	12
J始SP → 1000 H	栈底

11000H



■ 一次PUSH压栈操作 SP-2

			堆栈	
N/ (\/	AX, 1000H	0000Н		10000H SS=1000H
IVIOV	AX, 100011	0001H		
MOV	SS, AX	:	•	
MOV	SP,1000H	现在SP──► OFFCH	78	
MOV	AX,1234H	→ OFFDH	56	
MOV	BX ,5678H	→ OFFEH	34	
	•	→ OFFFH	12	
PUSH	AX	初始SP ──► 1000H	栈底	11000H
PUSH	BX			



2)POP (W)

MOV AX, 1000	H	堆栈	
MOV SS, AX	0000Н		10000H SS=1000H
·	0001H		
MOV SP,1000H	:	•	
MOV AX,1234H	OFFCH	78	
MOV BX ,5678H	0FFDH	56	
PUSH AX	现在SP OFFEH	34	
I UUII AX	→ OFFFH	12	
PUSH BX	初始SP ──► 1000H	 栈底	11000H
POP BX			

(没有AX出栈)



步骤

- 1) [SP] \rightarrow AL
- 2) SP+1→SP
- 3) [SP] \rightarrow AH
- 4) SP+1→SP

	堆栈		
0000Н		10000H	SS=1000H
0001H			
:	•		
OFFCH	78		
OFFDH	56		
现在SP ──► OFFEH	34		
──► OFFFH	12		
初始SP ──► 1000H	栈底	11000H	

一次POP出栈操作 SP+2



MOV AX, 1000H

MOV SS, AX

MOV SP,1000H

MOV AX,1234H

MOV BX ,5678H

PUSH AX

PUSH BX

POP BX

POP AX

	堆伐		
0000H		10000H	SS=1000H
0001H			
:	•		
0FFCH	78		
OFFDH	56		
OFFEH	34		
OFFFH	12	•	
现在SP ──► 1000H	栈底	11000H	

排料



```
MOV AX,1234H
MOV BX,5678H ; AX,BX存放全局值
;; 破坏AX,BX数据的操作
MOV AX, 0
MOV BX, 0
MOV BUF, AX ; AX, BX的值在此处使用
MOV BUF1, BX
```

;;解决方法 通过别的寄存器暂存数据



MOV AX, 1234H

MOV BX ,5678H ; AX ,BX 存放全局值

MOV DX, AX ; 暂存数据到别的寄存器

MOV CX, BX

MOV AX, 0 ;某种破坏操作

MOV BX, 0

MOV AX, DX ; 恢复原值

MOV BX, CX

MOV BUF, AX ; AX, BX的值在此处使用

MOV BUF1, BX

例1



MOV AX, 1234H

MOV BX, 5678H

PUSH AX

PUSH BX

MOV AX, 0 ; 某种破坏操作

MOV BX, 0

POP AX

POP BX

执行完以上指令 AX=? BX=?

例2 MOV AX, 1000H



MOV SS, AX

MOV SP, 0100H

MOV AX, 1234H

MOV BX, 5678H

PUSH AX

PUSH BX

MOV AX, 0 ; 某种破坏操作

MOV BX, 0

POP BX

POP AX

救行完以上指令AX=[□]№ 和BX=? 栈顶物理地址? 56

例3 MOV AX, 1000H



57

MOV SS, AX

MOV SP, 0100H

MOV AX, 1234H

MOV BX, 5678H

PUSH AX

PUSH BX

MOV AX, 0 ; 某种破坏操作

MOV BX, 0

POP BX

执行完以上指令AX=? BX=? 栈顶物理地址?

例4



MOV AX, 1000H

MOV SS, AX

MOV SP, 0100H

MOV AX, 1234H

MOV BX, 5678H

PUSH AX

PUSH BX

POP BX

执行完以上指令AX=? BX=? 栈顶物理地址?



3.4 算术运算

加减法分进(借)位和不进(借)位

ADD ADC

SUB SBB

其他加减法

INC DEC (加減1)

CMP (做减法比较)

DAA DAS (BCD码运算)



乘除法分符号数和无符号数

MUL IMUL

DIV IDIV



1. ADD ; 加法指令

格式: ADD DST, SRC; B/W

操作 (DST)← (DST)+(SRC)

例1

MOV AL,56H

MOV BL,24H

ADD AL, BL

执行后

AL=7AH ,BL=24H

CF=0 OF=0 ZF=0 SF=0 AF=0

例2



MOV AL,0FFH

MOV BL,01H

ADD AL, BL

FFH

+01H

CF=1; OF=0; ZF=1

1 00H

SF=0; PF=1; AF=1

- 看成符号数 结果正确
- 看成无符号数 结果不正确

2. ADC; 带进位加法指令

LA CONSERNO WATER

一般使用在多字节相加

格式: ADC DST, SRC; B/W

操作 (DST)← (DST)+(SRC)+CF

例1 将变量X和Y中的3字节数据相加 * 结果存入Z开始的三个字节单元中

X 123456H

<u>Y 789ACBH</u>

Z 8ACF21H

数据段
56
34
12
СВ
9A
78

Υ

STATE OF THE PARTY OF THE PARTY

64

MOV AL,X ; 取X变量的最低字节数据

ADD AL, Y ; X和Y最低字节相加

MOV Z , AL ; 结果存入Z变量最低单元

MOV AL, X+1 ; 取X+1单元字节数据

ADC AL, Y+1; (X+1)+(Y+1)+CF

MOV Z+1, AL ; 结果存入Z+1单元

MOV AL, X+2;

ADC AL, Y+2; (X+2)+(Y+2)+CF

MOV Z+2, AL

解决ADD指令例2中无符号溢出的问题



MOV AL,OFFH;看成无符号数

MOV BL,01H ;看成无符号数

ADD AL, BL

FFH

+ 01H

CF=1;

1 00H

解决ADD指令例2中无符号溢出的问题



方法1

MOV AX,0FFH;将值付给一个16位寄存器

MOV BX,01H; ADD AX, BX

00FFH

+ 0001H

0100H

方法2:



MOV AL,OFFH;看成无符号数

MOV BL,01H ;看成无符号数

ADD AL, BL ; 此处CF=1

FFH

<u>+ 01H</u> CF=1;

1 00H

MOV AH,0;

ADC AH,0 ; CF=1

最后 AX=0100H

解决符号数加法有溢出的问题



例3

MOV AL, OFFH ; 看成符号数 -1

MOV BL,80H ; 看成符号数 -128

ADD AL, BL ; 此处OF=1

FFH

+ 80H

1 7FH OF=1; CF=1

符号数进行位数拓展

采用指令 CBW

将字节→字数据



符号数进行位数拓展

采用指令 CBW 将 字节→ 字数据

如果是正数(字节) 高8位 补00H

负数(字节) 高8位 补FFH

CBW

- 1)必须将待拓展字节数据存入AL
- 2) CBW
- 3) 拓展完的16位数在AX里

MOV AL,0FFH;看成符号数 -1

CBW

MOV DX,AX;暂存结果FFFFH到DX

MOV BL,80H ; 看成符号数 -128

MOV AL,BL ; BL数据存入AL中准备拓展

CBW ;BL拓展完为FF80H

MOV BX,AX ;将数据还原到BX中

MOV AX, DX ;将暂存数据还原到AX中

ADD AX,BX ; 最终结果在AX中



71

3. SUB ; 减法指令

格式: SUB DST, SRC; B/W

操作 (DST)← (DST)-(SRC)

例1

MOV AX,9754H 9754H

MOV BX,2378H <u>- 2378H</u>

SUB AX, BX 74DCH

执行后

AX=73DCH ,BX=2378H

CF=0 OF=1 ZF=0 SF=0 AF=1



4. SBB ; 带借位减法指令

格式: SBB DST, SRC; B/W

操作 (DST)← (DST)-(SRC)-CF

例1

MOV AX,3654H

MOV BX,4775H

SUB AX, BX

MOV CX,1234H

SBB AX,CX

例1



MOV AX,3654H 3654H

MOV BX,4775H <u>- 4775H</u>

SUB AX, BX EEDFH

CF=1 OF=0 ZF=0 SF=1 AF=1

MOV CX,1234H

SBB AX,CX EEDFH

- 1234H

AX = DCAAH - 0001H

BX=4775H DCAAH

CX=1234H



5. INC ; 加1

格式: INC SRC; B/W

操作 (SRC)←(SRC)+1

例1

MOV AX,0FFFFH

INC AX

AX=0000H



6. DEC; 减1

格式: DEC SRC; B/W

操作 (SRC)←(SRC)-1

例1

MOV AX,0FFFH

DEC AX

AX=0FFEH



例2

MOV AX,0

DEC AX

AX=FFFFH



7. MUL; 无符号乘法指令

格式: MUL SRC; B/W

字节操作: AX←(SRC)*AL;

8位×8位指令要求注意

- 1)被乘数必须存放在AL
- 2)乘数不能是立即数

例1 用汇编语言表示 100*2

MOV AL,100

MUL 2 ; X

2023/4/19 曾薄文 机器人1.2班 77



正确

MOV AL,100 ;被乘数先存放在AL中

MOV BL,2 ;可以使用其他8位寄存器

MUL BL

结果在 AX=00C8H



字操作 DX,AX←(SRC)*AX

字乘法指令要求注意

- 1)被乘数字数据必须存放在AX
- 2)乘数不能是立即数

例2 用汇编语言表示 100*267

MOV AX,100

MOV BX,267

MUL BX



例3 用汇编语言表示

MOV AL,-1 ;FFH

MOV BL,1

MUL BL

结果 AX= 00FFH

看成符号数:

MOV AL,-1 ;FFH

MOV BL,1

IMUL BL

结果 AX= FFFFH



8. IMUL;符号乘法指令

格式: IMUL SRC; B/W

字节操作 AX←(SRC)*AL;

8位×8位指令要求注意

- 1)被乘数必须存放在AL
- 2) 乘数不能是立即数

例1 用汇编语言表示 -100*2



MOV AL,-100 ;被乘数先存放在AL中

MOV BL,2 ;可以使用其他8位寄存器

IMUL BL

结果在 AX=FF38H (-200的补码)



字操作 DX,AX←(SRC)*AX

字乘法指令要求注意

- 1)被乘数字数据必须存放在AX
- 2) 乘数不能是立即数

例2 用汇编语言表示 100*267

MOV AX,100

MOV BX,267

IMUL BX

结果 DX= 0 AX=684CH



例3

MOV AX,100

MOV BX,267

MUL BX

结果 DX= 0 AX=684CH

例4 用汇编语言编程实现字节变量(无符号数)的算术运算表达X*Y+Z,并将结果存入到字变量RESULT中

数据段定义

X DB 1

Y DB 2

Z DB 80H

RESULT DW



MOV AL, X

 $MUL Y ; X*Y \rightarrow AX$

MOV BX,AX

MOV AL, Z CBW ADD AX,BX

MOV RESLUT, AX



MOV AL, X

 $MUL Y ; X*Y \rightarrow AX$

MOV BL, Z MOV BH, 0 ADD AX,BX

MOV RESLUT, AX



MOV AL, X

 $MUL Y ; X*Y \rightarrow AX$

ADD AL, Z

ADC AH,0 ; $X*Y+Z\rightarrow AX$

MOV RESLUT, AX



有符号数

MOV AL, X

IMUL Y ;X*Y→AX

ADD AL, Z

ADC AH,0 ; $X*Y+Z\rightarrow AX$

MOV RESLUT, AX

错误写法



有符号数正确编程

MOV AL, X

IMUL Y ;X*Y→AX

MOV BX, AX ;暂存结果

MOV AL, Z

CBW ;拓展Z为16位

ADD BX ,AX ;X*Y+Z

MOV RESULT, BX



9. DIV; 无符号除法指令

格式: DIV SRC; B/W

字节操作:

AL←(AX)/(SRC) 商;

AH←(AX)/(SRC) 余数;

除法指令要求注意

- 1、被除数字节数据必须存放在AX
- 2、除数不能是立即数

例1 用汇编语言表示 100/2

MOV AX,100 MOV BL,2 DIV BL AH=0 AL=32H(50) 例2 用汇编语言表示 600/2 MOV AX,600 MOV BL,2 DIV BL AL=?

结果是 OVERFLOW



10. IDIV;符号除法指令

格式: IDIV SRC; B/W

字节操作:

AL←(AX)/(SRC) 商;

AH←(AX)/(SRC) 余数;

除法指令要求注意

- 1、被除数字节数据必须存放在AX
- 2、除数不能是立即数

例1 用汇编语言表示 -100/2

MOV AX,-100 MOV BL,2 IDIV BL AH=0 AL=CEH(-50)MOV AX,-100 MOV BL,2 DIV BL AH=0 AL=4EH

例2 用汇编语言编程实现字节变量(无符号数)的算术运算表达(X*Y-Z)/W,并将商和余数分别存入到变量RESULT开始的两个单元中

数据段定义

X DB 1

Y DB 2

Z DB 80H

W DB 2

RESULT DB ?,?



MOV AL, X

 $MUL Y ; X*Y \rightarrow AX$

SUB AL, Z

SBB AH,0 ; $X*Y-Z\rightarrow AX$

DIV W; (X*Y-Z)/W

MOV RESULT, AL ;存商

MOV RESULT+1, AH ;存余数

当变量都为符号数编程



MOV AL, X

IMUL Y ;X*Y→AX

MOV BX, AX ;暂存结果

MOV AL, Z

CBW ;拓展**Z**为16位

SUB BX,AX;X*Y-Z

MOV AX,BX ;或 XCHG AX, BX

IDIV W ;(X*Y-Z)/W

MOV RESULT, AL

MOV RESULT+1,AH

补 DAA 只能在AL调整



AX=6498H BX=2677H 要求将这两个数按十进制相加,结果存在AX

ADD AL,BL

DAA

MOV CL,AL;暂存在CL

MOV AL, AH

ADC AL, BH

DAA

MOV AH,AL

MOV AL,CL



3.5 逻辑运算及移位指令

逻辑运算: AND OR XOR TEST NOT

移位:

SHL SHR

SAL SAR

ROL ROR

RCL RCR



一、逻辑运算

1.AND

格式: AND DST, SRC; B/W

功能: (DST)←(SRC) & (DST);

例1 MOV AL,66H

AND AL, OFH

执行后 AL=06H

起到屏蔽某些位的作用



2.OR

格式: OR DST, SRC; B/W

功能: (DST)←(SRC) ^ (DST);

例1 MOV AL,66H OR AL,0FH

执行后 AL=6FH 使某些位置1的作用



3.XOR

格式: XOR DST, SRC; B/W

功能: (DST)←(SRC)⊕(DST);

例1 MOV AL,66H XOR AL,0FH

执行后 AL=69H 使某些位取反



例2 MOV AL,66H XOR AL, AL 执行后 AL=00H

自身异或等于清零

写出能使寄存器AX清零的所有功能语句 W DW 0000H MOV AX,W MOV BL,0 MUL BL

2023/4/19 曾薄文 机器人1.2班 104



- 1) MOV AX,0
- 2) XOR AX, AX
- 3) AND AX,0
- 4) SUB AX,AX LEA AX, [0000H]

5) MOV BL ,0 MUL BL ; AX ←BL*AL



4.NOT

格式: NOT DST; B/W

功能: (DST)←DST

例1 MOV AL,66H NOT AL

执行后 AL=99H 使数据整体取反



5.TEST ;测试

格式: TEST DST, SRC; B/W

功能: (SRC) & (DST); 只做与不保留结果

例1测试AL的D₇的是否为0,不为0跳转

TEST AL, 80H JNZ NEXT

NEXT:

总结逻辑运算指令对标志位的影响 AND OR XOR TEST 使得 CF=0; OF=0

■ 写出能使寄存器AX清零,且CF=0,OF=0的所有功能语句




二、移位指令

1. SHL (Shift logical left) 逻辑左移 SAL (Shift arithmetic left) 算术左移

格式: SHL DST, SRC; B/W

SAL DST. SRC :B/W



例1将DH的内容左移3位 MOV DH, 01H



SHL DH ,03H; × 移位一次可以直接写成 SHL DH ,01H; √

MOV CL, 03H;移位次数大于1,存放在CL SHL DH,CL 结果为 DH=08H

2023/4/19 曾薄文 机器人1.2班 110



左移一次满足×2的关系:

1.对于无符数,必须每次移位完CF=0,也就是 移出的是0。

2. 对于符号数,必须每次移位完最高位和CF 要同为1或0。

MOV AL, 0FFH; 看成符号数为-1


SHL AL, 1 ; AL=FEH 为-2

- 将内存中的字节变量X的高低四位(0-9,没有A-F的数据)分别变成ASCII,并存放在在字节变量Y开始两个单元中(高四位存高地址)。
- 将内存中的字节变量X的个、十、百分别存入 到字节变量GEI,SHI, BAI中。

■ 将内存中的字变量X的个、十、百、千以及万分别存入到字节变量GEI,SHI, BAI, QIAN,WAN中。



2. SHR (Shift logical right) 逻辑右移 格式: SHR DST, SRC; B/W



无符号数 ÷2

例1 MOV AL, F6H; 246

SHR AL, 1; AL=7BH, 123

例2 MOV AL,F7H; 247

SHR AL, 1; AL=7BH, 123



3.SAR (Shift arithmetic right) 算术右移格式: SAR DST, SRC ;B/W



保持最高位不变

符号数 ÷2

例1 MOV AL, 0F6H; -10


SAR AL, 1; AL=FBH, -5



三、循环移位指令

1.ROL (Rotate left)

格式: ROL DST, SRC; B/W




例1 MOV AL ,0C3H ROL AL ,1

执行后 CF=1 AL=87H



2.ROR (Rotate right)

格式: ROR DST, SRC; B/W




例1 MOV AL , 0C3H ROR AL , 1 执行后 CF=1 AL=E1H



3.RCL (Rotate left through carry)

格式: RCL DST, SRC; B/W



例1 XOR AL , AL ; CF=0

MOV AL, 0C3H


RCL AL, 1

执行后 CF=1 AL=86H



4.RCR (Rotate right through carry)

格式: RCR DST, SRC; B/W



例1 XOR AL, AL ; CF=0 MOV AL, 0C3H RCR AL, 1

执行后 CF=1 AL=61H



3.6 程序控制指令

控制程序执行顺序

- 无条件转移指令
- 条件转移指令
- 循环控制指令
- 过程 (子程序) 调用和返回

(下一章子程序讲)



3.6.1无条件转移指令

1.段内直接转移指令

1) JMP SHORT 标号; 段内短跳转

跳转范围: -128--- 127

形如:

JMP SHORT NEXT

0 0 0

NEXT: MOV AL, 03H; 跳转的目标语句



目标IP=当前IP+偏移量

代码段 1000H FB OP 偏移量 7F 当前IP一 1002H 标号 MOV AL,03H B0 03

向前(正向)跳转: 转移地址(目标)IP

=当前IP+00 8位偏移量

向后(负向)跳转:

转移地址(目标)IP

=当前IP+FF 8位偏移量

4-16 假设指令 JMP SHORT NEXT 存在代码段的 2100H,2101H 单元中,它的相对量为(1)38H;(2)0D8H。请写出每种相对量的转移地址是什么?写出计算过程。

2) JMP NEAR 标号 ; 段内直接近转移



跳转范围: -32768--- 32767

形如:

JMP NEAR NEXT1

0 0 0

NEXT1: MOV AL, 03H; 跳转的目标语

0 0 0

段内直接转移 JMP 标号



目标IP=当前IP+偏移量

代码段 1000H E9 OP 偏移量 34 12 当前IP — ▶ 1003H 标号 B0 MOV AL,03H 03

向前(正向)跳转: 转移地址(目标)IP

=当前IP+16位偏移量

向后(负向)跳转:

转移地址(目标)IP

=当前IP+16位偏移量

2.段内间接转移指令



JMP(WORD PTR) OPR ; 段间间接转移

例1. JMP (WORD PTR) BX BX=3000H, 执行指令后, IP=3000H


例2. JMP WORD PTR [SI+400H]
SI=2000H,[2400H]=44H,[2401H]=12H
执行后,IP=1244H
段内转移指令,只改变IP,不改变CS

2023/4/19 曾薄文 机器人1.2班 125

3.段间直接远转移指令



JMP FAR PTR OPR ; 段间直接远转移






A STATE OF THE STA

CPU复位时从FFFF0H开始执行指令,如何使CPU跳转到内存12000H地址(代码段首地址)

去执行软件设计者自己的程序?



4.段内间接转移指令



JMP DWORD PTR OPR; 段间间接转移

C1 SEGMENT

0 0 0

JMP DWORD PRT [SI]

0 0 0 0 0

C1 ENDS

C2 SEGMENT

0 0 0

目标标号:

0 0 0 0

C2 ENDS

设SI=1600H:

[1600H]=34H

[1601H]=12H

[1602H]=00H

[1603H]=10H

跳转目标:

IP=1234H

CS = 1000H



3.6.2 条件转移指令

以某个引起标志位变化的操作为前提,再根据标志位做 跳转。

1.单个标志位


JC/JNC CF=1/CF=0

JZ/JNZ ZF=1/ZF=0

JO/JNO OF=1/OF=0

JS/JNS SF=1/SF=0

JP/JPE PF=1/PF=0



条件转移指令流程图

130

■ 例 比较两个16位的字数据,当二者相等,则跳转到动作2(BX=1),否则顺序执行动作1(BX=0)

CMP AX , DX JZ ACTION2

ACTION1: MOV BX, 0

ACTION2: MOV BX, 1

OUTT:

131



2.无符号数比较转移(A,B,E)

一般操作为减法(CMP)

JA (JNBE) CF=0 X>Y

JAE(JNB) CF=0或ZF=1 X>Y或 X=Y

JB (JNAE) CF=1 X<Y

JBE(JNA) CF=1 或ZF=1 X<Y或 X=Y

■ 例 当一个16位无符号 X,

X<100 , AH=1 → X=100, AH=2 编写相关程序段 X > 100 , AH = 3MOV BX, X CMP BX, 100 JA A_100 JZ E 100 MOV AH,1

E_100: MOV AH,2

-A_100: MOV AH ,3



3.符号数比较转移(L,G,E)

一般操作减法(CMP)

JG (JNLE) SF⊕ OF=0 且ZF=0; X>Y

JGE(JNL) SF⊕ OF=0 或 ZF=1; X≥Y

JL(JNAE) SF⊕ OF=1 且ZF=0; X<Y

JLE(JNA) SF⊕ OF=1 或 ZF=1; X≤Y



符号数X,Y 做 X-Y

- 1. X>Y
- 1) X>Y>0 SF=0(正数) OF=0(同号减)
- 2) 0>X>Y SF=0(正数) OF=0(同号减)
- 3) X>0, Y<0 SF=0(正数) OF=0(异号减) SF=1(负数) OF=1(异号减)
- 2. X<Y
- 1) X<Y<0 SF=1(负数) OF=0(同号减)
- 2 0<X<Y SF=1(负数) OF=0(同号减)
- 3) X<0, Y>0 SF=1(负数) OF=0(异号减) SF=0(正数) OF=1(异号减)

例 当一个16位符号数 X,

```
X<100 , AH=1
  -X=100, AH=2 编写相关程序段
  X > 100 , AH = 3
   MOV BX, X
   CMP BX, 100
   JG G 100
   JZ E 100
   MOV AH,1
                          G_100: MOV AH,3
   JMP OUTT
E 100: MOV AH,2
                          OUTT:
```

JMP OUTT



3.6.3 循环控制指令

LOOP 标号
 先CX←CX-1, 若CX 不等于0, 继续跳转标号处循环。

MOV CX, N MOV DX, N

LOP:

•••

LOOP LOP JNZ LOP

例1.

MOV CX, 10 XOR AX, AX LOP: ADD AX, CX LOOP LOP

执行完上面程序段

AX=?

CX=?

例2对数组BUF中的4字节无符号数据求和并存入SUM字变量中。

BUF DB 10, 20, 30, 40 SUM DW 0

0 0 0

MOV AX, 0

MOV CX, 4

MOV BX, OFFSET BUF

LOP1: ADD AL, [BX]

ADC AH, 0

INC BX

LOOP LOP1

MOV SUM, AX

例3对数组BUF中的4字节无符号数据求和并存入SUM字变量中。



采用基址变址寻址

采用相对寄存器寻址

BUF DB 10, 20, 30, 40

SUM DW 0

0 0 0

MOV AX, 0

MOV CX, 4

MOV BX, 0

LOP1: ADD AL, BUF[BX]

ADC AH, 0

INC BX

LOOP LOP1

MOV SUM, AX

0 0 0

MOV AX, 0

MOV CX, 4

MOV SI, 0

MOV BX, OFFSET BUF

LOP1: ADD AL, [BX+SI]

ADC AH, 0

INC SI

LOOP LOP1

MOV SUM, AX

例4对数组BUF中的4字节符号数求和并存入SUM字变量中



采用基址变址寻址

采用寄存器间接寻址

```
BUF DB 0FEH, 80H, 0FFH, 81H
SUM DW 0
                          ;;; MOV AX, 0
                             MOV CX, 4
  ;;; MOV AX, O
                             MOV SI, 0
     MOV CX, 4
                            MOV BX, OFFSET BUF
     LEA BX, BUF
                       LOP1: MOV AL, [BX+SI]
LOP1: MOV AL, [BX]
                              CBW
      CBW
                              ADD SUM, AX
      ADD SUM, AX
                              INC SI
      LOOP LOP1
                             LOOP LOP1
```

例5 对数组BUF中的4无符号字数据求和,并存入SUM字变

量中(每个字数据不超过10000)。 采用基址变址寻址



采用相对寄存器寻址

BUF DW 10, 20, 30, 40

SUM DW 0

MOV CX, 4

MOV BX, 0

INC BX

INC BX

LOOP LOP1

MOV AX, 0

MOV CX, 4

MOV SI, 0

MOV BX, OFFSET BUF

LOP1: ADD SUM, BUF[BX]LOP1: ADD AX, [BX+SI]

INC SI

INC SI

LOOP LOP1

MOV SUM, AX





CLC ; 使得 CF=0

STC ; 使得 CF=1

CLI ; 使得 IF=0

STI ; 使得 IF=1

HLT ; 程序暂停执行

NOP ; 空操作