第四章参考答案

4-1

- (1) 目的操作数:寄存器寻址,源操作数:立即寻址
- (2) 目的操作数:寄存器寻址,源操作数:直接寻址
- (3) 目的操作数:寄存器间接寻址,源操作数:寄存器寻址
- (4) 目的操作数:寄存器寻址,源操作数:相对基址变址寻址
- (5) 目的操作数:寄存器寻址,源操作数:基址变址寻址
- (6) 目的操作数:寄存器寻址,源操作数:寄存器寻址
- (7) 目的操作数:寄存器寻址(AX), 源操作数:寄存器间接寻址(SP寄存器指向的内存单元),属于特殊寄存器间接
- (8) 目的操作数:寄存器寻址,源操作数:寄存器寻址
- (9) 目的操作数:寄存器寻址,源操作数:直接端口寻址
- (10) 目的操作数:间接端口寻址(端口的寄存器间接寻址),源操作数:寄存器寻址
- (11) 寄存器寻址
- (12) 目的操作数: 相对寄存器寻址

4--2

- (1) $DS \times 16 + DI$
- (2) $SS \times 16 + BP + SI$
- (3) $DS \times 16 + BX + 10$
- (4) $ES \times 16 + BX + SI + 10H$
- (5) $DS \times 16 + SI + FF80H$
- (6) $SS \times 16 + SP$
- (7) $DS \times 16 + 2020H$
- (8) $ES \times 16 + SI$

4-3

- (1) 类型不匹配 (寄存器长度不一致)
- (2) CS 不能作目的操作数
- (3) IP 不能作操作数
- (4) 立即数不能作目的操作数
- (5) 乘数不能是立即数
- (6) 两个存储器单元间不能用 MOV 指令直接交换数据
- (7) 数据类型不确定(字节还是字操作不清楚)
- (8) CUP 和 I/O 间数据交换,只能用 AX(AL)存放数据
- (9) 立即数不能直接赋值给段寄存器
- (10) 循环次数大于 1 放在 CL 寄存器
- (11) CX 不能作寄存器间接寻址的寄存器
- (12) 立即数不能做入栈操作

4-4

- (1) AX=1200H
- (2) AX = 647AH
- (3) (10050H)=7DH,(10051H)=B7H, ZF=0, SF=1, CF=0, OF=0

1

- (4) (12AD0H)=F7H,CF=0, OF=0
- (5) (12BD0H)=31H,CH=31H
- (6) BH=C9H,ZF=0, SF=1, CF=1.OF=0

曾薄文

```
(7) (12A80H)=2BH,(12A81H)=89H,CF=1
4-5
(1) LEA BX, BUF(或 MOV BX, OFFSET BUF)
  ADD BX, 8
  MOV CX, [BX]
(2) MOV BX,OFFSET BUF(或LEA BX,BUF)
   MOV CX, [BX+8]
   MOV BX.8
   MOV CX, BUF [BX]
(3) MOV BX,OFFSET BUF(或LEA BX,BUF)
   MOV SI, 8
   MOV CX, [BX+SI]
  SP=100EH,AX=2468H,BX=2468H
4-7
(1) MOV AX, 0
(2) AND AX, 0
(3) XOR AX, AX
(4) SUB AX, AX
4-8 AX=0ABCH
     AX=0ABBH
     AX=0ABBH
     CL=0004H
     AX=ABB0H CL=0004H
     CL=B0H
     CL=28H
     AX=ABB0H
     AX=ABB0H
   4-9 AL=FFH BL 不变 CF=0
   4-10 AX=3520H
   4-11 两条指令的区别是指令执行后是否保留运算结果,前条指令执行后 AL 的值改
变后条指令中的 AL 的值不变。 SF=1, CF=1, ZF=0, OF=0
  4-12 以下程序中的 WORD PTR 都可以省略,因为变量的属性就是字。
  (1)无符号数:
       MOV AX, A
             WORD PTR C ; X*Y \rightarrow DX,AX ;
       MUL
       MOV CX, Z
                        ;直接加 0, 拓展无符号数 Z 的高 16 位
       MOV
            BX, 0
       SUB
             CX, AX
             BX, DX
       SBB
```

曾薄文 2

MOV W, CX

```
MOV W+2, BX
     有符号数:
   MOV
       AX, A
  IMUL WORD PTR C ; X*Y \rightarrow DX, AX ;
   MOV CX, AX
                ;暂存 X*Y→BX,CX ;
  MOV
       BX, DX
       AX, Z
               :16 符号数 Z 符号位拓展, 必须放在 AX, 拓展完放在 DX.AX
   MOV
  CWD
  SUB
       AX. CX
   SBB
       DX,
            BX
  MOV W.
            AX
   MOV W+2, DX
(2) 无符号数:
  MOV AX, D
   ADD AX, B
   MUL WORD PTR A
  DIV
       WORD PTR C
  MOV W,
            AX
  MOV W+2, DX
   有符号数:
   MOV AX, D
  ADD AX, B
  IMUL WORD PTR A
  IDIV
       WORD PTR C
   MOV W, AX
  MOV W+2, DX
(3)无符号数:
  MOV AX, D
   MOV DX, 0
  DIV
       WORD PTR A
   ADD AX, B
   MOV W, AX
   有符号数:
  MOV AX, D
  CWD
  IDIV WORD PTR A
  ADD AX, B
   MOV W, AX
4-13 用指令 TEST CX,0400H 执行指令后,如果 ZF=1,则 D<sub>10</sub> 为 0,否则不为 0
4-14 指令 AND BYTE PTR [1000H], 0
```

- 4-15 同时改变 CS 和 IP 的有段间的跳转(直接和间接)、段间调用子程序以及段间中断服务程序,段内只改变 IP。
- 4-16. 先行 IP 为 2102H (1) 转移的目标地址 IP=2102+0038H=213AH
- (2) 转移的目标地址 IP=2102+FFD8H=213AH=20DAH

曾薄文 3

4-17. (1)L1 (2)L2 (3)L5 (4)L5

4-18 (1) CMP DX, CX

JA L1

(2) CMP BX, AX

JG L2

(3) CMP CX, 0

JE (JZ) L3

(4) CMP BX, AX

JO L4

(5) CMP BX, AX

JLE L5

(6) CMP DX, CX

JBE L6

4-19 (1) BE ,AE,LE,GE (2) A , AE, L,LE

(3) A, AE, L, LE

(4) B ,BE,G,GE

(5) B ,BE,L,LE (6) A, AE,G, GE

4-20 调用过程(子程序)时,断点要入栈,当调用子程序返回时,按照断点 IP 开始执行 程序。此处为段内跳转,所以只有 IP 入栈。入栈的不是 CALL 指令的 IP, 而是它后面的指 令的 IP 地址, 段内短跳转的 CALL 指令为 3 字节, 所以压栈的断点 IP 地址为 365BH

调用过程后	堆栈	调用过程返 回后	堆栈
SP → 11FEH	5B	11FEH	5B
11FFH	36	11FFH	36
1200H		— ► 1200H	

曾薄文