## 第二章 智能感知与传感器

- 2.1 传感器的概念
- 2.2 传感器的生理基础
- 2.3 传感器的分类
- 2.4 传感器的基本特性
- 2.5 典型的传感器
- 2.6 传感器的连接方式
- 2.7 传感器与数据采集


#### 数字世界、传感先行


# 手机上有传感器吗?



## 手机上最常用的传感器是什么?









第一代: 示教再现型机器人, 即机器通过预先编程的方式重复人的操作;

第二代: 感知型机器人, 即复刻动作之外, 机器人还可以感受环境, 可识别物


品的形状、大小、颜色等;

第三代: 智能型机器人,这一代机器人的特点是在一定程度上具有自主感知自


主决策的能力,涉及传感器、信号处理、智能控制。

#### 智能机器人





## 2.1 传感器的概念



### 2.1 传感器的概念

#### 世界上的物体分为:

> 自然物体的传感器

自然的传感器:人的感官


基于离子在神经系统中的迁移,传递信号。

> 人造物体的传感器


人造传感器: 传感器

通过电子的移动,传递信号。

## 2.2 传感器的生理基础



自然的传感器——感官(五官)



### 人造传感器(传感器)定义

- 传感器(Sensor)是一种检测装置,能感受到被测量的信息,并 能将感受到的信息,按一定规律变换成为电信号或其他所需形式 的信息输出。
- 传感器的输出信号可以是:电压、电流、电荷;可以进一步描述 成:幅值、频率、相位、数字编码等。
- 传感器自身不能单独工作,它是大系统中的一部分,是实现自动 检测和自动控制的首要环节。


传感器的存在和发展,让物体有了触觉、味觉和嗅觉等感官,让物体慢慢变得活了起来。

#### 传感器在机电一体化系统中的应用


- 在机电一体化控制中,首先要解决的就是要获取准确可靠的信息,而传感器是获取生产领域中信息的主要器件。
- 在机电一体化生产过程中,要用各种传感器来监视和 控制生产过程中的各个参数,使设备工作在正常状态 或最佳状态,并使产品达到最好的质量。因此可以说, 没有众多的优良的传感器,现代化生产也就失去了基 础。

## 汽车上的传感器

#### 图表 6: 汽车传感器遍布车辆全身



## 汽车上的传感器




## 汽车上的传感器



### 例如: 汽车车门上的传感器

汽车每个车门上都装有探测车门位置(开或关)的传感器,该传感器是一个简单的电开关。所有车门的传感器信号(信号是数字格式:0或1)直接传送给汽车内部的处理器。0表示开门,1表示关门。汽车内部的处理器接收到哪个车门信号是0,就发送给仪表显示板"那个车门没关"。






## 例如: 汽车安全系统



▶ 疲劳驾驶提醒:通过传感器检测司机眨眼、头部倾斜信息,异常时启动瞌睡报警系统;

▶ 障碍报警: 雷达或红外传感器, 当车辆与前方车距离 太近时, 汽车控制系统自动减速, 保持安全距离。







#### 传感器在机电一体化系统中的应用

#### 飞机:

- 空速管传感器:测量飞机相对与空气的飞行速度, 同事也能测出飞机的气压高度(根据空气压强计算 飞行高度);
- 迎角传感器:测量飞机飞行迎角;
- 高度测量器:测量飞机对地的绝对高度;
- **等等。**

### 飞机上的传感器





FOCS I 的光纤传感器和在飞机上的布局

#### 传感器在机电一体化系统中的应用

传感器已渗透到工业生产、宇宙开发、海洋探测、环境保护、资源调查、医学诊断、生物工程、甚至文物保护领域。可以说,从茫茫的太空,到浩瀚的海洋,以至各种复杂的工程系统,几乎每一个现代化项目,都离不开各种各样的传感器。

### 2.3 传感器的分类

根据传感器输出信号模式,可以分为:

- 模拟量传感器传感器的输出量是连续的模拟量。
- 数字量传感器传感器的输出量是离散的数字量。

根据传感器是否需要外接电源,可以分为:

- 有源传感器传感器需要外接电源才能工作。
- ➤ 无源传感器 传感器不需要外接电源就能工作。

对传感器,有不同的分类方法。

分类	传感器类型
输出信 <del>号</del>	模拟量
模式	数字量
电源	主动式 (有源)
	被动式 (无源)
基于被测对	声学
象	化学
	电学
	磁学
	机械

## 2.3 传感器的分类

按照被测对象来分类:

声学、化学、电学、磁学、机械、生物学、光学、热学、辐射学等。

#### 对传感器,有不同的分类方法。

分类	传感器类型
输出信号 模式	模拟量 数字量
电源	主动式 (有源) 被动式 (无源)
基于被测对象	声学 化学 电学 磁学 机械

#### 按照被测对象分类,常将传感器:

- 光敏传感器——视觉
- 声敏传感器——听觉
- 气敏传感器——嗅觉
- 化学传感器——味觉
- 压敏、温敏、流体传感器——触觉

#### 敏感元件的分类:

- 物理类, 基于力、热、光、电、磁和声等物理效应。
- 化学类,基于化学反应的原理。
- 生物类,基于酶、抗体、和激素等分子识别功能。

#### 2.4 传感器的基本特性

#### > 传感器静态特性

- 传感器的静态特性是指对静态的输入信号,传感器的输出量与输入量之间 所具有相互关系。
- 表征传感器静态特性的主要参数有:线性度、灵敏度、迟滞、重复性、漂移等。

#### > 传感器动态特性


- 所谓动态特性,是指传感器在输入变化时,它的输出的特性。
- 表征传感器动态特性的主要参数有:

阶跃响应: 最大超调量、延滞时间、上升时间、峰值时间、响应时间等。

频率响应: 频率特性、幅频特性、相频特性等。

### 传感器的主要特点

- 微型化、数字化、智能化、多功能化、系统化、 网络化;
- 它不仅促进了传统产业的改造和更新换代,而且 还可能建立新型工业,从而成为21世纪新的经济 增长点。



传感器


### 2.5 典型的传感器

- 电阻式传感器
  - ▶将被测量,如位移、形变、力、加速度、湿度、温度等这些物理量转换式成电阻值这样的一种器件。主要有电阻应变式、压阻式、热电阻、热敏、气敏、湿敏等电阻式传感器件。

### 2.4 典型的传感器

#### • 电阻式传感器


- ▶ 金属体都有一定的电阻。同样的材料,越细或越薄,则电阻值越大。当加有 外力时,金属若变细变长,则阻值增加;若变粗变短,则阻值减小。
- 如果发生应变的物体上安装有金属电阻,当物体伸缩时,金属体也按某一比例发生伸缩,因而电阻值产生相应的变化。



### 光敏传感器

- 它的种类繁多,主要有:太阳能电池、红外线传感器、 紫外线传感器、光纤式光电传感器、色彩传感器、 CCD和CMOS图像传感器等。
- 它的敏感波长在可见光波长附近,包括红外线波长和 紫外线波长。
- 光传感器是目前产量最多、应用最广的传感器之一, 它在自动控制和非电量电测技术引中占有非常重要的 地位。

### 光敏传感器








#### 设定阈值运算

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0







彩色滤镜阵列

CCD 的三层结构:

上: 聚光镜片 中: 彩色滤镜阵列


下: 感应电路

### 红外传感器

- 红外线是一种电磁波,是波长介于可见光与 微波(无线电波)之间的电磁波,单位常用 微米 (μm)表示,范围为0.76 - 1000微米。
- 红外线按波长分为近红外、中红外、远红外、 极远红外四类,其波长分别为0.76μm;
  - 1.1µm; 2.526µm; 25µm以上。




- > 红外线测温
- > 红外线侧距离




#### 红外传感器 —— 红外线测温




- 在自然界中,当物体的温度高于绝对零度时,由于它内部热运动的存在,就会不断地向四周辐射电磁波,其中就包含了波段位于0.75~100µm的红外线,红外温度传感器就是利用这一原理制作而成的。
- 利用辐射热效应,使探测器件接收辐射 能后引起温度升高,进而使传感器中一 栏与温度的性能发生变化。





#### 红外传感器 —— 红外线测量距离


- 红外测距传感器利用红外信号遇到障碍物距 离的不同反射的强度也不同的原理, 进行障 碍物远近的检测。
- 红外测距传感器具有一对红外信号发射与接 收管:
  - 发射管发射特定频率的红外信号;
  - 接收管接收这种频率的红外信号,当红 外的检测方向遇到障碍物时, 红外信号 反射回来被接收管接收,距离不同反射 信号的强度也不同。






#### 超声波传感器

- 超声波(20KHz-50KHz)是一种在弹性介质中的机械振荡,是不在人耳听觉范围的声波(20Hz-20KHz),是一种人耳听不到的声波。当声波的振动频率高于20KHz以上(或振动频率大小于16Hz),人在自然环境下无法听到和感受到的声波都称为超声波。
- 振动频率大小于16Hz的声波叫作次超声波(简称次声波),
- 振动频率大于20KHz以上的叫做超声波。



#### 超声波测距传感器

- 超声波具有频率高、波长短、绕射现象小,特别是方向性好、能够成为射线而定向传播等特点。
- 超声波传感器主要包括:
  - 发送器:通过振子振动产生超声波并向空中发射。
  - 接收器:接收被物体反射回来的超声波,这里振子接收到超声波时,根据超声波发生相应的机械振动,并将其转换为电能量,送给控制系统。




## 激光测距传感器



- 利用激光技术进行测量的传感器。它由激光器、激光检测器和测量电路组成。激光传感器是新型测量仪表,它的优点是能实现无接触远距离测量,速度快,精度高,量程大,抗光电干扰能力强等。
- 激光传感器工作时,先由激光发射管对准目标发射激光脉冲。经目标反射后激光向各方向散射。部分散射光返回到传感器接收器,被光学系统接收后成像到光电二极管上。光电二极管是一种内部具有放大功能的光学传感器,因此它能检测极其微弱的光信号,并将其转化为相应的电信号。
- 记录并处理从光脉冲发出到返回被接收所经历的时间,即可测定目标距离。

### 激光测距传感器



- 半导体激光器①发出的激光被镜片②聚焦到被测物体⑥。
- 被物体反射的光经镜片③收集,投射到CMOS阵列④上;信号处理器⑤ 计算CMOS阵列④上的光点位置得到距物体的距离。

## 温度传感器

- 用于测量环境温度
  - ▶根据电阻阻值、热电偶的电势随温度不同发生有规律 的变化的原理,我们可以得到所需要测量的温度值。
- 无线温度传感器
  - ▶将控制对象的温度参数变成电信号,并对接收终端发送无线信号,对系统实行检测、调节和控制。

### 位移传感器



- 位移传感器又称为线性传感器,把位移转换为电量的传感器。位移传感器是一种属于金属感应的线性器件,传感器的作用是把各种被测物理量转换为电量。
- 分为电感式位移传感器,电容式位移传感器,光电式位移传感器,超声波式位移传感器,霍尔式位移传感器。

### 压力传感器

压力传感器是工业实践中最为常用的一种传感器, 其广泛应用于各种工业自控环境,涉及水利水电、 铁路交通、智能建筑、生产自控、航空航天、军工、 石化、油井、电力、船舶、机床、管道等众多行业。


### 例1:线速度传感器

▶线速度传感器是用来测量直线运动速度的传感器,它的输出电压和被测物体运动速度成线性关系,因而它被广泛用于航空、兵器、机械、仪器仪表、地质石油、核工业等部门的自动控制和自动测量。

▶ 确定速度需要二个物理量: 距离和时间

### 例1:线速度传感器

磁电感应式速度传感器,根据法拉第电磁感应定律,有源线圈通 电,物体(子弹)通过有源线圈时,切割磁力线,感应线圈(无 源线圈)中的感应电位  $V_{out}$  发生变化。



根据距离比时间求出速度  $V = \Delta x/\Delta t$ 

### 例2: 惯性旋转传感器 (角速度传感器)

- ▶ 该传感器由陀螺仪组成,用于测量物体的位置与运动方向 之间的角位移、角速度、角加速度。
- ▶ 陀螺仪的原理:根据角动量定理,即系统的角动量(L)对时间(t)的变化率等于所受外力的合力矩(T)。

$$dL/dt = \tau$$

▶ 角动量守恒:

如果所受外力的合力矩为0( $\tau=0$ )

则,角动量不变,即  $\Delta L=0$ 



若角动量变化,根据角动量的定义,角速度也发生变化。

### 例2: 惯性旋转传感器 (角速度传感器)

#### 下面看看角动量与角速度的关系

▶ 角动量 (*L*)

$$L = rm \nu$$

因为  $\nu = r w$ 

所以 
$$L = rm \nu = rmr w = = r^2 m w$$

r: 旋转半径

m: 质量

▶:线速度


w: 角速度 (v = rw)

▶ 如果所受外力的合力矩不为0 ( $\tau \neq 0$ ,  $\Delta L \neq 0$ ) ,角动量 L 变化,那么,根据受外力矩大小,可以计算出角速度 w

#### 这样就检测出了角速度,成为角速度传感器。


将检测数据传递给控制系统。





### 例2: 惯性旋转传感器 (角速度传感器)

基于上述原理,利用半导体材料,制成芯片,该芯片由多晶硅器件组成,通过施加变化的电压来驱动相关多晶硅器件的移动,达到陀螺仪的效果。




• 用于智能手机、机器人中。



## 例3: 触觉传感器

➤ 压电式触觉传感器 两层压电材料PVDF薄膜, 中间夹层为柔韧性好的硅橡胶压 缩薄膜。

- 下层PVDF薄膜被振荡器输出的交流电压激励后,产生机械收缩与舒张(振动),然后传递给上层PVDF薄膜,上层的振动信号被采集。
- 当上层薄膜受到小的压力时, 振动信号的振幅就会发生变化。







# 例3: 触觉传感器

电极  $R_0$   $R_0$ 

• 通过二层压电薄膜采集脉搏



• 通过二层压电薄膜 采集婴儿的呼吸



# 传感器作用:

- 采集 (获取) 信号
- 转换信号。

未来传感器的发展将呈现智能化、微型化、多功能化、无线化、高精度化、自适应化、环境友好化等趋势,以满足不断变化的应用需求,并推动物联网、智能制造、智慧城市等领域的发展。

智能化和集成化:传感器将更加智能化和集成化,具备更强的数据处理和决策能力。通过嵌入式处理器、机器学习算法等技术,传感器可以实现数据的实时处理、分析和决策,从而更好地适应复杂的应用场景。

**微型化和低功耗**:随着物联网、可穿戴设备等领域的兴起,对传感器的微型化和低功耗要求越来越高。未来的传感器将更小巧、更轻便,同时具备更长的工作时间,以满足不同场景下的需求。

**多模态和多功能**:未来的传感器将具备多模态和多功能特性,可以同时感知多种物理量或环境信息,并实现多种功能的集成。这样的传感器可以更全面地了解环境,并提供更丰富的数据支持。

**无线化和网络化**:随着无线通信技术的发展,传感器将趋向于无线化和网络化。传感器节点之间可以通过无线网络进行通信和协作,实现信息的实时传输和共享,从而构建更为智能和高效的感知系统。

高精度和高稳定性:未来的传感器将具备更高的精度和稳定性,能够在复杂的环境条件下保持良好的性能表现。通过采用新型材料、精密加工工艺等技术,传感器的性能将得到进一步提升。

**自适应和自修复**:未来的传感器将具备自适应和自修复能力,能够根据环境变化自动调整参数和工作模式,同时具备一定的故障诊断和修复功能,提高系统的可靠性和稳定性。

环境友好和可持续发展:未来的传感器将更加注重环境友好和可持续发展,采用低能耗、低污染的材料和工艺,减少对环境的影响,并致力于实现能源的可再生和循环利用。

#### 1) 传感器接口


主要分为模拟信号接口和数字信号接口两种:

#### ▶ 模拟信号接口

传感器所输出的信号为模拟信号。

如:麦克风是一种将声波信号转换为电信号的传感器。模拟麦克风传感器利用声学信号的波形模拟来处理声音,将声波信号转化为模拟电信号输出。






#### 1) 传感器接口

#### ▶ 数字信号接口

传感器所输出的信号是经过模数转换处理成为数字信号,并且可以通过数字 电路进行处理和传输的接口类型。

数字信号传感器将传统的模拟式传感器经过加装或改造模数转换模块,使之 输出信号为数字量(或数字编码)的传感器。

如数字式温湿度传感器: 就是能把温度物理量和湿度物理量,通过温、湿度敏感元件和相应电路转换成直接读取的数字量的传感器。






2) 传感器的连接方式

传感器的连接方式主要取决于它的接口类型和应用场合,常见的连接方式主要有以下几种:


- ▶ 模拟信号接口传感器的连接方式
- (1) 电压输入方式:将传感器的输出端连接至电压测量仪器的输入端,以直接获取传感器输出的电压信号。

**传感器** 电压测量仪器

- 2) 传感器的连接方式
- ▶ 模拟信号接口传感器的连接方式
- (2) 电流输入方式: 将传感器的输出端连接至电流测量仪器的输入端, 以直接获取传感器输出的电流信号。



(3) 电阻输入方式:将传感器的输出端连接至电阻测量仪器的输入端,以直接获取传感器输出的电阻信号。




- 2) 传感器的连接方式
- 数字信号接口传感器的连接方式
- (1) I2C接口连接方式


将传感器的数据线(SDA)端口和时钟线(SCL)端口分别连接到微处理器的对应端口,通过I2C总线进行通信。

I2C总线是由时钟线SCL和数据线SDA组成,


SCL线:负责产生同步时钟脉冲;

SDA线: 负责在设备间传输串行数据。





- 2) 传感器的连接方式
- > 数字信号接口传感器的连接方式
- (2) SPI接口连接方式



将传感器的MOSI、MISO、SCLK和CS引脚分别连接到微处理器的对应端口,通过SPI总线进行通信,串行外围设备接口。

MOSI: 主设备出、从设备入


MISO: 主设备入、从设备出

SCLK: 传输时钟信号线

CS: 当CS信号为低时, spi

传输开始; cs信号为高

时,则为空闲状态





- 2) 传感器的连接方式
- 数字信号接口传感器的连接方式
- (3) RS232串口通信接口连接方式

通信传输距离15米左右,传输速率 20 Kbps。

RS232串口线接口为DB9针,分为上下两排。这些针脚各自承担着不同的信号传输任务,例如2号针脚(RD)负责接收数据,3号针脚(TD)负责发送数据,5号针脚(GND)为地线。通常传输线两根,地线一根。

#### DB9串口定义及接线参考





DB9公头(针)

DB9母头(孔)


针脚编号	名称	功能
1	DCD(Data Carrier Detect )	数据载波检测
2	RXD (Received Data)	串口数据输入
3	TXD (Trasmitted Data)	串□数据输出
4	DTR (Rata Terminal Ready)	数据终端就绪
5	GND (Signal Ground)	信号地线
6	DSR (Data Send Ready)	数据发送就绪
7	RTS (Request to Send)	发送数据请求
8	CTS (Clear to Send)	发送清除
9	RI (Ring Indicator)	铃声指示

- ▶ 直连接法是最常用的连接方式,即一头的每个针脚与另一头的相同针脚相连,2号针脚(RD) 接2号针脚(RD),3号针脚(TD)接3号针脚(TD)。这种连接方式确保信号在传输中的稳定性和可靠性。
- ▶ 交叉接法是一种特殊的连接方式,一头的接收针脚(RD)与另一头的发送针脚(TD)相连,一头的发送针脚(TD)与另一头的接收针脚(RD)相连。这种连接方式实现了设备之间的双向通讯,使得两个设备能够互相发送和接收数据。

- 2) 传感器的连接方式
- 数字信号接口传感器的连接方式
- (4) USART接口连接方式


USART是一通用同步/异步串行收发模块,该接口是一个高度灵活的串行通信 设备。将传感器的TX、RX和GND引脚连接到微处理器的对应端口,通过

USART进行串口通信。




## 2.7 传感器与数据采集

- ▶ 传感器和数据采集是现代科技中至关重要的组成部分,特别是在物联网 (IoT)、工业自动化、环境监测等领域。
- ▶ 传感器是用来感知环境中的各种参数或物理量的设备,比如温度、湿度、压力、光强等。
- 数据采集则是将传感器获取到的信息转化为数字信号或数据,以便进行处理、分析和应用。



## 2.7 传感器与数据采集



#### 《传感器:感知世界的微光》

传感器的使命是感知,而它的价值却在于连接。它连接着机器与机器,让它们能够相互协作,共同完成复杂的任务;它连接着人与机器,让人类能够更加便捷地控制和利用科技的力量;它连接着人类与自然,让我们能够更加深入地了解自然界的奥秘。传感器就像是一座桥梁,跨越了现实与虚拟的鸿沟,让信息得以在不同的世界之间自由流动。

在这个快节奏的时代,我们常常忙碌于生活的琐事,忽略了身边那些细微的美好。而传感器却始终保持着它的敏锐与专注,它不会因为外界的喧嚣而分心,也不会因为时间的流逝而疲惫。它就像是一双永不闭合的眼睛,时刻关注着这个世界,用它那无声的语言,记录着每一个瞬间。

传感器的世界是无声的,但它所传递的信息却是有力量的。它让我们看到了科技的温度,让我们感受到了生活的便利,让我们体会到了世界的奇妙。它用它那微小的存在,诠释着一个伟大的使命——感知世界,连接未来。

#### 《感知与智慧的交融:传感器与大模型的奇妙连接》


在当今的科技世界里,传感器与大模型的连接宛如一场奇妙的邂逅。传感器,如同敏锐的触角,分布在世界的各个角落,感知着温度、湿度、压力、光线......它们将这些细微的变化转化为数据,源源不断地传递出去。

而大模型,是数据的海洋中那艘巨大的航船。它以强大的计算能力和复杂精妙的算法,对海量的数据进行分析、处理和学习。当传感器与大模型相连,就如同为这艘巨轮装上了无数双敏锐的眼睛和灵活的手臂。

传感器捕捉到的每一个微小信号,都被大模型精准地解读,从而实现对环境的深度理解与精准预测。在智能家居中,传感器感知到的温度和光线变化,通过大模型的分析,让房间自动调节到最舒适的环境;在智能交通里,传感器收集的道路信息,经大模型处理后,为车辆规划出最优的行驶路线。

传感器与大模型的连接,让机器拥有了感知世界的能力,也让世界变得更加智能、便捷和美好。

传感器是人工智能系统的"前端",是因为它们为人工智能提供了感知外部世界的能力、实时数据反馈以及训练模型的基础。没有传感器提供的数据,人工智能系统就像一个盲人,无法了解周围环境,也就无法实现其智能功能。传感器与人工智能的协同工作,使得机器能够更好地理解、适应和改变环境,推动了人工智能技术的广泛应用和发展。



#### 1. 传感器是数据的源头

**定义**:传感器是一种能够检测物理量(如温度、湿度、压力、光强、声音等)并将 其转换为电信号或其他可处理信号的装置。

**作用**:在人工智能系统中,数据是核心。传感器通过感知环境,为系统提供原始数据,这些数据是后续所有智能处理的基础。没有传感器获取数据,人工智能系统就无法了解外部世界,也就无法进行学习、分析和决策。

**举例**:在自动驾驶汽车中,激光雷达传感器和摄像头传感器提供车辆周围环境的实时数据,包括道路状况、行人位置、交通标志等信息。这些数据是自动驾驶算法进行路径规划、避障和决策的基础。

#### 2. 传感器赋予人工智能"感知能力"

**定义**:人工智能的核心目标之一是模拟人类的智能行为,而人类的智能行为 离不开对环境的感知。传感器的作用类似于人类的五官,赋予机器感知外部 世界的能力。

**作用**:传感器将物理世界的信息转化为可处理的信号,使人工智能系统能够"看到""听到""触摸到"环境中的各种信息。这种感知能力是人工智能实现自主决策和交互的前提。

**举例**:智能语音助手(如Siri或小爱同学)通过麦克风传感器获取语音指令,然后通过自然语言处理技术理解并执行用户的命令。如果没有麦克风传感器,语音助手就无法"听到"用户的声音。

#### 3. 传感器为人工智能提供实时反馈

定义:人工智能系统通常需要实时数据来做出快速反应,尤其是在动态环境中。

**作用**:传感器能够实时监测环境变化,并将数据传输到人工智能系统。这种实时反馈机制使得人工智能系统能够快速调整策略,适应环境变化。

**举例**:在工业自动化中,温度传感器和压力传感器实时监测生产环境的温度和压力。 一旦数据超出安全范围,人工智能系统可以立即调整设备运行参数,避免事故的发 生。

#### 4. 传感器数据是人工智能模型训练的基础

**定义**:人工智能模型(如深度学习模型)需要大量的数据进行训练,以学习模式和规律。

**作用**:传感器提供的数据是模型训练的重要来源。通过收集和标注传感器数据,人工智能模型可以学习如何识别不同的模式,并在实际应用中做出准确的预测。

**举例**:在医疗影像诊断中,医学影像传感器(如X光、CT、MRI)获取的图像数据被用于训练深度学习模型,使其能够识别疾病特征。这些模型在实际应用中可以帮助医生更准确地诊断疾病。

#### 5. 传感器与人工智能的协同进化

**定义**:随着人工智能技术的发展,传感器也在不断进化,以满足更高的性能需求。

**作用**:传感器的精度、灵敏度和可靠性直接影响人工智能系统的性能。高性能的传感器可以提供更高质量的数据,从而提升人工智能系统的决策能力和效率。

**举例**:在智能家居系统中,高精度的传感器可以更准确地检测环境参数(如温度、湿度、光照强度),从而让人工智能系统更精准地控制家电设备,实现节能和舒适的居住环境。

# 作业

- 1,看看自己手机上有什么传感器?这些传感器的作用是什么?
- 2,使用手机上的某传感器采集一段信号,将采集的信号保存在计算机中。
- 3,尝试用大模型撰写采集.wav信号的Python和MATLAB代码。