

### 材料力学

# 第二章 拉伸、压缩与剪切



主讲人: 吕杭原


邮箱: lvhy@mail.neu.edu.cn

办公室:新机械楼319

QQ: 494489092



- 1、拉压杆的力学特征:
  - 受力——大小相等,方向相反,外力或合力作用线与轴线重合。
  - 变形—— 沿轴线伸长或缩短。




#### 2、内力: 拉力和压力

内力的合力作用线与杆件的轴线重合,称为轴力。


求法: 截、取、代、平



#### 3、轴力图



#### 4. 应力: 横截面仅存在均匀分布正应力



符号规定: 拉应力为正, 压应力为负。



#### 5、斜截面上应力确定

$$p_{\alpha} = \frac{F_{N\alpha}}{A_{\alpha}} = \frac{F}{A/\cos\alpha} = \frac{F}{A}\cos\alpha = \sigma\cos\alpha$$

正应力

$$\sigma_{\alpha} = p_{\alpha} \cos \alpha = \sigma \cos^2 \alpha$$

切应力

$$\tau_{\alpha} = p_{\alpha} \sin \alpha = \frac{\sigma}{2} \sin 2\alpha$$

6、斜截面上最大应力值的确定

(1) 
$$\alpha = 0^0$$
时,  $\sigma_{\text{max}} = \sigma$ 

(2) 
$$a = 45^{\circ}$$
时,  $\tau_{\text{max}} = \sigma/2$ 



#### 7、杆件的变形

#### 一、纵向和横向线应变:


$$\varepsilon = \frac{\Delta I}{I} \qquad \varepsilon' = \frac{\Delta b}{b}$$

#### 二、泊松比:

$$\mu = \left| \frac{\varepsilon'}{\varepsilon} \right|$$

#### 三、杆件伸长:

$$\Delta l = \frac{F_N l}{EA}$$





- § 2-6 材料拉伸时的力学性能
- § 2-7 材料压缩时的力学性能
- § 2-8 失效、安全因素和强度计算



### § 2-6 材料拉伸时的力学性能

截至目前,我们知道如何计算轴向拉压杆的应力和应变,接下来的问题就是:

杆件在此应力作用下是否会破坏? 安全

我们是否可以用更小一点的杆来承担 经济 同样大小的载荷?



#### § 2-6 材料拉伸时的力学性能



你会选择哪个篮子?

什么信息来帮助你作此决定?



#### § 2-6 材料拉伸时的力学性能

要知道杆件能承受的载荷,需要知道制成杆件的材料能承担的应力。

力学性能:材料在受力后的表现出的变形和破坏特性。<br/>不同的材料具有不同的力学性能


材料的力学性能可通过实验得到。

——常温静载下的拉伸压缩试验



#### § 2-6 材料拉伸时的力学性能

一、拉伸试验—试验机





万能试验机




#### § 2-6 材料拉伸时的力学性能

拉伸试验 一标准试件

1、圆棒


$$L_0 = 5 d_0$$
 或  $L_0 = 10 d_0$ 

Lo: 标距



2、狗骨型








#### § 2-6 材料拉伸时的力学性能

#### 二、拉伸应力应变曲线

低碳钢拉伸时的力学性能




以伸长量为横坐标,以拉力为纵坐标

应力应变曲线



### § 2-6 材料拉伸时的力学性能



1、弹性阶段ob

$$\sigma_P$$
 一比例极限  $\sigma = E\varepsilon$ 

$$\sigma_e$$
 一 弹性极限  $E = \frac{\sigma}{\varepsilon} = \tan \alpha$ 

2、屈服阶段*bc*(失去抵 抗变形的能力,滑移线)

 $\sigma_s$  一 屈服极限

3、强化阶段*ce*(恢复抵抗变形的能力)

 $\sigma_{\!\scriptscriptstyle b}$  一 强度极限

4、局部变形阶段ef(颈缩)



### § 2-6 材料拉伸时的力学性能

#### I. 弹性阶段 ob

卸载后恢复到初始形状

应力与应变之间是线性关系


#### 弹性极限 $\sigma_e$

#### 比例极限 $\sigma_P$

$$\frac{\sigma}{\varepsilon} = E$$

$$E = \tan \alpha$$

E的单位: 力/面积






#### § 2-6 材料拉伸时的力学性能

#### II. 屈服阶段

应力仅在一个较小的范围内波动,而应变显著增加





#### 材料拉伸时的力学性能 § 2-6

#### III. 强化阶段 ce

载荷增加,变形随之增大

极限强度(Ultimate stress)


自D点卸载:

 $D \longrightarrow D^*$ ,  $DD^* // OA^*$ 

stress

卸载定律:

若加载到强化阶段的某一点D 停止加载, 并逐渐卸载,在卸载过程中,应力和应 变按直线规律变化,荷载与试样伸长量 之间遵循直线关系的规律称为材料的卸 载定律





### § 2-6 材料拉伸时的力学性能

III. 强化阶段 ce

自D点卸载:

 $D \longrightarrow D^*$ ,  $DD^* // OA^*$ 


自D\*点重新加载:

$$\mathbf{p}^* \to \mathbf{p} \to e \to f$$

#### 冷作硬化

在常温下将材料拉伸到强化阶段, 卸载后短期内又继续加载,材料的 比例极限提高而塑性变形降低的现 象,称为*冷作硬化。* 


工程上常利用冷作硬化来提高材料强度







### § 2-6 材料拉伸时的力学性能

IV. 颈缩阶段 ef 载荷下降,变形增加,试件的某一横截 面发生明显的变形,直至发生断裂







问题: 到达e点后, 颈缩处横截面上的应力真的降低了吗?



#### § 2-6 材料拉伸时的力学性能

#### 注意:

- 1. 低碳钢的 $\sigma_s$ , $\sigma_b$ 都还是以相应的抗力除以试样横截面的原面积所得,实际上此时试样直径已显著缩小,因而它们是名义应力。
- 2. 低碳钢的强度极限  $\sigma_{b}$ 是试样拉伸时最大的名义 应力,并非断裂时的应力。
- 3. 低碳钢的 $\sigma_{s}$ , $\sigma_{b}$ 是衡量材料强度的两个重要指标。




#### § 2-6 材料拉伸时的力学性能

#### 三、塑性及衡量指标

1、塑性: 材料破坏前的变形能力

2、断后伸长率:  $\delta = (l_1 - l_0)/l_0 \times 100\%$ 





#### § 2-6 材料拉伸时的力学性能

#### 3、断面收缩率

$$\Psi = (A_1 - A_0)/A_0 \times 100\%$$

A0 一试验段横截面原面积  $A_1$  一断口的横截面面积(缩颈处最小横截面面积)





#### 4、塑性与脆性材料

塑性材料:  $\delta \geq 5\%$  例如结构钢与硬铝等

脆性材料:  $\delta < 5\%$  例如灰口铸铁与陶瓷等



### § 2-6 材料拉伸时的力学性能

断后伸长率


$$\delta = \varepsilon_{\rm b}$$
?

$$= \varepsilon_{\rm p}$$

冷作加工后材料的延伸率:

$$\varepsilon_p^* < \varepsilon_p$$


即塑性变形能力降低






### § 2-6 材料拉伸时的力学性能

例: 试在图上标出D点的  $\varepsilon_{\rm e}$ 、 $\varepsilon_{\rm p}$  及材料的伸长率  $\delta$ 








#### § 2-6 材料拉伸时的力学性能

#### 四. 其它材料拉伸时的力学性能

塑性材料 ( d ≥ 5 %)




材料	锰钢	强铝	退火球墨 铸铁
弹性阶段	<b>√</b>	<b>√</b>	<b>√</b>
屈服阶段	×	×	×
强化阶段	<b>√</b>	<b>√</b>	~
局部变形 阶段	×	<b>√</b>	<b>√</b>
伸长率	> 5%	> 5%	> 5%




#### § 2-6 材料拉伸时的力学性能

#### 四. 其它材料拉伸时的力学性能

对于没有明显<mark>屈服阶段</mark>的塑性材料,用名义屈服极限 σ<sub>0.2</sub>来 表示。





产生0. 2% 塑性应变时所对应的应力值,记做  $\sigma_{0.2}$ 



# § 2-6 材料拉伸时的力学性能

四. 其它材料拉伸时的力学性能


脆性材料:铸铁 ( $\delta$  <5 %)

特点: (1)没有屈服、强化和局部变形阶段、应力应变都较小且不成比例;

(2) 在较小应变时即发生拉伸破坏。

σ<sub>b</sub>—拉伸强度极限(约为 140MPa)。它是衡量脆性材料 (铸铁)拉伸的唯一强度指标。


E一 取总应变为0.1%时的割线斜率作为弹性模量E



铸铁的应力应变曲线




### § 2-6 材料拉伸时的力学性能






### § 2-7 材料压缩时的力学性能

压缩试件—很短的圆柱型: h = (1.5 - 3.0)d







- 1.屈服阶段以前,试样的拉压曲线 基本重合,两者的弹性模量基本相 同;
- 2.在屈服阶段,试样拉压时的屈服 极限基本相同;
- 3.屈服阶段以后,试样被越压越扁, 得不到压缩时的抗压强度 $\sigma_{bc}$



### § 2-7 材料压缩时的力学性能





- 1、拉、压曲线形状相似,但 受压时的极限强度远大于受拉 时 的极限强度, $\sigma_{by} > \sigma_{bL}$ 。
- 2、破坏面发生在与载荷作用 线成45-55°的斜面上。


铸铁适合受压构件,而不用作受拉构件。



### § 2-7 材料压缩时的力学性能

#### 材料在拉伸与压缩时力学指标:

- (1) 比例极限  $\sigma_P$ ,  $\sigma \leq \sigma_P$  虎克定律;
- (2) 屈服极限  $\sigma_s$ ,  $\sigma \geq \sigma_s$ , 出现屈服现象;
- (3) 强度极限  $\sigma_b$ ,  $\sigma \geq \sigma_b$ , 出现破坏现象
  - (4) 弹性模量E
- (5)延伸率**δ**截面收缩 率 *ψ*





### § 2-7 材料压缩时的力学性能

材料在拉伸与压缩时力学性质特点:


- 1. 塑性材料的抗拉强度极限比脆性材料高,适合作受拉构件
- 2. 脆性材料的抗压强度极限远大于其抗拉强度极限, 适合作受压构件



### § 2-7 材料压缩时的力学性能

思考题: 用这三种材料制成同尺寸拉杆,请回答如下问题:

三种材料的应力 应变曲线如图,



哪种强度最好?



§ 2-8 失效、安全系数和强度计算

一、概念

1、失效: 断裂或出现塑性变形。

2、极限应力(危险应力/失效应力):

杆件中的应力达到某一极限值时,材料将会发生破坏或产生过 大变形而不能安全工作,此极限值称为极限应力或危险应力。

塑性材料极限应力:  $\sigma_s$ 

脆性材料极限应力:  $\sigma_{b}$ 



### § 2-8 失效、安全系数和强度计算

- 一、概念
- 3、许用应力 $[\sigma]$ : 构件工作时允许达到的最大应力值。

$$[\sigma] = \frac{\sigma_{jx}}{n} \quad (\sigma_{jx})$$
 为极限应力, $n$  为安全系数, $n > 1$ 

塑性材料 安全因数— $n_s$  (1.25~2.5)

许用应力—
$$[\sigma] = \frac{\sigma_s}{n_s}$$

脆性材料 安全因数— $n_b$  (2.5~3.0) 许用应力— $[\sigma] = \frac{\sigma_b}{n_b}$ 



### § 2-8 失效、安全系数和强度计算

二、强度条件:最大工作应力小于等于许用应力

$$\sigma_{\max} = \frac{F_{N\max}}{A} \le [\sigma]$$

强度条件的应用: (解决三类问题)

(1) 强度校核: 
$$\sigma_{\text{max}} = \frac{F_{\text{N,max}}}{A} \leq [\sigma]$$

(2) 截面选择: 
$$A \geq \frac{F_{N,max}}{\lceil \sigma \rceil}$$

(3) 许可荷载的确定:  $F_{N,max} \leq A [\sigma]$ 



例1 已知一圆杆受拉力P = 25 k N,许用应力  $[\sigma] = 170 MPa$ ,直径 d = 14 mm,校核此杆强度。

解: ① 轴力:  $F_N = P = 25 \text{kN}$ 

②应力: 
$$\sigma_{\text{max}} = \frac{F_N}{A} = \frac{4 \times 25 \times 10^3}{3.14 \times 14^2} = 162 \text{MPa}$$


③强度校核:  $\sigma_{\text{max}} = 162\text{MPa} < [\sigma]$ 

④结论:此杆满足强度要求,能够正常工作。



例2 已知简单构架: 杆1、2截面积  $A_1=A_2=100~\mathrm{mm}^2$ ,材料的许用拉应力  $[\sigma_t]=200~\mathrm{MPa}$ ,许用压应力  $[\sigma_c]=150~\mathrm{MPa}$ 。

试求:载荷F的许用值 [F]?





#### 解: 1. 轴力分析

$$F_{\rm N1} = \sqrt{2}F$$
 (拉伸)

$$F_{N2} = F$$
 (压缩)

#### 2. 利用强度条件确定[F]

 $(A_1 = A_2 = 100 \text{ mm}^2$ ,许用拉应力  $[s_t] = 200 \text{ MPa}$ ,许用压应力

$$[s_{c}] = 150 \text{ MPa}$$

$$\frac{F_{N1}}{A_{1}} \leq [\sigma_{t}], \frac{\sqrt{2}F}{A_{1}} \leq [\sigma_{t}]$$

$$F \leq \frac{A_1[\sigma_t]}{\sqrt{2}} = 14.14 \,\mathrm{kN}$$

$$\frac{F}{A_{\rm o}} \leq [\sigma_{\rm c}]$$


$$F \leq A_2[\sigma_{\rm c}] = 15.0 \,\mathrm{kN}$$

$$[F] = 14.14 \text{ kN}$$



例3 刚性杆ACB有圆杆CD悬挂在C点,B端作用集中力 F=25kN,已知CD杆的直径d=20mm,许用应力  $[\sigma]$ =160MPa,

- (1) 试校核CD杆的强度,
- (2) 结构的许可荷载[F];
- (3) 若F=50kN,设计CD杆的直径。





#### 解: (1) 求 *CD*杆受力


$$\sum M_A = 0 \qquad F_{NCD} = \frac{3}{2}F$$


$$\sigma = \frac{F_{\text{NCD}}}{A} = \frac{3F/2}{\pi d^2/4} =$$

119MPa  $< [\sigma]$ 



#### (2) 结构的许可荷载[F]







得 
$$F_{NCD} \leq [\sigma]A = \frac{3F}{2}$$



(3) 若F=50kN,设计CD杆的直径

$$A \ge \frac{F_{\text{NCD}}}{[\sigma]} = \frac{3F/2}{[\sigma]}$$

