

Projeto de Sistemas Microcontrolados Aula 09 - Roteiro Prático nº 2







Apresentação

Nesta aula, você avançará com a programação em C, usando o PICKit 3 em temporizações precisas. Aprenderá também a tratar interrupções no compilador C18 (ou opcionalmente no CCS). Para tal, estudará o Timer 0 e o sistema de interrupção do 18F45k20.

Objetivos

Ao final das atividades previstas para esta aula, você será capaz de:

- Descrever o funcionamento do bloco Timer 0 e compreender como são atendidas interrupções no microcontrolador 18F45k20.
- Escrever, depurar, gravar e testar programa em C que permita o tratamento do Timer 0 e do sistema de interrupções do 18F45k20.

Desenvolvendo atividades e aplicativos em C para o PICKit 3 — Nível Intermediário

Continuando com as atividades práticas, iniciadas no Roteiro Prático n.1, vamos agora para um nível intermediário de programação. Para isso, será necessário que você retome o estudo do PIC 18F45k20, usado no PICkit 3, procurando entender como são tratadas as interrupções de programa, como funciona o Timer 0 e como é feita sua programação para que, a cada estouro de contagem, uma interrupção de programa seja executada. Além disso, observe como o *prescaler* pode ser utilizado para aumentar o tempo de estouro do Timer 0.

Nas atividades práticas desta aula, você terá a oportunidade de alterar o programa desenvolvido na aula 8 para que haja interação entre a sua execução e o ambiente externo. Será proporcionada também a oportunidade de você levar o PIC a executar temporizações precisas, tornando suas tarefas de software compatíveis com comandos de hardware.

Ressalto novamente que as atividades são requeridas em uma sequência natural de implementação e que cada atividade posterior requer o cumprimento correto da anterior e até mesmo das executadas na aula anterior, uma vez que os ambientes de desenvolvimento são os mesmos: o MPLab, o Proteus, o PICkit 3 e, opcionalmente, um dos compiladores C18 ou CCS.

Atividade 01

Estude o funcionamento do temporizador Timer 0 e o tratamento de interrupções do 18F45k20 e, em seguida, defina:

 Qual ou quais as contagens máximas permitidas pelo Timer 0 do 18F45k20? Como o *Prescaler* pode ser utilizado para aumentar o seu tempo de contagem? Quais os registros envolvidos em sua programação? 2. Como é feito o atendimento a um pedido de interrupção no 18F45k20? Quais os registros com seus respectivos bits que habilitam e permitem o processamento de uma interrupção de Timer 0? E de uma interrupção externa através da entrada INTO?

Interrupções PIC18F45K20: INTO e TIMERO

Interrupções PIC18F45K20: INTO - Interrupção externa

As interrupções são utilizadas para executar um determinado trecho de código imediatamente após a ocorrência de um evento especificado. Por exemplo, se um botão for conectado ao pino RBO e a interrupção externa INTO estiver habilitada, um determinado trecho de código será executado sempre que o botão for pressionado, independente da sequência de instruções do código principal (*main*).

Para utilizar a interrupção externa INTO é necessário configurar os bits de alguns registradores, como é indicado no *datasheet* do microcontrolador.

No caso do microcontrolador PIC18F45K20, os registradores INTCON, INTCON2 e RCON precisam ser configurados para utilizar a interrupção INTO. A seguir são descritos alguns bits desses registradores.

• Registrador INTCON:

- o bit 7: GIE Habilita a interrupção geral.
- bit 4: INT0IE Habilita a interrupção externa INT0 no pino RB0.
- bit 1: INT0IF Indica a ocorrência da interrupção INT0. Se o bit INT0IF estiver alto ('1'), ocorreu uma interrupção no pino RB0. Caso contrário, não ocorreu.

Registrador INTCON2:

 bit 6: INTEDG0 - Seleciona a borda de detecção do pino RB0. Se o bit INTEDG0 estiver baixo ('0'), a interrupção será acionada quando houver uma borda de descida no pino do INTO. Caso contrário, na borda de subida do sinal.

Registrador RCON:

 bit 7: IPEN - Habilita ou desabilita os níveis de prioridade nas interrupções. Se IPEN estiver baixo ('0'), todas as interrupções estão no mesmo nível de prioridade.

O quadro abaixo apresenta um código exemplo que pode ser utilizado como base para configurar o pino RBO para detectar interrupção externa INTO.

```
TRISB |= 0b00000001;  // Configurar o bit RB0 como entrada.

INTCONbits.INT0IE = 1;  // Habilitar interrupção externa INT0
INTCONbits.INT0IF = 0;  // Limpar flag da interrupção INT0
INTCON2bits.INTEDG0 = 0;  // Habilitar interrupção INT0 na borda de descida
RCONbits.IPEN = 0;  // Desligar todas as prioridades na interrupção.
INTCONbits.GIE = 1;  // Habilitar interrupção geral.
```

Além disso, é necessário limpar o bit de configuração PBADEN (PBADEN == '0'). Se o bit PBADEN estiver alto ('1'), todos os bits da porta RB são configurados para receber sinais análogicos.

Quando a interrupção externa é detectada o microcontrolador executa as instruções indicadas no vetor de tratamento de interrupções. Para tratar as interrupções, independente do tipo de interrupção, o compilador XC8 da Microchip utilizar a instrução "__interrupt()".

O trecho de código abaixo apresenta a forma de definir a função que trata as interrupções utilizando o compilador XC8.

```
void __interrupt() nomeFuncao(){
    ...
}
```

O desenvolvedor tem a permissão de escolher o nome da função (nomeFuncao). Dentro da função, é necessário verificar as *flag* de interrupção para identificar que tipo de interrupção foi acionada (interrupção externa, interrupção por temporizador,

```
void __interrupt() nomeFuncao(){
   if (INTCONbits.INT0IF == 1) {
        PORTA |= 0b00001000;
        INTCONbits.INT0IF = 0; \\ Limpar a flag para detectar uma nova interrupção
   }
}
```

No código mostrado no quadro acima, sempre que houver uma interrupção externa INTO a instrução "PORTA |= 0b00001000" será executada e o bit INTOIF será limpado ('0') para possibilitar a detecção de uma nova interrupção.

Temporizadores PIC18F45K20: TIMER0

Configurar um temporizador é configurar uma interrupção. Os temporizadores são interrupções que são detectadas quando ocorre um estouro na contagem do tempo. Sempre que a contador alcançar o tempo predeterminado uma interrupção é gerada.

Para utilizar a interrupção o temporizador TIMERO é necessário configurar os bits de alguns registradores, conforme indica o *datasheet* do microcontrolador.

No caso do microcontrolador PIC18F45K20, os registradores T0CON, INTCON, TMR0L e TMR0H são utilizados para configurar o temporizador TIMER0. A seguir são descritos alguns bits desses registradores.

O quadro abaixo apresenta um código exemplo que pode ser utilizado como base para configurar o TIMERO.

```
OSCCONbits.IRCF = 0b101; // Oscilador interno 4MHz

TOCONbits.TMR0ON = 0; // Parar o contador TIMER0
TOCONbits.T08BIT = 0; // Selecionar o modo 16-bits
TOCONbits.T0CS = 0; // Selecionar o clock interno
TOCONbits.PSA = 0; // Selecionar o prescaler
TOCONbits.TOPS = 0; // Prescaler: dividir 1:2
INTCONbits.TMR0IE = 1; // Habilitar o TIMER0
INTCONbits.TMR0IF = 0; // Limpar a flag do TIMER0

TOCONbits.TMR0ON = 1; // Iniciar o TIMER0

INTCONbits.GIE = 1; // Habilitar a interrupção geral
INTCONbits.PEIE = 1; // Habilitar a interrupção de periferica; TIMER0 = Periférico.
```



Atenção

Acesse o *datasheet* do microcontrolador PIC18F45K20 para entender melhor cada bit de cada registrador utilizado.

A definição da função "_interrupt()" também pode ser utilizada para detectar o estouro do temporizador TIMERO. É necessário somente verificar o bit de detecção da interrupção TIMERO, bit TMROIF do registrador INTCON.

```
void __interrupt() nomeFuncao(){
    if (INTCONbits.TMR0IF == 1){
        ...
        INTCONbits.TMR0IF = 0; \\ Limpar a flag
    }
}
```

Como saber o tempo de contagem do temporizador TIMERO? **Veja o passo a passo a seguir!**

Vamos utilizar o trecho de código apresentado anteriormente.

1. Frequência do oscilador.

Fclk = 4MHz;

2. Frequência do oscilador após uso do prescaler. Prescaler 1:2 (bits TOPS = 0).

$$Fclk = 4MHz / 2 = 2MHz;$$

3. Período do cada instrução de contagem do TMR0 (Timer0).

Ttmr =
$$4 / Fclk = 4 / 2MHz = 2 \mu s$$
.

4. Período de estouro do temporizador configurado no modo 16-bits (0 a 65536).

$$T = (Ttmr) * 65536 = 2\mu s * 65536 = 131,072 ms.$$

Assim, diante das configurações apresentadas anteriormente, o temporizador gera uma interrupção a cada 131,072 ms.



Atenção

Supondo que foram realizadas as configurações do TIMERO descritas anteriormente e que o programador precisa executar um trecho de código a cada 525ms, uma solução é executar o código após 4 estouros do TMRO.

(4 * 131,072 ms) é aproximadamente 525 ms.

Ou seja, após quatro detecções de interrupção, através do bit INTCONbits.TMR0IF, o trecho de código deve ser executado.

Atividade 02

- 1. Altere o programa escrito no Roteiro Prático n.1 Atividade 3 de modo que ele:
 - Só inicie acendimentos de Leds após a chave Sw1 ser pressionada;
 - Após a chave Sw1 ser pressionada, aguarde 3 s para acender o LEDO;

- Após o acendimento do LED0, aguarde 2 s para que o LED2 comece a piscar;
- Após o LED2 começar a piscar, aguarde mais 2 segundos para começar a rotacionar o acendimento dos Leds LED4, LED5, LED6 e LED7, de tal forma que apenas um led permaneça aceso por exatos 0,6 segundos.

Atividade 03

1. Compile, usando o C18 (ou opcionalmente o CCS), o programa escrito na Atividade 2. Armazene o executável no PIC do esquemático desenhado no *Proteus* e simule sua execução.

Atividade 04

1. Grave o executável do programa escrito na Atividade 3 no PIC do *Demo Board* do PICKit 3 e teste o seu funcionamento.

Resumo

Nesta aula prática, você estudou o bloco Timer 0 e o sistema de interrupções do microcontrolador 18F45k20. Evoluiu no uso do PICKit 3 e na programação da linguagem C, usando funções e diretivas do compilador C18 (ou opcionalmente do CCS).

Autoavaliação

- 1. Descreva o funcionamento do Timer0 do 18F45k20?
- 2. Quais os registros usados para tratamento de interrupção quando ocorre um estouro no Timer0?
- 3. Relacione as diretivas utilizadas durante esta aula prática.
- 4. Relacione as instruções utilizadas durante esta aula prática.
- 5. Explique os procedimentos usados nesta aula prática para definir temporizações precisas usando o Timer0.

Referências

PEREIRA, Fábio. **Microcontroladores PIC:** Programação em C. Fábio Pereira. São Paulo: Érica, 2005.

_____. **Microcontroladores PIC 18 Detalhado:** Hardware e Software. São Paulo: Érica, 2010.

SOUZA, David J.; LAVINIA, Nicolas C. **Conectando o PIC:** Explorando recursos avançados. São Paulo: Érica, 2003.