
3.2 固体的导电性、有效质量和空穴 electrical conduction in solids, effective mass and holes


3.2.1能带和键的模型the energy band and the bond model

硅共价键例:

T=0 K,价带4N个能态填满,导带为空带,共价键图为:




T>0 K, 热能使电子能量增加, 电子从价带跃迁到导带, 价带和导带都是非满带, 共价键图为:



温度继续升高

- 价带电子不断跃迁到导带
- 价带中不断增加空态



无外力时,价带空态和导带电子在k空间的分布是对称的

3.2.2 晶体中电子运动的速度和加速度

1. 速度velocity

自由电子(只有动能、没有势能)在一维情况下的德布罗意平面波

$$A \exp\left[j\left(\frac{\sqrt{2mE}}{\hbar}x - \frac{E}{\hbar}t\right)\right]$$

$$E = \hbar^2 k^2 / (2m)$$

$$\frac{dE}{dk} = \frac{\hbar^2 k}{m} = \frac{\hbar P}{m}$$

$$v = \frac{1}{\hbar} \frac{dE}{dk}$$

$$v = \frac{1}{\hbar} \nabla_{k} E(k) \xrightarrow{E = \hbar \omega} v = \nabla_{k} \omega$$

以上公式对于晶体中周期势场下的布洛赫电子依然适用!

为什么速度要通过能量的求导来计算?

2. 加速度 acceleration

$$a = \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = \frac{1}{\hbar} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} [\nabla_k E(k)] = \frac{1}{\hbar} \nabla_k [\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} E(k)]$$

能量增量=外力作功:

$$dE(k) = F \cdot dr = (F \cdot v)dt$$

$$v = \frac{1}{\hbar} \nabla_k E$$

$$\frac{\mathrm{d}E(k)}{\mathrm{d}t} = F \bullet v = F \bullet \frac{1}{\hbar} \nabla_k E(k)$$

$$a = \frac{1}{\hbar} \nabla_k \left[\frac{\mathrm{d}E(k)}{\mathrm{d}t} \right] = \frac{1}{\hbar^2} \nabla_k \left[F \bullet \nabla_k E(k) \right]$$

$$a=F/m$$

$$m = ?$$

加速度:

$$a = \frac{1}{\hbar^2} \nabla_k [F \bullet \nabla_k E(k)]$$





$$a = [M^{-1}]_0 F$$

$$\left[M^{-1} \right]_{0} = \frac{1}{\hbar^{2}} \begin{bmatrix} \frac{\partial^{2} E}{\partial k_{x0}^{2}} & \frac{\partial^{2} E}{\partial k_{x0} \partial k_{y0}} & \frac{\partial^{2} E}{\partial k_{x0} \partial k_{z0}} \\ \frac{\partial^{2} E}{\partial k_{x0} \partial k_{y0}} & \frac{\partial^{2} E}{\partial k_{y0}^{2}} & \frac{\partial^{2} E}{\partial k_{y0} \partial k_{z0}} \\ \frac{\partial^{2} E}{\partial k_{x0} \partial k_{z0}} & \frac{\partial^{2} E}{\partial k_{y0} \partial k_{z0}} & \frac{\partial^{2} E}{\partial k_{z0}^{2}} \\ \frac{\partial^{2} E}{\partial k_{x0} \partial k_{z0}} & \frac{\partial^{2} E}{\partial k_{y0} \partial k_{z0}} & \frac{\partial^{2} E}{\partial k_{z0}^{2}} \\ \end{bmatrix}$$

倒易有效质量张量

坐标轴沿着张量的主轴,对角化

$$\begin{bmatrix} M^{-1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{m_x^*} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{m_y^*} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{m_z^*} \end{bmatrix}$$

$$m_i^* = \frac{\hbar^2}{\partial^2 E}, \quad i = x, y, z$$

$$\frac{\partial^2 E}{\partial k_i^2}$$



 $F_x = m_x^* a_x$ $F_y = m_y^* a_y$ $F_z = m_z^* a_z$


不同方向质量不一样!

3.2.3 有效质量effective mass

有效质量:
$$m_i^* = \hbar^2 / \left(\frac{\partial^2 E}{\partial k_i^2}\right)$$
, $i = x, y, z$



电子能量与波矢的关系(色散关系)的 二阶导数,决定有效质量的大小与正负



能带底 $\longrightarrow E(k)$ 极小值 $\longrightarrow \frac{\partial E}{\partial k_i} \approx 0, \quad \frac{\partial^2 E}{\partial k_i^2} > 0, \quad \longrightarrow m_i^* > 0$

$$\frac{\partial E}{\partial k_i} \approx 0$$
,

$$\frac{\partial^2 E}{\partial k_i^2} > 0$$



能带顶 $\longrightarrow E(k)$ 极大值 $\longrightarrow \frac{\partial E}{\partial k_i} \approx 0, \quad \frac{\partial^2 E}{\partial k_i^2} < 0, \quad \longrightarrow m_i^* < 0$

$$\frac{\partial E}{\partial k_i} \approx 0$$
,

$$\frac{\partial^2 E}{\partial k_i^2} < 0$$




有效质量的物理意义:

电子的有效质量




电子的惯性质量 m_0

外力F、晶体势场F。



有效质量反映了晶格的作用



$$m^* = m_0 \frac{F}{F + F_c}$$



m*>0

外力F可使电子加速,但与自由电子不同

m*<0

晶体势场 F_c 比外力大得多、并且反向,

外力F 不足以使电子加速

有效质量m*是固体物理学中的一个重要概念


- m*不是电子的惯性质量,而是在能量周期场中电子受外力作用时,在外力与加速度的关系上相当于牛顿力学中的惯性质量;
- ▶ m*不是一个常数,而是k的函数。一般情况下,它是一个张量, 只有特殊情况下,它才可化为一标量的形式。
- 加*可以是正值,也可以是负值,特别有意义的是:在能带底附近,m*总是正值,表示电子从外场得到的动量多于电子交给晶格的动量,而在能带顶附近,m*总是负的,表示电子从外场得到的动量少于电子交给晶格的动量。


2022/10/17 48

3.2.4 满带、部分填充的能带和空穴

full band, partial full band and hole

1. 满带、部分填充能带





2. 电子能态的变化与导电性


a. 无外场

 $E \approx \hbar^2 k^2 / (2m)$



E是k的偶函数

一维: E(-k) = E(k)



$$v = \frac{1}{\hbar} \frac{dE}{dk}$$

v是k的奇函数

$$\nu(-k) = -\nu(k)$$



k与-k两个状态的电子对电流的贡献互相抵消



所有土k状态的电子对

晶体总电流=0

b. 外力使电子状态变化

$$E(\mathbf{k}) = E(\mathbf{k}_0) + d\mathbf{k} \bullet (\nabla_k E)_{\mathbf{k} = \mathbf{k}_0} + \dots$$

能量增量






外力作功

$$\Delta E = E(\mathbf{k}) - E(\mathbf{k}_0)$$

$$\approx d\mathbf{k} \bullet (\nabla_k E)_{k=k_0}$$

$$F \bullet dr = F \bullet vdt$$
$$= (F \bullet \frac{1}{\hbar} \nabla_k E) dt$$











由于外力F使电子状态k随时间变化的速率为常量F/h



k轴上各点(各电子状态)以完全相同的速度移动

c. 外电场对电子状态的影响

$$\frac{\mathrm{d}k}{\mathrm{d}t} = \frac{F}{\hbar}$$

外电场:


$$E \Longrightarrow F = -eE$$




k空间, 电子能态变化速度:

$$v_k = \mathrm{d}k/\mathrm{d}t = -eE/\hbar$$







满带电子能态



各电子的能量E和速度v变化 但E(k)与v(k)的分布不变

正负速度的电子作用全部抵消

总电流为0、不导电

部分填充能带电子能态



各电子的E和v同样也变化

但E(k)不对称、v(k)也不对称



总电流不为0、导电

- 满带晶体不导电
- 部分填充能带晶体导电

3. 空穴the hole

热或其它激发

T=0,无激发场



价带顶附近的一些电子进入导带

价带为满带、导带为空带



价带顶附近出现一些空的状态 导带原

导带底有电子


不导电



价带总电流密度不为0

导带也有电流密度

总电流密度为0



价带总电流密度不为0

假定:

价带顶附近的一个状态为k

的电子"激发"进入导带



价带实际总电流密度为Ji

将另一个状态为k

的"外部"电子"放入"价带

该"外部"电子的



"新"价带满带总电流密度

$$J_{1}^{\prime} = 0$$

$$J_1 = J_1 + J_e = J_1 + \frac{-e}{V}v(k_1) = 0$$



$$J_1 = ev(k_1)/V$$

价带所有电子的实际总电流密度 $J_1 = ev(k_1)/V$ 等价

1个电荷为+e, 状态为k₁, 速度为v(k₁)的 粒子(空穴)对价带电流密度的贡献 空穴(假想粒子) 推广到多电子激发

单位体积价带总电子状态数为: n_{v0}

单位体积总空穴数为: n_v , $n_v << n_{v0}$

单位体积总电子数为: $n_e = n_{v0} - n_v \approx n_{v0}$

价带顶附近的电子运动




问题简化


3.2.5 金属、绝缘体和半导体metals, insulators and semiconductors

- 各种晶体都有各自的能带
- 价电子是构成化学键的电子

主族元素,价电子就是最外层电子。副族元素原子的价电子除最外层电子,还可包括次外层电子。

- 价电子决定元素特性
- 价电子能级分裂形成的能带为价带
- 能带结构主要决定固体的电、磁、光等特性






绝缘体:

- 导带为空带,不导电
- 价带为满带,不导电
- 禁带宽度很大,约6 eV

例: 金刚石 $E_g = 5.6 \text{ eV}$ 电导率很小

室温: T = 300 K, $k_{\text{B}}T = 4.142*10^{-21} \text{ J} = 0.0259 \text{ eV}$

室温热子平均能量: 0.0259 eV




半导体:

- 导带为部分填充能带,导电
- 价带为部分填充能带,导电
- 禁带宽度比绝缘体小很多,约1 eV

例: $E_g = 1.12 \text{ eV}$ 电导率比绝缘体大很多

T=0 K,导带为空带,不导电价带为满带,不导电

室温: T = 300 K, $k_B T = 4.142*10^{-21} \text{ J} = 0.0259 \text{ eV}$ 室温热子平均能量: 0.0259 eV



金属:

- 价带为部分填充能带,导电
- 电导率比半导体大很多

半金属 (不规范):

- 导带为部分填充能带,导电
- 价带为部分填充能带, 导电
- 导带与价带互相交叠
- 电导率比半导体大很多

半金属(不规范):

- 导带与价带有少许交叠
- 常见的半金属有: V族的砷、锑、铋, 以及石墨

固体	绝缘体	半导体	半金属	金属
电阻率(Ωm)	10^{12}	10 ⁻⁴ ~10 ⁷	10-7	10-8

3.2.6 一维概念的三维扩展extension to three dimensions

实际的晶体是三维的




不同方向有不同的原子间距、不同的位函数




不同的k空间边界



不同方向有不同的E(k)函数





GaAs能带结构

Si能带结构

- · -k表示[111]晶向、+k表示[100]晶向
- · GaAs导带底曲率比Si的大, GaAs导带电子有效质量比Si的小

GaAs导带底与价带顶 具有相同的k值



直接带隙半导体



能带跃迁不改变电子的动量



较适合于光学材料


Si导带底在[100]方向上,价带顶k=0



间接带隙半导体,禁带宽度 仍为导带底与价带顶之差



能带跃迁改变电子的动量和能量满足能量守恒与动量守恒



Ge也是间接带隙半导体,导带底在[111]方向

3.3 半导体中载流子charge carriers in semiconductors

载流子: 载运电流的粒子



如何计算载流子的浓度?

- 1. 计算单位体积下能带中单位能量所包含的能级(量子态)数目(态密度函数);
- 2. 计算每个能级(量子态)被电子占据的概率;
- 3. 对整个能带积分从而得到电子的浓度。

