# 3.3.5 半导体的连续性方程 time-dependent diffusion equations for excess carriers

均匀掺杂半导体在热平衡下,单位时间、单位体积电子空穴对的 产生数=复合数

- 载流子浓度不变
- 载流子分布均匀(电中性,包括杂质离子)

外界 (光或电)作用

载流子浓度与平衡值有偏离,产生非平衡载流子 nonequilibrium excess carrier:

非平衡多数载流子(多子majority carrier)、

非平衡少数载流子(少子minority carrier)影响半导体性质

n型半导体光照后增加载流子,非平衡少子浓度:  $\Delta p$ 少子(空穴)总浓度:  $p(x)=p_0+\Delta p$ 

• 少子扩散:

扩散diffusion流密度(单位时间、通过单位面积的粒子数):

$$S_{\rm p} = -D_{\rm p} \frac{\mathrm{d}\Delta p(x)}{\mathrm{d}x}$$

 $S_{\rm p} = -D_{\rm p} \frac{{\rm d}\Delta p(x)}{{\rm d}x}$  空穴扩散流密度:  $S_{\rm p}$  空穴扩散系数hole diffusion coefficient:  $D_{\rm p}$ 

扩散

向低浓度 非平衡少子浓度的梯度 扩散流密度小,有沉积

2个单位面积的粒子数的差值

单位时间、单位体积内积累的空穴数:  $\frac{dS}{dx} = D_p \frac{d^2 \Delta p(x)}{dx^2}$ 

•少子复合:

单位时间、单位体积内复合recombination的空穴数:

 $\Delta p(x,t)$ 

非平衡少子寿命: <sup>7</sup>p

单位时间、单位体积中空穴数的变化:

$$\frac{\mathrm{d}p(x,t)}{\mathrm{d}t} = D_{\mathrm{p}} \frac{\mathrm{d}^2 \Delta p(x,t)}{\mathrm{d}x^2} - \frac{\Delta p(x,t)}{\tau_{\mathrm{p}}}$$

### 外电场E使少子(空穴)产生漂移drift运动

空穴的漂移电流密度为:  $J_p = ep \mu_p E$   $\mu_p$  空穴迁移率 mobility

电流密度:单位时间通过某个面的 单位面积电荷量

单位时间、单位体积内

积累的空穴数: 
$$-\frac{1}{e} \frac{\mathrm{d}J_{\mathrm{p}}}{\mathrm{d}x} = -\mu_{\mathrm{p}} E \frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}x} - \mu_{\mathrm{p}} p \frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}x}$$

电荷流(电流密度)密度小,有沉积

其它因素导致单位时间、单位体积内增加的空穴数:

少数载流子满足的连续性方程

time-dependent diffusion equations:

$$\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}t} = D_{\mathrm{p}} \frac{\mathrm{d}^{2}p}{\mathrm{d}x^{2}} - \mu_{\mathrm{p}} E \frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}x} - \mu_{\mathrm{p}} p \frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}x} - \frac{\Delta p}{\tau_{\mathrm{p}}} + g_{\mathrm{p}}$$

戴:  $\frac{\mathrm{d}\Delta p}{\mathrm{d}t} = D_{\mathrm{p}} \frac{\mathrm{d}^2 \Delta p}{\mathrm{d}x^2} - \mu_{\mathrm{p}} E \frac{\mathrm{d}\Delta p}{\mathrm{d}x} - \mu_{\mathrm{p}} (p_0 + \Delta p) \frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}x} - \frac{\mathrm{d}E}$ 

$$\frac{\mathrm{d}\Delta p}{\mathrm{d}t} = D_{\mathrm{p}} \frac{\mathrm{d}^{2}\Delta p}{\mathrm{d}x^{2}} - \mu_{\mathrm{p}} E \frac{\mathrm{d}\Delta p}{\mathrm{d}x} - \mu_{\mathrm{p}} (p_{0} + \Delta p) \frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}x} - \frac{\Delta p}{\tau_{\mathrm{p}}} + g_{\mathrm{p}}$$

推广到吕纽 非平衡少数载流子满足的连续性方程。

随时间 变化

$$\frac{\mathrm{d}\Delta p}{\mathrm{d}t} = D_{\mathrm{p}}\nabla^{2}(\Delta p) - \frac{\Delta p}{\tau_{\mathrm{p}}} - \frac{1}{e}\nabla \bullet J_{\mathrm{p}} + g_{\mathrm{p}}$$
其它影响

随电场震图

随空间舒勖

寿命影响 特例:一维无外电场、只有光照等因素:

$$\frac{\mathrm{d}^2 \Delta p}{\mathrm{d}x^2} = -\frac{\Delta p}{D_{\mathrm{p}} \tau_{\mathrm{p}}}$$

非平衡少子(空穴)浓度:

扩散长度:

$$\Delta p(x) = \Delta p(0) \exp(-x/L_{\rm p})$$


$$L_{\rm p} = \sqrt{D_{\rm p} \tau_{\rm p}}$$

扩散电流密度:

$$j_{pDiff} = -eD_p p \frac{\mathrm{d}\Delta p(x)}{\mathrm{d}x}$$

#### 4.1.2 整流特性

- 假定: pn结为突变耗尽层,其它区为电中性
  - 玻尔兹曼近似
  - 载流子小注入



$$V_{D} = \frac{k_{B}T}{e} \ln \left( \frac{N_{A}N_{D}}{n_{i}^{2}} \right)$$

$$\downarrow \downarrow$$


$$n_{i}^{2} = N_{A}N_{D} \exp \left( -\frac{eV_{D}}{k_{B}T} \right)$$


n区多子majority carrier(电子)浓度(完全电离):  $n_{n0} \approx N_D$  p区多子(空穴)浓度(完全电离):  $p_{p0} \approx N_A$ 


p区少子minority carrier(电子)浓度:  $n_{p0} = n_i^2 / p_{p0} \approx n_{n0} \exp \left[ -\frac{eV_D}{k_B T} \right]$ 


p区少子(电子)浓度n<sub>0</sub>与n区多子(电子)浓度n<sub>0</sub>的关系

#### 1. 正向电压作用forward bias (pn结少子正向注入)









符合电流连续性原理

通过任一截面的总电流密度相等 $J=J_0$ 

总电流密度: 
$$J=J_0=J_n(-x_p)+J_p(x_n)$$

总电流: 
$$J = J_0 = J_n(-x_p) + J_p(x_n)$$

## 求解连续性方程

p区结边缘少子(电子)电流密度: 
$$J_{\rm n}(-x_{\rm p}) = \frac{eD_{\rm n}n_{\rm p0}}{L_{\rm n}} \left[ \exp\left(\frac{eV_{\rm F}}{k_{\rm B}T}\right) - 1\right]$$

n区结边缘少子(空穴)电流密度: 
$$J_{p}(x_{n}) = \frac{eD_{p}p_{n0}}{L_{p}} \left[ \exp\left(\frac{eV_{F}}{k_{B}T}\right) - 1 \right]$$




反向饱和电流密度 reverse-saturation current density:

理想二极管方程(肖克莱方程): 
$$J=J_{\rm S}\left[\exp\left(\frac{eV_{\rm F}}{k_{\rm B}T}\right)-1\right]$$
 反向饱和电流密度  $eD_{\rm n}n_{\rm p0}$   $eD_{\rm n}p_{\rm p0}$ 

$$J_{\rm S} = \frac{eD_{\rm n}n_{\rm p0}}{L_{\rm n}} + \frac{eD_{\rm p}p_{\rm n0}}{L_{\rm p}}$$

·实际的pn结,正偏VF时,有一定的正向导通电压

禁带宽度
$$E_g$$
 上向导通电压




$$J = J_{S} \left[ exp \left( \frac{eV_{F}}{k_{B}T} \right) - 1 \right]$$

• 室温T = 300 K,  $k_B T \sim 0.026 \text{ eV}$ ,  $\exp(*) >> 1$ 

$$J \approx J_{\rm S} \exp[(eV_{\rm F})/(k_{\rm B}T)]$$

- · 实际的pn结,还需要修正,例如p+n结:
- > 大注入条件
- ho 空间电荷区的复合电流  $J \propto \exp[(eV_F)/(mk_BT)], 1 < m < 2$
- ▶ 表面效应

## 2. 反向电压作用reverse applied bias (pn结少子反向抽取)



反向电压
$$V = -V_R < 0$$

$$X_{\mathrm{D}} = x_{\mathrm{n}} + x_{\mathrm{p}} = \sqrt{V_{\mathrm{D}} \left( \frac{2\varepsilon_{\mathrm{r}} \varepsilon_{\mathrm{0}}}{e} \right) \left( \frac{N_{\mathrm{A}} + N_{\mathrm{D}}}{N_{\mathrm{A}} N_{\mathrm{D}}} \right)}$$

势垒区变宽 $x_D$ 

变高 $e(V_D+V_R)$ 

势垒区:


漂移运动

扩散运动<漂移运动

势垒区:

净漂移流

## 2. 反向电压作用reverse applied bias (pn结少子反向抽取)





p区少子(电子)向n区运动 n区少子(空穴)向p区运动

-xp处(少子)电子浓度

 $x_n$ 处(少子)空穴浓度

流 子浓度  $n_{p0}$   $p_{n0}$   $p_{n0}$   $p_{n0}$   $p_{n0}$   $p_{n0}$ 

p区内部少子(电子)扩散到 $(-x_p)$ 边界,再漂移进入n区

n区内部少子(空穴)扩散到 $(x_n)$  边界,再漂移进入p区

少子反向抽取


#### 少子浓度很低


扩散长度基本不变

反偏下, 少子浓度梯度很小



少子浓度梯度几乎不随电压变化,达到稳定值






#### J: 反向饱和电流密度

## 4.1.3 电容特性

pn结电容junction capacitance:



势垒电容、扩散电容,破坏pn结的整流特性

1. 势垒电容

正偏电压
$$V = V_F > 0$$

势垒宽度、空间电荷

(不能移动的正负杂质离子 部分被载流子中和)

势垒宽度人、空间电荷人

(增加不能移动的正负 杂质离子)

载流子从势垒区"取出"

$$C = \frac{dQ}{dV}$$

单位面积的势垒电容:

势垒宽度:

$$C_{\mathrm{B}} = \varepsilon_{\mathrm{r}} \varepsilon_{0} / X_{\mathrm{D}}$$

$$X_{\mathrm{D}} = \sqrt{(V_{\mathrm{D}} - V) \left( \frac{2\varepsilon_{\mathrm{r}} \varepsilon_{0}}{e} \left( \frac{N_{\mathrm{A}} + N_{\mathrm{D}}}{N_{\mathrm{A}} N_{\mathrm{D}}} \right) \right)}$$

$$C_{\rm B} = \varepsilon_{\rm r} \varepsilon_{\rm 0} / X_{\rm D}$$

$$X_{\rm D} = \sqrt{(V_{\rm D} - V) \left( \frac{2\varepsilon_{\rm r} \varepsilon_{\rm 0}}{e} \right) \left( \frac{N_{\rm A} + N_{\rm D}}{N_{\rm A} N_{\rm D}} \right)}$$

正向:  $V/\longrightarrow X_{\rm D} \longrightarrow C_{\rm B}/$ 


反向:  $-V/\longrightarrow X_{\mathrm{D}}/\longrightarrow C_{\mathrm{B}}$ 


#### 2. 扩散电容

正偏电压, 少子正向注入

扩散区内有少子与等量的多子积累

单位面积的扩散电容 $C_{\rm D}$ 





## 4.1.4 击穿特性junction breakdown

反偏电压V增大到VR(击穿电压)




反向电流激烈增大, pn结击穿:

隧道击穿(齐纳击穿Zener breakdown)、

雪崩击穿avalanche breakdown、热电击穿

1. 隧道击穿Zener breakdown (在掺杂浓度很高的pn结中的击穿)



高反偏电压



强电场: 
$$\left|E_{\text{total}}\right| = \left|E_{\text{D}}\right| + \left|E_{\text{R}}\right|$$

势垒变薄 📗

隧道效应: p侧价带内电子横穿禁带,

直接进入n侧导带内,形成反向电流

## 2. 雪崩击穿 avalanche breakdown


高反偏电压



少子扩散到势垒区 - 少子在势垒区中高速漂移

少子从电场获得足够大能量

与耗尽区内晶格原子的电子碰撞 产生许多电子—空穴对(二次电子—空穴对)



二次电子—空穴对 继续漂移、碰撞



新的二次电子—空穴对




倍增效应

pn结雪崩击穿

#### 3. 热电击穿

高反偏电压-V<sub>R</sub>✓



损耗功率 热能

$$J = J_{S} \left[ exp \left( \frac{eV_{F}}{k_{B}T} \right) - I \right]$$

$$J_{S} = \frac{eD_{n}n_{p0}}{L_{n}} + \frac{eD_{p}p_{n0}}{L_{p}}$$

热电击穿