绪论

电子 费米子 自旋 1/2; 光子 玻色子 自旋 1目前的信息电子学:以电荷为基础(电荷电子学)以电子自旋为基础(自旋电子学)

波色子(英语:boson)是遵循玻色-爱因斯坦统计,自旋量子数为整数的粒子。玻色子不遵守泡利不相容原理,多个全同玻色子可以同时处于同一个量子态,在低温时可以发生玻色-爱因斯坦凝聚。和玻色子相对的是费米子,费米子遵循费米-狄拉克统计,自旋量子数为半整数(1/2,3/2,.....)。物质的基本结构是费米子,而物质之间的基本相互作用却由玻色子来传递。

在一组由全同粒子组成的体系中,如果在体系的一个量子态(即由一套量子数所确定的微观状态)上只允许容纳一个粒子,这种粒子称为费米子。或者说自旋为半奇数(1/2,3/2...)的粒子统称为费米子,服从费米-狄拉克统计。费米子满足泡利不相容原理,在由费米子组成的系统中,即不能两个以上的费米子出现在相同的量子态中

第一章 固体的晶体结构简介

固体类型:无定形(原子排列只在多个原子尺度内有序 各向同性);多晶(在许多原子尺度的区域内短程有序 各向异性);单晶(在整个材料内具有高度的长程有序 各向异性)

晶体的内部结构可以看成一些相同的点在空间做规则的周期性的无限分离。

晶体结构=结构基元+空间点阵

基元:晶体的基本结构单元(一个基元对应一个节点;基元周围的环境相同;基元内部有结构,可以由一种或者数种原子构成)

点阵:晶体中代表基元的节点在三维空间进行周期性重复排列,所得到的三维网格图形叫做点阵(布拉菲空间点阵)

简单晶格:格点上的基元只包含一个原子

复杂式晶格:格点上的基元包含两个或两个以上的原子

简单晶格必须有同种原子组成,由同种原子组成的不一定是简单晶格

基本的晶体结构: 3 大晶族、7 大晶系、14 种布拉菲点阵

元胞:任意四个不在同一平面的相邻的阵点(格点),确定三个方向的位矢;体积最小的 元胞为原胞

原胞的性质(1)体积最小的周期性结构单元(2)格点只存在平行六面体的顶角上(3)原胞的选取不唯一,但是体积相等(4)原胞中只有一个基元(5)反应周期性,不能反应晶体的对称性

晶胞(晶体的周期性描述)(1)在能够保持<mark>晶体对称性</mark>的前提下,构成晶体的<mark>最小周期性结构单元(2)晶胞一般不等于原胞,其体积可以使原胞的整数倍(3)结点可以在顶点、体心或面心</mark>

原胞与晶胞的异同:原胞节点只能在顶点,所含节点数=1;晶胞节点在顶点、面心或体心,所含节点数>1

晶面:任意三个不共线的格点,构成一个晶面。 用密勒指数标定。

晶面间距:相邻平行晶面之间的距离。晶面间距越大,相邻平行晶面原子之间的作用力越小,解理该晶面更容易。

晶面的原子表面密度;方向指数

金刚石结构:每个碳原子周围都有四个碳原子形成正四面体结构。 闪锌矿结构:与金刚

石结构相似、但由两种不同的原子组成。

原子键:原子间相互作用的表现形式

离子键:电离能很小的金属原子和电子亲和能很大的非金属原子相互靠近;共价键:同种

原子或者电负性相差很小的原子;金属键:所有金属原子都倾向于丢失电子

范德瓦斯键:是气体分子能够凝聚为液体和固体的主要原因。

固体的缺陷和杂质:结构基元的点阵排列偏离严格周期性的现象。

点、线、面、体缺陷。杂志缺陷(替代式、填隙式)

第二章 量子力学导论

量子力学原理:能量子、波粒二象性、测不准原理

物体的热辐射:分子的热运动使物体辐射电磁波,这种与温度相关的辐射称为热辐射。

热辐射电磁波的能量大小与频率分布与温度有关。

平衡热辐射 物体辐射电磁波的同时也吸收和反射电磁波。辐射的能量等于吸收的能量时,热辐射过程达到热平衡。

振子只能一份一份地按不连续方式辐射和吸收能量、每份能量都称为能量子。

光的粒子性实验:爱因斯坦光电效应光波实验(也说明了光子具有能量)、康普顿效应(光子具有动量)

德布罗意关系提出了物质波的假设,即实物也具有波动性。

证实粒子具有波动性的实验:戴维逊革末实验

测不准原理: 动量位置测不准原理(x 方向与 y 方向位置可以同时侧准, 因为方向正交)、 能量时间测不准关系, 角动量角度测不准关系。

不确定性原理是一种观察者效应。不确定性性关系的存在根源于微观粒子的波粒二象性。

薛定谔波动方程

波函数模的平方代表 t 时刻在空间某点 r 处单位体积内发现粒子的几率(概率密度) 粒子的几率密度只与位置有关,而与时间无关。

边界条件:(1) 几率密度函数归一化(2) 波函数(几率密度) 有限、单值、连续(3) 一 阶导数(动量) 有限、单值、连续(4) 二阶导数(能量) 有限

薛定谔波动方程的应用实例

自由空间中的电子(给定动量的粒子,无法确定粒子的位置)

粒子运动基本特性:能量、动量;波传播基本特性:(角)频率、波失

一维无限深势阱

阶跃位函数:粒子能渗入高能势垒区,但随着深度的增加,几率密度急剧下降,最终被散射回去(低能量粒子能渗入高能势垒)

势垒:隧道效应(粒子射到势垒上有一定几率穿过势垒而出现在区 Ⅲ)

原子的波动理论

单电子原子:自然界中最简单的束缚系统。

几个量子数: 主量子数 n(能量量子化)、轨道角动量量子数 l(角动量量子化)[0,n-1]、磁量子数 m(角动量在 z 轴上的投影)[-1,1]。

对于同一个 n, m 和 l 有不同的取值, 但是能量相同(简并)。

自旋量子数 s, 电子自旋角动量空间取向量子化, 只取 1/2。自旋磁量子数 m_s=±1/2 自旋是电子的固有属性, 与电子的空间运动无关。玻色子自旋为整数 (光子), 玻色子不可区分; 费米子自旋为半整数 (电子、中子、质子、中微子), 费米子可以区分。

量子通信:基于量子力学的通信技术。其物理基础是:量子比特、量子不可克隆、量子态的叠加、量子纠缠特性

第三章 固体电子论基础

周期势场中的电子和能带论

	自由电子	孤立原子中的电子	固体中的电子
外力源	无	同一原子核与其他电子	众多原子核及其电子
能量分布	连续谱	能级	能带
运动形式	自由运动	受束缚	共有化运动
波函数	平面波	束缚电子	布洛赫波
拟图 数	Aexp(jkx)	米缚电丁	U(x)exp(jkx)
能量分布特点	能量连续	分立能级	能带
运动范围	空间各点	原子核周围	整个晶体中

能级、电子仅占据的几个分立的能量状态

能带:电子可占据的几个连续的能量区间

实际晶体中的电子处于稳定、非平衡电子分布

能带的形成:原子相互接近形成晶体,不同原子的相似壳层相互交迭,电子不再局限在某一个原子上,可以从一个原子转移到另一个原子上,电子在整个晶体中进行共有化运动。 孤立原子能级 Enl,能容纳电子 2(2l+1)个,N 个原子组成的晶体,能级分裂成N 个能级组 成的能带, 能容纳电子 2N(2I+1)

外壳层按照能级, 内壳层能带

硅晶体能级分裂,能带相互交叠形成混合能带,交叠后还能再次分裂成上下两个能带。

能级分裂形成的能带都称为允带,允带之间的能态空隙称为禁带。

KP 模型

多体多电子问题 绝热近似(电子运动速度>>离子运动速度;假定离子固定在平衡位置上不动;离子运动与电子运动不交换能量) 变成 单体多电子问题 单电子近似(其他电子的作用看成平均势场;固定的离子势场) 变成 单体单电子问题 周期势场近似(固定的粒子势场和其他电子的场之和是一个周期势场) 变成周期性势场中的单电子问题

原子实:除价电子外,包括原子核和所有壳层的电子

晶体中周期性势场与晶格有相同的周期。

布洛赫定理:在一维性周期势场中的单电子波函数为一个周期性调幅的平面波,其振幅周期为晶格周期,用布洛赫函数描写状态的电子成为布洛赫电子。

 $F(E) = P^{\frac{\sin(\alpha a)}{\cos(\alpha a)} + \cos(\alpha a) = \cos(ka)}$ 本征方程: 描述 k 与 E 的关系的方程 (色散关系)。

简约布里渊区,整个 E-k 曲线经过平移后落在[-pi/a,pi/a]中。

为什么用 E-k 关系来描述晶体中电子的行为:从波动的角度来描述电子。描述波动行为最重要的是色散关系。

微扰法:零级近似,微扰项

自由电子模型 (晶体中势场的周期性变化部分很小,当做微扰,把自由电子的常值 U0 当做零级近似):晶体势场很弱,以势场平均值求解,适用于金属价电子的粗略近似。

紧束缚模型(孤立原子能量作为零级近似,原子之间相互作用作为微扰):适用于导电性 能差的晶体,对狭窄内壳层能带的粗略近似。

固体的导电性、有效质量和空穴

在考虑有效质量时没有考虑晶体势场的作用,故能带底有效质量为正,能带顶有效质量为负。有效质量与 E 对 k 的二阶偏导成反比。

有效质量为负时,表示晶体势场比外力大得多,并且反向。

满带晶体不导电,部分填充能带晶体导电。

金属、绝缘体和半导体

价电子就是构成化学键的电子。(主族元素的价电子就是最外层电子;副族元素原子的价

电子除最外层电子,还可包括次外层电子)价电子决定元素特性。价电子能级分裂形成的能带为价带。能带结构主要决定固体的电、磁、光等特性。

	金属	绝缘体	半导体
载流子	自由电子		价带中的电子和
			导带中的空穴
能带	部分填充能带 ;导带	导带为空带	导带和价带为部
	与价带出现交叠	价带为满带	分填充能带

直接带隙半导体(能带跃迁不改变电子动量);间接带隙半导体(能带跃迁改变电子能量和动量)

半导体中载流子

如何计算载流子的浓度?

- 1. 计算单位体积下能带中单位能量所包含的量子态数目(态密度函数)
- 2. 计算每个量子态被电子占据的概率
- 3. 对整个能带积分得到电子的浓度

态密度函数:单位体积、单位能量允许电子占据的量子态数目(用三维无限深势阱算出) 麦克斯韦-玻尔兹曼分布:粒子可以一一区别,每个能态中所能容纳的电子数没有限制。

费米温度;费米面

本征半导体平衡载流子浓度与温度、禁带宽度有关,与费米能级无关。

浅能级施主/受主杂质的能级离导带底/价带顶很近、深能级杂质很远(在禁带中间部分) N 型半导体大量提供导带电子,P 型半导体大量提供价带空穴

互补型半导体:既掺施主杂质,也掺受主杂质。

费米能级位置(分为低温弱电离区、中间电离区、强电离区、过渡区、高温本征激发区) 低温弱电离区:大部分施主杂质能级仍为电子占据,少量电离;本征激发到导电的电子可以忽略不计;导带电子由电离施主杂质提供。

强电离区:大部分的施主/受主杂质都电离了,载流子浓度由掺杂浓度决定。

高温本征区:本征激发产生的载流子数远大于杂质电离产生的载流子数

金属中的自由电子

一般情况下,温度上升对电子分布的影响较小;在费米能级附近,温度上升对电子的影响较大。

自由电子的费米面、理想时为球面、但实际与球面有较大差别。

自由电子的费米面对金属特性有较大影响。

两次散射之间自由时间的平均值,称为弛豫时间

温度上升,载流子速度上升,电离杂质对载流子散射减弱;晶格震动上升,对载流子散射上升。

半导体电阻率与温度的关系:低温区(受电离杂质散射主导,温度上升,载流子浓度上升, 电导率上升)、饱和区(载流子浓度几乎为常数,温度上升,晶格震动起主要作用,电导率 下降)、本征区(温度上升,载流子浓度上升,综合效果是电导率上升)

半导体材料

化合物半导体需要与衬底晶格常数匹配。

自补偿:掺受主杂质的半导体材料内,由于热缺陷出现负空位,该负离子补偿了受主。、

单极型半导体:有些 2-6 族化合物半导体只能呈现 p 型或者 n 型。

双极型半导体:元素半导体、3-5 族半导体, 既能掺 n 又能掺 p。

几种固态电子的体效应

磁电效应:可用于确定载流子类型和浓度。

磁阻效应:磁场较强时,载流子偏转较大,沿外电场方向电流密度减小,使半导体电阻增大。

耿氏效应:当加半导体两端的电场超过一定值后,载流子迁移率随电场强度上升而下降。(出现微分负阻区)负阻效应原因、双能谷结构(中心谷、卫星谷)

畴区形成过程:内部不均匀,电子浓度涨落;形成局部高阻区(高阻区内电子速度慢,区外电子漂移速度比区内大);靠近阳极一侧形成耗尽层,阴极一侧形成积累层;形成偶极畴(偶极畴内电荷产生与外电场同方向电场,使畴内电场增强,畴外电场降低);内部电场增强,使电子漂移速度不断下降,偶极畴不断生长;直到畴内外电场都跃出负微分电阻区;畴内电子以共同速度漂移,畴停止生长,稳态畴向阳极移动

畴区电子基本位于卫星谷,非畴区电子位于中心谷

畴区消失与形成时间——脉冲宽度;畴区漂移时间——脉冲周期

俄歇电子: 当电子束射入样品表面时,激发样品内层能级上的电子逸出体外,在该能级上留下一个空穴。另一个电子从较高能级填入,与该空穴复合。释放出的能量作为光子形式或者被别的电子吸收,使该电子跃迁出表面,形成俄歇电子。

紫外光电子能谱:外壳层电子特性; x 射线光电子能谱:内壳层电子特性。

第四章 半导体器件原理

Pn 结特性概述

同质结(两种相同的半导体单晶材料); 异质结(两种不同的半导体单晶材料); pn 结(导电类型相反的单晶材料); 高低结(导电类型相同的单晶材料交界面)

N 区载流子带负电,施主离子带正电; p 区载流子带正电,受主离子带负电。

扩散运动(浓度差);漂移运动(电场);扩散运动与漂移运动的动态平衡形成空间电荷区 (耗尽区)形成了内建电场

电场与位置成线性关系;最大电场在结平面处。

半导体连续性方程: 非平衡少子会影响半导体性质。少子对事件的变化, 与少子空间扩散、寿命影响、电场漂移以及其他因素有关。

整流特性 (point: $p*n=ni^2$ 是同一个区内的浓度,而不是 p 区的 p 与 n 区的 n)

加正向电压:势垒区变窄,使结区漂移运动减弱, pn 结少子正向注入,产生电子(空穴) 扩散区

通过任一截面的总电流密度相等,即 $^{J=J_0=J_n(-x_p)+J_p(x_n)}$,求解出肖克莱方程实际的 pn 结, 正偏时有一定的正向导通电压, 材料的禁带宽度越大, 正向导通电压越大。

加反向电压:势垒区变宽,使结区漂移运动增强, pn 结少子反向抽取。

少子浓度较低,反向抽取时扩散长度基本不变,反偏时少子浓度梯度几乎不随电压变化,打到稳定值(即反向饱和电流)

电容特性:势垒电容(主要存在于空间电荷区,反偏时起主要作用)与扩散电容(扩散区,正偏时起主要作用)。

势垒电容:正偏电压上升时,势垒宽度下降,空间电荷下降,电容变大(电荷存入)

击穿特性:隧道击穿(可利用)、雪崩击穿(可利用)、热电击穿(不可利用)

隧道击穿:掺杂浓度高的 pn 结中,加上高反偏电压,势垒变薄,隧道效应。

雪崩击穿:少子扩散到势垒区,在势垒区中高速漂移,产生雪崩效应。

Pn 结二极管

变容二极管、开关二极管、雪崩二极管、隧道二极管

隊道二极管:p 区 n 区都重掺杂,从而 n 区导带和 p 区价带出现相同能量的量子态(I-Ⅴ 关系图掌握,四个区域;具有负阻效应)

雪崩二极管:微波频段下的负阻效应

双极型晶体管

两个背靠背的 pn 结互相影响,基区宽度比少子扩散区短,具有放大作用。

金属——半导体接触和肖特基势垒

真空能级:表面外真空中电子势能,固体中刚能脱离固体,发射到真空中的电子能量。(真空能级连续)

金属功函数:电子从金属中逸出到表外外至少需要的能量 $\phi_{\mathbf{m}}$, $\phi_{\mathbf{m}} = E_0 - E_{\mathbf{Fm}}$ $E_{\mathbf{Fm}}$ 为金属 费米能级。

半导体功函数:半导体费米能级和真空能级之差

电子亲和势:真空能级与半导体导带底之差 (电子亲和势不变)

空间电荷区内, 电子浓度比内部小得多, 形成高阻区域, 称为阻挡层。(半导体费米能级比金属高);当金属费米能级比半导体高时, 电子从金属流入半导体, 半导体能带向下弯曲, 形成反阻挡层, 有利于半导体中电子流向金属。

表面态:分为施主型(被电子占据时呈电中性,释放电子后带正电)和受主型(空着时呈电中性,被电子占据后呈电负性)

表面态可以屏蔽金属接触的影响,使半导体内的势垒高度与金属的功函数无关。

感应库仑势的影响:导带底和价带顶都向费米能级接近

热平衡态,有统一的费米能级;耗尽层部分弯曲;中性区部分弯曲

肖特基结:金属与半导体接触;导带电子越过势垒顶,进入金属。

无外偏压时,金属费米能级与半导体费米能级拉平;外加正偏压主要落在半导体一侧,使半导体费米能级上升,主要电流为导带电子越过势垒进入金属;外加反向偏压,半导体费米能级下降,金属侧势垒几乎不变,有反向饱和电流密度。

肖特基二极管为多子器件,热电子发射。宏观特征:反向饱和电流密度大,正向时无扩散电容,高频特性好,导通电压低,工作频率高。Pn 结二极管宏观特性相反,关断特性好。

Pn 结 少子器件 利用少子的扩散与漂移;肖特基 多子器件 通过热电子的发射

欧姆接触(非整流接触,低阻抗双向导通)分为非整流势垒型接触和隧道势垒型接触,接触电阻主要由势垒高度、掺杂浓度决定。

非整流型势垒接触需形成反阻挡层,但由于半导体表面太的原因,gg

隧道势垒型接触:半导体侧重掺杂,势垒区宽度大幅下降,隧道效应形成隧道电流。

场效应晶体管

垂直的电场控制半导体的导电能力

结型场效应管:pnp 靠 n 沟道导电, npn 靠 p 沟道导电

MOSFET: npn 靠 n 沟道导电, pnp 靠 p 沟道导电。MOS 管没有电流, 费米能级不弯曲, 多子积累(反向电压);多子耗尽,少子反型(正向电压)。

肖特基势垒栅型场效应管:利用肖特基结,不需要绝缘层与 pn 结,电子迁移率高。

异质结及其器件(形成异质结晶格常数要匹配)

异质结电流运输机制复杂,是多种电流机制的组合。

分为同型异质结和反型异质结,大写的字母禁带宽度大。

界面态对能带的影响:受主型界面态(电子势垒), 施主型界面态(空穴势垒)

异质结特点之一:高电子注入比。晶体管(高电流放大倍数);半导体激光器(高注入效率、低阈值电流密度)

本征载流子浓度只与禁带宽度有关

异质结二维电子气:禁带宽度不同,形成电子势阱和空穴势阱。能量在一个方向是量子化的,在另两个方向是连续的

量子阱(在与势阱薄层平行的平面内运动)、量子线(与势阱线平<mark>行的方向上</mark>自由运动)、 量子点

多量子阱:两种禁带宽度不同的材料,交替形成多层结构

超晶格:势垒很薄的周期性量子阱,势阱耦合,第一类电子空穴势阱在同一材料,第二类在不同的材料。

第五章 光电子学和光电器件

两个过程:光能转换为电能、电能转换为光能。

相关器件:太阳能电池(光生福特效应)、光敏电阻(光电导效应)、光电探测器(产生光电流)、发光二极管、半导体激光器(电能转化为光)。

固体的光吸收

光吸收系数与波长有关。

光吸收机制主要有:本征吸收(直接跃迁吸收、间接跃迁吸收)、激子吸收、自由载流子吸收、杂质与缺陷吸收、晶格吸收。

本征吸收是电子从价带跃迁到导带,产生电子空穴对。包括直接跃迁与间接跃迁,直接跃迁光子参加即可,间接跃迁还需要声子参加。所以间接吸收吸光系数远小于直接跃迁。

激子:束缚在一起的电子空穴对。激子电中性。激子在固体中运动,不传导电流。

激子吸收 (光子能量小于禁带宽度), 激子再激励产生导带的电子与价带的空穴, 产生传导电流; 复合则产生能量辐射, 发光。

自由载流子吸收、载流子在能带内部跃迁被吸收。

杂质与缺陷吸收:束缚在杂质或缺陷上的电子或空穴吸收光子能量,电子跃迁到导带,空 穴跃迁到价带。

晶格吸收:光子能量直接转换为声子动能。

固体的光吸收

固体非热平衡态到热平衡态,多余能量以光或热形式释放。

主要的发光形式:光致发光(光辐射照射固体,电子向上跃迁进入非平衡态,再向下跃迁恢复到热平衡态,固体发光;日光灯管壁上的发光粉)、阴极射线发光(电子束或者阴极射线轰击发光物体)、放射线发光、生化发光、电致发光(pn 结或肖特基势垒发光:注入载流子复合导致的发光)。

主要复合形式:带间复合过程(导带底电子与价带顶空穴复合)、杂质或缺陷复合过程(深陷阱产生的非辐射复合;其余[导带与受主、价带与施主、施主与受主]为辐射复合且可发射光子也可不发射光子)、俄歇复合过程(非辐射复合、激发声子使晶体发热)。

发光效率=辐射复合效率/总复合效率

非辐射寿命很大的材料。有很高的发光效率

同一种材料不同组分下直接带隙与间接带隙的转换(组分与禁带宽度的关系)

Pn 结光生伏特效应和太阳能电池

太阳能电池, 光生伏特效应

光照射半导体产生空穴电子对,在内建电场的作用下产生光生电动势;光生电压的方向与内建电场的方向相反(相当于 pn 结正偏压); p 区能带下降, n 区能带上升(费米能级错开但仍然连续)。

光生载流子携带电流≠外电阻电流,外电阻电流=光生电流-正偏导致的电流

短路电流等于光生电流; 开路电压

光学窗口:光子穿过宽带隙材料进入窄带隙材料被吸收。

非增益型半导体光电探测器

半导体光电探测器是将光能转化为电能的光电器件。分为非增益型(光电二极管:pn 结型、PIN 型、肖特基型)与增益型(雪崩光电二极管)。

非增益型二极管工作要加反偏电压,使光子产生的空穴电子对分离,在较宽的耗尽区漂移, 将光生载流子抽取出

内、外量子效率:单位时间内产生的光电子数(发射的光电子数)/单位时间内注入的电子空穴对数;且内量子效率大。

PIN 光电二极管中间的本征区长,提高响应速度。

增益型和异质结半导体光电探测器

雪崩光电二极管, 高反偏电压碰撞离化;增益高、灵敏度高, 利用雪崩倍增效应。

雪崩是复杂的随机过程,所以雪崩二极管的噪声倍增因子是因为雪崩过程是随机过程。

空穴电离率比接近 0 或者无穷大比较适合做雪崩二极管。即雪崩二极管正常工作的要求仅有一种载流子能引起碰撞电离。

雪崩倍增因子 = (放大后光电流+暗电流)/(放大前光电流+暗电流)

由于雪崩过程和碰撞过程的随机性,会引起附加的噪声,称为雪崩噪声或者过剩噪声。雪崩倍增导致噪声倍增比信号倍增更强。

增益带宽积 f₇ = 雪崩倍增因子 M * 带宽 B, 增益和带宽相互制约。

异质结光子能量与两种材料禁带宽度关系与能否产生光电流。

若宽带区宽度相当薄、突破异质结窗口效应的限制、光响应延伸到短波较远的区域。

光电二极管的窗口效应:异质结二极管产生光电流的光波波长局限在一定的光波波长内。 构成异质 PD,缺点:晶格常数不匹配,暗电流较大。优点:量子效率提高、相应速度上 升、可以选择相应窗口。

Pn 结、pin 结、雪崩二极管共同点:工作时 pn 结都是反偏的,光子能量要大于禁带宽度,产生一个光生电流。

Pn 结二极管相应速度慢,响应度低;PIN 型二极管有比较厚的耗尽层,扩散区比较薄,响应速度与响应度提高了;雪崩二极管需要加大反偏电压,出现内部电流增益。

发光二极管

发光二极管正向偏置 pn 结,电子或空穴正向注入,与半导体中的空穴或电子复合,自发辐射发光。

自发辐射:无外磁场时,电子自发从高能级向低能级跃迁,并发射光子。发光二极管(LED) 是自发辐射。

受激辐射:与外来辐射是相干的,外来辐射被放大了。半导体激光器(LD)是受激辐射。

激光器三个基本条件:粒子数分布反转(形成增益)、谐振腔(纵模条件,保证来回一次相移为 2kπ)、阈值条件(光波在谐振腔内往返传播一次的增益大于损耗)。

半导体激光器输入与输出关系。

同质解激光器通过掺杂获得折射率差,对光子限制较弱,阈值电流较大,室温下不能连续工作;异质结激光器通过不同材料,对光子限制较强,阈值电流较小,在室温下可以连续工作。

第六章 磁电子学


原子轨道运动产生轨道磁矩,自旋运动产生自旋磁矩,还有原子磁矩(较小)

根据磁化率的不同,可分为:逆磁性(所有材料的共性)、顺磁性(较小,与温度倒数相关)、铁磁性(较大,过了居里温度会呈现顺磁性)、反铁磁性(晶面间磁矩抵消,较小,过了奈尔温度会呈现顺磁性)、亚铁磁性(未抵消完的反铁磁性,温度很高时也会呈现顺磁性)。

被电子占满的壳层,总角动量和磁矩均为0


原子中的电子结合的模型:LS 耦合模型(适用于不同电子的轨道-轨道耦合、自旋-自旋耦合较强,)、JJ 耦合模型(每个电子的轨道磁矩和自旋磁矩合成该电子总的磁矩,然后各电子的总磁矩合成该电子壳层的总磁矩;适用于同一电子轨道-自旋耦合较强)

朗德因子反映了原子中轨道磁矩和自旋磁矩对总磁矩贡献的大小,接近 1 轨道角动量占据主导,接近 2 自旋角动量占据主导



什么情况下能观察到逆磁性:本征磁矩等于 0 的时候

分子场假设:铁磁体内部存在很强的附加磁场。分子场导致铁磁性,但分子场不是磁场。 磁畴假设:各个自发磁化区域称为磁畴



铁磁体磁化过程包括:磁壁位移和磁畴转动

第七章 超导电子学

超导性质为:完全导电性(直流电阻为0,交流存在电阻)和完全逆磁性(外加电场在表面感生出超导电流[迈纳斯电流],表面超导电流产生的磁化强度与外磁场完全抵消,形成一个完全逆磁性。)超导电流穿透深度与外加磁场穿透深度均为伦敦深度

二流体模型:分成常导电子(受晶格散射、有电阻、对比热有贡献)和超导电子(无晶格散射、无电阻、无熵)。是一个唯象模型

伦敦第一方程:电场决定超导电流的时间变化率

伦敦第二方程:超导电流靠磁场维持

库柏电子对:对费米面附近形成,两个电子自旋相反,动量大小相等,方向相反。获得能量后,会变成常导电子。

库柏电子对能量比两个电子能量低,所以导致能隙,能隙能量对应库柏电子对拆开的能量。超导体绝对零度时,费米面附近全是库柏电子对。

超导体约瑟夫逊隧道效应:库柏电子对的隧穿效应。(为超导电流,不需要加电压) 库柏电子对的电流 不外加电压是有直流电、外加电压后产生交流电

设计部分

半导体激光器的设计

半导体激光器原理性结构(衬底、有源区、异质结组分、脊形波导结构、谐振腔长度)根据工作波长确定有源区材料

载流子限制、光场限制及有源区(电子势阱限制电子、空穴势阱限制空穴、光波导限制光子) 谐振腔考虑(解里面作为反射镜,形成谐振腔,长度根据纵膜间隔计算) 性能优化考虑(分布反馈、分布布拉格发射)

耿氏二极管设计

耿氏二极管原理性结构 (有源区、阴极、阳极)

取氏二极管电极即半导体掺杂的考虑(管芯区与电极的相连需要欧姆接触,所以需要过渡区) 取氏二极管结构(两边过渡区需要重掺杂,电阻小)