Updated: 2020-12-27

勘误

P130

放大了 10.81 倍, 即差模增益 A_d=20.68dB。

图 2.4.10 为 Multisim 仿真结果,其中图 2.4.10 (a) 为心电信号放大结果,图 2.4.10 (b) 为输入共模干扰信号抑制效果。由图 2.4.10 (a) 可见,输出心电信号峰值显示为 216.262mV,放大了 10.81dB,即差模增益 A_d = 10.81dB。 由图 2.4.10 (b) 可见,输入端共模干扰信号衰减为 (635.8±1.4) mV,比原共模信号大大减小。

P137

2.9, $R_{\rm L}=100\Omega$, $R_{\rm l}=10{\rm k}\Omega$,

2.9 基于题 2.8 结果,设 R_L =100k Ω , R_1 =100 Ω , R_2 =1k Ω , R_3 =1k Ω , R_f =10k Ω 。若 V_s =-10V,求负载电流 I_{RL} 与输出电压 V_o 。

P138

2.16, 公式, 去掉 s:
$$\frac{V_o}{V_i} = \frac{-(R_1 + \alpha R_2 + j\omega R_1 R_2 C_1)}{R_1 + (1 - \alpha)R_2 + j\omega R_1 R_2 C_1}$$

2.16 如题图 2.16 所示的低音信号控制电路, R_2 是可调电位器,触点左边电阻的阻值为 $(1-\alpha)R_2$,右边电阻的阻值为 αR_2 ,试导出输出响应 V_0 / V_1 与 ω 的关系

$$\frac{V_{o}}{V_{i}} = \frac{-(R_{1} + \alpha R_{2} + j\omega R_{1}R_{2}C_{1}s)}{R_{1} + (1 - \alpha)R_{2} + j\omega R_{1}R_{2}C_{1}s}$$

P145

公式 (3.1.12), ENOB =
$$\frac{\text{SNDR} - 1.76}{6.02}$$

9) 有效位数

DAC 的有效位数 ENOB 由信噪失真比决定,定义如下

$$ENOB = \frac{SNDR}{6.02} - 1.76$$
 (3.1.12)

P179

图 3.5.9, 去掉 DV_{ref} (正文文字不需要修改)






图 3.5.25 (a),增加连线



P207

图 3.6.9, -号改为+号



P208

公式 (3.6.26), NTF(
$$f/f_s$$
) = $\left|1 - e^{-j2\pi f/f_s}\right|^L = \left|2\sin(\pi f/f_s)\right|^L$

将
$$z = e^{j\Omega} = e^{j2\pi f/f_s}$$
 代入式(3.6.25),可以得出
$$NTF(f/f_s) = \left| 1 - e^{-j2\pi f/f_s} \right| = \left| 2\sin(\pi f/f_s) \right|^L \tag{3.6.26}$$

3.6.3 ∑-Δ结构调制器系统级设计举例

3.6.3 ∑-∆结构调制系统级设计举例

P267

如用 10 位 ADC,将 N=10 代入式 (4.6.31),

如用 10 位处理器,将 N=10 代入式(4.6.31),动态范围 DR=61.96dB。设电源电压为 1.8V,并保留 30%余量,ADC 处理的最大电压为 $1.8V \times 70\% = 1.26V$ 。为避免量化噪声带来的影响,

P310

图 5.2.1, 去掉多余线条





图 5.2.7, (a) Buck-Boost 型 DC/DC 变换器拓扑结构



P319

图 5.2.11 V_{LP} 改为-V_{LP}

 t_2), I_p =0。 I_s 为 M 关断时段($t_1 \sim t_2$)流过二极管 D 的电流,在 t_2 时刻电流 I_D 并未降至零。 $V_{M,DS}$ 为开关晶体管上压降,M 导通时段($t_0 \sim t_1$),管压降为零;M 关段时段($t_1 \sim t_2$),管压降非零, $V_i + \frac{N_s}{N_p} V_o$ 。

 $V_{\rm Lp}$ 为一次侧电感 $L_{\rm p}$ 上的电压降。有关电压、电流 波形解释如下:

设开关管 M 的栅极 G 加上正脉冲而导通的时刻为 t_0 ,在忽略 M 导通压降的理想情况下,输入电压 V_i 全部加到一次绕组 N_p 上,二次绕组 N_s 上感应电压为

$$V_{\rm s} = -\frac{N_{\rm s}}{N_{\rm p}} V_{\rm i} \tag{5.2.25}$$

式中, N_p 、 N_s 分别为一次绕组、二次绕组的匝数。




图 5.2.11 电流连续时主要电压和电流波形

P391

公式 (6.5.7) (6.5.8) (6.5.9), 小写 s

$$\frac{V_1 - V_i}{R_s} + \frac{SC_1V_1}{R_s} + g_{\text{ml,eff}}V_1 = 0$$
 (6.5.7)

$$g_{\text{ml,eff}}(-V_1) + SC_2V_0 + \frac{V_0}{r_{ds2}} = 0$$
 (6.5.8)

式中, $g_{\text{ml.eff}} = g_{\text{ml}} + g_{\text{mb1}}$,联立解式 (6.5.7) 和式 (6.5.8) 得到

$$G(s) = \frac{V_{o}(s)}{V_{i}(s)} = \frac{g_{\text{ml,eff}}r_{ds2}}{1 + R_{s}g_{\text{ml,eff}}} \frac{1}{1 + \left(\frac{SC_{1}R_{s}}{1 + R_{s}g_{\text{ml,eff}}}\right)} \frac{1}{1 + \frac{SC_{2}r_{ds2}}{1 + R_{s}g_{\text{ml,eff}}}}$$
(6.5.9)

公式 (6.6.8) (6.6.9), 小写 s

根据图 6.6.5, 围绕 M_1 栅极节点 G_1 、输出节点源极 S_1 列写电路方程

$$\frac{V_1 - V_i}{R_s} + \frac{SC_1V_1}{R_s} + \frac{SC_{gs1}(V_1 - V_o)}{SC_{gs1}(V_1 - V_o)} = 0$$
 (6.6.8)

$$SC_{2}V_{o} + \frac{V_{o}}{r_{2}} - g_{ml}(V_{1} - V_{o}) + SC_{gs1}(V_{o} - V_{1}) + g_{mb1}V_{o} = 0$$
(6.6.9)