

## Systeme II

2. Die physikalische Schicht

Christian Schindelhauer
Technische Fakultät
Rechnernetze und Telematik
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg
Version 26.04.2017



### Basisband und Breitband

#### Basisband (baseband)

- Das digitale Signal wird direkt in Strom- oder Spannungsveränderungen umgesetzt
- Das Signal wird mit allen Frequenzen übertragen
  - z.B. Durch NRZ (Spannung hoch = 1, Spannung niedrig = 0)
- Problem: Übertragungseinschränkungen
- Breitband (broadband)
  - Die Daten werden durch einen weiten Frequenzbereich übertragen
  - Weiter Bereich an Möglichkeiten:
    - Die Daten k\u00f6nnen auf eine Tr\u00e4gerwelle aufgesetzt werden (Amplitudenmodulation)
    - Die Trägerwelle kann verändert (moduliert) werden (Frequenz/ Phasenmodulation)
    - Verschiedene Trägerwellen können gleichzeitig verwendet werden



Struktur einer digitalen Basisband-

01010

Übertragung

#### Quellkodierung


- Entfernen redundanter oder irrelevanter Information
- Z.B. mit verlustbehafteter Komprimierung (MP3, MPEG 4)
- oder mit verlustloser Komprimierung (Huffman-Code)

#### Kanalkodierung

- Abbildung der Quellbits auf Kanal-Symbole
- Möglicherweise Hinzufügen von Redundanz angepasst auf die Kanaleigenschaften

#### Physikalische Übertragung


- Umwandlung in physikalische Ereignisse





## Selbsttaktende Kodierungen


- Wann muss man die Signale messen
  - Typischerweise in der Mitte eines Symbols
  - Wann startet das Symbol?
    - Die Länge des Symbols ist üblicherweise vorher festgelegt.
- Der Empfänger muss auf der Bit-ebene mit dem Sender synchronisiert sein
  - z.B. durch Frame Synchronization





## Synchronisation

- Was passiert wenn man einfach Uhren benutzt
- Problem
  - Die Uhren driften auseinander
  - Keine zwei (bezahlbare Uhren) bleiben perfekt synchron
- Fehler by Synchronisationsverlust (NRZ):






## Lösung der Synchronisation

- Ohne Kontrolle keine Synchronisation
- Lösung: explizites Uhrensignal
  - Benötigt parallele Übertragung über Extra-Kanal
  - Muss mit den Daten synchronisiert sein
  - Nur für kurze Übertragungen sinnvoll




- z.B. Start eines Symbols oder eines Blocks
- Sonst läuft die Uhr völlig frei
- Vertraut der kurzzeitig funktionierenden Synchronität der Uhren
- Uhrensignal aus der Zeichenkodierung






### Selbsttaktende Codes



- z.B. Manchester Code (Biphase Level)
  - 1 = Wechsel von hoch zu niedrig in der Intervallmitte
  - 0 = Umgekehrter Wechsel



 Das Signal beinhaltet die notwendige Information zur Synchronisation






# Digitale Kodierungen (I)

0 00 0.0 00000

- Non-Return to Zero-Level (NRZ-L)
  - 1 = hohe Spannung, 0 = niedrig
- Non-Return to Zero-Mark (NRZ-M)
  - 1 = Wechsel am Anfang des Intervals
  - 0 = Kein Wechsel
- Non-Return to Zero-Space (NRZ-S)
  - 0 = Wechsel am Intervallanfang
  - 1 = Kein Wechsel
- Return to Zero (RZ)
  - 1 = Rechteckpuls am Intervallanfang
  - 0 = Kein Impuls
- Manchester Code (Biphase Level)
  - 1 = Wechsel von hoch zu niedrig in der Intervallmitte
  - 0 = Umgekehrter Wechsel




Tanenban



# Digitale Kodierungen (II)

- Biphase-Mark
  - Immer: Übergang am Intervallanfang
  - 1 = zweiter Übergang in der Mitte
  - 0 = kein zweiter Übergang
- Biphase-Space
  - Immer: Übergang am Intervallanfang
  - 1/0 umgekehrt wie Biphase-Mark
- Differential Manchester-Code
  - Immer: Übergang in Intervallmitte
  - 1 = Kein Übergang am Intervallanfang
  - 0 = Zusätzlicher Übergang am Intervallanfang
- Delay Modulation (Miller)
  - Übergang am Ende, falls 0 folgt
- 1 = Übergang in der Mitte des Intervalls md heme am Ende
  - <u>0</u> = Kein Übergang falls 1 folgt
- Bipolar
  - 1 = Rechteckpuls in der ersten
     Hälfte, Richtung alterniert (wechselt)
  - 0 = Kein Rechteckpuls



12


24



## Symbole und Bits

0,101110111101

- Für die Datenübertragung können statt Bits auch Symbole verwendet werder
- Z.B. 4 Symbole: A,B,C,D mit
  - A=00, B=01, C=10, D=11
- Symbole
  - Gemessen in Baud
  - Anzahl der Symbole pro Sekunde
- Datenrate
  - Gemessen in Bits pro Sekunde (bit/s)
  - Anzahl der Bits pro Sekunde
- Beispiel
  - 2400 bit/s Modem hat 600
     Baud (verwendet 16 Symbole)




$$|6 = 2^4$$



## Struktur einer digitalen Breitband-Übertragung

### MOdulation/DEModulation

- MODEM
- Übersetzung der Kanalsymbole durch
  - Amplitudenmodulation
  - Phasenmodulation
  - Frequenzmodulation
  - oder einer Kombination davon





## Physikalische Grundlagen


 Bewegte elektrisch geladene Teilchen verursachen elektromagnetische Wellen



- f : Anzahl der Oszillationen pro Sekunde
  - Maßeinheit: Hertz




• λ: Distanz (in Metern) zwischen zwei Wellenmaxima



- Die Ausbreitungsgeschwindigkeit von elektro-magnetischen Wellen im Vakuum ist konstant:
  - Lichtgeschwindigkeit  $c \approx 3 \cdot 10^8$  m/s
- Zusammenhang:

$$\lambda \cdot f = c$$







# Amplitudendarstellung

Amplitudendarstellung einer Sinusschwingung


$$s(t) = A\sin(2\pi f t + \phi)$$


- A: Amplitude

- φ: Phasenverschiebung </

- f: Frequenz =  $1/T \sim$ 

- T: Periode







## Systeme II

2. Die physikalische Schicht

Christian Schindelhauer
Technische Fakultät
Rechnernetze und Telematik
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg
Version 26.04.2017