

## Systeme II

2. Die physikalische Schicht

Christian Schindelhauer
Technische Fakultät
Rechnernetze und Telematik
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg
Version 26.04.2017



### Bitübertragungsschicht Physical Layer

#### ISO-Definition

- Die Bitübertragungsschicht definiert
  - mechanische
  - elektrische
  - funktionale und
  - prozedurale
- Eigenschaften um eine physikalische Verbindung
  - aufzubauen,
  - aufrecht zu erhalten und
  - zu beenden.



# Signale, Daten und Information


Schlechter Wetter

#### Information

- Menschliche Interpretation,
  - z.B. schönes Wetter


#### Daten

- Formale Präsentation,
  - z.B. 8 Grad Celsius, Niederschlagsmenge 0cm, Wolkenbedeckung 40% 00%



#### Signal

- Repräsentation von Daten durch physikalische Variablen,
  - z.B. Stromfluss durch Thermosensor, Videosignale aus Kamera
- Beispiele für Signale:
  - Strom, Spannung
- In der digitalen Welt repräsentieren Signale Bits





# Physikalische Medien

- Leitungsgebundene Übertragungsmedien
  - Kupferdraht Twisted Pair
  - Kupferdraht Koaxialkabel
  - Glasfaser
- Drahtlose Übertragung
  - Funkübertragung
  - Mikrowellenübertragung
  - Infrarot
  - Lichtwellen






# Die einfachste Bitübertragung

Bit 1: Strom an


Bit 0: Strom aus





## Übertragung eines Buchstabens: "b"

- Zeichen "b" benötigt mehrere Bits
  - z.B. ASCII code of "b" als Binärzahl 01100010
- Spannungsverlauf:








#### Was kommt an?

- Übertrieben schlechter Empfang
- Was passiert hier?





## 5 Gründe für den schlechten Empfang

- 1. Allgemeine Dämpfung
- 2. Frequenzverlust
- 3. Frequenzabhängige Dämpfung
- 4. Störung und Verzerrung
- 5. Rauschen



## 1. Signale werden gedämpft





#### Dämpfung α (attenuatation)

- Verhältnis von Sendeenergie
   P<sub>1</sub> zu Empfangsenergie P<sub>0</sub>
- Bei starker Dämpfung erreicht wenig Energie dem Empfänger
- Dämpfung hängt ab von
  - der Art des Mediums
  - Abstand zwischen Sender und Empfänger
  - ... anderen Faktoren
- Angegeben in deziBel

$$\log_{10} \frac{P_1}{P_0} \quad \text{(in Bel)}$$

=  $10 \log_{10} \frac{P_1}{P_0}$  (in deziBel [dB])








# 2. Nicht alle Frequenzen passieren das Medium


Das Signal beim Verlust der hohen Frequenzen





# 3. Frequenzabhängige Dämpfung

- Vorherige Seite: Cutoff
  - Zuerst ist die Dämpfung 1
  - und dann Unendlich
- Realistischer:
  - Dämpfung steigt kontinuierlich von 1 zu höheren Frequenzen
- Beides:
  - Bandweiten-begrenzter
     Kanal








## Beispiel mit realistischerer Dämpfung

 Beispiel: Dämpfung ist 2; 2,5, 3,333..., 5, 10, 1 für den ersten, zweiten, ... Fourier-koeffizienten






## 4. Das Medium stört und verzerrt

- In jedem Medium (außer dem Vakuum) haben verschiedene Frequenzen verschiedene Ausbreitungsgeschwindigkeit
  - Resultiert in Phasenverschiebung
  - Die zugrunde liegende Sinuskurve ist bestimmt durch Amplitude a, Frequenz f, and Phase φ


$$a\sin(2\pi ft + \phi)$$


- Die Größe dieser Phasenverschiebung hängt von der Frequenz ab
  - Dieser Effekt heißt Verzerrung (distortion)





#### Frequenzabhängige Dämpfung und Verzerrung










## 5. Echte Medien rauschen

- Jedes Medium und jeder Sender und Empfänger produzieren Rauschen
  - Verursacht durch Wärme, Störungen anderer Geräte, Signale, Wellen, etc.
- Wird beschrieben durch zufällige Fluktuationen des (störungsfreien) Signals
  - Typische Modellierung: Gauß'sche Normalverteilung


$$f(x) = \frac{1}{\sigma \cdot \sqrt{2\pi}} \cdot e^{-\frac{1}{2} \left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2}$$





# Zusammenfassung

Dies alles kann das Eingangssignal erklären.





#### Basisband und Breitband

#### Basisband (baseband)

- Das digitale Signal wird direkt in Strom- oder Spannungsveränderungen umgesetzt
- Das Signal wird mit allen Frequenzen übertragen
  - z.B. Durch NRZ (Spannung hoch = 1, Spannung niedrig = 0)
- Problem: Übertragungseinschränkungen
- Breitband (broadband)



- Weiter Bereich an Möglichkeiten:
  - Die Daten k\u00f6nnen auf eine Tr\u00e4gerwelle aufgesetzt werden (Amplitudenmodulation)
  - Die Trägerwelle kann verändert (moduliert) werden (Frequenz/ Phasenmodulation)
  - Verschiedene Trägerwellen können gleichzeitig verwendet werden