P5课下

COO

修改了CTRL,一定要记得修改HAZARD单元!!!

否则就不会给转发了,太致命了,这和P4不一样!

BGEZAL

有符号大于等于0的判断

```
RD[31]! =1'b1 //有符号大于等于零,如果$signed不好用的情况下
$signed(RD1)>=0
$signed(RD1)>=$signed(32'b0)
```

需要修改的有CMP, 各级流水线寄存器

修改CTRL传入Judge信号

一定要记得修改HAZRD模块中的内容,和转发相关!!!

将D级判断出来的Judge信号流水,bgezal经过的每一级的REGwrite信号都需要由Judge信号辅助判断,判断是否写入

```
(bgezal==1'b1&&Judge==1'b1)
```

注意begzal需要用到rs寄存器,在HAZARD模块中要记得添加!!!

BGEZALL

在bgezal的基础上,回传D级的指令到IFU

```
assign Instr = (Instr_D[31:26]==6'b000001&&Judge!=1'b1)?32'b0:ROM[pc[13:2]];
```

blezalc

和bgezal差不多,只需改一下cmp的判断即可

```
$signed(RD1) <= $signed(32'b0)</pre>
```

Irm

对MemtoReg进行了修改,最后WB级的11端接GPR[rt],从M级的WD_DM接过来,需要输入流水线寄存器中

同时对于A3_M添加了一个并列信号RD_DM[4:0],通过信号的选择,最终汇入Write_Addr进行输入到DM_WB寄存器中

其他没有什么增加

有条件的访存

由于A3在D级不能确定,所以对于Irm在E级和M级都进行了阻塞,应对AT法的条件不足

SWC

R型指令, add rd,rs,rt

注意循环右移,循环左移的要求

用for循环的高级做法

C = A;

for(i = 0; i < B[4:0]; i = i + 1) C = {C[0], C[31:1]}; 这是循环右移的例子

addoi

一定要符号判断大于零\$signed(temp)>=\$signed(32'b0)

或者用最高位来判断

反码是**原码符号位不变,其余位取反**,或者是对于**原码的绝对值按位取反**

补码是反码加一

所以原码是 补码减一取反, 取反符号位不能变

temp=temp-32'b1;

temp= {temp[31],~temp[30:0]};

bonall

负数反码: 符号位不变, 其余数按位取反;

负数补码: 符号位不变, 其余数按位取反后再加1 (反码加1);

一个数无论正负,它的相反数(的补码)获取方式皆是原数(补码形式)!!! 含符号位按位取反后再加1!! 得到的,再次强调区别于负数求补码操作。

A和B互为相反数

(A+B)==32'b0 && (!(A==32'h80000000&&B==32'h80000000))

lbget

需要修改CTRL 增加condition模块

利用condition模块,修改Regdst,**但是由于A3_WB是在D级决定的,所以M级需要增加一个并列的信号,用M级的RegDst去辅助控制ADDr(传入DM_WB级寄存器A3端口的数字)**,最后改一个HAZARD单元,注意在每一级都要用一个信号输进去,充当condition的控制条件。

记得有符号比较大于零,其余就是类似lb的操作

阻塞,一直阻塞到该指令的WB的结束

LWSO

条件存储,我的想法是无脑stall,该指令在E、M时都进行阻塞

除此以外我学到是,一定要看好转发的东西,**即要设置好该条指令需要的寄存器编号以及Tuse,为的是别的指令给这个条转发**,虽然可以不给别的转发,但是一定要给自己转发。

除此以外,注意D级的RegDst,A3_D的判断是有Regwrite辅助判断的,但是因为在D级还没办法得到 Regwrite信号,所以这里的A3是失效的,因此,需要在M级判断好条件之后,和A3_M一同输入到一个 多路选择器中,作为WB级的A3,通过满足条件选择!!!!!

即所以M级需要增加一个并列的信号

WB级的regwrite也使用条件去判断,这里还要开一条新通路,将RT2的值从M级传到WB级,作为最后写入的使用。