


Multiplexação


- Canais são normalmente compartilhados por vários sinais;
- Vários sinais em um fio é melhor do que um fio para cada sinal;
- Multiplexação:
 - Compartilhamento de um único canal através de vários sinais;
 - Objetivo: maximizar o número de conexões (conversações);



- Métodos de multiplexação:
 - Por divisão de frequência (FDM);
 - Por divisão de tempo (TDM);
 - Por divisão de comprimento de onda (WDM).


Multiplexação por div. de Frequência

- FDM (Frequency Division Multiplexing);
- Utiliza-se da banda passante para compartilhar um canal;
- Divide o espectro em bandas de frequência, uma para cada sinal.




Multiplexação por div. de Tempo


- TDM (Time Division Multiplexing);
- Usuários se alternam em um rodízio: cada um utiliza toda a largura de banda por um pequeno período.



Multiplexação por div. de Complemento de Onda

- WDM (Wavelength Division Multiplexing);
- Variação do FDM;
- Utilizado em canais de fibra óptica;
- Utiliza diferentes comprimentos de onda fazendo uso da banda passante.






Transmissão Analógica

- Companhias telefônicas: desenvolveram esquema de multiplexação de várias linhas telefônicas em um único canal físico:
 - FDM frequency division multiplexing
 - O espectro de frequência é dividido entre os canais lógicos, com cada usuário tendo posse exclusiva de alguma faixa de frequência
 - TDM time division multiplexing
 - Os usuários se revezam (circularmente) e cada um periodicamente obtém a largura de banda inteira por um determinado período de tempo.

Multiplexação por divisão de frequência

- Filtros limitam a largura de banda a cerca de 3000 Hz por canal de voz.
- Quando muitos canais são multiplexados ao mesmo tempo, 4000Hz são usados para cada canal a fim de mantê-los bem separados. Há faixas de proteção entre os canais, mas podem haver sobreposições uma vez que os filtros não são uniformes.
- FDM tem padronização 12 canais de voz de 4000 Hz (sendo 3000 Hz para o usuário, mas duas bandas de proteção de 500Hz) – são multiplexados na banda de 60 a 108KHz.



- (a) The original bandwidths.
- (b) The bandwidths raised in frequency.
- (b) The multiplexed channel.

Transmissão Digital no Sistema Telefônico

Vantagens:

- Taxa de erros baixa;
- Voz, dados, músicas e imagens ao mesmo tempo;
- Taxas de transferências maiores;
- Mais baratos.

Exercício para próxima aula


 Estudar e entregar um resumo sobre Multiplexação por Divisão de Tempo (TDM) e por divisão de frequencia (FDM)



- Problemas da transmissão analógica e como os modens permitem a transmissão de dados digitais por meio de circuitos analógicos
- Últimos 100 anos transmissão analógica dominou todas as comunicações, em particular na telefonia.
- Atualmente troncos de longa distância são,em sua maioria, digitais.



- Entretanto loops locais são analógicos
- Loops locais ligação de residência até a central



The use of both analog and digital transmissions for a computer to computer call. Conversion is done by the modems and codecs.



- Sinalização analógica consiste na variação de uma voltagem para representar o fluxo de informação
- Problema perdas e o sinal recebido é diferente do transmitido
 - Atenuação, distorções de retardo e ruído



- Atenuação perda de energia à medida que o sinal se propaga (dependente da frequência do sinal)
- Distorção por retardo causada pela diferença de velocidade dos diferentes componentes de fourier no meio físico (pode misturar bits rápidos e lentos)
- Ruído energia indesejada vinda de outras fontes que não sejam o transmissor, ou mesmo ruído térmico vindo dos eletrons livres em movimento aleatória.

Todos esses fatores são dependentes da frequência - não é interessante ter uma grande variedade de frequência do sinal.



- Ondas quadradas e dados digitais sujeitos a uma grande atenuação e distorção do retardo.
 - Torna sinalização de banda básica (voltagem DC) inadequada, exceto em velocidades menores e em distâncias curtas.
 - Para contornar esse problema (principalmente em linhas telefônicas) utiliza-se a sinalização de voltagem AC

Portadora

- Portadora ou onda portadora senoidal introduzida na faixa 1000 a 2000 Hz pelo modem
 - Pode ser modulada em amplitude, frequência ou fase para transmitir informações.



- Modulação por amplitude dois diferentes níveis de voltagem são usados para representar 0 e 1.
- Modulação por frequência são usados 2 ou mais tons diferentes.
- Modulação por fase na forma mais simples, a onda portadora é deslocada sistematicamente de 45, 135, 225 e 315 graus em intervalos uniformes. Por exemplo, cada deslocamento de fase pode transmitir 2 bits de informação.

Modens

Modulador – Demodulador – qualquer dispositivo que aceite um fluxo serial de bits com entrada e produza uma portadora modulada com saída e viceversa. (fica entre o computadore e o sistema telefônico)

Comutação de Circuito e de Pacotes

- Circuito estabelece um caminho físico (incluindo possivelmente cobre, fibra e rádio) no trajeto entre os telefones – estabelece caminho fim-afim.
 - Estabelecido o caminho o único atraso para entrega é o tempo de propagação do sinal eletromagnético no meio (cerca de 5ms de retardo por 1000km).

Comutação de Circuito e de Pacotes

- Mensagens não estabelece caminho físico. Quando o transmissor envia bloco de dados esses são armazenados integralmente na primeira estação de comutação (roteador) e em seguida passados a diante.
 - Não há limite no tamanho do bloco (deve haver discos para armazenar blocos longos.
 - Está obsoleta em redes modernas
- Store and foward

Comutação de Circuito e de Pacotes

- Pacotes limite restrito para o bloco de dados – são armazenados temporariamente em memória e enviados rapidamente (usuário não monopoliza a linha)
 - Adequado ao tráfego interativo

Parâmetros de Comparação

- Largura de banda e banda passante;
- Potencial para conexão ponto-a-ponto ou multiponto;
- Limitação geográfica devido à atenuação do meio e/ou dificuldade e custo de instalação;
- Instalações já existentes;
- Perda de energia por irradiação, por calor, etc.
- Distância X frequência de transmissão X técnica de transmissão;
- Peso;



- Maleabilidade (característica física de flexibilidade);
- Espessura;
- Presença de piso falso, calhas, etc.;
- Imunidade à ruído e interferência (funciona como antena receptora);
- Custo;
- Disponibilidade comercial;
- Segurança (intrusos);
- Confiabilidade.

Transmissão - Dispositivos



Modem - Modulador/ Demodulador



Placa de Rede

Modos de Transmissão

- Por condução:
 - par trançado;cabo coaxial;sinal elétrico
 - fibra óptica. → sinal óptico
- Por irradiação:
 - radiodifusão;
 - infravermelho;
 - enlaces de satélite.

Meios Físicos de Transmissão

Cabo Coaxial

Cabo Coaxial

Um dos primeiros tipos de cabos usados em rede.




Cabo Coaxial

blindagem (condutor externo de malha)

dielétrico (isolante elétrico) jaqueta de PVC








cabo coaxial

Cabo Coaxial - Montagem




Conector BNC para Crimpagem



Conector BNC para Solda

Coaxial - Emenda



Conector para emendas de cabos coaxiais

Coaxial - Vantagens

- Sua blindagem permite que o cabo seja longo o suficiente.
- Permite o uso de redes multicanal(broadband).
- Mais barato que o par trançado blindado.
- Melhor imunidade contra ruídos e atenuações do sinal que o par trançado sem blindagem.



- Por não ser flexível o suficiente, quebra e apresenta mau contato com facilidade.
- Difícil de passá-lo em conduites.
- Mais caro que o par trançado sem blindagem.
- Pouca confiabilidade para topologia em barramento.

Tipos de Transmissão

- O cabo coaxial pode ser utilizado em dois tipos de transmissão:
 - Baseband (Banda Base uni-canal)
 - Broadband(Banda Larga multi-canal)



- Usado para transmitir apenas um canal de dados.
- Transmissão feita de forma digital.
- Mais usado em redes locais.
- Half-duplex.




- Usado para transmitir simultaneamente vários canais de dados.
- Transmissão feita de forma analógica.
- Usado em transmissões de TV.
- Unidirecional.

Tipos de cabo coaxial

- Dentre os diversos tipos destaca-se:
 - Cabo coaxial fino (10Base2);
 - Cabo coaxial grosso (10Base5);
- Diferença dos dois é a espessura, que permite ao cabo grosso ser mais resistente a interferências e sofrer menos com o problema da atenuação.

Nomenclatura






- 10Base2, thinnet, cheapernet.
- Comprimento máximo: 185 metros.
- Limite de 30 máquinas conectadas por segmento.
- Tipicamente utilizado em redes ethernet (RG - 58).

Cabo Coaxial Grosso

- 10Base5, thicknet.
- Comprimento máximo: 500 metros.
- Conexão feita através de um conector chamado vampiro.
- Conector é ligado a um transceptor, que por sua vez é ligado à placa através de um cabo. Um transceptor é um dispositivo que combina um transmissor e um receptor utilizando componentes de circuito comuns para ambas funções num só aparelho.
- Distância de, no mínimo 2,5 m entre cada transceptor.

Placa 10Base2 e 10Base5



Meios Físicos de Transmissão

Par Trançado

Par Trançado

■ Tipo mais utilizado atualmente.



Par Trançado - Tipos

- UTP (Unshielded Twisted Pair) Sem blindagem.
- STP (Shielded Twisted Pair) Combindagem.

Por que Trançado??

- Para se ter proteção contra ruídos, usase a técnica do cancelamento: as informações circulam repetidas em dois fios, com polaridades invertidas.
- Esse fios são enrolados, que aumenta a força da proteção eletromagnética por que o campo eletromagnético gerado por um dos fios é anulado pelo campo eletromagnético gerado pelo outro fio.

STP (Shielded Twisted Pair)



cabo STP com 4 condutores

Par Trançado - Vantagens

- É possível utilizar comunicação full-duplex.
- Preço.
- Flexibilidade de Instalação.

Par Trançado - Desvantagens

- Limite no comprimento: 100 metros.
- Susceptibilidade à interferência e ruído.
- Possui limite de dois dispositivos por cabo.

Tipos de Par Trançado

- 10BaseT;
- 100BaseT;
- 1000BaseT (Gigabit Ethernet).




- Normalmente são instalados utilizando a topologia física em estrela com a presença de um hub.
- Logicamente funciona como barramento.
- Utiliza conector chamado RJ-45.

Par Trançado - Categorias

- CAT 1 e 2: serviços telefônicos e dados a baixa velocidade
- CAT 3: dados até 16 Mbps (10BaseT)
- CAT 4: dados até 20 Mbps
- CAT 5: dados até 100 Mbps (100BaseT)

Par Trançado - Pinagem





- O par trançado padrão utiliza apenas dois pares de fios:
 - Um para transmissão dos dados;
 - Outro para recepção dos dados.

Pinagem - Padronização

- Dois "padrões":
 - T568A (preferido)
 - T568B
- Dois modelos
 - Straight-through (pino a pino)
 - Crossed-over

Pinagem Straight-through T568A

Pino	Cor	Função
1	Branco com Verde	+TD
2	Verde	-TD
3	Branco com Laranja	+RD
4	Azul	Não usado
5	Branco com Azul	Não usado
6	Laranja	-RD
7	Branco com Marron	Não usado
8	Marron	Não usado

Pinagem Straight-through T568B

Pino	Cor	Função
1	Branco com Laranja	+TD
2	Laranja	-TD
3	Branco com verde	+RD
4	Azul	Não usado
5	Branco com Azul	Não usado
6	Verde	-RD
7	Branco com Marron	Não usado
8	Marron	Não usado

Pinagem Straight-through T568B


Crossed-over T568A Conector A

Pino	Cor	Função
1	Branco com Verde	+TD
2	Verde	-TD
3	Branco com Laranja	+RD
4	Azul	Não usado
5	Branco com Azul	Não usado
6	Laranja	-RD
7	Branco com Marron	Não usado
8	Marron	Não usado

Crossed-over T568A Conector B

Pino	Cor	Função
3	Branco com Verde	+TD
6	Verde	-TD
1	Branco com Laranja	+RD
4	Azul	Não usado
5	Branco com Azul	Não usado
2	Laranja	-RD
7	Branco com Marron	Não usado
8	Marron	Não usado


Pinagem Crossed-Over T568B



Placa 10BaseT




Placa Combo



Cabeamento Estruturado

- Facilitar manutenções, expansões e mudanças de layout
- Não leva em conta a topologia lógica nem métodos de acesso
- Topologia física = estrela

Cabeamento Estruturado




Meios Físicos de Transmissão




Fibra Ótica

Utiliza sinais luminosos ao invés de sinais elétricos através de fios muito finos de sílica (vidro).



Fibra Ótica - Estrutura





- É o meio físico pelo qual os sinais de dados luminosos trafegam de uma fonte luminosa até um receptor.
- O núcleo é um duto contínuo de vidro ou plástico medido em micra pelo seu diâmetro externo.
- Quanto mais largo o núcleo, mais luz ele pode conduzir.

Fibra Ótica – Casca

É uma camada fina que envolve o núcleo e serve como limite para conter as ondas luminosas pela diferença de índice de refração, permitindo que os dados trafeguem ao longo do comprimento do segmento de fibra.

Fibra Ótica – Capa

É uma camada de plástico que envolve o núcleo e a casca para reforçar a fibra mecanicamente, absorvendo choques e proporcionando proteção adicional contra curvatura excessiva do cabo.

Fibra Ótica — Elementos de Tração

Ajudam a proteger o núcleo contra forças de esmagamento e tensões excessivas durante a instalação.

Fibra Ótica – Revestimento Externo

É a parte externa de qualquer cabo. A maioria dos cabos de fibra óptica têm um revestimento alaranjado, porém alguns outros tipos têm revestimentos na cor preta ou amarela.

Fibra Ótica - Conectores

- Os principais conectores para fibra são:
 - Conector ST;
 - Conector SC;
 - Conector FDDI;
 - Conector MT-RJ e;
 - Conector LC.

Fibra Ótica – Conector ST

- Usa um sistema de trava em baioneta
- É o conector mais comum.
- O ferrule de cerâmica garante alto desempenho

Conectores ST (Straight Tip)
Ponta reta)

Fibra Ótica – Conector SC

- Apresenta um corpo injetado e um sistema de trava push-pull.
- É ideal para escritórios, TV a cabo e telefonia.





Fibra Ótica – Conector FDDI

- Vem com um ferrule flutuante de cerâmica de 2,5 mm que minimiza perda de luz.
- Um invólucro fixo contorna o ferrule, protegendo-o.

Fibra Ótica – Conector MT-RJ

- Apresenta uma trava RJ similar ao patch cable Categoria 5 e ao cabo de telefone.
- Para instalá-lo é só encaixá-lo.



Fibra Ótica – Conector SC

É um dos competidores principais do conector MT-RJ para computadores de mesa.

■ Ele ocupa muito menos espaço comparado com outros conectores de

fibra.



- Largura de banda maior A fibra óptica pode carregar mais informações com maior fidelidade que o cabo de par trançado.
- Já se conseguiu transmitir dois milhões de conversações telefônicas simultaneamente em uma única fibra, usando-se multiplexação por divisão de largura de banda.

Fibra - Características

Baixa atenuação, distância maior -Como os sinais de fibra óptica são luminosos, ocorrem poucas perdas durante a transmissão de modo que os dados podem trafegar a velocidades e distâncias maiores.

Fibra - Características

- Segurança Seus dados ficam seguros com o cabo de fibra. Ela não irradia os sinais, os quais são muito difíceis de "grampear".
- É muito fácil saber quando um cabo de fibra está sendo grampeado. Se for grampeado, a luz é desviada acusando perda de potência de sinal

Fibra - Características


Imunidade - A fibra óptica é completamente imune à interferências. A fibra é feita de sílica (vidro), que é um isolante. Assim, não flui nenhuma corrente elétrica.

Fibra - Tipos

- Classificados de acordo como a luz é transmitida através da fibra.
 - MMF Multiple Mode Fiber Modo Múltiplo (Multimodo);
 - SMF Simple Mode Fiber Modo Único (Monomodo);

MMF – Multimodo

A luz reflete mais de uma vez na parede da fibra, e, com isso, a mesma informação chega várias vezes ao destino.






- Tem um diâmetro do núcleo largo e portanto suporta múltiplos modos de propagação
- Sua aplicação principal é em transmissão de voz e dados.
- As companhias telefônicas usam esse cabo porque uma única fibra multimodo acomoda centenas de conversações simultâneas.

SMF – Monomodo

É necessário o alinhamento do feixe de luz.

Luz incidente na fibra



SMF - Monomodo

- Tem um núcleo pequeno e apenas um modo de propagação.
- Com um único comprimento de onda de luz passando por seu núcleo, a fibra monomodo evita que os comprimentos de onda se sobreponham distorcendo os dados, o que pode acontecer com a fibra multimodo.

Multimodo X Monomodo



Cabo de Fibra Multimodo

Diâmetro do Núcleo: 50, 62,5 ou 100 micra

Diâmetro da Casca: 125 micra



Cabo de Fibra Monomodo Diâmetro do Núcleo: 7,1 ou 8,5 micra Diâmetro da Casca: 125 micra

Monomodo - Vantagens

- Distância: até 50 vezes mais que uma fibra multimodo.
- Largura de banda maior: pode usar um par de fibras monomodo *full duplex* com duas vezes mais *throughput* que um cabo de fibra.

Redes de Fibras - Tipos

- FDDI (Fiber Distributed Data Interface)
- FOIRL (Fiber-Optic InterRepeater Link)
- 10BaseFL (*Fiber Link*)
- 100BaseFX
- 1000BaseSX
- 1000BaseLX



- Primeiro padrão para redes ethernet;
- Tx de transferência 10 Mbps
- Limite de 2 km por segmento



- Outro padrão para redes ethernet;
- Tx de transferência 100 Mbps
- Limite de 412 m por segmento em modo half-duplex;
- Limite de 2 km por segmento em modo full-duplex;
- Limite de 20 km por segmento em modo único.



- Padrão para redes Gigabit Ethernet
- Limite de 220 m por segmento




- Segundo padrão para redes Gigabit Ethernet
- Limite de 550 m por segmento

Dispositivos

Repetidor

Um dispositivo que propaga (regenera e amplifica) sinais elétricos em uma conexão de dados, para estender o alcance da transmissão, sem fazer decisões de roteamento ou de seleção de pacotes.


Repetidor





- É um dispositivo que repete sinais recebidos.
- O dispositivo não "sabe" quais são os computadores que estão conectados a ele, e não executa nenhum processamento de rede baseado no computador fonte ou destino.

Hub



Hub - Exemplo




3Com® SuperStack® II Baseline Dual Speed Hub 12-Port



- Um switch é similar a um hub, exceto em que o switch detecta endereços dos computadores conectados a ele.
- Quando o switch recebe uma mensagem, este a envia somente para o receptor desejado.

Switch



Exemplo - Switches




U.S. Robotics® 8-Port 10/100 Ethernet Switch

Bridges (Pontes)

- Conectam LANS na camada MAC;
- Permite que hosts localizados em redes diferentes se comuniquem como se estivessem na mesma rede.

Bridges



Roteadores

O papel fundamental de um roteador é escolher um caminho para a informação chegar ao seu destino.

Firewall

- Um firewall é uma barreira inteligente entre a sua rede local e a Internet, através da qual só passa tráfego autorizado.
- Este tráfego é examinado pelo firewall em tempo real e a seleção é feita de acordo com a regra "o que não foi expressamente permitido, é proibido".