

Dispositifs et matériels de consignation

Désignation	Description (schéma, photos, etc.)	Fonctionnement
Dispositif de vérification d'absence de tension (VAT)		Un VAT, ou V érificateur d' A bsence de T ension, ou encore dispositif de vérification d'absence de tension, est un appareil permettant de vérifier après coupure de l'installation électrique que celle-ci est bel et bien coupée, en contrôlant qu'il n'y a effectivement plus de tension. Il s'agit d'une fonction spécifique, à ne pas confondre avec une simple détection de tension ou une mesure de tension.
Perche isolante avec détecteur de tension		Perche avec détecteur de tension à éclats pour la vérification d'absence de tension avant la mise à la terre d'une ligne ou d'un transformateur en vue de l'exécution de travaux dans les postes ou cellules HTA.
Système universel de Condamnation de vannes		
Système de condamnation électrique		
Système de condamnation mécanique		

Nota : les photos utilisées ci-dessus sont des photos issues des documents de présentation des fournisseurs.

Points de vigilance : Les couleurs des cadenas usités sur les photos peuvent ne pas correspondre aux couleurs retenues pour l'identification.

Désignation	Description (schéma, photos, etc.)	Fonctionnement
Cadenas de consignation		Le cadenas de consignation assure la fermeture du matériel de condamnation. Un système de code couleur permet d'identifier le type de consignation : Rouge : consignation électrique. Bleu : consignation pneumatique. Vert : consignation eau. Jaune : consignation gaz. Orange : consignation hydraulique. Noir : consignation mécanique.
Cadenas nominatif de sécurité		Une clé unique est fournie avec chaque cadenas. La clé ne s'enlève pas si l'anse du cadenas n'est pas correctement enclenchée. Chaque cadenas est personnalisable. La couleur du cadenas nominatif de sécurité est différente des couleurs des cadenas de consignation.
Mâchoires de sécurité multiples		Permet à plusieurs intervenants de condamner une seule source d'énergie.
Boîte de condamnation de groupe		Après la condamnation de l'équipement de travail, la clé ou les clés de l'équipement sont placées dans une boîte de condamnation. Chaque membre agréé de l'équipe de travail place un cadenas individuel ou un dispositif de condamnation dans la boîte de consignation de groupe.
Boîte de condamnation murale		Idem boîte de condamnation de groupe, fixation murale avec une fente sur le devant de la boîte pour les clés sur la partie supérieure.