# 同济大学电子与信息工程学院实验中心实验报告



实验课程名称: 嵌入式系统 任课教师: 宋春林

实验项目名称:外部中断编程——蜂鸣器实验

实验教师:喻剑

姓名: 斯提凡 学号: 1656038

实验日期: 2019.5.14

实验地点:电信楼348

# 实验三外部中断编程——蜂鸣器实验

- 一、实验目的
- 1. 了解 STM32F103 芯片的中断机制
- 2. 掌握中断编程的方法
- 二、实验基本要求
- 1. 认真阅读和掌握本实验的程序。
- 2. 按实验要求编写程序并调试运行。
- 3. 保存与记录实验结果,并进行分析总结。
- 三、实验要点

实验环境

硬件: PC 机一台, P4 2.06CPU/40GHD/512M RAM 以上配置, STM32F103 开发板一套。

软件: PC 机操作系统为 Windows7,程序开发调试环境为 Keil C。

四、实验学时数

本次实验共2学时。

五、实验内容

编写代码实现按键控制蜂鸣器(或小灯)开关。

- 六、实验步骤
- 1. 新建工程目录: 打开 PC 机, 在 D 盘新建目录 "D: \EXTint"
- 2. 拷贝固件函数库:将光盘中示例代码工程目录下的"library"目录拷贝到新建的工程目录下。
- 3. 新建工程: 打开 Keil C, Project 菜单选择 New uVision Project, 新建一个工程。将工程命名为 "EXTint", 并保存在 D 盘新建的目录中。
- 4. 选择芯片型号: 在芯片型号数据库选择弹出式菜单选项中,选择通用 CPU 数据库, 点击 "OK"。在弹出的目标设备型号选择菜单中,选中 "STMicroelectronics"公司,在出现

的下拉式列表中选择 "STM32F103VC",点击 "OK"。在弹出的是否添加启动文件对话框中选择 "否"不添加。

- 5. 添加启动文件: 右键点击项目资源管理器中的 "Target1SourceGroup1"文件夹,在弹出 的 菜 单 中 选 择 " Add File to Group'SourceGroup 1" 将 启 动 文 件 "stm32f10x\_vector.s", "cortexm3\_macro.s"添加至项目。
- 6. 新建用户程序:点击主菜单 "File→New",新建一个文件,命名为 "EXTint.c"保存 至项目文件夹。重复第5步,将用户程序文件添加到工程中。
- 7. 添加 Include 语句:通过 "Include"语句,将以上代码使用到的库件函数头文件添加到文件。
  - a) #include"./library/src/stm32f10x\_it.h"
  - b) #include"./library/src/stm32f10x\_nvic.h"
  - c) #include"./library/src/stm32f10x\_gpio.h"
  - d) #include"./library/src/stm32f10x\_flash.h"
  - e) #include"./library/src/stm32f10x\_rcc.h"
  - f) #include"./library/src/stm32f10x\_exti.h"
  - g) #include "stdio.h"
  - h) #include "stm32f10x\_lib.h"
  - 8. 将以下库文件添加到工程:
  - a) stm32f10x\_it.c
  - b) stm32f10x\_nvic.c
  - c) stm32f10x\_gpio.c
  - d) stm32f10x flash.c
  - e) stm32f10x\_rcc.c
  - f) stm32f10x\_exti.c
- 9. 建立 Main 函数: 输入 int main(void), 建立入口函数, 并添加 while(1)循环, 使 main 函数不会退出。
- 10.初始化时钟:定义 "ErrorStatus"类 结构体 "ErrorStatusHSEStartUpStatus",并在main 里添加时钟系统初始化函数 RCC\_Configuration();
- 11. 配置 GPIO 端口:添加代码,定义"GPIO\_InitTypeDef"类结构体"GPIO\_InitStructure",将GPIO口C的第9号管脚配置为浮空输入模式,速度为50M并初始化端口。

GPIO\_InitStructure.GPIO\_Pin=GPIO\_Pin\_9;

```
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_IN_FLOATING;
   GPIO InitStructure.GPIO Speed=GPIO Speed 50MHz;
   GPIO Init(GPIOC,&GPIO InitStructure);
   将 GPIO 口 B 的第 2 号管脚配置为推挽输出模式,速度为 50M 并初始化端口。
   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_2;
   GPIO InitStructure.GPIO Mode=GPIO Mode Out PP;
   GPIO_InitStructure.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz;
   GPIO_Init(GPIOB,&GPIO_InitStructure);
   12.配置 GPIO 端口为下降沿中断模式:添加代码,定义 "EXTI_InitTypeDef"类结构体
 "EXTI InitStructure",将 GPIO 口 C 的第 9 号管脚配置为下降沿中断模式,并初始化端口。
   GPIO EXTILineConfig(GPIO PortSourceGPIOC,GPIO PinSource9);
   EXTI_InitStructure.EXTI_Line=EXTI_Line9;
   EXTI_InitStructure.EXTI_Mode=EXTI_Mode_Interrupt;
   EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger=EXTI_Trigger_Falling;
   EXTI InitStructure.EXTI LineCmd=ENABLE;
   EXTI Init(&EXTI InitStructure);
   13. 配置 5-9 号中断线优先级:添加代码,定义"NVIC_InitTypeDef"类结构
 "NVIC InitStruct",将 5-9 号线的抢占中断先优级与响应优先级都设置为 0,并初始化中
断。
   NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannel=EXTI9_5_IRQChannel;
   NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=0;
   NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannelSubPriority=0;
   NVIC InitStruct.NVIC IRQChannelCmd=ENABLE;
   NVIC_Init(&NVIC_InitStruct);
   14. 添加中断响应函数: 打开"stm32f10x it.c"文件, 找到
 "voidEXTI9_5_IRQHandler(void)"函数。在函数中添加中断响应代码:
   extern void delay_nms(unsigned long n); (在文件开头定义外部引用函数)
   if(GPIO_ReadOutputDataBit(GPIOB,GPIO_Pin_2)==0)
     GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_2);
    else
     GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_2);
     delay_nms(10);
   EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line9);
   15.添加 delay_nms 函数:
   void delay_nus(unsigned long n)
     unsigned long j;
```


```
while(n - -)
{
    j=8;
    while(j - -);
}

void delay_nms(unsigned long n)
{
    while(n - -)
    delay_nus(1100);
}
```

- 16. 连接硬件: 取出开发板,用 J-Link 将开发板连接至 PC 机,并给开发板上电。
- 17. 跳线设置:将开发板的 Beep 跳线跳至 On,连接蜂鸣器。
- 18. 配置编译环境:点击项目 Option 菜单,在弹出式菜单中选择 Debug 菜单,配置 J-Llink 。选择 Utilities 菜单配置 J-Llink 并选择 Flash 类型为 "STM32F10x Meddensity Flash"。
  - 19. 编译并下载:编译程序,编译完成后点击下载按钮,将程序下载至开发板。
  - 20. 察看结果:按动按键 PC9,察看蜂鸣器响应情况。

# 结果如下:

### 工程文件结构图:



#### 器件图:



# 编译成功界面:

```
### PAPATEMENT | Paper | Paper
```

#### 中断函数界面:

#### 观察结果为:

蜂鸣器在 PC9 按键控制下发出蜂鸣声或停止发出声音。

```
完整用户程序见附录。
七、进阶实验
1. 增加一组按扭与 LED 灯的配合(按扭控制 LED 灯亮和灭)。
修改或增添代码如下:
在前述程序基础上修改:
NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_1);
NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannel = EXTI9_5_IRQChannel;
NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority =0;
NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;
NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
NVIC_Init(&NVIC_InitStruct);
//将四位优先级设置为第1组,设置蜂鸣器抢占优先级为0,响应优先级为1
在前述程序基础上在 main 函数中增加:
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_11;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
//设置 LED 灯控制按键为 PC11
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_12;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
//LED 灯输出
GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOC, GPIO_PinSource11);
```

EXTI\_InitStructure.EXTI\_Line=EXTI\_Line11;

EXTI\_InitStructure.EXTI\_Mode = EXTI\_Mode\_Interrupt;

EXTI InitStructure.EXTI Trigger = EXTI Trigger Falling;

```
EXTI InitStructure.EXTI LineCmd = ENABLE;
EXTI_Init(&EXTI_InitStructure);
//设置 PC11 中断模式
NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_1);
NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannel = EXTI15_10_IRQChannel;
NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority =1;
NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
NVIC InitStruct.NVIC IRQChannelCmd =ENABLE;
NVIC_Init(&NVIC_InitStruct);
//将四位优先级设置为第1组,设置 LED 灯抢占优先级为1,响应优先级为0
在中断文件 "stm32f10x_it.c"文件中 "voidEXTI15_10_IRQHandler(void)"函数下添加中
断响应代码
if(GPIO_ReadOutputDataBit(GPIOC, GPIO_Pin_12)==0)
  GPIO_SetBits(GPIOC, GPIO_Pin_12);
else
  GPIO ResetBits(GPIOC, GPIO Pin 12);
 delay_nms(10);
EXTI_ClearITPendingBit( EXTI_Line15) ;
EXTI_ClearITPendingBit( EXTI_Line10) ;
   在中断响应程序中增加时延,并给两个按钮设置不同的中断权限,看两组按钮间
```

的中断响应关系。

将蜂鸣器中断响应程序时延增加至 500, 先摁 PC9 再摁 PC11。由于蜂鸣器抢占优先级 高于 LED 灯,观察到 LED 灯不会立刻亮起,而是在一段延迟后(蜂鸣器中断返回后)再 亮起。

尝试同时摁下 PC11 和 PC9,蜂鸣器先响,LED 灯稍后亮起。若修改 LED 灯抢占优先 级为 0,并将 LED 灯中断响应函数中时延增加至 500,则可观察到 LED 灯先亮,蜂鸣器稍 后响起。

```
附:基础实验用户程序
#include"./library/src/stm32f10x_it.h"
#include"./library/src/stm32f10x nvic.h"
#include"./library/src/stm32f10x_gpio.h"
#include"./library/src/stm32f10x flash.h"
#include"./library/src/stm32f10x_rcc.h"
#include"./library/src/stm32f10x exti.h"
#include "stdio.h"
#include "stm32f10x_lib.h"
ErrorStatus HSEStartUpStatus;
GPIO InitTypeDef GPIO InitStructure;
EXTI InitTypeDef EXTI InitStructure;
NVIC InitTypeDef NVIC InitStruct;
void RCC_Configuration(void);
void delay nus(unsigned long n);
void delay_nms(unsigned long n);
int main(void)
 RCC_Configuration();
 //delay_nus(unsigned long n);
    //delay nms(unsigned long n);
    GPIO InitStructure.GPIO Pin = GPIO Pin 9;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
    GPIO InitStructure.GPIO Speed = GPIO Speed 50MHz;
    GPIO Init(GPIOC, &GPIO InitStructure);
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
    GPIO Init(GPIOB, &GPIO InitStructure);
    GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOC, GPIO_PinSource9);
    EXTI_InitStructure.EXTI_Line=EXTI_Line9;
    EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt;
    EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Falling;
    EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE;
```

```
EXTI Init(&EXTI InitStructure);
    NVIC InitStruct.NVIC_IRQChannel = EXTI9_5_IRQChannel;
    NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority =0;
    NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
    NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
    NVIC_Init(&NVIC_InitStruct);
   while(1)
       delay_nms(500);
   }
}
 void RCC_Configuration(void)
 RCC DeInit();
 RCC HSEConfig(RCC HSE ON);
 HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp();
 if(HSEStartUpStatus == SUCCESS)
 {
  RCC HCLKConfig(RCC SYSCLK Div1);
  RCC PCLK2Config(RCC HCLK Div1);
  RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2);
  FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2);
  FLASH PrefetchBufferCmd(FLASH PrefetchBuffer Enable);
  RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1, RCC_PLLMul_9);
  RCC PLLCmd(ENABLE);
  while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET)
   RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);
   while(RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08);
 }
 /* Enable GPIOA~E and AFIO clocks */
   RCC APB2PeriphClockCmd(RCC APB2Periph GPIOA|RCC APB2Periph GPIOB |
RCC_APB2Periph_GPIOC|RCC_APB2Periph_GPIOD|RCC_APB2Periph_GPIOE|
RCC APB2Periph AFIO, ENABLE);
 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1, ENABLE);
 /* TIM1 clock enable */
 RCC APB2PeriphClockCmd(RCC APB2Periph TIM1, ENABLE);
```

```
/* TIM2 clock enable */
 RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2, ENABLE);
 /* ADC1 clock enable */
 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_ADC1, ENABLE);
}
void delay_nus(unsigned long n)
    unsigned long j;
   while(n--)
    {
        j=8;
        while(j--);
   }
}
void delay_nms(unsigned long n)
   while(n--)
   delay_nus(1100);
}
```