实验一 Keil5 环境下新建 TLE9879 工程

一、实验目的

- 1. 了解 TLE9879 芯片的工程新建及参数配置工具的使用
- 2. 掌握中断编程的方法

二、实验基本要求

- 1. 认真阅读和掌握本实验的程序。
- 2. 按实验要求编写程序并调试运行。
- 3. 保存与记录实验结果,并进行分析总结。

三、实验要点

实验环境

硬件: PC 机一台, P4 2.06CPU/40GHD/512M RAM 以上配置, TLE9879 Evalkit 开发板一套。

软件: PC 机操作系统为 Windows7, 程序开发调试环境为 Keil 5。

四、实验学时数

本次实验共2学时。

五、实验内容

新建工程,编写代码实现 P0.1 的小灯定时闪烁。

六、实验步骤

- 1. 新建工程: 打开 keil5 点击新建工程,选择目录: 打开 PC 机,在 D 盘新建目录 "D: \Tle9879Timer";
- 2. 选择芯片:在弹出的芯片选择窗口选择 Infineon---TLE9879QXA40, 点击 OK:
- 3. 添加启动文件及配置文件: 在弹出的运行环境窗口勾选 Device—Startup 和 ConfigWizard 并点击左下角的 Resolve, 然后点击 OK;
- 4. 添加用户程序文件: 右键点击项目管理窗口中的 Source Group1 目录,在弹出的菜单中选择 Add New Item to "Source Group1";
- 5. 在弹出式窗口中选择 User Code Template, 然后在右边窗口中选中 Device—Startup; 然后点击 Add 按钮;
- 6. 察看新增进项目的 main.c 文件,可以看到用户程序的入口 main(void) 函数,其中包含了初板上外设始化函数 TLE_Init();以 及 for (;;) 死循环;在 for 循环中是喂狗(看门狗)程序代码;
- 7. 编译生成的工程框架:点击工具菜单中的编译按钮,完成项目的编译:
- 8. 添加项目所需库文件(PORT 和 Timer2x): 点击工具栏中的运行 环境按钮 ❖ , 在弹出的窗口中勾选 Device—SDK—PORT 以及 Timer2x; 然后点 OK; 相应的库文件及配置文件会被添加至项目中;
- 9. 配置外部设备的参数:点击工具菜单中的 Tool—Config Wizard V2

打开芯片初始化配置工具 Config Wizard;

- 10. 在 Config Wizard 中点击 Port 选项,点选 Port—Pin1—Output,察看管脚参数选项;保存配置;
- 11. 使能分频器:点击 Timer2x 选项配置定时器:勾选启用 Timer2,在 Clock Setting—Timer 下选择使能分频器,并设分频值为 128;
- **12.** 设置计数值:在 Reload/Capture Register 下点选 ...as time , 并填入延时的时间 200ms;
- 13. 使能定时中断: 在 Interrupter 下选择 OverFlow/UnderFlow Interrupter 使能,并填入中断响应函数的名称 Timer2_Handler (这个函数名称可以改); 保存配置;
- 14. 在 main 函数里添加启动定时器 Timer2 的代码: TIMER2_Start();
- 15. 添加中断响应函数: 在 main.C 文件中,添加定时器中断响应代码:

```
void Timer2__Handler(void)
{
    PORT_ChangePin(0x02,PORT_ACTION_TOGGLE);
}
```

16. 保存 / 编译并下载至目标板,察看运行结果.

六、进阶实验

1. 使用 4 个小灯,每个小灯代表二进制的一位,实现从 0 到 1 5 的循环计数.