实验三外部中断编程————蜂鸣器实验

1656038 斯提凡

- 一、实验目的
- 1. 了解 STM32F103 芯片的中断机制
- 2. 掌握中断编程的方法

二、实验基本要求

- 1. 认真阅读和掌握本实验的程序。
- 2. 按实验要求编写程序并调试运行。
- 3. 保存与记录实验结果,并进行分析总结。
- 三、实验要点

实验环境

硬件: PC 机一台, P4 2.06CPU/40GHD/512M RAM 以上配置, STM32F103 开发板一套。

软件: PC 机操作系统为 Windows7,程序开发调试环境为 Keil C。

四、实验学时数

本次实验共2学时。

五、实验内容

编写代码实现按键控制蜂鸣器(或小灯)开关。

六、实验步骤

- 1. 新建工程目录: 打开 PC 机, 在 D 盘新建目录 "D: \EXTint"
- 2. 拷贝固件函数库:将光盘中示例代码工程目录下的"library"目录 拷贝到新建的工程目录下。
- 3. 新建工程: 打开 Keil C,Project 菜单选择 New uVision Project,新 建一个工程。将工程命名为"EXTint",并保存在 D 盘新建的目录 中。
- 4. 选择芯片型号: 在芯片型号数据库选择弹出式菜单选项中,选择通用 CPU 数据库,点击"OK"。在弹出的目标设备型号选择菜单中,选中"STMicroelectronics"公司,在出现的下拉式列表中选择"STM32F103VC",点击"OK"。在弹出的是否添加启动文件对话框中选择"否"不添加。
- 5. 添加启动文件:右键点击项目资源管理器中的"Target1Source Group1"文件夹,在弹出的菜单中选择"Add File to Group'Source Group 1'"将启动文件"stm32f10x_vector.s"
- , "cortexm3 macro.s"添加至项目。
- 6. 新建用户程序:点击主菜单 "File - >New",新建一个文件,命名为 "EXTint.c"

保存至项目文件夹。重复第5步,将用户程序文件添加到工程中。

7. 添加 Include 语句: 通过 "Include" 语句,将以上代码使用到的库件函数 头文件添加到文件。 a) #include"./library/src/stm32f10x_it.h" b)#include"./library/src/stm32f10x_gpio.h"

```
d)#include"./library/src/stm32f10x flash.h"
e)#include"./library/src/stm32f10x rcc.h" f)#include"./library/src/
stm32f10x exti.h"
g) #include "stdio.h"
h) #include "stm32f10x lib.h"
8. 将以下库文件添加到工程: a) stm32f10x_it.c
  b) stm32f10x nvic.c
                            c) stm32f10x gpio.c d) stm32f10x flash.
c e) stm32f10x_rcc.c f) stm32f10x_exti.c
9. 建立 Main 函数:输入 int main(void),建立入口函数,并添加 while(1)循环,
使 main 函数不会退出。
10. 初始化时钟: 定义 "ErrorStatus " 类结构体 "ErrorStatus HSEStartUpS
tatus",并在 main 里添加时钟系统初始化函数 RCC_Configuration();
11. 配置 GPIO 端口:添加代码,定义 "GPIO_InitTypeDef"类结构
体 "GPIO InitStructure",将GPIO 口 C 的第 9 号管脚配置为浮空输入模
式,速度为 50M 并初始化端口。
GPIO InitStructure.GPIO Pin = GPIO Pin 9;
GPIO InitStructure.GPIO Mode =
GPIO Mode IN FLOATING; GPIO InitStructure.GPIO Speed
= GPIO Speed 50MHz; GPIO Init(GPIOC,
&GPIO InitStructure);
将 GPIO 口 B 的第 2 号管脚配置为推挽输出模式,速度为 50M 并初始化端口。
GPIO InitStructure.GPIO Pin = GPIO Pin 2;
GPIO InitStructure.GPIO Mode = GPIO Mode Out PP:
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO Init(GPIOB, &GPIO InitStructure);
12. 配置 GPIO 端口为下降沿中断模式:添加代码,定义
 "EXTI InitTypeDef"类结构体"EXTI InitStructure",将GPIO 口 C 的第 9
号管脚配置为下降沿中断模式,并初始化端口。GPIO EXTILineConfig(GPIO
PortSourceGPIOC, GPIO PinSource9); EXTI InitStructure.EXTI Line=EXTI
Line9;
EXTI InitStructure.EXTI Mode = EXTI Mode Interrupt;
EXTI InitStructure.EXTI Trigger = EXTI Trigger Falling;
EXTI InitStructure.EXTI LineCmd = ENABLE:
EXTI Init(&EXTI InitStructure);
13. 配置 5 - 9 号中断线优先级:添加代码,定义"NVIC_InitTypeDef"类结构
 "NVIC InitStruct",将5-9 号线的抢占中断先优级与响应优 先级都设置为0,
并初始化中断。
NVIC InitStruct.NVIC IRQChannel =
EXTI9 5 IRQChannel:
NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannelPreemptionPriorit
y = 0;
NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannelSubPriorit
                                  0;
У
NVIC InitStruct.NVIC IRQChannelCmd
=ENABLE; NVIC_Init(&NVIC_InitStruct);
14. 添加中断响应函数: 打开 "stm32f10x it.c"文件, 找到 "void
```

EXTI9_5_IRQHandler(void) "函数。在函数中添加中断响应代码: exter n void delay_nms(unsigned long n); (在文件开头定义外部引用函

```
数)
if(GPIO ReadOutputDataBit(GPIOB, GPIO Pin 2)==0)
GPIO SetBits(GPIOB, GPIO Pin 2);
else
GPIO ResetBits(GPIOB,
GPIO Pin 2); delay nms(10);
EXTI ClearITPendingBit(EXTI Li
ne9);
15. 添加 delay_nms 函数:
  void delay_nus(unsigned long n)
      unsigned long j;
      while(n--)
      {
        j=8;
        while(j--);
  }
 void delay_nms(unsigned long n)
 {
     while(n--)
     delay_nus(1100);
16. 连接硬件: 取出开发板,用 J-Link 将开发板连接至 PC 机,并给开发板
上电。
17. 跳线设置:将开发板的 Beep 跳线跳至 On,连接蜂鸣器。
18. 配置编译环境:点击项目 Option 菜单,在弹出式菜单中选择 Debug 菜单,
配置 J-Llink。选择 Utilities 菜单配置 J-Llink 并选择 Flash 类 型为
 "STM32F10x Med - density Flash"。
19. 编译并下载:编译程序,编译完成后点击下载按钮,将程序下载至开发板。
20. 察看结果:按动按键 PC9,察看蜂鸣器响应情况。
七、实验代码#include"./library/src/s
tm32f10x_it.h" #include"./library/sr
c/stm32f10x_nvic.h" #include"./libr
ary/src/stm32f10x_gpio.h" #includ
e"./library/src/stm32f10x_flash.h" #i
nclude"./library/src/stm32f10x_rcc.
h" #include"./library/src/stm32f10x_
exti.h" #include "stdio.h"
#include "stm32f10x lib.h"
ErrorStatus
```

HSEStartUpStatus; GPIO InitTypeDef GPIO_InitStructure; EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStructure; NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStruct;

```
void RCC Configuration(void) //时钟系统初始化函数
   RCC DeInit();
   RCC HSEConfig(RCC HSE
   ON);
   HSEStartUpStatus =
   RCC WaitForHSEStartUp(); if
   (HSEStartUpStatus == SUCCESS)
      RCC HCLKConfig(RCC SYSCLK Div1);
      RCC PCLK2Config(RCC HCLK Div1);
      RCC PCLK1Config(RCC HCLK Div2);
      FLASH SetLatency(FLASH Latency 2);
      FLASH PrefetchBufferCmd(FLASH PrefetchBuffer En
      able); RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1,
      RCC PLLMul 9); RCC PLLCmd(ENABLE);
      while (RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET);
      RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);
      while (RCC GetSYSCLKSource() != 0x08);
   }
   /* Enable GPIOA~E and AFIO clocks */
   RCC APB2PeriphClockCmd(RCC APB2Periph GPIOA |
   RCC APB2Periph GPIOB |
RCC_APB2Periph_GPIOC | RCC_APB2Periph_GPIOD |
RCC APB2Periph GPIOE | RCC APB2Periph AFIO, ENABLE);
   RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1, ENABLE);
   /* TIM1 clock enable */
   RCC APB2PeriphClockCmd(RCC APB2Periph TIM1,
   ENABLE);
   /* TIM2 clock enable */
   RCC APB1PeriphClockCmd(RCC APB1Periph TIM2,
   ENABLE);
   /* ADC1 clock enable */
   RCC APB2PeriphClockCmd(RCC APB2Periph ADC1,
   ENABLE);
}
void GPIO_Configuration() //配置 GPIO 端口
{
   //将 GPIO 口 C 的第 9 号管脚配置为浮空输入,速度为 50M 并初始化端口
   GPIO InitStructure.GPIO Pin = GPIO Pin 9;
   GPIO InitStructure.GPIO Mode =
   GPIO Mode IN FLOATING;
   GPIO InitStructure.GPIO Speed = GPIO Speed 50MHz;
   GPIO Init(GPIOC, &GPIO InitStructure);
   //将 GPIO 口 B 的第 2 号管脚配置为推挽输出模式,速度为 50M 并初始化端
```

```
GPIO InitStructure.GPIO Pin = GPIO Pin 2;
   GPIO InitStructure.GPIO Mode = GPIO Mode Out PP;
   GPIO InitStructure.GPIO Speed = GPIO Speed 50MHz;
   GPIO Init(GPIOB, &GPIO InitStructure);
   //将 GPIO 口 C 的第 9 号管脚配置为下降沿中断模式,并初始化端
   ☐ GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOC,
   GPIO PinSource9); EXTI InitStructure.EXTI Line = EXTI Line9;
   EXTI InitStructure.EXTI Mode = EXTI Mode Interrupt;
   EXTI InitStructure.EXTI Trigger = EXTI Trigger Falling;
   EXTI InitStructure.EXTI LineCmd = ENABLE;
   EXTI_Init(&EXTI_InitStructure);
   //将 5-9 号线的抢占中断先优级与响应优先级都设置为 0,并初始化中断
   NVIC InitStruct.NVIC IRQChannel = EXTI9 5 IRQChannel;
   NVIC InitStruct.NVIC IRQChannelPreemptionPriority = 0;
   NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannelSubPriorit
                                         0;
   NVIC InitStruct.NVIC IRQChannelCmd
                                         =
   ENABLE; NVIC Init(&NVIC InitStruct);
   void delay nus(unsigned long n) //添加 delay nms 函数
      unsigned long
      j; while (n--) {
          i = 8;
          while (j--);
      }
   }
   void delay nms(unsigned long n) //延时 n ms
   {
                       // 外部晶振: 8M; PLL: 9;
      while (n--)
          8M*9=72MHz delay nus(1100); // 1ms 延时补偿
   }
   int main(void) {
      RCC Configuration();
      GPIO Configuration();
      while (1) {
          delay_nms(500);
      }
```

```
}
中断处理程序:
八、进阶实验
1. 增加一组按扭与 LED 灯的配合(按扭控制 LED 灯亮和灭) 。
2. 在中断响应程序中增加时延,并给两个按钮设置不同的中断权限, 看两组按
钮间的中断响应关系。 注:NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_
1); 语句,用于将 4 位优先级设置分组,从而实现中断嵌套。
代码如下: #include"./library/src/s
tm32f10x_it.h" #include"./library/sr
c/stm32f10x_nvic.h" #include"./libr
ary/src/stm32f10x gpio.h" #includ
e"./library/src/stm32f10x_flash.h" #i
nclude"./library/src/stm32f10x_rcc.
h" #include"./library/src/stm32f10x
exti.h" #include "stdio.h"
#include "stm32f10x lib.h"
ErrorStatus
HSEStartUpStatus;
GPIO InitTypeDef
GPIO InitStructure;
EXTI InitTypeDef EXTI InitStructure;
NVIC InitTypeDef NVIC InitStruct;
void RCC Configuration(void) //时钟系统初始化函数
 RCC DeInit();
 RCC_HSEConfig(RCC_HSE_O
 HSEStartUpStatus = RCC WaitForHSEStartUp();
 if(HSEStartUpStatus == SUCCESS)
   RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1);
   RCC PCLK2Config(RCC HCLK Div1);
   RCC PCLK1Config(RCC HCLK Div2);
   FLASH SetLatency(FLASH Latency 2);
   FLASH PrefetchBufferCmd(FLASH PrefetchBuffer Enabl
   e); RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1,
   RCC PLLMul 9); RCC PLLCmd(ENABLE);
   while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET)
```

```
RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);
   while(RCC GetSYSCLKSource() != 0x08);
 /* Enable GPIOA~E and AFIO clocks */ RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB
 2Periph_GPIOA|RCC_APB2Periph_GPIOB
|RCC_APB2Periph_GPIOC|RCC_APB2Periph_GPIOD|RCC_APB2Periph_GPIOE|
RCC_A PB2Periph_AFIO, ENABLE);
 RCC APB2PeriphClockCmd(RCC APB2Periph USART1, ENABLE);
 /* TIM1 clock enable */
 RCC APB2PeriphClockCmd(RCC APB2Periph TIM1,
 ENABLE);
 /* TIM2 clock enable */
 RCC APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2,
 ENABLE);
 /* ADC1 clock enable */
 RCC APB2PeriphClockCmd(RCC APB2Periph ADC1,
 ENABLE);
}
void GPIO Configuration() //配置 GPIO 端口
   //将 GPIO 口 C 的第 9 号管脚配置为浮空输入,速度为 50M 并初始化端口
   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;
   GPIO InitStructure.GPIO Mode =
   GPIO Mode IN FLOATING;
   GPIO InitStructure.GPIO Speed = GPIO Speed 50MHz;
   GPIO Init(GPIOC, &GPIO InitStructure);
   // 进 阶 灯 按 钮 C10
   GPIO InitStructure.GPIO Pin =
   GPIO Pin 10;
   GPIO InitStructure.GPIO Mode =
   GPIO Mode IN FLOATING;
   GPIO InitStructure.GPIO Speed = GPIO Speed 50MHz;
   GPIO Init(GPIOC, &GPIO InitStructure);
   //将 GPIO 口 B 的第 2 号管脚配置为推挽输出模式,速度为 50M 并初始化端
   GPIO InitStructure.GPIO Pin = GPIO Pin 2;
   GPIO InitStructure.GPIO Mode = GPIO Mode Out PP:
   GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
   GPIO Init(GPIOB, &GPIO InitStructure);
   //GPIO C12 led 灯
   GPIO InitStructure.GPIO Pin = GPIO Pin 12;
```

```
GPIO InitStructure.GPIO Mode
GPIO Mode Out PP;
GPIO InitStructure.GPIO Speed
GPIO_Speed_50MHz;
                            GPIO Init(GPIOC,
&GPIO InitStructure);
#ifdef VECT TAB RAM
   NVIC SetVectorTable(NVIC VectTab RAM
,0X0); #else
   NVIC SetVectorTable(NVIC VectTab FLASH,0
X0); #endif
 NVIC PriorityGroupConfig(NVIC PriorityGroup 1);
//将 GPIO 口 C 的第 9 号管脚配置为下降沿中断模式,并初始化端
☐ GPIO EXTILineConfig(GPIO PortSourceGPIOC,
GPIO PinSource9); EXTI InitStructure.EXTI Line = EXTI Line9;
EXTI InitStructure.EXTI Mode = EXTI Mode Interrupt;
EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Falling;
EXTI InitStructure.EXTI LineCmd = ENABLE;
EXTI Init(&EXTI InitStructure);
//将 5-9 号线的抢占中断先优级与响应优先级都设置为 0,并初始化中断
NVIC InitStruct.NVIC IRQChannel = EXTI9_5_IRQChannel;
NVIC InitStruct.NVIC IRQChannelPreemptionPriority =0;
NVIC InitStruct.NVIC IRQChannelSubPriorit
У
                                      0;
NVIC InitStruct.NVIC IRQChannelCmd
=ENABLE; NVIC_Init(&NVIC_InitStruct);
GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOC,
GPIO PinSource10); EXTI InitStructure.EXTI Line =
EXTI Line10; EXTI InitStructure.EXTI Mode =
EXTI_Mode_Interrupt; EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger =
EXTI Trigger Falling; EXTI InitStructure.EXTI LineCmd =
ENABLE; EXTI Init(&EXTI InitStructure);
NVIC InitStruct.NVIC IRQChannel =
EXTI15 10 IRQChannel:
NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority
=1;
NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannelSubPriorit
                                      0;
NVIC InitStruct.NVIC IRQChannelCmd
=ENABLE; NVIC Init(&NVIC InitStruct);
```

}

```
void delay_nus(unsigned long n)//添加 delay_nms 函数
{
   unsigned long
   j; while(n--){
      i=8;
       while(j--);
   }
}
void delay nms(unsigned long n) //延时 n ms
                // 外部晶振: 8M; PLL: 9;
  while(n--)
    8M*9=72MHz delay nus(1100); // 1ms 延时补偿
}
int main(void){
   RCC_Configuration();
   GPIO Configuration();
   while(1)
   { delay_nms(500);
   }
}
中断处理程序代码:
void EXTI9_5_IRQHandler(void)
{
   extern void delay_nms(unsigned long n);
   if(GPIO_ReadOutputDataBit(GPIOB, GPIO_Pin_2)==0)
       GPIO SetBits(GPIOB, GPIO Pin 2);
   else
       GPIO ResetBits(GPIOB, GPIO Pin 2);
   delay nms(5000);
   EXTI_ClearITPendingBit( EXTI_Li
   ne9);
   //EXTI ClearITPendingBit(EXTI Line9);//中断结束时清中断标志位
   //EXTI ClearITPendingBit(EXTI_Line5);//中断结束时清中断标志位
}
void EXTI15 10 IRQHandler(void)
{
   extern void delay nms(unsigned long n);
   if(GPIO ReadOutputDataBit(GPIOC, GPIO Pin 12)==0)
       GPIO SetBits(GPIOC, GPIO Pin 12);
   else
       GPIO ResetBits(GPIOC, GPIO Pin 12);
```

```
delay_nms(5000);
EXTI_ClearITPendingBit( EXTI_Lin
e10);
```

九、实验现象

- 1,按动按键 PC9,蜂鸣器响起,再按一下,蜂鸣器不响。
- 2,进阶实验:增加延时后,中断响应处理时间增加;改变优先级顺序后,先响应优先级高的中断程序。