
FF0
J0_i
I0
O
RTL_INV
J
K
Q
clk
reset
jk_ff
Q[3:0]
FF1
J2_i
RTL_AND
FF2
J30_i
J3_i
FF3
clk
reset