RS232C、8251:

- 1. 串行传送的特点是什么?
- 2. 什么是串行通信的全双工和半双工方式?
- 3. 什么是波特率?发送时钟、接收时钟与波特率有什么关系?
- 4. 串行通信有哪两种方式?同步通信和异步通信各有何特点?
- 5. RS232C 的电平标准? 它与 TTL 电平如何转换?
- 6. RS232C 常用的 9 个引脚及各引脚信号的意义(TxD、RxD、RTS、CTS、DTR、DSR等)
- 7. 标准的同步通信数据格式、异步通信数据格式?
- 8. 8251 的初始化编程?解释模式字、控制字、状态字之间的联系?
- ◆ INTEL 8251A 在串行异步通信时,是用外部时钟来和接收的数据进行同步的,设通信的波特率为 1200bps,外部时钟是通信波特率的 16 倍,则外部时钟速率为() A.48K B.96K C.19.2K D.384K
- ◆ 某系统采用串行异步方式与外设通信,发送字符格式为1位起始位,7位数据位,1位 奇校验位,2位停止位组成,波特率为2400。问:该系统每分钟发送多少个字符?若选 波特率因子为16,问发送时钟频率是多少?
- ◆ 两 PC 机间通信。发送方使用查询方式发送一个字符 'A',使用 COM2 端口发给对方。通信波特率为 2000bps,数据格式为 7 位数据位、1 位偶校验位,2 位停止位。请写出发送程序段,并加上注释。
- ◆ 若以 18kb/s 传送数据, 计算串行异步方式(6个数据位、偶校验、2个停止位)和同步方式(2个同步字符, 无校验, 6个数据位)每秒传送的字符数。