8255:

- 1. 并行方式有何特点?其应用场合如何?
- 2. 在并行方式下为什么要对输入/输出数据进行锁存?在什么情况下可以不锁存?
- 3. 8255A 有哪几种工作方式?每种工作方式有何特点?
- 4. 解释方式 1 输入时, 3 条联络信号 STB*、IBF、INTR 的定义, INTE 意义
- 5. 解释方式 1 输出时, 3 条联络信号 OBF*、ACK*、INTR 的定义, INTE 意义
- ◆ 8255 工作在方式 0 是具有 (ABC) 功能。

A.查询输入/输出

B. 输入缓冲、输出锁存

C. 无条件输入/输出

D.双向数据传送

◆ 8255A 的方式 2 只适用于 (A)

A. A端口

B. B端口

C. C端口

- D. A、B、C三个端口
- ◆ 设 8255A 的端口地址为 40H, 41H, 42H 和 43H,
 - (1) 使用 8255 的 A 口和 B 口分别接入 8 个指示灯和 8 个开关请画出电路图。
 - (2) 通过8255 使开关控制指示灯,试写出初始化程序及控制程序。

MOV AL, 82H ; 1 00 0 X 0 1 XB

OUT 43H, AL ;设置控制字, A口方式 0 输出, B口方式 0 输入, C口无关

IN AL, 41H ; 读 B 口开关状态

OUT 40H, AL ; 控制 A 口指示灯

◆ 设8255A 的地址为1F0H—1F3H, A 口工作在方式2, B 口工作在方式0, 输入, C 口低3位输出,请写出初始化程序。


MOV DX, 1F3H

MOV AL, 110XX010B; 0C2H

OUT DX, AL

- ◆ 打印机驱动接口是一个并行接口,它需要数据口输出数据,控制口用于控制打印机工作, 状态口用于测试打印机的现行工作状态。要求用 8255 芯片设计一个打印机控制接口。
 - (1)画出硬件连接原理图。
 - (2)以查询方式编制输出一个字符(设该字符已在 BL 寄存器中)的程序。

要求: PC2 去检测打印机的 BUSY 信号,PC7 产生 STB 信号,PA 口作为输出字符的数据口,工作于方式 0



此题类似于书上 P233 的例子

MOV DX, 控制口地址

MOV AL, 100000XX1B; 89H(A口方式0输出,B口未用,因为PC2检测BUSY

信息,故C口低4位为输入,PC7发出STB*信号,故C口高4位为输出) OUT DX,AL

MOV DX, 控制口地址 MOV AL, 0 XXX 111 1

OUT DX, AL ; 先使 PC7 为 1, STB*=1

RTEST: MOV DX, C 口地址

IN AL,DX ; 读C口

TEST AL, 0000 0100B; 测试 PC2 BUSY 信息

JNZ RTEST

MOV DX,数据口地址; A 口地址

MOV AL, BL

OUT DX, AL

MOV DX, 控制口地址

MOV AL, 0 XXX 111 0

OUT DX, AL ; 使 PC7 先为 0

MOV DX, 控制口地址

MOV AL, 0 XXX 111 1

OUT DX, AL ; 再使 PC7 为 1, 产生一个负脉冲(STB*)