```
GOUVIS ENGINEERING CONSULTING GROUP SHEET : L -
```

LATERAL ANALYSIS JOB NO. : 60860

1999 L.A.COUNTY CLIENT : K. HOVNANIAN C

POURING MONO PLAN NO. : 1


DATE : 10/13/2004

#### SECTION 1T TRANSVERSE

```
BASE HEIGHT (FT): 0.00
                          BLDG HEIGHT (FT): 23.50
FLOOR HEIGHT (FT) 1-FLR: 9.00 2-FLR: 19.30
WIND HEIGHT (FT):
                    15 20
WIND FORCE (PSF): 17.36 18.51
                                     19.49
LEVEL:
               ROOF 1-FLR
                                                                    TOTAL
WIND LOAD:
              165.71
                       177.37
                                                                   343.08 PLF
          5.5 SOIL TYPE: Sd Ca = 0.44Na = 0.44(1.10) = 0.48
V = 2.5 \text{ Ca I W} / 1.4 \text{ Rx} = 2.5(0.48)(1.00) \text{W}/(1.4 \text{ x} 5.5) = 0.1571 \text{ W}
                 19.0x42.0 =
ROOF: DL ROOF =
                                                         798.00 LBS
      DL EXT WALL =15.0[2(19.30-14.65)] =
                                                         139.50 LBS
      DL INT WALL =10.0[3(19.30-14.65)] =
                                                         139.50 LBS
      SHEAR =
                  0.1571(798.00+139.50+139.50) =
                                                                   169.24 PLF
                  15.0x40.0 =
1-FLR: DL FLOOR =
                                                         600.00 LBS
      DL EXT WALL =15.0[2(14.65-10.00)+2(9.00-4.50)] = 274.50 LBS
      DL INT WALL =10.0[3(14.65-10.00)+2(9.00-4.50)] = 229.50 LBS
      SHEAR = 0.1571(600.00+274.50+229.50) =
                                                                   173.49 PLF
TOTAL SESMIC LOAD = 169.24+173.49 =
                                                                   342.73 PLF
REDISTRIB.: 169.2 \times 19.3 + 173.5 \times 9.0 =
                                                                       4827.8
SHEAR ROOF =169.24 x 19.30 x 342.73 / 4827.76 =
                                                                   231.88 PLF
SHEAR 1-FLR =173.49 x 9.00 x 342.73 / 4827.76 =
                                                                   110.84 PLF
      ROOF :
                 231.88 PLF SEISMIC GOVERN
      1-FLR:
                 343.08 PLF WIND GOVERN
ROOF
       DIAPHRAGM V =
                                                         231.88 PLF
MAX SHEAR = 231.88 x 38<u>.00 / (</u>2 x 42.00) =
                                                         104.90 PLF
USE: 15/32" CDX RATED UNBLKED 24/0 W/8d COMMON NAILS AT 6", 6", 12" O.C.
CHORD FORCE =231.88 x 38.00 x 38.00 / (8 \times 42.00) =
                                                         996.55 LBS
USE 8 - 16d SINKER NAILS MINIMUM BETWEEN SPLICE POINTS
1-FLR DIAPHRAGM V =
                                                         343.08 PLF
MAX SHEAR = 343.08 \times 21.00 / (2 \times 40.00) =
                                                         90.06 PLF
USE: 19/32" CDX RATED (NBLKED W/10d COMMON NAILS AT 6", 6", 12" O.C.
CHORD FORCE =343.08 x 21.00 x 21.00 / (8 x 40.00) = 472.81 LBS
SPLICE W/ 16d SINKER NAILS @ 16 IN. O.C. (STANDARD CONSTRUCTION)
```

#### 3) **DESIGN SHEARWALL**

- Muc đích: Tính Shearwall dưới tác dụng của gió và động đất
- + Click vào icon Wall97 trên Desktop
- + Mở Job đã tạo (Ví dụ: Job 60754\_Plan 3) bằng cách: File  $\rightarrow$  Open  $\rightarrow$  60754  $\rightarrow$  3



+ Append: Thêm vào một line Shearwall mới

+ Coppy : Coppy 1 line Shearwall có sắn (Chọn line Shearwall cần coppy, click

## và giữ trái

chuột đến vi trí cần đặt và thả)

+ Eddit : Sửa chữa, thay đổi line Shearwall đã nhập

+ Delete : Xoá 1 line Shearwall

+ Draw : Left Double Click \_ thêm segment đó vào cuối line

Right Double Click \_ xóa segment đó

+ Analyze: Tính toán so sánh các phương án (Tự động)

+ Design/Trial: Thiết kế và lưa chon phương án Shearwall (Chú ý phải nhấn save

### sau khi

chọn được phương án Shearwall để lưu lại phương án đã chọn)

- + Design Trial: Tính toán tổng hợp tất cả các line Shearwall đã thiết kế để kiểm tra lại(Chú ý phải thực hiện bước này sau khi hoàn thành thiết kế các line Shearwall và chú ý hệ đến hệ số ρ)
- + Show Lateral: Thể hiện lực Lateral đã nhập ở từng line
- + ρ Factor : Hệ số linh động (Redundancy Factor)

+ Select : Chọn những line Shearwall cần loại ra

+ Show Load : Thể hiện Gravity Load đã được nhập trên từng line Shearwall

+ Cost Index : Bảng giá vật liệu và giá nhân công của các loại Shearwall,


Holdown và

Drag dùng trong công trình

+ Sumary : Bảng tổng hợp các kết quả tính toán, được thể hiện thành dạng


văn bản

Chọn Append để mô tả và nhập tải trọng cho line wall cần lấy Shearwall



+ Khai báo các Section mà line Shearwall nhận load, bằng cách click vào Shear\_Line\_ID,

rồi chọn section và nhập Span như dưới đây:



+ Wall ID : Nhập số thứ tự của line Shearwall


+ Wall Type: Nhập loại tường, tường ngoài (Exterior), Tường trong (Interior)

hay hỗn hợp (Mixed)

+ Story : Nhập tầng mà line Shearwall đang hiện hữu


+ Height : Nhập chiều cao của Topplate + Desc : Mô tả vị trí của line Shearwall

+ Click vào Append ở mục SEGMENT để mô tả line Shearwall (như vị trí có tường, vị trí cửa, cửa sổ.....).




# Chú ý: để nhập liên tục ta nhấn Apply, để kết thúc việc mô tả ta nhấn OK

+ Click vào Append ở mục LOAD để nhập tải trọng tác dụng lên line wall



<u>Chú ý:</u> Các tải trọng tác dụng lên line Shearwall thông thường là: Roof\_P, Floor\_P, Shearwall\_On\_Above, Point\_From\_Beam

+ Sau khi nhập đầy đủ ta trở về giao diện:



# + Chọn Design/Trial để lựa chọn phương án lấy Shearwall

