MANUEL DES COMMISSAIRES TECHNIQUES 2010





DIRECTION DE LA REGLEMENTATION

32 Avenue de New-York 75781 Paris Cedex 16 Tél. 01 44 30 24 00 – Fax. 01 42 24 16 80 – www.ffsa.org

INDEX

•	1.	METHODES DE MESURE
•	1.1.	UTILISATION APPAREIL A LECTURE ELECTRONIQUE (AFFICHAGE DIGITAL)
•	1.2.	UTILISATION APPAREIL A LECTURE DIRECTE (VERNIER)
•	1.3.	EXPLICATION DES DIFFERENTES METHODES UTILISEES
•	2.	<u>MOTEUR</u>
•	2.1.	MESURE DE L'ENTRAXE D'UNE BIELLE
•	2.2.	MESURE ET CALCUL DE LA CYLINDRÉE
•	2.3.	MESURE ET CALCUL DU RAPPORT VOLUMÉTRIQUE
•	2.4.	MESURE DES CÔTES « A » ET « B » D'UN ARBRE À CAMES <u>DÉMONTÉ</u>
•	2.5.	MESURE DE LA LEVÉE DE SOUPAPE SUR LA COUPELLE DE RESSORT, <u>CULASSE MONTÉE</u>
•	2.6.	MESURE DE LA LEVÉE DE SOUPAPE DU COTÉ CHAMBRE, <u>CULASSE DÉMONTÉE</u>
•	2.7.	MESURE D'UN BOÎTIER PAPILLON
•	2.8.	MESURE DU DIAMÈTRE EXTÉRIEUR D'UNE ROUE DE COMPRESSEUR OU DE TURBINE
		(AVEC NOMBRE DE PALES PAIR ET IMPAIR)
•	2.9.	MESURE DU DIAMÈTRE INTÉRIEUR DE LA BRIDE D'UN TURBO COMPRESSEUR
•	2.10.	MESURE HAUTEUR SOMMET DE BLOC PAR RAPPORT À LIGNE D'ARBRE
•	2.11.	CONTRÔLE ETANCHÉITÉ BOÎTE À AIR
•	3.	BOITE DE VITESSES
•	3.1.	MESURE DES RAPPORTS DE BOITE DE VITESSES
•	3.2.	MESURE DU RAPPORT DE COUPLE FINAL
•	3.3.	CONTRÔLE DE LA PRÉ-CHARGE DU DIFFÉRENTIEL

INDEX suite

•	4.	CARROSSERIE ET CHASSIS
•	4.1.	MESURE DE LA VOIE
•	4.2.	MESURE DE L'EMPATTEMENT
•	4.3.	MESURE DU PORTE À FAUX
•	4.4.	MESURE LARGEUR DE JANTES « NUES »
•	4.5.	MESURE LARGEUR DE ROUE COMPLÈTE
•	4.6.	MESURE DE LA HAUTEUR DE CAISSE EN GR N
•	4.7.	MESURE LARGEUR VOITURE AU DROIT DES AXES DES ESSIEUX
•	4.8.	MESURE LONGUEUR VOITURE
•	4.9.	MESURE POSITION AILERON
•	4.10.	MESURE PORTE À FAUX AILERON
•	4.11.	CONTRÔLE DE LA PRÉSENCE DE FILMS ANTIDÉFLAGRANTS
•	4.12.	CONTRÔLE DE LA PRÉSENCE D'UN PARE-BRISE FEUILLETÉ
•	4.13.	CONTRÔLE DU FONCTIONNEMENT DU COUPE CIRCUIT
•	4.14.	CONTRÔLE EXTINCTEURS
•	4.15.	MESURE DE L'ÉPAISSEUR D'UN TUBE D'ARCEAU
•	4.16.	CONTRÔLE CONTINUITÉ DES SOUDURES DE TUBES D'ARCEAU
•	4.17.	MESURE GARDE AU CASQUE PAR RAPPORT À L'ARCEAU SUR MONOPLACES ET SPORT-PROTO
•	5.	CHECK LIST
•	5.1.	SUR DES BERLINES EN RALLYES, CIRCUIT, COURSE DE CÔTE
•	5.2.	SUR DES MONOPLACES ET SPORT-PROTO EN CIRCUIT, COURSE DE CÔTE

1.1. UTILISATION D'UN APPAREIL A AFFICHAGE DIGITAL


1.1.1 Consignes particulières :

Prévoir des piles de secours Vérifier l'état des piles S'assurer que les becs sont propres et sans bavure.

1.1.2 Précautions de départ :

Plaquer les 2 becs l'un contre l'autre Remettre à zéro le compteur à l'aide de la touche « zéro »

Nota : les becs de ce pied à coulisse étant alignés, ils ne nécessitent donc pas de déduction d'épaisseur.



1.2 UTILISATION D'UN APPAREIL A VERNIER

1.2.1 Consignes particulières :

S'assurer que les becs sont propres et sans bavure.

1.2.2 Précautions de départ :

Plaquer les 2 becs l'un contre l'autre

Mesurer l'épaisseur des becs B1 et la noter.


Cette valeur sera ajoutée à chaque mesure intérieure.

1.2.3 Lecture sur le vernier :

Les millimètres se lisent sur la règle (ex 31 mm)

Les fractions de millimètre se lisent sur le vernier lorsque 2

graduations sont alignées (ex 0.7) ce qui donne 31.7 mm



25/02/2010

PAGE 5


1.2 UTILISATION D'UN APPAREIL A VERNIER type « PALMER »

1.2.1 Consignes particulières :

S'assurer que les becs sont propres et sans bavure.

1.2.3 Lecture sur le vernier :

Les millimètres se lisent sur la règle, <u>dernière barre apparente avant le barillet</u> (ex 16 mm) Les dixièmes et centièmes de millimètre se lisent sur le barillet (ex 0.05) ce qui donne 16.05 mm




1.3. EXPLICATION DES DIFFERENTES METHODES

1.3.1 Mesure dimension extérieure :


Positionner les becs à plats et perpendiculaires au solide à mesurer.

Lire la valeur suivant méthode indiquée page 5.




1.3.2 Mesure dimension intérieure

Positionner les becs bien plaqués sur les bords Soit avec le pied à coulisse soit avec le maître de danse. Lire la valeur suivant méthode indiquée page 5.








1.3.3 Mesure à l'aide d'une jauge de profondeur

Plaquer la jauge fermement sur la surface d'appui Faire glisser la tige de jauge Serrer la vis de blocage Lire la valeur sur le vernier suivant méthode indiquée page 5.




1.3. EXPLICATION DES DIFFERENTES METHODES suite


1.3.4 Mesure à l'aide d'un comparateur d'une rallonge et d'un pied magnétique

Fixer solidement le pied du comparateur
Aligner l'axe du comparateur par rapport à son déplacement
Vérifier sa course utile afin de ne pas aller en butée
Mettre l'aiguille à zéro
Faire déplacer l'élément concerné (e.g. piston)
Lire la valeur correspondante en face de l'aiguille du cadran

1.3.5 Mesure à l'aide d'un comparateur


et d'un jeu de cale (cas d'un piston qui dépasse du plan de joint)
Fixer solidement le pied du comparateur
Aligner l'axe du comparateur par rapport à son déplacement
Vérifier sa course utile afin de ne pas aller en butée
Mettre l'aiguille en contact avec la cale, régler l'aiguille à zéro
Enlever la cale et mesurer son épaisseur.
Faire déplacer l'élément concerné (ex. piston)
Lire la valeur correspondante en face de l'aiguille du cadran
Ajouter l'épaisseur de la cale utilisée à la valeur de la course affichée.





2.1.Mesure de l'entraxe d'une bielle

Mesurer le diamètre intérieur du pied de bielle « d » (petit diamètre) voir aussi page 5. Mesurer le diamètre intérieur de la tête de bielle « D » (gros diamètre) voir aussi page 5.



L1: Mesurer la plus GRANDE longueur « L1 » entre les extrémités des tête et pied de bielle. Calculer l'entraxe = L1 - (D + d)/2 + épaisseur des becs**B1**(voir page 5).

L2 : Mesurer la plus GRANDE longueur « L » entre les extrémités des tête et pied de bielle Calculer l'entraxe = L2 - (D + d)/2.


2.2. Mesure et calcul de la cylindrée

2.2.1 Mesure de la course à l'aide d'une Jauge de profondeur

Première solution : piston <u>dépassant</u> le plan de joint.

- 1. Rechercher le point mort haut
- 2. Installer les 2 cales de part et d'autre du piston
- 3. Installer la jauge sur les 2 cales
- 4. Mesurer la distance D1 entre le dessus des cales et le piston
- 5. Rechercher le point mort bas
- 6. Mesurer la distance D2 entre le dessus des cales et le piston
- 7. Calculer la course C1 = D2 D1

Noter cette valeur C1




2.2. Mesure et calcul de la cylindrée suite


2.2.1 Mesure de la course à l'aide d'une Jauge de profondeur

Deuxième solution : piston <u>en retrait</u> par rapport au plan de joint.

- 1. Rechercher le point mort haut
- 2. Installer la jauge sur le bloc moteur
- 3. Mesurer le retrait D1 entre la face du bloc et le piston
- 4. Rechercher le point mort bas
- 5. Mesurer la distance D2 entre la face du bloc et le piston




6. Calculer la course C1 = D2 - D1




2.2. Mesure et calcul de la cylindrée suite

- **2.2.2.** Mesure de la course à l'aide du comparateur et d'une <u>rallonge</u>, dessins 1 et 2.
- 1. Installer le comparateur et son support
- 2. Rechercher le point mort haut (voir Pages précédentes)
- 3. Mettre le cadran à zéro
- 4. Rechercher le point mort bas (voir Pages précédentes)
- 5. Lire la distance parcourue D1
- 6. Calculer la valeur de la Course C1 = distance parcourue D1

Noter cette valeur C1







2.2. Mesure et calcul de la cylindrée suite

- 2.2.3 Mesure de la course à à l'aide du comparateur et de cales dessins 3 et 4.
- 1) Installer le comparateur et son support
- 2) Rechercher le point mort haut (voir Pages précédentes)
- 3) Mettre le cadran à zéro
- 4) Rechercher le point mort bas (voir Pages précédentes)
- 5) Mesurer l'épaisseur de la cale E1
- 6) Mettre la cale sur le piston
- 7) Lire la distance D1 bloc/dessus de la cale
- 8) Calculer la Course C1 = D1 +E1

Noter cette valeur C1





2.2. Mesure et calcul de la cylindrée suite

- **2.2.4 Mesure** de l'alésage à l'aide d'un **pied à coulisse d'atelier**
- 1. Vérifier l'état de propreté des becs et noter l'épaisseur des becs B1
- 2. Mesurer l'alésage en recherchant la plus grande dimension D1, (voir aussi page 5)
- 3. Lire la valeur D1 indiquée sur le vernier

Calcul de l'alésage A1 = D1 + B1


2.2.5 Calcul de la cylindrée

Cylindrée Unitaire = 0.7854 X A1² X C1 (voir pages 10 à 13)

Cylindrée Totale = Cylindrée Unitaire X Nombre de cylindre

Cylindrée Totale corrigée Moteur Turbo Essence = cylindrée Totale x 1.7

Cylindrée Totale corrigée Moteur Turbo Diesel = cylindrée Totale x 1.5



2.3. Mesure et calcul du Rapport Volumétrique

2.3.1 Mesure du volume coté culasse.

Utilisation d'une plaque en plexiglas d'une burette de laboratoire ou d'une seringue médicale graduée

Mettre de la graisse sous la plaque en plexiglas

Installer la plaque sur une surface plane

et mesurer son volume Vplaq jusqu'en haut du trou.

Mettre les bougies en place


Mettre de la graisse sur les sièges de soupapes et les plaguer en place Installer la plaque graissée sur une chambre (voir dessin 2)


Remplir la burette de pétrole ou équivalent (dessin 1)

Faire couler le liquide dans la plaque jusqu'en haut du trou (dessin 2)

Lire le volume Vcul écoulé sur la burette (dessin 3)

Calculer le volume Vcul culasse = Vcul - Vplaq





2.3. Mesure et calcul du Rapport Volumétrique suite


2.3.2 Mesure du volume coté piston


Utilisation d'une plaque en plexiglas et d'1 comparateur, d'une burette de laboratoire ou d'une seringue médicale graduée.

Mettre le piston au point mort haut puis le descendre de 10 mm (dessin 1) Mettre de la graisse sous la plaque en plexiglas Installer la plaque sur le bloc moteur Remplir la burette de pétrole ou équivalent (dessin 2) Faire couler le liquide dans la plaque jusqu'en haut du trou. Lire le volume **Vbur** écoulé sur la burette (dessin 2)

Calcul du volume VPist :

VPist = **Vbur** - $0.7854 \times D^2 \times$






2.3. Mesure et calcul du Rapport Volumétrique suite

2.3.3 Mesure du volume coté joint de culasse

Mesurer le diamètre intérieur **D** du joint dessin 1 (Voir page 5) Mesurer l'épaisseur **E** du joint dessin 2 Calculer le volume du joint **Vjoint**

Vioint = $0.7854 \times D^2 \times E$



2.3.4 Calcul du rapport volumétrique ou taux de compression (Voir Article 310 des fiches FIA)

V = Volume culasse = Vcul + Vpist + Vjoint

V = Volume Cylindrée unitaire

Exemple: V = 6cm3 (Vcul 3 cm3 + Vpist 2.5 cm3 + Vjoint 0.5cm3), V = 50cm3, le rapport ou Taux calculé est de 9.333 : 1

2.4. Mesure des côtes « A » et « B » d'un arbre à cames démonté :


2.4.1 Recherche des points extrêmes


Mesurer la plus petite dimension A (dessin 1) Mesurer la plus grande dimension B (dessin 2)

2.4.2 Particularités

Bien plaquer les becs sur la came

Faire tourner légèrement la came afin de trouver la plus grande dimension A ou B à chaque fois





Dessin 1

2.5. Mesure de la levée de soupape sur poussoir, culasse montée

2.5.1 sur coupelle

Installer le comparateur fixé sur la culasse (dessin 1)

Aligner la tige du comparateur avec l'axe de la soupape concernée


Si nécessaire, tordre la tige afin d'aller chercher le contact sur le poussoir (dessin 2)

Faire tourner l'arbre à cames afin de mettre la soupape en l'air (dessin 2)

Régler le zéro sur le comparateur

Faire tourner l'arbre à cames afin de mettre la soupape en bas (dessin 3)


Lire la valeur de la levée de soupape directement sur le comparateur (dessin 3)




2.5. Mesure de levée de soupape sur coupelle de ressort, culasse montée

2.5.1 sur la coupelle de soupape

Installer le comparateur fixé sur la culasse (dessin 1)
Aligner la tige du comparateur avec l'axe de la soupape concernée
Faire tourner l'arbre à cames afin de fermer la soupape(dessin 2)
Régler le zéro sur le comparateur
Faire tourner l'arbre à cames afin d'ouvrir la soupape à fond
Lire la valeur de la levée de soupape directement sur le comparateur (dessin 1)





2.6. Mesure de la levée de soupape du coté chambre, culasse démontée

2.6.1 sur soupapes, culasse posée à l'envers, coté chambre.

Installer le comparateur fixé sur la culasse (dessin 1)


Aligner la tige du comparateur avec l'axe de la soupape concernée

Faire tourner l'arbre à cames afin de fermer la soupape (dessin 2)

Régler le zéro sur le comparateur

Faire tourner l'arbre à cames afin d'ouvrir la soupape (dessin 3)

Lire la valeur de la levée de soupape directement sur le comparateur (dessin 3)





2.7. Mesure d'un boîtier papillon


2.7.1 avec « maître de danse »

<u>1ère méthode</u>: Insérer le maître de danse dans le boîtier, chercher les points extrêmes (dessin 1)

Sortir délicatement le maître, mesurer la valeur à l'aide d'un pied à coulisse.

<u>2 éme méthode</u>: régler les points extrêmes du maître à la valeur maxi de la fiche.

Insérer le maître dans le boîtier papillon, celui-ci ne doit pas pouvoir entrer jusqu'à l'axe du papillon (dessin 2).





2.8. Mesure du diamètre extérieur d'une roue de compresseur ou de turbine

2.8.1 avec un pied à coulisse

Avec un nombre de pales pair:

Mesurer directement le diamètre entre 2 pales opposées (dessin 1).





Dessin 1

Avec un nombre de pales impair:

La lecture directe est impossible (dessin 2). Régler l'écartement des becs au maxi de la fiche. Faire tourner la roue dans les becs, celle-ci ne doit pas se bloquer.

Dessin 2

2.9. Mesure du diamètre intérieur de la bride d'un turbo compresseur


2.9.1 avec un pied à coulisse et maître de danse


<u>1ère méthode</u>: Insérer le maître dans la bride, chercher les points extrêmes en faisant plusieurs « aller et retour ».

Sortir délicatement le maître, mesurer la valeur à l'aide d'un pied à coulisse.

<u>2eme méthode:</u> se mettre au maxi de la valeur de la fiche, tolérance comprise.


Si le maître ne rentre pas dans la bride c'est conforme, si le maître rentre dans la bride c'est non conforme.






2.10. Mesure de la hauteur de bloc par rapport à la ligne d'arbre (Fiche art. 311)


- 2.10.1 Mesurer le diamètre d du barreau
- 2.10.2 Mesurer le diamètre **D** des paliers de vilebrequin
- 2.10.3 Installer le barreau
- 2.10.4 Mesurer la valeur H à l'aide d'une jauge de profondeur entre la face culasse et la génératrice supérieure du barreau
- 2.10.5 Calcul de la hauteur du bloc = H + d D/2



2.11. Contrôle Etanchéité boîte à air Formule 3



2.11. Contrôle Etanchéité boîte à air Formule 3 (suite)



Procédure:

Mettre la pompe en marche, appliquer l'embout caoutchouc contre la bride de la boite à air, le manomètre de la pompe doit atteindre une dépression de 0,2 bars. Si celle-ci n'est pas atteinte, il est nécessaire de passer un rapport (4ème ou 5ème), et pousser la voiture de façon à caler le moteur dans une position plus favorable tout en surveillant l'aiguille du manomètre, dès que celle ci monte, ne plus bouger la voiture.

Si en dépit de cela, la pompe n'atteint pas la dépression souhaitée, c'est qu'il y a probablement une fuite au niveau du plan de joint boite à air / collecteur d'admission ou collecteur d'admission / culasse, ou au niveau du joint situé sur la commande des papillons, ou encore tout simplement du à la bride dévissée.

2.11. Contrôle Etanchéité boîte à air GT

Procédure de contrôle d'étanchéité de boite à air

Pour contrôler l'étanchéité de la boite à air, afin de s'assurer que l'air pour l'alimentation du moteur ne passe que par les brides, il faut :


Que le moteur soit en marche avec un régime soutenu et constant

Obturer une des 2 brides avec un bouchon

Obture la 2ème bride avec une vanne en position ouverte

Fermer progressivement la vanne jusqu'à ce qu'elle soit complètement fermée

L'alimentation en air ne se faisant plus le moteur doit s'étouffer progressivement jusqu'à sa coupure complète



3.1. Mesure des rapports de boite de vitesses

Matériel nécessaire :

Rouleau de tirot, Marqueur, Mètre

Equerre grande et petite

Effectif: minimum 2 Commissaires Techniques


Mesure du Développement d'une roue


Mettre les roues droites et enlever les bougies.

1) Méthode " Equerre au centre de la roue "

- 1. Positionner l'équerre sur le sol alignée avec le centre de roue.
- 2. Coller le « tirot » en face de l'équerre sur le pneu et sur le sol.
- 3. Tracer le long de l'équerre un repère R1P sur le bas du pneu (d'une des roues motrices) et un 1er repère R1S sur le sol.
- 4. Faire avancer le véhicule d'un tour de roue, faire un 2èmè repère au sol R2 le long de l'équerre dans l'axe de la roue en face du repère du pneu R1P.
- 5. Mesurer la distance entre les 2 repères R1S et R2.

Cette distance correspond au développement du pneu.





3.1. Mesure des rapports de boite de vitesses suite

Matériel nécessaire :

Rouleau de tirot, Marqueur, Mètre

Equerre grande et petite

Effectif: minimum 2 Commissaires Techniques

Mesure du Développement d'une roue


Mettre les roues droites et enlever les bougies.

2) Méthode " équerre en appui sur le pneu "

- 1. Coller le « tirot » sur le pneu en face de l'équerre, sur le pneu en face du sol et sur le sol.
- 2. Mettre l'équerre devant et en appui sur l'une des roues motrices.
- 3. Faire un 1^{er} repère R1S sur le sol en face de l'équerre et un repère R1P sur le pneu au niveau du <u>point de contact</u> pneu/équerre.
- 4. Faire avancer lentement le véhicule d'un tour de roue jusqu'à faire coïncider à nouveau le repère R1P avec le <u>point de contact</u> de l'équerre (en appui sur le pneumatique).
- 5. Faire un 2èmè repère R2 au sol en face de l'équerre.
- 6. Mesurer la distance entre les 2 repères R1S et R2.

Cette distance correspond au développement du pneu.





3.1. Mesure des rapports de boite de vitesses suite

- 1. Faire un repère R1 sur la poulie de vilebrequin et un repère R2 en face sur le bloc moteur.
- 2. Engager une vitesse.
- 3. Reculer la voiture en prise.
- 4. Avancer lentement la voiture de façon à faire coïncider le repère fixe R2 et le repère mobile R1 faits sur le moteur.
- 5. Positionner l'équerre sur le sol alignée avec le centre de roue motrice.
- 6. Coller le « tirot » en face de l'équerre sur le bas du pneu et sur le sol.
- 7. Tracer le long de l'équerre un repère R3P sur le bas du pneu d'une des roues motrices et tracer un repère R3S sur le sol.
- 8. Faire avancer la voiture en comptant 10 tours (si repère fait sur poulie vilebrequin ou 5 tours si repère fait sur poulie Arbre à Cames).
- 9. Re-positionner l'équerre sur le sol alignée avec le centre de roue et avec le repère R3P fait au point 7 .
- 10. Coller un nouveau « tirot » en face de l'équerre sur le sol.
- 11. Tracer un repère R4 sur le sol le long de l'équerre.

Mesurer la distance existant entre les 2 repères R3S et R4 (Ex: 2.954m).

Comparer la distance mesurée avec la valeur théorique calculée suivante: Formule de Calcul = Rapport Pont x Rapport BV x Développement roue x 10


EXEMPLE: Couple de pont 9/35 = 0,2571 Rapport 3eme 31/45 = 0,688


Développement mesuré de la roue = 1,670 m

Calcul: $0.2571 \times 0.688 \times 1.670 = 0.2958 \text{ m} \times 10 = 2.958 \text{ m}$

Nota: la différence mesure/calcul ne doit pas excéder 0.1 % (Ex 2.9 mm)

Faire ceci pour chaque rapport de Boite et chaque rapport de Pont homologués.







3.2. Mesure du rapport de couple final

3.2.1 Seulement sur Propulsion et 4RM


Lever l'arrière de la voiture Faire 1 repère R1 sur le pignon attaque du pont arrière Faire 1 repère R2 sur chaque roue motrice et 1 R3 juste en face sur la carrosserie A l'aide de 2 C.T. faire faire 5 tours à chacune des 2 roues arrières Compter les nombres de tour T1 fait par le pignon d'attaque

Calculer la démultiplication du pont arrière:


Exemple avec 13X43 indiqué sur la fiche (13 dents pour le pignon attaque et 43 pour la couronne).

 $13/43 = 0.302 \times 5 = 1.5 \text{ tours de roue pour 5 tours du pignon T1}.$

Comparer les 2 résultats




Roues Ar. levées du sol des 2 cotés




3.3. Contrôle de la pré-charge d'un différentiel autobloquant

3.3.1Sans démontage, une seule roue levée du sol Mettre une clef dynamométrique **D** en bout de l'écrou de moyeu sur la roue **R1**. Régler la clef à par exemple 5 Mkg, essayer de faire tourner la roue. Si la clef se déclenche, la pré charge est *supérieure* à 5Mkg Augmenter la valeur de la clef, petit à petit, jusqu'à ce que la clef ne se déclenche plus. Cette valeur correspond alors à la pré-charge de l'autobloquant.







4. CARROSSERIE ET CHASSIS

4.1. Mesure de la voie

Matériel nécessaire :

Bloc cubique rigide Rouleau de tirot

Marqueur Mètre

Méthode à utiliser pour l'avant et pour l'arrière :

A faire en premier :

1. Mettre les roues droites et serrer le frein à main

2. Coller du « tirot » sur le sol dans l'axe des roues

3. Sur le bloc cubique, repérer les <u>2 faces d'appui coté pneu</u> et coté sol

Mesure de la voie V1:

1. Mettre le bloc cubique en appui sur le pneu extérieur AV G

2. Tracer au sol et sur le tirot la marque T1G (dans l'axe de la roue)

3. Mettre le bloc cubique en appui sur le pneu intérieur **AV D**

4. Tracer au sol et sur le tirot la 2eme marque T1D (dans l'axe de la roue)

Mesure de la voie **V2** :

1. Mettre le bloc cubique en appui sur le pneu extérieur AV D

2. Tracer au sol et sur le tirot la marque **T2D** (dans l'axe de la roue)

3. Mettre le bloc cubique en appui sur le pneu intérieur AV G


4. Tracer au sol et sur le tirot la 2eme marque **T2G** (dans l'axe de la roue)


Déplacer la voiture et :

Mesurer la distance V1

2. Mesurer la distance V2

Calcul de la Voie = $\frac{V1 + V2}{2}$






PAGE 34

4. CARROSSERIE ET CHASSIS

4.2. Mesure de l'empattement directement entre les bords de jantes, à l'aide d'un metre.


4.2.1 Mesurer horizontalement la cote A entre le bord de jante J arrière sur roue avant et le bord de jante J arrière sur roue arrière.
 Faire la même mesure sur chaque coté et calculer la moyenne des 2 mesures.



4. CARROSSERIE ET CHASSIS

4.2. Mesure de l'empattement avec cotes projetées sur le sol, à l'aide d'un metre.

4.2.2 Projeter sur le sol les 2 points J à l'aide du fil à plomb, tracer les 2 points J1 sur le tirot.
Mesurer sur le sol l'empattement S entre le point J1 sur roue avant et le point J1 sur roue arrière.
Faire la même mesure sur chaque coté et calculer la moyenne des 2 mesures.



Nota: Roues Avant et arrière de même diamètre


4.2. Mesure de l'empattement avec cotes projetées sur le sol, à l'aide d'un metre, suite.

4.2.3 A l'aide d'un mètre tracer précisément le point J correspondant au milieu du diamètre de jante.

Projeter sur le sol les 2 points $\bf J$ à l'aide du fil à plomb, tracer les 2 points $\bf J1$ sur le sol.

Mesurer sur le sol l'empattement **S** entre le point **J1** de la roue avant et le point **J1** de la roue arrière.

Faire la même mesure sur chaque coté et calculer la moyenne des 2 mesures.




4.3. Mesure du porte à faux

4.3.2 Méthode pour berlines type "FB"

Avant : A l'aide d'un fil à plomb tracer l'axe de la Roue **P** sur le sol, idem pour le point **PC** le plus en avant du Pare choc.

Reculer la voiture, tracer sur le sol une ligne L entre les 2 points P des pneus avant, mesurer la distance D perpendiculairement à la ligne L.

Porte à faux avant = valeur mesurée D




4.3. Mesure du porte à faux suite

4.3.3 Méthode pour berlines type "FB"

Arrière : A l'aide d'un fil à plomb tracer l'axe de la Roue **P** sur le sol, idem pour le point **PC** le plus en arrière du Pare choc.

Avancer la voiture, tracer sur le sol une ligne **L** entre les 2 points **P** des pneus arrière, mesurer la distance **D** perpendiculairement à la ligne **L**.

Porte à faux arrière = valeur mesurée D




4.3. Mesure du porte à faux suite

4.3.4 Méthode pour Monoplace et Sport-proto

Avant et Arrière : A l'aide d'un fil à plomb tracer l'axe des 4 Roues **P** sur le sol, idem pour les points **PAV et PAR** les plus en avant et en arrière de la voiture.

Avancer la voiture, tracer sur le sol une ligne L entre les 2 points P avant et arrière, mesurer les 2 distances Dav et Dar perpendiculairement aux 2 lignes L.


Porte à faux Avant = Dav , Porte à faux Arrière = Dar



4.4. Mesure largeur de jantes « nues »

Installer 2 rondins de diamètre D dans les talons de jante. Mesurer la distance LD entre les 2 rondins Calculer la largeur de jante L = LD + 2D

NB: La largeur de jante est toujours mesurée entre les talons, elle est exprimée en pouce (25.4mm)




4.5. Mesure largeur de roue complète


Roue posée à plat :

1 - Mesurer la largeur L1 entre les 2 faces sol/pneu

Roue en place sur le véhicule :


2 - Mesurer la largeur L2 à l'aide du calibre C (type Rallye Cross). NB: ne pas mesurer le pneu dans la zone de renflement S






4.6. Mesure de la hauteur de caisse en Gr N


- 4.6.1 Tracer sur la jante le centre de celle-ci, au milieu du diamètre D Mesurer, dans l'axe de la roue et verticalement, la distance H comprise entre le dessous de l'aile et le bord inférieur de la jante J
- 4.6.2 Calcul de la valeur HDC = H D/2





4.7. Mesure largeur voiture au droit des axes des essieux

4.7.1 Tracer sur les 2 jantes le centre de celles-ci, mesurer l'épaisseur de la cale C. Installer le fil à plomb sur la cale C aligné avec le centre de la roue Gauche, tracer sur le sol le point P1G Faire de même pour la roue Droite avec le point P1D Déplacer la voiture et mesurer la distance L2 entre les points P1d et P1G Calculer la largeur LV de la voiture = L2 – 2 x C



4.8. Mesure longueur voiture


4.8.1 Méthode 1 :

Réaliser les mesures d'empattement et de porte à faux indiquées aux chapitres **4.2 et 4.3** et les additionner. **Méthode 2** :

Projeter et tracer sur le sol le point P1AV le plus en avant du pare choc avant.

Projeter et tracer sur le sol le point P1AR le plus en arrière du pare choc arrière.

Déplacer le véhicule et mesurer sur le sol la longueur L




25/02/2010

4.9. Mesure de la position d'un aileron en rallye.

4.9.1 La lecture se fait directement au mètre sur la voiture.


<u>Particularités</u>: Contrôler la position en fonction des valeurs indiquées sur la fiche (axe longitudinal véhicule, bord de fuite etc.)



4.9. Mesure de la position d'un aileron suite

4.9.2 Précautions à prendre formules 3 etc

A l'aide d'un fil à plomb tracer l'axe des Roues arrière R sur le sol, idem pour le point L le plus en arrière de l'aileron Avancer la voiture, tracer sur le sol une ligne L entre les 2 points R, mesurer la distance PL perpendiculairement à la ligne L.



A l'exception de la structure requise par l'Article 15.5.1 <u>et de tout point de levage attaché à cette structure</u>, aucune partie de la voiture ne sera située à plus de 500 mm en arrière de l'axe des roues arrière, ou à plus de 1000 mm en avant de l'axe des roues avant.


4.11. Contrôle de la présence de films antidéflagrants

Ouvrir la vitre.

Découper un coin de film dans 1 angle en haut ou utiliser une partie non filmée .


A l'aide d'un pied à coulisse, mesurer les épaisseurs de la vitre **E1** avec film, et **E2** sans film.

La différence **E1 – E2** représente l'épaisseur du film qui est à comparer avec l'épaisseur Maxi du film de 100 microns



4.12. Contrôle de la présence d'un pare-brise feuilleté

4.12.1 Vérifier la présence de l'inscription AS1, ou utilisation de verres polaroïd





25/02/2010

4.13. Contrôle « préventif » du fonctionnement du coupe circuit

Mettre en route le moteur ,tirer la tirette extérieure, le moteur doit alors s'arrêter et les phares doivent s'éteindre ...

Rappel de a réglementation :

Le coupe-circuit général doit couper tous les circuits électriques (batterie, alternateur ou dynamo, lumières, avertisseurs, allumage, asservissements électriques, etc.) et doit également arrêter le moteur.

Pour les moteurs Diesel ne disposant pas d'injecteurs à commande électronique, le coupe-circuit doit être couplé avec un dispositif étouffeur de l'admission du moteur.

Ce coupe-circuit doit être d'un modèle antidéflagrant, et doit pouvoir être manœuvré de l'intérieur et de l'extérieur de la voiture.

En ce qui concerne l'extérieur, la commande se situera obligatoirement au bas d'un des montants du pare-brise pour les voitures fermées. Elle sera clairement indiquée par un éclair rouge dans un triangle bleu à bordure blanche d'au moins 12 cm de base.




4.14. Contrôle Extincteurs

Vérifier :

La date de péremption La Pression affichée Les fixations utilisées








4.15. Mesure de l'épaisseur d'un tube d'arceau

Méthode avec un seul perçage

Percer 1 trou d'environ 2 mm de diamètre, d'un seul coté. Installer dans le tube une tige de longueur L
Mesure la longueur tube + dépassement tige L2
Calcul de l'épaisseur du tube : Ep. = L2 - L





4.16. Contrôle de continuité des soudures d'arceau

Utiliser un miroir type « dentiste » afin de vérifier la continuité des soudures sur toute la périphérie des tubes (sur 360°)








25/02/2010

PAGE 53

4.17. Mesure garde au casque par rapport à l'arceau sur monoplaces et sport-proto

4.17.1 Effectuer les mesures comme il est indiqué ci-dessous.





5. CHECK LIST

5.1. Sur des berlines en rallye, circuit, course de côte.

1 - Vérifier la conformité à l'aide des photos de référence (passeport, fiche d'homologation)

2 – Vérifier la conformité depuis l'avant en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre :

Ouvrir la porte Gauche

Ouvrir le coffre,

Ouvrir la porte Droite

Ouvrir le capot moteur (inverser si moteur arrière)

3 - Contrôler :

L' arceau,

Les Harnais

Les fixations de siège

Les extincteurs

Le bandeau de pare-brise (uniquement en Rallye)

L'ouverture sur la face avant (calandre)

Le nombre de phares (8 foyers maxi)

Les fermetures des capots et coffres

Le dépassement roues avant et arrière



5. CHECK LIST

5.2. Sur des monoplaces et sport-proto en circuit, course de côte.

- 1 Vérifier la conformité à l'aide des photos de référence (passeport, fiche d'homologation)
- 2 Vérifier la conformité depuis l'avant en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre :

Papier Appui tête Position du casque

