נספח 1: הוראות למפעיל

- 1. הכנסת מלאי התחלתי לרגיסטרים המתאים דרך 1watch.
 - א. לRE_initOrange את כמות התפוזים הרצויה.
 - ב. לRE_initClem את כמות הקלמנטינות הרצויה.
 - ג. לRE initPomeo את כמות הפומלות הרצויה.
- 2. לתחילת יום עבודה, לחץ על כפתור X10 וחכה להדלקת נורה Y10.
- 3. להתחלת שלב השטיפה, לחץ על מתג X2 וחכה לחיווי של נורה Y5.
- 4. להתחלת שלב איסוף הפירות, לחץ על מתג X1 וחכה להדלקת של נורה Y1.
 - .X2 הורד את מתג 5
- 31. להתחלת שלב הסחיטה וההעברה למיכל המיץ, לחץ לחיצה כפולה על מתג X1131. וחכה להבהוב נורות Y2 ו–Y3 וחכה לחיווי של נורה Y1.
 - 7. הורד את מתג X1.
- 8. השתמש בAnalod Input 2, על מנת להזין את ערך אנלוגי לבדיקת איכות המיץ.
- 9. להתחלת שלב בדיקת האיכות וההעברה למיכל המיץ, הרם את מתג X4. במידה ובדיקת האיכות עברה בהצלחה תדלק נורה Y4. במידה ובדיקות איכות המיץ לא עברה בהצלחה Y4! לא נדלקה יש לבצע את פעולות 8-9 פעם נוספת.
 - .X11 פעם אחת על מתג.
 - . X6 לתחילת הסעיף הפתוח, לחץ על מתג 11.
 - .12 לאחר סיום האיטרציה, הורד את כל המתגים המורמים.
 - .13 להתחלת איטרציה נוספת יש לפעול לפי סדר הפעולות הנ"ל החל מפעולה 3.
 - .14. סיום יום עבודה בכל שלב בתכנית יתבצע באמצעות לחיצה על מתג X7