## -הוראות למפעיל

- 1. חבר את המערכת לשולחן בעזרת המלקחיים כדי לייצב אותה.
- 2. הורד למחשבך את קובץ Arduino וחבר את הבקר למחשב באמצעות כבל תקשורת.
- 3. צרוב את הקוד לבקר על ידי פתיחת תוכנת Arduino והעתק את הקוד לתוך הסביבת פיתוח.
  - 4. חבר את מנוע ה-DC למקור מתח.
  - 5. הצב את המטוטלת ב- 90 כלפי מעלה והפעל את התוכנית.
- 6. פתח את ה-Serial Monitor והזן את הזווית הרצויה בטווח של 15± ראה כי המטוטלת מגיעה לזווית שהוזנה.
  - 7. בצע הזזה ידנית של המטוטלת ימינה או שמאלה לפי רצונך.
- 8. ראה שהמערכת מבצעת תיקון לשגיאת המיקום ומייצבת את המטוטלת בזווית המבוקשת.
  - 9. חזור לשלב 6 ושנה את הזווית לפי רצונך.