

## הפקולטה למדעי ההנדסה- המחלקה להנדסת תעשייה וניהול אוטומציה וייצור ממוחשב 364-1-3321 אוניברסיטת בן גוריון בנגב

## נספח – הוראות למפעיל

- 1. יש לחבר את המנוע לחשמל ואת הבקר למחשב באמצעות כבל USB.
- 2. יש לאפס את המטוטלת כך שתהיה מאונכת לשולחן, בזווית 90 מעלות.
  - 3. יש לצרוב לבקר את הקוד מהתוכנה.
- 4. יש להזין דרך ה Serial Monitor את זווית היעד הרצויה בהתאם להנחיות המשימה.
  - 5. יש להזיז את המוט בהתאם להנחיות ולראות שהוא חוזר לזווית הרצויה.