## <u>הוראות למפעיל</u>

- 1. חבר את הבקר למחשב בעזרת הכבל הייעודי.
- 2. כאשר המערכת תופעל יתועד במסך הSystem ON" LCD.
- ."Gas Level is OK" LCD. כאשר המערכת תזהה כי אין פליטת גז יתועד במסך.
  - 4. כאשר המערכת תזהה פליטת גז גבוהה, יתועד במסך הGas Detected" LCD". נורת הLED תדלק ומנוע הסרבו יתחיל לפעול על מנת לכבות את הגז.