## :הוראות למפעיל

- "Door is locked" : מצב המערכת ההתחלתי הדלת סגורה ונעולה, מסך הלד מציג 1
  - 2. התקרב לדלת עד שחיישן התנועה יזהה אותך
  - 3. הדלת תיפתח בצורה אוטומטית, נורת הלד תידלק והבאזר יפעל, מסך הלד יציג: "Door is open now"
    - 4. הדלת תישאר פתוחה ל2 שניות, היכנס בדלת
    - "Door is closing" : הדלת תחל להיסגר, מסך הלד יציג.
      - 6. במידה ומצב 2 קורה, נחזור למצב 3.
      - 7. הדלת תגיע לסגירה מלאה ותחזור למצב ההתחלתי.