## קובץ הוראות למפעילה

- 1. קרבי עצם למרחק של 1-22 ס"מ מחיישן ה-Ultrasonic. נורת ה-LED האדומה תידלק כשהעצם יהיה בטווח הנתון מהחיישן.
  - 2. לחצי על הכפתור הקפיצי, הממוקם על גבי לוח המטריצה.
- 1-22 יבצע כרבע סיבוב (הדמיה של פתיחת השער). השאירי את העצם במרחק של 1-22. Servo- מנוע ה-Servo יבצע כרבע סיבוב (הדמיה של פתיחת השער). Ultrasonic- מ מחיישן ה-Ultrasonic עד להופעת ההודעה"
  - 4. הרחיקי עצמים למרחק הגדול מ-23 ס"מ מחיישן ה-Ultrasonic. נורת ה-LED האדומה תכבה כשהעצם יהיה בטווח הנתון מהחיישן.
- , ("Gate closes in:") לאינדיקציה על כך שהשער עומד להיסגר (LCD- לאינדיקציה על כך שהשער עומד להיסגר (Servo- כלומר מנוע ה-Servo יבצע כרבע סיבוב, ויופיע טיימר ספירה לאחור מ-10 ל-0. הקפידי להשאיר עצמים במרחק הגדול מ-23 ס"מ מחיישן ה-Ultrasonic (אחרת הספירה תחל מחדש מ-10, לאחר שתרחיקי את העצם למרחק הגדול מ-23 ס"מ מהחיישן).
  - 6. פעולת סיבוב מנוע ה-Servo תחל עם סיום הספירה לאחור.
  - See you " LCD-, עם סיום סגירת השער (סיום סיבוב מנוע ה-Servo), תופיע הודעה על מסך ה-1CD. ... (Servo). ... (Iater
    - 8. על מנת לפתוח את השער פעם נוספת, חזרי על פעולות 1-7 כמפורט מעלה.