## נספח README הוראות למפעיל:

- 1. תפעיל הבקר:
- 1.1. Online →PLC Memory Operations →Clear PLC Memory
- 1.2. Compile → Rebuild All
- 1.3. Online →Remote Operation(s)
- 1.4. STOP  $\rightarrow$ yes  $\rightarrow$ ok
- 1.5. Online →Write to PLC
- 1.6. Press on Parameters + Program
- 1.7. Press Execute
- 1.8. Online →Remote Operation(s)
- 1.9. RUN  $\rightarrow$ yes  $\rightarrow$ ok
- 1.10. הפעלת הסימולציה : Debug →Start/Stop Simulation
- initCream ,initBisuit : 2. הזן ערך המשתנים של כמות המלאי. initChoclate.
  - 3. לחץ על מתגX7, נורה Y7 תדלק לכל היום.
- אם נורה Y7 לא נדלקה אז אין מספיק חומרי אלם חזור לשלב Y7 לא נדלקה אז אין מספיק חומרי אלם יח' קרמבו (300 עדכן כמות חומרי הגלם כך שיהיה במלאי לפחות 6 יח' קרמבו (240 גרם שוקולד.
  - 4. לחץ על מתג X11 להתחלת שלב הזילוף.
- 5. לחץ על מתג X10 להפעלת מכונה "א", נורה Y4 תדלק בכל תהליך פעולת הזילוף.
- אם גליתם תקלה בתהליך לחצו על מתג X5 כדי להפסיק פעולת הזילוף.
- ברגע שY4 תכבה, יתחיל שינוע המשטח ממכונה "א" למכונה "ב" נורות 4 אורת. Y1 יהבהבו לסירוגין למשך 4 שניות.
  - 6. תסבב לחצן הפטרייה ותבחר ערך Analog Input1.
- בטווח  $6 \leq input \leq 10$  זהו ציפוי רגיל, ובמידה ו-  $0 \leq input \leq 5$  זהו ציפוי כפול
- 7. לחץ על מתג X6, לצורך טבילת המשטח בזמן זה תדלק נורה Y3 למשך 5 שניות.
  - 8. לחץ על מתג X0, לצורך אריזת המשטח, בסיום אריזת הקרמבו ה-5 במשטח נורה Y2 תדלק.
    - בסיום יום העבודה נורה Y7 תהבהב למשך 3 שניות ולאחר מכן תכבה. ✓
      - שמייצג כמות יחידות הקרמבו. analog\_output שבייצג כמות יחידות הקרמבו. ✓

√ להתחלת יום עבודה חדש חזור על שלב 3.