הוראות מפעיל:

- 1. חבר את הכבל הייעודי למחשב על מנת להפעיל את הבקר.
- 2. תן למערכת לרוץ , כאשר הטמפ' גבוהה או עוצמת ההארה גבוהה מנוע הסרבו מתחיל להסתובב והווילון נסגר , נורה אדומה דולקת.
 - 3. כאשר המדדים תקינים מנוע הסרבו יפעל על מנת לפתוח את הווילון , נורה ירוקה נדלקת.
 - 4. צפה בחיווי שהמסך LCD נותן על מנת לקבל אינדיקציה האם הווילון פתוח או סגור.