ReadMe

הוראות למפעיל:

- ."door is closed" תוצג ההודעה LCD-. במצבה הטבעי הדלת תהיה סגורה ועל מסך
- 2. על מנת לצאת מהבית דרך הדלת החכמה עמוד במרחק של 1 מטר לפחות מחיישן ה-ultrasonic.
 - "opening door" LCD-. המתן להודעה על מסך.
- b. בזמן שמנוע הסרבו פותח את הדלת (נורת הלד נדלקת), קרא את הודעת מסך ב-LCD אודות .b הטמפרטורה בחוץ והאם כדאי לקחת סווטשרט.
- ."closing door" את ההודעה LCD-ה לאחר היציאה, בעת סגירת הדלת תוכל לראות על מסך.
 - .d לאחר סגירת הדלת המערכת תיכנס למצבה הטבעי (סעיף 1).
 - 3. על מנת להיכנס אל הבית דרך הדלת החכמה לחץ על כפתור הלחיצה למשך שניה ועזוב.
 - "opening door" LCD-a המתן להודעה על מסך.a
- בזמן שמנוע הסרבו פותח את הדלת (נורת הלד נדלקת), קרא את ברכת החזרה הביתה על .b מסך ה-LCD .
 - closing " את ההודעה LCD-ה לאחר הכניסה, בעת סגירת הדלת תוכל לראות על מסך ה-LCD את ההודעה .c"door
 - .d לאחר סגירת הדלת המערכת תיכנס למצבה הטבעי (סעיף 1).
 - 4. על מנת להזין נתונים בצורה ידנית בעזרת ה- serial monitor:
 - a. הקלד: 'c' על מנת לסגור את הדלת בצורה מלאכותית.
 - b. הקלד: 'o' על מנת לדמות יציאה מהדלת (outside) אל חוץ הבית.
 - . הקלד: 'i' על מנת לדמות כניסה דרך הדלת (inside) לתוך הבית.
- .d למערכת 't 20' על מנת להזין בצורה ידנית את הטמפרטורה (20 מעלות במקרה זה) למערכת .d הבקרה.