תאריך הגשה	שם התרגיל		מסי קבוצה	
08/02/2024	PLC - 2 מטלה		13	
מספרי תייז המגישים				
318871282	8871282 207082397 20790269		205984503	

מטרת הפרויקט:

מטרת הפרויקט הינה מימוש מערכת ליצור בירה איכותית וטעימה עבור מפעל "Beer Plant". אנו רוצים להוזיל את עלויות הייצור במפעל על ידי הפיכת פס הייצור לאוטומטי.

ביצענו זאת באמצעות תכנות של בקר (PLC) על ידי כתיבת קוד דיאגרמת סולם ושימוש בלוגיקה. ביצענו זאת באמצעות "GX Works2" וביצענו צריבה של הקוד אל בקר ה-PLC במעבדות.

הנחות יסוד:

- 1. על המשתמש להזין כמויות חומרי גלם לפני לחיצה על המתג X7. במידה ולחצנו על X7 לפני שהזנו מלאי יום העבודה לא יתחיל ונצטרך להתחיל את התהליך מחדש.
 - 2. סדר ההתרחשויות ביום העבודה הוא קבוע ולא ניתן לשינוי: בישול -> תסיסה -> אריזה.
- 3. נדרש להוריד את המתגים לפני כל איטרציה ולפני יום עבודה חדש כדי לא לשבש את סדר השלבים.
 - 4. להכנת הבירות דרוש הזנת מלאי לרגיסטרים: שמרים, לתת וכשות. ההזנה תתבצע בתחילת יום העבודה ולא ניתן יהיה לשנות במהלכו את ערכי המלאים.
 - 5. יום עבודה לא יכול להיגמר (לחיצה על X11) לפני שיום עבודה מתחיל (לחיצה על X7).
 - 6. מורידים מתגים רק בסוף איטרציה או בסוף יום עבודה, אחרת לא ניתן להמשיך את התהליך.
 - 7. במידה ועצרנו את התהליך בכל אחד מהשלבים לפני שארזנו שישייה שלמה, כל חומרי הגלם ירדו מהמלאי.

מצבי קיצון:

- בתחילת יום עבודה, אם יוזנו כמויות של חומרי גלם שאינן מספיקות עבור ייצור שישיית בירה אחת יום העבודה לא יתחיל (מימוש בעזרת פונקציה המשווה בין הכמויות המוזנות לכמויות הרצויות).
 - 2. עבור כל שלב בתהליך הייצור, נעזרנו בנורות עזר אשר נתנו לנו אינדיקציה שסיימנו שלב מסוים ואנחנו יכולים לעבור לשלב הבא בייצור.
 - 3. במידה והחל תהליך ייצור הבירה ומתג החירום נלחץ, המלאי הנדרש לייצור שישיית הבירה יירד מהרגיסטרים של המלאים אך הבירות בתהליך הייצור לא יתווספו לשישיות הבירות

- המוכנות. אכפנו זאת על ידי הורדת המלאי מהרגיסטרים בתחילת האיטרציה לעומת הוספת שישיה מוכנה רק בסוף האיטרציה.
- 4. במידה ויש ברשותנו מספיק מלאי לבירת פילזנר אך לא לבירת לאגר והמשתמש בחר לייצר בירת לאגר, לא נאפשר זאת כלומר לא יקרה כלום עד אשר ידגום ערך שמתאים לפילזנר מה-analog input. המימוש בוצע על ידי שימוש בשתי נורות עזר (עבור כל סוג בירה) שבודקות בכל איטרציה האם יש ברשותנו מספיק מלאי לייצר שיישית בירה.

טבלת תיאור משתנים

טבלת מתגים:

הטבר	ערד	Data Type	שם
מתג המתחיל את יום העבודה	X7	Bit	Switch_7
מתג חירום המסיים את יום העבודה	X11	Bit	Switch_11
analog מתג הדגימה עבור input 1	X1	Bit	Switch_1
מתג להעברת הבירה ממיכל הבישול למיכל התסיסה	X5	Bit	Start_fizz
מתג המפעיל את פעולת האריזה ואחסון הבירה	X2	Bit	Start_packing
מתג לאריזת בקבוק בירה בודד	X0	Bit	Packing_bottle

טבלת נורות:

הטבר	ערד	Data Type	שם
נורה המסמנת שיום העבודה בפעולה	Y7	Bit	Light_7
נורה המסמנת בישול בירה	Y1	Bit	Light_1
נורות מהבהבות לסירוגין המסמנות את פעולת התסיסה	3Y	Bit	Lamp_3
	Y4	Bit	Lamp_4
נורה המסמנת שתהליך באריזה מתרחש	Y2	Bit	Packing_light

:טבלת נורות עזר

הסבר	ערד	Data Type	שם
שבירת מעגל אחזקה	M1	Bit	Turn_off_Help_lamp
נורה שאומרת ללכת לבדוק את המלאי	M3	Bit	Check_inventory
יש כמות מלאי מספקת בשביל לייצר לאגר	M5	Bit	Check_lager_inv
יש מספיק מלאי לאחת מהבירות	M9	Bit	Enough_inv
אינדיקטור שמראה שהדגימה אכן קרתה	M11	Bit	Sample_ind
נדלקת כאשר מייצרים לאגר	M13	Bit	Choose_lager
נדלקת כאשר מייצרים פילזנר	M15	Bit	Choose_filzner
חיוו לכך שעברו 4 שניות	M19	bit	Timer_4sec_ind
נורת עזר לטיימר להבהוב של פעולת התסיסה	M23	Bit	Blink_fizz
נורת עזר המסמנת שפעולת התסיסה הסתיימה	M25	Bit	Finish_fizz
נורת עזר המסמנת שאנחנו בתהליך האריזה	M27	Bit	Packing_procces_on
אינדקטור לסיום ריצה	29M	Bit	finished_iteration
אינדקטור כדי לאפס את המשתנים בסוף הריצה	31M	Bit	reset_iteration

טבלת רגיסטרים:

הטבר	ערד	Data Type	שם
משמש לאחסון הערך המנורמל של כמות השישיות בשביל הצגה באנלוג	D1103	FLOAT (Single Precision)	Register_d1103
מלאי שמרים	D1105	FLOAT (Single Precision)	Input_yeast
מלאי לתת	D1107	FLOAT (Single Precision)	Input_malt
מלאי כשות	D1109	FLOAT (Single Precision)	Input_lanugo
רגיסטר המציין את הערך שהמשתמש הזין עבור סוג הבירה	D1111	FLOAT (Single Precision)	Register_d1111
מלאי שישות בריה ארוזות	D1113	FLOAT (Single Precision)	counter_pack_register
רגיסטר המציין את הערך שהמשתמש הזין עבור סוג הבירה	D8280	Word[Signed]	analog_Input_1
רגיסטר שמציג את מספר שישיות הבירות שיוצרו ביחידות עשרוניות	D8282	Word[Signed]	analog_output

טבלת טיימרים:

הסבר	ערד	Data Type	שם
טיימר המציין את זמן פעולת הבישול ופועל למשך 4 שניות	TC1	Bit	Preparing_time
טיימר המציין את משך התסיסה של בירת הלאגר שהוא 3 שניות	TC5	Bit	Lager_fizz_timer
טיימר המציין את משך התסיסה של בירת הפילזנר שהוא 4 שניות	6ТС	Bit	Filzner_fizz_timer
אינדיקטור המציין אם עבר זמן פעולת הבישול (למשך 4 שניות)	TS1	Bit	Timer_1
אינדיקטור המציין אם עבר זמן פעולת התסיסה ללאגר (למשך 3 שניות)	5TS	Bit	TS_5
אינדיקטור המציין אם עבר זמן פעולת התסיסה לפילזנר (למשך 4 שניות)	6TS	Bit	TS_6
טיימרים שיוצרים את פעולת ההבהוב לסירוגין של נורות Y3 וY4	TC3	Bit	TCoil3
1111131111370	TC4	Bit	TCoil4
TC3 אינדיקטור המציין אם עבר זמן ההבהוב של	TS3	Bit	TS_3
TC4 אינדיקטור המציין אם עבר זמן ההבהוב של	TS4	Bit	TS_4

טבלת קבועים

הסבר	ערד	Data Type	שם
ערך מינימלי של שמרים הדרוש ליצור שישיית לאגר	150	FLOAT (Single Precision)	Min_yeast_lager
ערך מינימלי של לתת הדרוש ליצור שישיית לאגר	12	FLOAT (Single Precision)	Min_malt_lager
ערך מינימלי של כשות הדרוש ליצור שישיית לאגר	60	FLOAT (Single Precision)	Min_lanugo_lager
ערך מינימלי של שמרים הדרוש ליצור שישיית פילזנר	120	FLOAT (Single Precision)	Min_yeast_filzner
ערך מינימלי של לתת הדרוש ליצור שישיית פילזנר	6	FLOAT (Single Precision)	Min_malt_filzner
ערך מינימלי של כשות הדרוש ליצור שישיית פילזנר	53	FLOAT (Single Precision)	Min_lanugo_filzner
אם המשתמש הזין ערך נמוך מערך זה נייצר לאגר, אחרת נייצר פילזנר	5	FLOAT (Single Precision)	Constant_5
משך זמן פעולות הבישול במילישניות.	40	Word[Signed]	Constant_40
משך התסיסה של בירת לאגר במילישניות.	30	Word[Signed]	Sec3
משך תסיסה של בירת פילזנר במילישניות.	40	Word[Signed]	Sec4
y3 תדירות ההבהוב של הנורות ו- y4 בתהליך התסיסה במילישניות	10	Word[Signed]	Sec1
analog_input-נרמול ערך ה	390	FLOAT (Single Precision)	normalization
הוספת שישייה אחת שנארזה לרגיסטר	1	FLOAT (Single Precision)	constant_1_pack
הזנת ערך 0 בסוף יום לאיפוס הריגסטרים	0	FLOAT (Single Precision)	constant_0
ערך עזר לספירת שישיית בירה ארוזה	6	Word[Signed]	All_Beers_Packed

טבלת מונים:


הסבר	ערד	Data Type	שם
סופר את כמות הבקבוקים שארזנו עד 6	CC1	Bit	Done_Packing_Counter
בקבוקים			

תיעוד קוד התוכנית:

1. תחילת יום עבודה:

תוודא M3 בבקר , נורה מחיקה של ה-analog_output תוודא א תתבצע מחיקה אלה, עבודה ילחץ א תתבצע מחיקה של הישות בירת פילזנר לפחות. עבורנו שיש מספיק מלאי ברגיסטרים לייצור שיישית בירת פילזנר לפחות.

נורה M1 נכבית רק בסיום יום עבודה.




2. בדיקת מלאי בתחילת כל איטרציה:

בדיקת המלאי תתבצע לאחר הדלקת נורה 3M, כל זמן שמתג החירום X11 אינו לחוץ ולא נדלק בדיקת המלאי תתבצע לאחר הדלקת נורה M3 המציין את סיום הריצה.


עבור בירת לאגר תידלק נורת עזר M5 מכיוון שדורשת יותר חומר גלם מבירת פילזנר.

בסיום הבדיקה, נורה M9 המציינת האם אנחנו יכולים לייצר שיישית בירה כלשהי תדלק.




3. תנאי עבור נורה Y7 (יום עבודה)

נורה Y7 תישאר דלוקה כל זמן שנבדק המלאי (כתנאי התחלתי) ובנוסף קיים מספיק מלאי לייצור בירה כלשהי ומתג החירום אינו לחוץ.



4. שמירת סוג הבירה ונרמול הערך לרגיסטר

X1 מנורה Y7 דולקת, ולאחר שהוזן הערך את ה-analog input נדגום את הערך באמצעות Y7 לאחר מכך נבצע נרמול של הערך - נחלק אותו ב-390 ונשמור ברגיסטר X1111 לאחר מכן נדליק את נורת העזרת X1 המציינת שנדגם סוג בירה.




5. הפעלת טיימר ל-4 שניות ושמירת סוג הבירה שנדגם

לאחר שנדגם מה סוג הבירה שנדגם א-Y7 ו-M3 דולקות נבדוק מה סוג הבירה שנדגם מה-m3 מה-analog input .


. אחר כך, נוודא שמתג X1 דלוק ושיש מספיק מלאי לסוג הבירה הנבחר

לאחר מכן נפעיל טיימר ל4 שניות – זמן הבישול.




6. הדלקת נורה Y1 למשך 4 שניות

דולקות M19 ו-M19 ו-M19 בתנאי שנורות Y1 בישול הבירה לאורך כל תהליך בישול הבירה (4 שניות) נדליק את נורא M19 מציינת שהתהליך בחירת סוג הבירה הסתיים.



7. עדכון מלאי ברגיסטרים

לאחר סיום בישול הבירה, נעדכן את המלאי ברגיסטרים. נבצע זאת בעזרת זרם המועבר רק דרך לאחר סיום בישול הבירה, נעדכן את המלאי ברגיסטרים. (בדע העזר בהתאם לסוג הבירה שנבחר (M15 – לאגר M15).




8. התחלת תהליך תסיסה

לאחר הדלקת מתג X5 נפעיל טיימר בהתאם לסוג הבירה (3 או 4 שניות).

כל זמן שהטיימר עובד TS6 ו-TS6 יישארו סגורים ולכן יעבור זרם שיאפשר את תהליך ההבחוב כל זמן שהטיימר עובד לארו (Normally close-ביצענו זאת על ידי שימוש ב-


נורות Y3 ו-Y4 יהבהבו לסירוגים שנייה כל אחת בהתאם לזמן.



9. סיום פעולה התסיסה


לאחר שתהליך התסיסה הסתיים (TS6 או TS5 או TS5 או הבירה ויעבור אחר שתהליך התסיסה הסתיים . $\mathrm{M}25$ את

נורת עזר זו מציינת עבורנו את סיום תהליך התסיסה ומאפשרת את המעבר לשלב הבא - אריזה. נורת עזר זו מציינת עבורנו את סיום תהליך האיטרציה הבאה (ייצור שישיית הבקבוקים הבאה) כאשר נשים לב כי נורה (NC) M31 מציינת סיום איטרציה.




10. אריזת בקבוקי הבירה

לאחר סיום שלב התסיסה (M25 דולקת) והרמת מתג X2 ובתנאי שנורה Y7 דולקת, נתחיל את שלב האריזה על ידי הרמת מתג X0. מימשנו את ספירת בקבוקי הבירה בעזרת פולס בעליה כאשר יעד הקאונטר הינו λ 0.




11. הוספת שישיית בירה לאחסון

נעזרנו בנורת עזר M27 אשר מציינת האם אנחנו בתהליך האריזה. הנורה תדלק כל עוד לא הגענו ליעד הקאונטר (6), מתג X2 מורם ושבוצעה אריזת הבקבוק הראשון (על ידי הרמת X0). נורה זו אחראית על כיבוי והדלקה של נורה Y2 המציינת שאנחנו בתהליך אריזה. בשלב האחרון, לאחר שהגענו ליעד הקאונטר, CS1 יעביר זרם אשר באמצעותו נוסיף שישיית בירה לרגיסטר השומר את מלאי השישיות המוכנות (D1113) ונדליק את נורת העזר M29 אשר מציינת שסיימנו לארוז שישיית בירה.




12. איפוס קאונטר הספירה

לאחר שנורת העזר M29 נדלקה, נדליק נורת עזר נוספת M31 שאחראית על איפוס קאונטר M29 האריזה (6 בקבוקי בירה). נאפס באמצעותה את המשתנה CC1 האריזה (6 בקבוקי בירה).



13. סיום יום העבודה

כאשר יום העבודה מסתיים – על ידי גמר המלאי (מצוין על ידי פולס בירידה של נורה Y7) או על ידי לחיצה על לחצן X11 (פולס בעליה של לחצן X11) יתחיל תהליך סיום יום העבודה. X11 (פולס בעליה של לחצן D1113) יתחיל המרה חזרה ל-INT כדי להציג ב-נכפיל את ערך הרגיסטר 20113 ב-40 לטובת נרמול ונבצע המרה חזרה ל-INT כדי להכינם מחומם מכן, נעביר לכלל הרגיסטרים את הערך 0 (כלומר נאפס אותם) כדי להכינם ליום העבודה הבא ונדליק את נורת העזר M1 אשר תשבור את מעגל האחזקה של יום העבודה.



סיכום ומסקנות:

בפרויקט זה, עבדנו עם תוכנת "Works GX2", התנסינו בתכנות דיאגרמת סולם, שימוש בבקר PLC והתנסות בלוגיקה.

בנינו מערכת בקרה אוטומטית להכנת שישיית בירות עבור מפעל "Beer Planet". במהלך הפרויקט, תרגלנו את החומר אשר למדנו בהרצאות ובמעבדות ורכשנו כלים לתכנות באמצעות דיאגרמת סולם, תוך שימוש בפונקציות לוגיות ואריתמטיות.

במהלך הפרויקט צברנו ניסיון במימוש לוגיקה מורכבת, הבנו לעומק את משמעויות הגדרת שערים לוגיים, תרגלנו את השימוש בבקר ה-PLC ולמדנו על המאפיינים של הלחצנים השונים הקיימים בבקר.

הפרויקט הינו ההתנסות הראשונית שלנו ביישום החומר התיאורטי שלמדנו בהקשר לבקרים מתוכנתים ולמדנו ממנו רבות.

לסיכום, אנו חושבים שהפרויקט הינו חשוב מאוד והכרחי, זאת על מנת ליישם את החומר הנלמד.