Read me - group 8 / arduino

- . חבר את הבקר למחשב וטען את הקוד על הבקר.
- 2. כפתור הסיבוב (פוטנציומטר) נמצא כעת על הפוזיציה הכי שמאלית. סובב אותו ימינה, (ניתן לסובב 2 קצת או עד הסוף, לבחירתך)
 - 3. עם סיבוב הכפתור ימינה, יחל יום העבודה ומערכת המיזוג האוטומטית במשרד תופעל:

-עבור מדידת טמפ' הקטנה מ23 מעלות- תידלק נורת חיווי המתריעה על טמפ' הדורשת הדלקת מזגן. יודלק חימום, הסרבו יסתובב שמאלה, יופיע על מסך הלד: "AC on: HEATING mode"

בסריאל מוניטור יודפסו הערכים:

buttom state: ערך הגדול מ0 (יום העבודה התחיל).

Temperature read: הטמפ' שנמדדה

COOLING- TURN right :led screen printing

angle: זווית סרבו נוכחית

ביותר. – 255 Brightness – עוצמת התאורה הגבוהה

the " -עבור מדידת טמפ בין 23-25 מעלות, לא תידלק נורת החיווי ולא יפעל המזגן. יופיע על מסך הלד: "AC is off

בסריאל מוניטור יודפסו הערכים:

.buttom state ערך הגדול מ0 (יום העבודה התחיל).

Temperature read: הטמפ' שנמדדה

Brightness: 0 – עוצמת התאורה הנמוכה ביותר, הנורה נכבית.

-עבור מדידת טמפ הגבוהה מ25 מעלות- תידלק נורת חיווי המתריעה על טמפ' הדורשת הדלקת מזגן. יודלק קירור, הסרבו יסתובב ימינה: "AC on: COOLING mode"

בסריאל מוניטור יודפסו הערכים:

buttom state: ערך הגדול מ0 (יום העבודה התחיל).

Temperature read: הטמפ' שנמדדה

HEATING-TURN right :led screen printing

angle: זווית סרבו נוכחית

ביותר. – 255 Brightness – עוצמת הלד הגבוהה ביותר.

4. אם הינך העובד האחרון במשרד וברצונך לסיים את היום, כבה את מערכת המיזוג האוטומטית. "bye bye! AC is off" באמצעות סיבוב הפוטנציומטר שמאלה ככל האפשר. על מסך הלד יודפס

.5. עבור התחלת יום חדש במשרד והפעלת מערכת המיזוג האוטומטית, חזור על שלבים 1-4.