## : README- הוראות למפעיל

- המשתמש יחבר את המכשיר (הבקר) למקור המתח
- המשתמש יחבר חבית בירה חדשה שמכילה 10 מזיגות
  - כמות המזיגות הנותרות בחבית יוצגו על מסך ה-LCD
- במידה והברמן ירצה להפעיל את המכשיר הוא ילחץ על הכפתור, כל עוד נותרה בירה בחבית תתבצע מזיגה
  - במידה שיזוהה מרחק בתחום שמצדיק מזיגה, תתבצע מזיגה ונורת הלד תידלק, אחרת לא תתבצע המזיגה ונורת הלד לא תידלק.
  - כאשר החבית תתרוקן, הודעת התראה תופיע על המסך ולא תיעלם עד הפעלה מחדש של המערכת