:הוראות למפעיל

כניסה של אורח מתאפשרת בשני דרכים דרך תג ולחיצה על כפתור של שלט. אורח נכבד, אסור לנשות כניסה דרך שני האמצעים במקביל!

: הוראות אלו תקיפות עבור שני האפשריות של כניסה

- 1. מבצעים הפעולה המתאימה לפי האמצעי שיש בעלותכם.
- 2. מחכים 2 שניות עד שהמערכת תגיב ותפתח את הדלת.
 - 3. הדלת תפתח למשך 5 שניות ולאחר מכן תסגר.