READ-ME

קובץ הוראות למפעיל:

- 1. הורד את הקוד לבקר Arduino Uno
- : דרך הקישור הבא LCD -ברך הפעלת מסך ה- 2

LiquidCrystal I2C

- 3. חבר את הכבל הייעודי מהערכה וחבר צד אחד ל Arduino-וצד שני למחשב.
 - 4. מקם את חיישן ה- PIR ואת חיישן הטמפרטורה.
 - 5. הפעל את המערכת ובדוק את פעולתה:
- תדלק. LED -אם הטמפרטורה עולה על 24 מעלות, המזגן יפעל ונורת ה-
- . אם יש תנועה בקרבת חיישן ה- PIR מנוע ה- Servo יפעל וידמה פתיחת דלת. ⊙