## Read Me File

הוראות למפעיל

שלב 1 הפעלת הבקר ואתחולו

ו יש להפעיל את הבקר 1.

Connection Destination → Connection1 → Serial USB → USB → OK → OK.2

Compile → Rebuild All.3

Online → Remote Operation(s).4

STOP  $\rightarrow$  yes  $\rightarrow$  ok .5

Online → Write to PLC.6

Press on Parameters + Program.7

Press Execute.8

Online → Remote Operation(s) .9

RUN  $\rightarrow$  yes  $\rightarrow$  ok. 10

שלב 2 אתחול משתנים

.1 לחיצה על כפתור התחלת סימולציה.

.2 אתחול חומרי הגלם.

שלב 3- תחילת יום

וש להרים את המתג. X007.

.2 נורה 2007 דולקת.

שלב 4- הכנת טעמי הגלידה

יש להרים המתג – X001 תתבצע דגימה של Analog Input1 עבור סוגי הגלידה 1.

במידה והערך בין 0 ל5- תיווצר גלידה רגילה •

במידה והערך בין 6 ל10- תיווצר גלידת פינוק ·

.2 ערכי המלאי מתעדכנים בהתאם.

. נורה Y000 דולקת למשך 5 שניות 3.

שלב 5- קירור הגלידה

יש להרים את המתג -X002 הגלידות מועברות ממיכלי ההכנה למיכלי הקירור.

. ערכי מיכלי ההכנה ומיכלי הקירור מתעכדנים בהתאם

1.	בסיום שלב הקירור הגלידות מועברות ישירות למיכלי הערבוב.
2.	ערכי מיכלי הקירור ומיכלי הערבוב מתעדכנים בהתאם.
3.	נורות Y005 ו Y006מהבהבות לסירוגין
•	3שניות עבור גלידה רגילה.
•	5שניות עבור גלידת פינוק.
שלב 7 – סיום תהליך ואחסון הגומיגם	
1.	יש להרים את המתג. X004
2.	יש להרים את המתג X000 על מנת לארוז יחידה בודדת.
3.	נורה Y002 דולקת.
4.	יש להרים את המתג X000 שש פעמים נוספות על מנת להכין מארז של שבע יחידות.
5.	נורה Y002 נכבית.
6. בהתאנ	רגיסטר כמות מארזי הגומיגם מתעדכן ל-1. (במידה והמשכת לאיטרציה נוספת ,הכמות תתעדכן ו)
שלב 8- מעבר בין איטרציות	
1.	כבה את כל המתגים שנלחצו בבקר שעדיין מורמים.
2.	. כדי להתחיל איטרציה חדשה חזור לשלב הכנת טעמי הגלידה
שלב 9- סיום יום עבודה	
•	סיום יזום
1.	לחץ על מתג החירום X005
2.	ודא שנורה Y 007 נכבית.
3.	כל המשתנים מתאפסים.
4. ביחידור	מוצג בשעון היציאה האנלוגי (Analug output) מספר מארזי הגלידות שיוצרו במהלך היום ז עשרוניות .
	חוסר באחד מחומרי הגלם
1.	נורה Y 007 נכבית.

נורה Y002 דולקת למשך 8 שניות או עד ללחיצה על מתג X003 המורה על כך שהטמפרטורה

. הינה מתחת ל10 מעלות.

שלב 6- ערבוב החומרים

כל המשתנים מתאפסים.

2.

מספר מארזי הגלידות שיוצרו במהלך היום (Analug output) מוצג בשעון היציאה האנלוגי 3. ביחידות עשרוניות .

ניתן להתחיל יום עבודה חדש בלחיצה נוספת על מתג X.007