Readme- קובץ הוראות למפעיל

- 1. הורד את הקובץ Arduino UNO.
- 2. פתח את הקובץ הרלוונטי והעלה את הקוד בתוכנה.
- 3. חבר את הכבל הייעודי מהערכה, צד אחד לארדואינו וצד שני למחשב.
 - 4. מקם את חיישן המרחק.
 - 5. עמוד מול חיישן המרחק.
- 5.1 אם ברצונך להיכנס לחדר עמוד במרחק של פחות מ-10 ס"מ והמתן לפתיחת הדלת ולאחר מכן תכנס. (צפה לפתיחת הדלת על ידי דימוי של סיבוב מנוע ה SERVO " במסך ה-LCD).
 - 5.2 אם הנורה דולקת, סימן שהשיר מתנגן ברקע, לאחר כניסת האורח.
- (אין אף אחד שנמצא קרוב יותר מ-10 ס"מ) 5.3 כל עוד אין אף אחד בקרבת הדלת (אין אף אחד שנמצא קרוב יותר מ-10 ס"מ) הדלת תיסגר.