:ReadMe קובץ ההוראות למפעיל

- 1. פתח את הקובץ בתוכנת Arduino IDE
- 2. הורד את הספריות הדרושות להפעלת התוכנית
- 3. קח את הכבל הייעודי מהערכה וחבר את צד הרשת ל- Arduino ואת צד ה- USB למחשב
 - 4. מקם את חיישן המרחק
 - 5. אם ברצונך שהאור סביב המראה יידלק, עמוד במרחק הנמוך מ- 50 ס"מ
 - 5.1. במידה והמרחק מהחיישן נמוך מ- 50 ס"מ: נורת הלד תדלק ומסך ה- LCD יציג:
 - "Mirror mirror on the wall who's the prettiest of them all ?"
 - 5.2. אחרת, במידה והמרחק מהחיישן גדול מ- 50 ס"מ: נורת הלד תהיה כבויה ומסך ה-LCD לא יציג דבר
 - 6. אם ברצונך להפעיל את מנקה האדים עליך ללחוץ על הלחצן לחיצה ממושכת עד להיעלמות האדים
 - 6.1. במידה והלחצן לחוץ: מנקה האדים יפעל וכך גם מנוע ה- SERVO שידמה את פעולת הפעלת מנקה האדים
 - 6.2. אחרת, במידה והלחצן אינו לחוץ: מנקה האדים לא יפעל וכך גם מנוע ה- SERVO