

הפקולטה למדעי ההנדסה- המחלקה להנדסת תעשייה וניהול אוטומציה וייצור ממוחשב 364-1-3321 אוניברסיטת בן גוריון בנגב

נספח 1: קובץ הוראות למפעיל:

- 1. יש לחבר את הבקר לשולחן באמצעות מלחציים
 - 2. יש לחבר את הבקר למחשב באמצעות כבל
 - 3. יש לחבר את הבקר לחשמל
- 4. יש לוודא שהמטוטלת נמצאת בנקודה שבה הזווית 0
 - 5. יש לצרוב את הקוד מהתוכנה לבקר
- 6. יש להיכנס ל- Serial Monitor ולהזין את הזווית הרצויה ב- Type message וללחוץ 15° ל- 15°. שימו לב- נדרש להזין זווית בין 15° ל- 15°.
 - 7. יש להזיז קלות את המטוטלת ולראות כיצד היא חוזרת לערך שהוכנס לה